

BeautyMe
Götze & Jensen

SZCZOTKA PROSTUJĄCA HSC901



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników napełnionych wodą.



6. Nie podłączaj i nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi.
7. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

10. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
11. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
12. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
13. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
14. Przewodu, ani wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.
15. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
16. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
17. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie dotykaj gorących elementów, ponieważ grozi to poparzeniem.
18. Po zakończeniu użytkowania należy odczekać aż urządzenie ostygnie, przed jego czyszczeniem i schowaniem. Przez kilka minut urządzenie będzie bardzo gorące!

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	HSC901
Zasilanie	110-240 V~, 50-60 Hz
Moc	50 W
Zakres temperatur	120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C
Funkcja jonizacji	TAK
Automatyczne wyłączenie	Po 60 min
Obrotowy kabel	TAK
Wskaźnik temperatury	TAK



OPIS URZĄDZENIA

1. Jonizator
2. Wypustki ceramiczne grzewcze
3. Wypustki silikonowe
4. Wypustki nylonowe
5. Wskaźnik wybranej temperatury
6. Uchwyć
7. Kabel obrotowy
8. Śruby
9. Płytki ceramiczne grzewcze z keratyną
10. Przyciski regulacji temperatury (+/-)
11. Przycisk Wł./Wył.



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA! NIE DOTYKAJ PŁYTKI GRZEWCZEJ W CZASIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA, RYZYKO OPARZENIA!

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
2. W celu włączenia urządzenia, naciśnij przycisk .
3. Za pomocą przycisków +/- ustaw żądaną temperaturę. Wybrana temperatura pojawi się na wskaźniku i zacznie pulsować informując o trybie nagrzewania. Po nagraniu, temperatura wyświetli się na stałe.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 60 minutach bezczynności.
5. W celu wyłączenia urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .



UWAGA! NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W POKŁIŻU WANIEI, UMYWALEK LUB INNYCH ZBIORNIKÓW NAPEŁNIONYCH WODĄ.

Nie wolno stosować urządzenia na mokrych oraz sztucznych włosach. W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj go.

OBSŁUGA

Prostowanie włosów:

- Wysusz i rozczesz włosy.
- Wybierz pasmo włosów, następnie umieść szczotkę pod kosmykiem włosów przy nasadzie.
- Naciągnij kosmyk tak, aby wypustki szczotki zanurzyły się w nim i dokładnie przez niego przechodziły.
- Przesuwaj powoli szczotkę do końca kosmyka, pamiętając o naciąganiu go drugą ręką.



- Urządzenie posiada funkcję automatycznej jonizacji dla zminimalizowania elektryzowania się włosów oraz technologię Keratin Intense, dzięki czemu Twoje włosy będą odżywione, mocniejsze i bardziej lśniące.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE

- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego.
- Poczekaj aż urządzenie ostygnie.
- Przetrzyj powierzchnie urządzenia wilgotną ściereczką.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. NIE UŻYWAJ ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SZCZOTKI PROSTUJĄCEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

