

Słuchawki bezprzewodowe GUESS BT 4G ze skóry ekologicznej z metalowym logo – niebieskie

Instrukcja obsługi

Model: GUBH604GE

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór słuchawek bezprzewodowych GUESS BT 4G PU LEATHER Z METALOWYM LOGO NAPISEM – NIEBIESKIE. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące konfiguracji, obsługi i konserwacji nowych słuchawek. Przed użyciem należy ją uważnie przeczytać, aby zapewnić optymalną wydajność i długą żywotność urządzenia.

2. PRZEGLĄD PRODUKTU

Słuchawki bezprzewodowe GUESS BT 4G oferują wysoką jakość dźwięku i wygodną konstrukcję. Wyposażono je w technologię Bluetooth 5.3 umożliwiającą bezproblemowe słuchanie bezprzewodowe.

2.1. Zawartość opakowania

- Słuchawki bezprzewodowe GUESS BT 4G
- Kabel ładujący
- Instrukcja obsługi (ten dokument)

2.2. Elementy i sterowanie słuchawek



Rysunek 2.1: Widok z przodu bezprzewodowych słuchawek GUESS BT 4G, prezentujący niebieskie nauszники i złote akcenty.



Rysunek 2.2: Widok z boku słuchawek, z zaznaczonymi przyciskami sterującymi i portem ładowania DC IN.



Rysunek 2.3: Opakowanie produktu przedstawiające najważniejsze cechy, specyfikacje i funkcje przycisków sterujących.

Funkcje przycisków sterujących:

- **Zwiększenie głośności / Następny utwór:** Krótkie naciśnięcie powoduje zwiększenie głośności, długie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu.
- **Ciszej / Poprzedni utwór:** Krótkie naciśnięcie powoduje zmniejszenie głośności, długie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu.
- **Włączanie/Odtwarzanie/Pauza/Sterowanie połączeniami:** Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć. Naciśnij krótko, aby odtworzyć/wstrzymać muzykę. Odbieraj/kończ połączenia krótkim naciśnięciem.
- **Połącz / Rozłącz:** Przycisk służący do parowania Bluetooth i zarządzania połączeniami.

3. KONFIGURACJA

3.1. Ładowanie słuchawek

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki. Podłącz kabel ładujący do portu DC IN w słuchawkach, a drugi koniec do źródła zasilania USB (np. portu USB komputera, zasilacza sieciowego USB).

- **Czas ładowania:** Pełne naładowanie zajmuje około 2 godzin.

tabletu, komputera):

1. Upewnij się, że słuchawki są wyłączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż kontrolka zacznie migać, wskazując tryb parowania.
3. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj dostępne urządzenia.
4. Wybierz „GUESS BT 4G” (lub podobną nazwę) z listy znalezionych urządzeń.
5. Po nawiązaniu połączenia lampka kontrolna na słuchawkach zmieni kolor (np. będzie świecić ciągłym niebieskim światłem lub będzie wyłączona) i możesz usłyszeć dźwięk potwierdzający.
6. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, wpisz „0000”.

Po włączeniu słuchawki automatycznie podejmą próbę ponownego połączenia się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.1. Włączanie/wyłączanie zasilania

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.
- **Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

4.2. Odtwarzanie muzyki

- **Odtwarzanie/Pauza:** Naciśnij krótko przycisk zasilania.
- **Zwiększanie głośności:** Naciśnij krótko przycisk „Zwiększanie głośności / Następny utwór”.
- **Zmniejszanie głośności:** Naciśnij krótko przycisk „Zmniejsz głośność / Poprzedni utwór”.
- **Następny utwór:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zwiększ głośność / Następny utwór”.
- **Poprzedni utwór:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór”.

4.3. Zarządzanie połączeniami

- **Odbieranie/kończenie połączeń:** Naciśnij krótko przycisk zasilania podczas połączenia przychodzącego.

- **Odrzucanie połączenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania podczas połączenia przychodzącego.
- **Ponowne wybieranie ostatniego numeru:** Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

5. KONSERWACJA

- Czyść słuchawki miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.
- Unikaj wystawiania słuchawek na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowuj słuchawki w chłodnym i suchym miejscu, gdy ich nie używasz.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowywania lub naprawy słuchawek, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słuchawki nie włączają się.	Niski poziom baterii.	Naładuj słuchawki do pełna.
Nie można sparować z urządzeniem.	Słuchawki nie są w trybie parowania; Bluetooth w urządzeniu jest wyłączony; urządzenie znajduje się za daleko.	Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania. Włącz Bluetooth w urządzeniu. Zbliż urządzenie do słuchawek (w odległości nie większej niż 10 metrów).
Brak dźwięku lub niski poziom głośności.	Zbyt niski poziom głośności słuchawek lub urządzenia; urządzenie nie jest prawidłowo podłączone.	Zwiększ głośność w słuchawkach i podłączonym urządzeniu. Sparuj ponownie słuchawki.
Zniekształcenie dźwięku.	Zakłócenia; urządzenie znajduje się za daleko; słaba bateria.	Odsuń się od źródeł zakłóceń. Przybliż urządzenie. Naładuj słuchawki.

7. SPECYFIKACJE

Funkcja	Szczegół
Numer modelu	GUBH604GE
Wymiary produktu	3,94 x 1,18 x 0,79 cala
Waga	3,53 uncji
Wersja Bluetooth	Wersja 5.3
Zasięg bezprzewodowy	Do 10 metrów (33 stóp)
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz - 20kHz
Wrażliwość	102 +/- 3 dB
Impedancja	32 omy +/- 15%
Wejście prądu stałego	5 V / 100 mA
Typ baterii	1 litowo-jonowy (3,7 V / 250 mAh)
Czas ładowania	Około 2 godzin
Czas na zabawę	Około 10 godzin
Kraj pochodzenia	Chiny

8. GWARANCJA I WSPARCIE

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę CG MOBILE. Aby uzyskać informacje o gwarancji i pomocy technicznej, prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą CG MOBILE za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lub kanałów obsługi klienta. Prosimy zachować dowód zakupu na wypadek roszczeń gwarancyjnych. Więcej informacji znajdziesz w [sklepie CG MOBILE na Amazon](#) .

