

Götze & Jensen



LUNCH BOX KA130

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie należy uruchamiać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami. Jeżeli urządzenie ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę elementy muszą zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
4. Do wszelkich napraw i regulacji urządzenia uprawniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.
5. Urządzenie należy postawić na suchej i płaskiej powierzchni.
6. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania jedzenia.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze odłączyć od prądu, następnie poczekać aż ostygnie.
9. Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że zasilanie w gniazdku elektrycznym jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
10. Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi dłońmi, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
11. Nie należy wkładać urządzenia do wody lub innego płynu, nie narażać na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używać w miejscach wilgotnych np. w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń.
12. Urządzenie oraz jego przewód zasilający powinien być z dala od źródeł ciepła (np. kuchenka elektryczna).
13. Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy są sprawne i dobrze zamontowane.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny

sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

15. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
16. Nie należy narażać urządzenia oraz przewodu zasilającego na działanie wysokich temperatur oraz na styczność z gorącymi powierzchniami.
17. Powierzchnie urządzenia nagrzewają się do wysokiej temperatury i pozostają gorące po użyciu.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
19. Urządzenie nie może być sterowane i załączane przez zewnętrzny timer lub inny układ sterowania.
20. Nie należy używać w pobliżu łatwopalnych materiałów.
21. Nie należy podgrzewać jedzenia dłużej niż zaleca to producent pożywienia.
22. Nie należy wkładać całego urządzenia do piekarnika, lodówki lub mikrofalówki.
23. Nie należy doprowadzać do sytuacji, gdzie płyta grzewcza urządzenia jest zalana wodą.
24. Nie należy włączać pustego urządzenia, bez żywności.
25. Nie należy zakrywać otworu znajdującego się w wewnętrznej pokrywie urządzenia, podczas pracy urządzenia.
26. Nie należy używać urządzenia dłużej niż jedną godzinę.
27. Po podgrzaniu posiłku, urządzenie należy odłączyć od zasilania.
28. W przypadku zasilania z gniazda samochodu, należy uruchomić samochód co najmniej 5 minut wcześniej przed podłączeniem urządzenia.
29. Nie należy podłączać urządzenia jednocześnie dwoma przewodami, do dwóch gniazd zasilających (230V AC i 12/24V DC).

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

PRZEZNACZENIE

Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowań, takich jak:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- gospodarstwa domowe
- przez klientów w hotelach, motelach i innych środowisk typu mieszkalnego
- noclegownie, bary i podobne środowiska

DANE TECHNICZNE

Model	KA130
Zasilanie z sieci AC [V]/[Hz]	220-240~/50 lub 110~/60
Zasilanie samochodowe DC [V]	12/24 ---
Moc [W]	80
Maksymalna pojemność zbiornika [l]	1.5

OPIS URZĄDZENIA



INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Ustaw urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni z dostępem do gniazda elektrycznego.
3. Dokładnie umyj metalowy pojemnik, sztućce oraz wewnętrzną pokrywkę. Dokładnie je wysusz.
4. Przed pierwszym użyciem, należy uruchomić urządzenie z niewielką ilością wody w metalowym pojemniku.

PODGRZEWANIE POŚILKU

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Wybierz odpowiedni rodzaj przewodu zasilającego. Biały przewód jest do gniazda sieciowego 230V/50Hz, a czarny przewód do zasilania 12V/24V prądem stałym.

UWAGA! NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA JEDNOCZEŚNIE DWOMA PRZEWODAMI, DO DWÓCH GNIAZD ZASILAJĄCYCH.

3. Przed podłączeniem do zasilania, upewnij się, że metalowy pojemnik do żywności jest w środku urządzenia. Poisek można przechowywać w metalowym pojemniku w lodówce, ale należy pamiętać, że czas podgrzewania schłodzonego pokarmu będzie dłuższy.
4. W razie potrzeby do poiseku należy dodać niewielką ilość wody. Pokarm nie może być suchy.
5. Jeśli urządzenie ma być zasilane z gniazda zapalniczki w samochodzie, należy podłączyć urządzenie po 5 minutach od uruchomienia samochodu.
6. W celu zwiększenia efektywności grzania, należy założyć wewnętrzną pokrywkę, pamiętając aby otwór przez który uchodzi ciśnienie nie był zamknięty ani przykryty. Nigdy jednak nie należy podgrzewać poiseku z założoną zewnętrzną pokrywką.
7. Dla równomiernego podgrzewania potrawy, można co jakiś czas ją zamieszać.
8. Kiedy potrawa będzie ciepła, urządzenie należy odłączyć od zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda zasilania, poczekaj aż urządzenie ostygnie.
2. Oczyszczyć obudowę urządzenia za pomocą wilgotnej ściereczki a następnie osuszyć. Płyta grzewcza urządzenia powinna być zawsze sucha, aby nie doszło do zwarcia.
3. W zmywarce można myć tylko metalowy zbiornik, wewnętrzną pokrywkę, stalowe sztućce oraz zewnętrzną pokrywkę w temperaturze nie większej niż 60°C. Zalecane jest jednak mycie ręczne z niewielką ilością płynu.

UWAGA! DO MYCIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ SUBSTANCJI ŻRĄCYCH ORAZ OSTRYCH PRZEDMIOTÓW.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Podłącz urządzenie do prądu białym przewodem do 230V 50Hz lub czarnym przewodem do instalacji samochodowej.

Pokarm bardzo słabo się nagrzewa.	Pokarm jest zbyt suchy.	Dodaj niewielką ilość wody do posiłku. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania płynnych pokarmów.
	Metalowy zbiornik nie dolega do płyty grzewczej.	Popraw metalowy zbiornik w taki sposób, aby dolegał do płyty grzewczej jak największą powierzchnią.
	Pokrywka wewnętrzna nie została założona.	Założ pokrywkę wewnętrzną, pamiętając aby otwór wentylacyjny nie był zamknięty lub przykryty.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LUNCHBOXA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

