



Panasonic®

Instrukcja Obsługi

Do użytku domowego

Frytkownica beztłuszczowa

Model NF-CC500SXE
NF-CC500NXE



Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi odnoszą się do modelu NF-CC500SXE.

Dziękujemy bardzo za zakup produktów Panasonic.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.
- Zwróć szczególną uwagę na [Środki ostrożności] (strona 128-129).
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Zachowaj do wykorzystania w przyszłości

Spis treści

Środki ostrożności.....	128-129
Instrukcja Obsługi.....	130
Części	
● Korpus.....	130
● Panel kontrolny.....	131

Przed użyciem

Przygotowanie

- Regulacja czasu i temperatury gotowania..131

Rozpoczęcie gotowania.....	132
Czyszczenie i konserwacja. .	133
Przepisy.....	134-137

Instrukcje

Rozwiązywanie problemów. 138	
Kody błędów.....	138
Dane techniczne.....	139

W razie wątpliwości

Ostateczne prawo interpretacji niniejszej instrukcji obsługi przysługuje naszej firmie.

Środki ostrożności

Prosimy o przestrzeganie!

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

■ Poniższe ikony wskazują stopień uszkodzeń, jakie może spowodować niewłaściwa obsługa.



OSTRZEŻENIE: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.

■ Symbole są klasyfikowane w następujący sposób i mają następujące znaczenie.



Ten symbol wskazuje, czego nie można zrobić, czyli „zabronione”.



Ten symbol wskazuje, co należy wdrożyć, tj. wymagania „obowiązkowe”.



OSTRZEŻENIE



- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli połączenie między gniazdkiem elektrycznym a wtyczką jest poluzowane. (Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia.)
→ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział serwisowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki. Surowo zabrania się:
Uszkadzania go, przeróbki, narażenia na działanie wysokiej temperatury lub umieszczanie w jej pobliżu, zginania na siłę, skręcania, ciągnięcia, wieszania na rogu, umieszczania na nim ciężkich przedmiotów, wiązania, ściskania lub ciągnięcia za przewód zasilający.
(Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia przewodu zasilającego i wtyczki lub pożaru w wyniku zwarcia.)
- Nie wkładaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
Przed dotknięciem wtyczki zasilania lub produktu zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche.
(Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.)
- Nie pozwól nikomu lizać wtyczki zasilania.
(Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.)
Szczególną uwagę należy zwrócić na niemowlęta i małe dzieci.
- Nie napełniaj zbiornika na wodę innymi płynami niż woda oczyszczona lub przefiltrowana.
(Aby uniknąć zatkania wewnętrznych wylotów wody.)
- Nie polewaj produktu wodą, nie myj go bezpośrednio wodą ani nie zanurzaj w wodzie (nie dotyczy kosza do smażenia, blachy do pieczenia, zbiornika na wodę i pokrywy zbiornika na wodę).
(Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia.)
→ Jeśli do wnętrza produktu dostanie się woda, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum napraw firmy Panasonic.

- Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. (Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.)
→ W sprawie naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym centrum napraw firmy Panasonic.
-  Uwaga, gorące powierzchnie! Obszar wokół ikony będzie gorący podczas lub tuż po użyciu. Proszę nie dotykać go, aby uniknąć poparzenia.
( W pobliżu otworu wylotowego.)
( W pobliżu dolnej płyty grzewczej.)
- Nie używaj produktu do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi.
(W przeciwnym razie może to spowodować pożar, oparzenia, obrażenia lub porażenie prądem.)
→ Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za warunki wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Nie przesuwaj głównego korpusu podczas gotowania. (Aby uniknąć oparzeń.)
- Unikaj wody i innych płynów na wtyczce zasilania (aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia).
- Pamiętaj, aby używać gniazdka prądu przemiennego o specyfikacji 220–240 V / 10 A.
(Aby uniknąć dzielenia zasilania z innymi urządzeniami elektrycznymi i spowodowania pożaru w wyniku przegrzania.)
- Należy pamiętać o zastosowaniu listwy zaciskowej o natężeniu co najmniej 10 A.
- Pamiętaj, aby dokładnie włożyć wtyczkę zasilania do końca.
(Aby uniknąć powodowania dymu, pożaru lub porażenia prądem.)
- Aby zapewnić niezawodne uziemienie, do tego urządzenia należy używać jednofazowego, dwubiegunowego gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Jeśli urządzenie uziemiające nie jest zainstalowane, może to spowodować indukcyjną elektrostatyczną innych części metalowych, takich jak obudowa. (Aby nie spowodować ryzyka porażenia prądem w wyniku awarii lub upływu prądu.)





OSTRZEŻENIE



- Regularnie czyść wtyczkę zasilania. (Aby zapobiec słabej izolacji wtyczki zasilania na skutek gromadzenia się wilgoci i ciał obcych, co może spowodować pożar.)
Odłącz wtyczkę zasilania i wytrzyj ją suchą szmatką.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez następujące osoby (w tym dzieci): osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi, chyba że znajdują się pod nadzorem lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy uważać, aby nie pozwolić dzieciom bawić się tym produktem. (Aby uniknąć poparzeń, obrażeń lub porażenia prądem.)
- Pamiętaj, aby przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. (Aby uniknąć poparzeń, obrażeń lub porażenia prądem.)

- W przypadku nieprawidłowości lub awarii należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilania. (Aby uniknąć dymu, pożaru lub porażenia prądem.)
Nieprawidłowości i przykłady awarii.
 - Wtyczka zasilania i przewód zasilający są wyjątkowo gorące.
 - Przewód zasilający jest uszkodzony lub po dotknięciu przewodu zasilającego następuje chwilowa utrata zasilania.
 - Korpus główny jest zdeformowany lub nieprawidłowo nagrany.
 - Korpus główny wydzielą dym lub zapach spalenizny.
 - Korpus jest pęknięty, poluzowany lub wydaje nietypowe dźwięki.
 - Podczas gotowania z otworu wylotowego nie wydobywa się powietrze.
 → Natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym centrum napraw firmy Panasonic, aby zapytać o kontrolę i naprawę.



UWAGA



- Nie używaj nieoryginalnego lub zdeformowanego kosza do smażenia.
(Aby uniknąć poparzeń lub obrażeń w wyniku przegrzania lub nieprawidłowego działania.)
- Nie używaj tego produktu w następujących miejscach.
 - W pobliżu źródeł ciepła lub przy dużej wilgotności. (Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.)
 - Na nierównej powierzchni lub macie nieodpornej na ciepło. (Aby uniknąć obrażeń, oparzeń lub pożaru.)
 - W pobliżu ścian lub mebli. (Aby uniknąć odbarwień, deformacji i uszkodzeń mebli na skutek ciepła odprowadzanego przez otwór wylotowy.)
- Podczas przenoszenia produktu należy upewnić się, że kosz do smażenia jest stabilnie osadzony. Nie należy przenosić produktu pod kątem.
(Aby zapobiec wypadaniu i uszkodzeniu kosza do smażenia)
- Nie dotykaj miejsc o wysokiej temperaturze podczas użytkowania lub bezpośrednio po gotowaniu. Główny korpus ma wysoką temperaturę. Zwłaszcza części metalowe, takie jak otwór wylotowy, kosz do smażenia, dolna płyta grzewcza i kratka ochronna. (Aby uniknąć poparzenia.)
- Nie kieruj otworu wylotowego na wtyczkę zasilania. (Aby uniknąć odkształcenia wtyczki lub spowodowania pożaru w wyniku zwarcia.)
→ Podczas korzystania z tego urządzenia należy je umieścić na otwartej przestrzeni. Jeśli jest umieszczony w szafce, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na odprowadzenie ciepła, aby uniknąć przegrzania i nieprawidłowego działania.



- Nie uruchamiaj produktu z pustym koszem.
(Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub oparzeń.)
- Nie podłączaj tego produktu do zewnętrznego timera ani nie uruchamiaj go za pomocą niezależnego systemu zdalnego sterowania.
(Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub obrażeń.)
- Upewnij się, że wokół produktu jest więcej niż 8 cm wolnej przestrzeni.
(Aby zapobiec umieszczeniu przewodu zasilającego zbyt blisko innych przedmiotów, które mogłyby go uszkodzić.)
- Odłączając wtyczkę zasilania, pamiętaj, aby zrobić to poprzez pociągnięcie za wtyczkę.
(Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia.)
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od prądu, gdy wyjmujesz kosz lub gdy nie jest używane.
(Aby uniknąć poparzeń, obrażeń, porażenia prądem, wycieku lub pożaru na skutek starzenia się izolacji.)
- Przed czyszczeniem należy poczekać, aż korpus główny dostatecznie ostygnie. (Aby uniknąć poparzenia.)

Gdy podczas użytkowania nastąpi przerwa w dostawie prądu

Dotyczy to również sytuacji odłączenia wtyczki zasilania podczas gotowania, zadziałania wyłącznika automatycznego itp.:

- Jeśli nastąpi to podczas gotowania i w ciągu 10 minut zasilanie zostanie ponownie włączone, produkt wznowi gotowanie.
- Jeśli nastąpi to w trybie gotowości lub w trybie menu, produkt powróci do stanu wyłączenia po ponownym włączeniu zasilania.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.