

ГЕЙЗЕРНА КАВОВАРКА

1. ОПИС ПРОДУКТУ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Перед першим використанням кавоварку необхідно розпакувати та перевірити її частини після кожного використання. Для миття - осушити.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

Гейзерна кавоварка Natgas: 300 мл, діаметр дна 20 мм, вага: 3 кг

Гейзерна кавоварка придатний для використання лише з переліченими нижче джерелами тепла:

-  Газова плита
-  Керамічна/галогенна плита
-  Електрична плита з нагріванням

Не використовуйте гейзерну кавоварку:

-  у посудомийній машині

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТОВУВАННЯ:

- Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції.
- Не використовуйте кавоварку для інших цілей, крім призначення.
- У разі пошкодження елементів кавоварки не можна нею користуватися. Самостійне ремонтування кавоварки суворо заборонено.
- Покрій не є гнучкою. Треба звертати увагу, щоб діти не вживали пристрою без нагляду дорослих осіб. Кавоварку зберігати разом з улавою в недоступному місці для дітей.
- Будь-яку захисну пристрій від ударів, заборононо ошцяті прискір сильними онисимми засобами.

КОНСТРУКЦІЯ (МАЛЮНОК):

- Смість для води
- Смість для кави (сиги з улавою)
- Запобіжний клапан
- Запобіжний клапан

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ:

- Відкрутіть нижню смість кавоварки, змінь сімкою з улавою і заповніть його водою до

висоти нижче рівня запобіжного клапана. Перед кожним використанням переконайтеся, що запобіжний клапан не забитий частинками кави. У нижній частині кавоварки знаходиться розаравор і наповніть його кавою. Кави не утворювати.

3. Найкраще використовувати каву середнього помелу - заварювати її помілюючи каву в помелу. На дно кавоварки помілюючи каву в помелу. На дно кавоварки помілюючи каву в помелу.

4. З'єднайте нижню та верхню частини кавоварки, переконавшись, що вони правильно вставлені. Прокладка та край верхньої та нижньої частини кавоварки повинні бути чистими та випертими насухо.

5. Після заварювання кави в кавоварку або ручка кавоварки була поза пальником, тому що є ризик спалити дерев'яні частини.

6. Металева частини кавоварки сильно нагріваються. Не торкайтеся їх руками. Заборонено використовувати захисні рукавички та зберігати особливу обережність при наливанні кави.

7. Під тиском, що нерує в нижній смісті під час використання кавоварки, частини кавоварки. Коли кави накопичилася у верхньому розараворі починає гулитися, потрібно негайно зняти кавоварку з плити.

8. Забороняється залишати кавоварку на плиті після заварювання кави. Через це може з'явитися зміна кольору на поверхні кришки. Під час використання кавоварки, треба регулярно помити кавоварку, так щоб в неї залишились частинки кави.

УВАГА!
Перед кожним використанням перевіряйте наявність частинки кави чи не забитий запобіжного клапана або сіта. Якщо частинки кави забиті, частини кавоварки ставлять дуже гарячими. Не допускається торкатися до кавоварки голими руками. Завжди потрібно надігати захисні рукавички та потрібно бути особливо обережними наливаючи каву.

Де-факто, це викиди висхідного випарів, невідповідні до інструкції, не є підставою для скар.

Producent: **DAJAR Sp. z o.o.**,
ul. Polnawska 6, 75-072 Koszalin,
tel.: +48 94 720 26 26;
www.dajar.com

Forgalmazó: **DAJAR KFT.**
1106 Budapest, Jászberényi
út 45. II. em., tel.: +36 30 2483 086,
e-mail: ugyfelszolgalat@dajar.hu

Distributor: **Dajar Home&Garden Srl**
Sat. Petrești, Comuna Corbănta
Aleea Vulturului nr.3, Județul Ilfov,
România, tel.: +40 752 088 012
info@dajar.ro; www.dajarmagazin.ro