

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und gilt ab Datum der Herausgabe des Produkts dem Käufer.

3. Der territoriale Geltungsbereich des Garantieschutzes umfasst das Gebiet der Europäischen Union, der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, das Vereinigte Königreich, Russlands, der Ukraine, der Türkei und Albaniens.

4. Die Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung für Produktmängel werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

5. Um die Garantie zu nutzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@greencell.global. Der Bearbeitungsprozess wird ein ausgefülltes Beschwerdeformular beschleunigen, das unter folgender Adresse verfügbar ist: greencell.global.

6. Der Garantiegeber wird den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über die Bearbeitung des Garantieanspruchs (d.h. über die Anerkennung oder Ablehnung) informieren. Wenn der Garantiegeber die Rechtmäßigkeit des Garantieanspruchs anerkennt, wird er innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung des Käufers über die Berechtigung der Reklamation den Mangel des Produkts beseitigen oder das mangelhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzen. Der Garantiegeber entscheidet über die Behandlung der Reklamation, bei Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen, der im Beschwerdeformular gemachten Forderung des Käufers. Falls die Beseitigung der Mängel aufgrund des Schwierigkeitsgrades viel Aufwand oder zusätzliche Tätigkeiten erfordern sollte, kann diese Frist verlängert werden, wobei der Garantiegeber alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.

7. Wenn der Garantieanspruch als begründet anerkannt wird, übernimmt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des fehlerhaften Produkts an den Service des Garantiegebers und die Kosten für die Lieferung des reparierten oder ersetzten Produkts an den Käufer.

8. Die Haftung des Garantiegebers deckt nur Mängel ab, die auf produktabhängige Ursachen zurückzuführen sind.

9. Die Garantie umfasst keine Produkte:

- mit beschädigtem Garantiesiegel;
- die durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (Schäden durch Blitzschlag, Überspannungen in der Niederspannungsanlage und im Stromversorgungsnetz, Überschwemmung, Brand, absichtliche mechanische und thermische Beschädigungen usw.);
- die durch unsachgemäßen oder mit der Bedienungsanleitung nicht übereinstimmenden Gebrauch beschädigt wurden;
- die durch unsachgemäßen Anschluss anderer Peripheriegeräte beschädigt wurden;
- das mit inkompatiblen Geräten verwendet wird;
- Spuren nicht autorisierter Reparaturen, eigenmächtiger Änderungen oder Konstruktionsänderungen tragen.

Weitere Informationen zur Verwendung, Installation und Wartung des Wechselrichters finden Sie auf unserer Website greencell.global.com.



PL // INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby zapewnić prawidłowe działanie nowej przetwornicy, długi czas pracy i żywotność, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania i utylizacji urządzenia wymagana jest ostrożność. Nieprawidłowe użytkowanie i nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia i mienia.

- Nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Nie używaj przetwornicy w pobliżu przedmiotów łatwopalnych.
- Chron przed ekstremalnym ciepłem, zimnem i wilgocią.

- Nie wystawiaj przetwornicy na działanie temperatur przekraczających 40 °C.
- Nie spryskuj wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Utrzymuj urządzenie w czystości.
- Urządzenie umieść w czystym otoczeniu.
- Obudowa przetwornicy może stać się bardzo gorąca przy pracy z dużą mocą. Zapewnij co najmniej 5 cm przestrzeni powietrznej ze wszystkich stron urządzenia.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie gryź, nie ssij, nie zgniataj, nie przebijaj, nie otwieraj obudowy i nie upuszczaj.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda prądu zmiennego, wentylatora lub otworów wentylacyjnych.
- Nie otwieraj urządzenia. Nie próbuj go naprawiać.
- Przetwornica generuje taki sam potencjalnie śmiertelny prąd zmienny jak zwykle gniazdko ściennie, obchodź się z nią ostrożnie.
- Do podłączenia przetwornicy z akumulatorem użyj dostarczonych kabli zasilających. Jeśli dołączone są 2 pary, połącz je równolegle. W przeciwnym razie jeden z kabli może się nagrzać i spowodować iskrzenie lub pożar.
- Przetwornica posiada dwa zaciski zainstalowane w obudowie. Połącz je z akumulatorem lub gniazdem zapalniczki samochodowej za pomocą dostarczonych przewodów.
- Nie przeciążaj urządzeń o wymaganej mocy większej niż moc przetwornicy. Przy ciągłym użyciu przetwornicy zaleca się korzystanie z 85% mocy maksymalnej, celem wydłużenia żywotności urządzenia.
- Podczas podłączania urządzenia do akumulatora może wystąpić iskrzenie, co jest normalnym zjawiskiem. Przed podłączeniem upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych oparów lub materiałów.
- Nie używaj przetwornicy z urządzeniami zasilanymi z akumulatora lub ładowarkami do elektronarzędzi, które mają niebezpieczne napięcia na zaciskach.
- Nie używaj przetwornicy z urządzeniami medycznymi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj urządzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi i użycia urządzenia. Nieprawidłowe użytkowanie przetwornicy może spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Uwaga: Podłączenie odwrotnej biegunowości (doładniej do ujemnej) może spowodować uszkodzenie bezpiecznika przetwornicy. Uszkodzenia spowodowane podłączeniem odwrotnej biegunowości powodują unieważnienie gwarancji.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego przetworzenia, odzysku i recyklingu, oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki.

Podłączanie urządzeń

- Przed podłączeniem urządzenia odbiorczego podłącz przetwornicę do akumulatora lub zapalniczki samochodowej za pomocą odpowiednich przewodów.
- Zweryfikuj napięcie akumulatora i upewnij się że przetwornica jest odpowiednio pod niego dobrana.
- Aby podłączyć przetwornicę do akumulatora, połącz czerwony zacisk (+) z dodatnim (+) znakiem akumulatora za pomocą czerwonego kabla. Następnie połącz czarny zacisk (-) z ujemnym (-) znakiem akumulatora za pomocą czarnego kabla.

- Aby podłączyć przetwornicę do gniazda zapalniczki samochodowej, wybierz odpowiedni kabel i podłącz w ten sam sposób: czarny kabel z czarnym zaciskiem i czerwony kabel z czerwonym zaciskiem.
- Dokręć nakrętkę na każdym zacisku DC. Jeśli konstrukcja złącza na to pozwala, użyj narzędzi do dokręcenia śruby.
- Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego lub USB na obudowie przetwornicy.

Uwaga: W przypadku podłączenia urządzenia do przetwornicy za pomocą przewodu zapalniczki samochodowej, użyj urządzeń o maksymalnej mocy 120 W dla gniazda 12 V i maksymalnej mocy 240W dla gniazda 24 V. W momencie przekroczenia tych wartości, może dojść do uszkodzenia gniazda zapalniczki samochodowej bądź przepalenia bezpieczników w instalacji tego gniazda.

Używanie przetwornicy

Uwaga: Przed użyciem przetwornicy przygotuj przewód uziemiający (wybierz wytrzymały, izolowany przewód). Użyj zacisku z tyłu lub z przodu przetwornicy, aby podłączyć ją do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli używasz akumulatora samochodowego, zamontuj przewód na podwoziu. Jeśli używasz akumulatora łodziowego, zamontuj przewód na jego systemie uziemienia.

- Włącz przetwornicę przełączając przycisk z pozycji 0 na 1.
- Gdy zaświeci się zielona dioda LED, możesz uruchomić podłączone urządzenie. Jeśli podłączonych jest więcej urządzeń, uruchamiaj je po kolei, w krótkich odstępach czasu.
- Po użyciu przetwornicy odłącz ją od zasilania.

Uwaga: Zaleca się stosowanie akumulatorów przeznaczonych do pracy cyklicznej. Jeśli włączy się dźwięk alarmu „niskie napięcie akumulatora”, natychmiast wyłącz przetwornicę. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, przetwornica może być ponownie użyta. Jeśli chcesz użyć przetwornicy z pojazdem, aby ją włączyć, musisz uruchomić silnik. W momencie przekroczenia tych wartości, może dojść do uszkodzenia gniazda zapalniczki samochodowej bądź przepalenia bezpieczników w instalacji tego gniazda.

Wymiana bezpiecznika

Aby prawidłowo wymienić bezpiecznik w przetwornicy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Jeżeli posiadasz urządzenie, którego bezpieczniki znajdują się wewnątrz obudowy:
1. Odłącz przetwornicę od źródła zasilania, a następnie włącz i poczekaj aż się całkowicie rozładuje (lampki sygnalizacyjne powinny zgasnąć).
2. Wykręć 4 śruby z pokryw przetwornicy i ją zdejmij.

3. Wyjmij bezpieczniki z gniazd na płycie głównej ciągnąc je do góry.
4. Włóż nowe bezpieczniki.
5. Załóż pokrywę i przykręć 4 śruby.
6. Uruchom urządzenie zachowując dużą ostrożność.

B) Jeżeli posiadasz urządzenie, którego bezpiecznik znajduje się na zewnątrz obudowy:

1. Ściągnij osłonę wykręcając 2 śruby.
2. Wyjmij bezpiecznik z gniazda.
3. Włóż nowy bezpiecznik.
4. Załóż osłonę i przykręć 2 śruby.
5. Uruchom urządzenie zachowując dużą ostrożność.

Uwaga: Seria INVGC posiada więcej części, które należy odłączyć i może posiadać bezpieczniki znajdujące się na obudowie urządzenia. Jeśli bezpieczniki znajdują się wewnątrz urządzenia, najpierw odkręć przedni i tylny panel, a następnie dolny panel, aby zdjąć obudowę. Następnie, aby wymienić

bezpieczniki w swoim modelu INVGC, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Wymiana bezpiecznika” w punktach 3–6.

Uwaga: Przed użyciem przetwornicy z modyfikowaną sinusoidą sprawdź jej kompatybilność z Twoim urządzeniem. Niektóre urządzenia, w tym komputery stacjonarne z silnymi zasilaczami sieciowymi, są wyposażone w APFC (aktywną korektę współczynnika mocy), która nie jest kompatybilna z urządzeniami o zmodyfikowanej sinusoidzie. Użycie niekompatybilnego urządzenia spowoduje nieprawidłowe działanie przetwornicy, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia przetwornicy i podłączonego do niej sprzętu. W celu zweryfikowania kompatybilności Twojego urządzenia z przetwornicą sprawdź ich dokumentację techniczną lub skontaktuj się z nami. CSG S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland) nie ponosi odpowiedzialności za użycie przetwornicy z niekompatybilnymi z nią urządzeniami.

Rozwiązywanie problemów

Wskazania	Co się stało	Co należy zrobić
Przetwornica nie działa podczas pierwszego uruchomienia.	1. Akumulator nie jest prawidłowo podłączony. 2. Połączenie po stronie akumulatora jest poluzowane. 3. Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.	1. Sprawdź akumulator i połączenia przewodów. 2. Sprawdź bezpiecznik DC. 3. Naładuj akumulator.
Brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda miga w sposób ciągły przez 1 sekundę: bi... bi... bi...	Napięcie na zacisku wejściowym DC osiąga wartość zadaną alarmu niskiego napięcia: 10,5 V±0,5 V (wersja M-12 V), 21 V±1 V (wersja M-24 V), 42 V±2 V (wersja M-48 V), 10,8±0,2 VDC (wersja P-12 V), 21,6±0,4 VDC (wersja P-24 V), 43,2±0,8 VDC (wersja P-48 V).	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. Jeśli jest zbyt niski, należy go jak najszybciej naładować. 2. Sprawdź, czy przewód akumulatora jest wystarczająco gruby, aby przewodzić prąd przy wymaganej długości. W razie potrzeby użyj grubszych przewodów. 3. Dokręć połączenie obwodu wejściowego akumulatora.
Brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda miga 2 razy przez 1 sekundę: bibi... bibi... bibi...	Napięcie na zacisku wejściowym DC osiąga wartość zadaną zabezpieczenia przepięciowego: 10,5 V±0,5 V (wersja M-12 V), 21 V±1 V (wersja M-24 V), 42 V±2 V (wersja M-48 V), 15,5±0,2 VDC (wersja P-12 V), 31±0,4 VDC (wersja P-24 V), 62±0,8 VDC (wersja P-48 V).	1. Sprawdź, czy napięcie na zacisku wejściowym DC jest większe niż 15/30/60 VDC.

Brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda miga w sposób ciągły: bibibibibibibi.	Zabezpieczenie urządzenia przed przeciążeniem jest aktywne.	1. Odłącz obciążenie. 2. Zmniejsz obciążenie. 3. Sprawdź, czy wyjście nie jest zwarte.
Brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda miga 3 razy w sposób ciągły przez 1 sekundę: bibibi...bibi...bibibi...	System jest przegrzany.	1. Sprawdź, czy wentylator działa prawidłowo. Jeśli wentylator/obwód sterowania wentylatora jest uszkodzony, skontaktuj się z pomocą techniczną. 2. Jeśli wentylator działa, sprawdź, czy szczeliny wentylacyjne i otwory wentylacyjne po stronie ssawnej znajdują się na otworach wentylacyjnych. Wylot powietrza wentylatora nie może być zablokowany. 3. Jeśli wentylator działa normalnie, a wylot nie jest zablokowany, sprawdź, czy jest wystarczająca ilość zapasowego zimnego powietrza. Sprawdź również, czy temperatura otoczenia jest niższa niż 45 °C. 4. Zmniejsz obciążenie, aby zredukować efekt nagrzewania. Po usunięciu przyczyny przegrzania i schłodzeniu urządzenia, zostanie ono automatycznie zresetowane.
Wskaźnik zasilania przetwornicy (zielony) jest włączony, ale nie ma zasilania wyjściowego AC.	Urządzenie może być uszkodzone przez zakłócenia przesyłu, błąd połączenia, itp.	1. Sprawdź, czy połączenie urządzenia jest prawidłowe. 2. Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie występują nietypowe zakłócenia. 3. Skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta pod adresem support@greencell.global.
Power Inverter DUO		
Alarm wstępny niskiego napięcia: sygnał dźwiękowy "BI", następnie ciągły sygnał dźwiękowy; wyłączenie niskiego napięcia: sygnał dźwiękowy "BIBIBIBIBI", 9 razy, brzęczyk zatrzymuje się, czerwona dioda LED miga	Ochrona przed niskim napięciem jest aktywna: 12 V (10 V±0,5 V) / 24 V (20 V±0,5 V).	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. Jeśli jest zbyt niska, należy ją naładować. 2. Dokręć połączenie w obwodzie wejściowym akumulatora. 3. Użyj grubszego przewodu akumulatora. 4. Urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie, gdy napięcie powróci do zakresu roboczego: 12 V (12 V±0,5 V) / 24 V (25,5 V±0,5 V).

Sygnal dźwiękowy "BIBIBIBIBI", 7 razy, brzęczyk zatrzymuje się, czerwona dioda LED miga	Ochrona przed przepięciem jest aktywna: 12 V (16 V $\pm$ 0,5 V) / 24 V (32 V $\pm$ 0,5 V).	1. Sprawdź napięcie. 2. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie automatycznie, gdy napięcie powróci do zakresu roboczego: 12 V (13,5 V $\pm$ 0,5 V) / 24 V (25,5 V $\pm$ 0,5 V).
Sygnal dźwiękowy "BIBIBI", 14 razy, brzęczyk zatrzymuje się, czerwona dioda LED miga	Ochrona przed przeciążeniem jest aktywna.	1. Odłącz obciążenie. 2. Zmniejsz obciążenie. 3. Uruchom ponownie urządzenie ręcznie.
Sygnal dźwiękowy "BIBIBIBI", 11 razy, brzęczyk zatrzymuje się, czerwona dioda LED miga	Ochrona przed przegrzaniem jest aktywna.	1. Sprawdź, czy wentylator działa normalnie. 2. Jeśli wentylator działa normalnie, sprawdź, czy wylot powietrza z wentylatora nie jest zablokowany. 3. Jeśli wentylator działa normalnie, a wylot nie jest zablokowany, sprawdź, czy ilość zimnego powietrza jest wystarczająca. Sprawdź również, czy temperatura otoczenia jest niższa niż 40°C. 4. Gdy urządzenie ostygnie, uruchom je ponownie ręcznie.
Sygnal dźwiękowy "BIBI", 22 razy, brzęczyk zatrzymuje się, czerwona dioda LED miga	Ochrona przed zwarcim jest aktywna.	1. Uruchom ponownie urządzenie ręcznie.

Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz z poprawkami.



Symbol WEEE oznacza, że zgodnie z lokalnym prawem i przepisami produkt i jego baterie powinny być usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy oddać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Oddzielne gromadzenie i recykling produktu, jego akcesoriów elektrycznych i baterii pomoże zachować zasoby naturalne, chronić zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- CSG S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia wydania produktu Nabywcy.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikłych z rękojmi za wady produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji należy dostarczyć do serwisu Gwaranta: (1) niesprawny produkt, (2) w miarę możliwości – kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), oraz (3) w miarę możliwości – wypełniony formularz reklamacji dostępny pod adresem: greencell.global.
Adres serwisu: Green Cell ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy nie będącym Konsumentem

- Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania

produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, uwzględniając w miarę możliwości żądanie Nabywcy zgłoszone w formularzu reklamacji. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, powyższy termin może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.

2. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, Gwarant pokrywa koszty dostarczenia niesprawnego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Nabywcy.

3. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

4. Gwarancja nie obejmuje produktu:

- z naruszoną plombą gwarancyjną;
- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
- używanego z niekompatybilnymi urządzeniami;
- ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy będącego Konsumentem

1. Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie naprawiony, stosownie do żądania Konsumenta w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant uwzględni żądanie Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa

i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie wady towaru, wartość niewadliwego towaru oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Konsumenta o wadzie towaru, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.

4. Konsument udostępni Gwarantowi towar podlegający gwarancji, który odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

5. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

6. Gwarancja nie obejmuje produktu:

- z naruszoną plombą gwarancyjną;
- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
- używanego z niekompatybilnymi urządzeniami;
- ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Więcej informacji na temat użytkowania, instalacji i konserwacji przetwornicy możesz znaleźć na naszej stronie internetowej greencell.global.com.



Afin de garantir le bon fonctionnement de votre nouveau convertisseur de puissance et sa longue durée de vie, suivez les instructions ci-dessous.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

La prudence est de mise lors de l'utilisation et de la mise au rebut de l'appareil. Une utilisation incorrecte et le non-respect des directives ci-dessous peuvent constituer une menace pour la vie, la santé et les biens.

- Ne pas jeter dans le feu.
- N'utilisez pas l'onduleur à proximité d'objets inflammables.
- Tenir à l'écart de la chaleur, du froid et de l'humidité extrêmes.
- N'exposez pas le variateur à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne le pulvérisez pas avec de l'eau sous haute pression.
- Gardez l'appareil propre.
- Placez l'appareil dans un environnement propre.
- Le boîtier de l'onduleur peut devenir très chaud en cas de fonctionnement à haute puissance. Assurez un espace d'air d'au moins 5 cm sur tous les côtés de l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas mordre, sucer, écraser ou percer, ne pas ouvrir le boîtier et ne pas le laisser tomber.
- N'insérez aucun objet dans la prise secteur, le ventilateur ou les ouvertures de ventilation.
- N'ouvrez pas l'appareil. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens.
- L'onduleur génère le même courant alternatif potentiellement mortel qu'une prise murale normale, manipulez-le avec précaution.
- Utilisez les câbles d'alimentation fournis pour connecter l'onduleur à la batterie. Si deux paires sont fournies, connectez-les en parallèle. Sinon, un câble peut devenir chaud et éventuellement provoquer des étincelles ou un incendie.
- L'onduleur a deux bornes installées dans le boîtier, connectez-les à la batterie ou à la prise de l'allume-cigare en utilisant les câbles fournis.
- Ne connectez pas d'appareils dont la puissance requise est supérieure à celle de l'onduleur. Lorsque vous utilisez l'onduleur en continu, nous vous recommandons d'utiliser 85 % de la puissance maximale pour prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Des étincelles peuvent se produire lors du raccordement de l'appareil à la batterie, ce qui est normal. Avant de procéder au raccordement, assurez-vous qu'il n'y a pas de fumées ou de matériaux inflammables à proximité.
- N'utilisez pas l'onduleur avec des appareils fonctionnant sur batterie ou des chargeurs d'outils

électriques dont les bornes présentent des tensions dangereuses.

- N'utilisez pas l'onduleur avec des équipements médicaux.
- Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil.
- Soyez prudent lors de la manipulation et de la mise au rebut de l'appareil. Une utilisation incorrecte de l'onduleur peut entraîner des risques pour la santé et la sécurité.

Remarque : Une connexion à polarité inversée (positif à négatif) peut endommager le fusible du variateur. Les dommages causés par une connexion en polarité inverse annuleront votre garantie.

À la fin de sa vie utile, ne jetez pas l'appareil avec vos déchets ménagers normaux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez ce produit à un point de collecte désigné.

Connexion des appareils

- Avant de connecter un appareil de réception, connectez l'onduleur à une batterie ou à un allume-cigare à l'aide des fils appropriés.
- Vérifiez la tension de la batterie et assurez-vous que l'onduleur est correctement sélectionné pour elle.
- Pour connecter l'onduleur à la batterie, connectez la borne rouge (+) au signe positif (+) de la batterie à l'aide du câble rouge. Ensuite, connectez la borne noire (-) avec le signe négatif (-) de la batterie à l'aide du câble noir.
- Pour connecter votre onduleur à la prise de l'allume-cigare, choisissez le câble approprié et connectez-le de la même manière : câble noir avec la borne noire et câble rouge avec la borne rouge.
- Serrez le capuchon sur chaque borne CC. Si la conception du connecteur est adaptée, utilisez des outils pour serrer la vis.
- Branchez l'appareil sur le secteur ou sur le port USB du boîtier de l'onduleur.

Remarque : Lorsque vous connectez un appareil à votre onduleur via le câble de l'allume-cigare, utilisez des appareils d'une puissance maximale de 120 W pour les prises 12 V et de 240 W pour les prises 24 V. Si ces valeurs sont dépassées, la prise de l'allume-cigare peut être endommagée ou les fusibles de l'installation de la prise peuvent sauter.

Utilisation de l'onduleur

Remarque : Avant d'utiliser l'onduleur, prévoyez un fil de connexion à la terre (choisissez un fil isolé et résistant). Utilisez la borne à l'arrière ou à l'avant de