

P3542



- Światło nie jest určené osobám, którym fizická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabráňuje v jeho bezpečnom používaní.
- Deťom by nemalo byť dovolené sa so svetidlom hrať.

PL | Latarka czołówka LED



Opis

1. ON/OFF przycisk do COB LED (ciepła biała)
2. COB LED (ciepła biała)
3. LED (neutralna biała)
4. ON/OFF przycisk do LED (neutralna biała) + ON/OFF przycisk do czujników IR
5. Czujniki IR
6. Wskaźnik stanu baterii

Bezdotykowe sterowanie latarką czołówką

1. Naciskając i przytrzymując przycisk nr 4 wciśnięty przez przynajmniej 3 sekundy aktywujemy czujniki IR.
2. Kolejnymi naciśnięciami przycisku nr 4 przełączamy tryb pracy LED (25 % – 50 % – 100 %).
3. Machnięcie ręką przed czujnikiem nr 5 zapala/gasi diodę LED (neutralna biała).

Uwaga: Za pomocą czujników IR można sterować tylko diodę LED (neutralna biała). Można ją włączyć nawet po wcześniejszym zaświeceniu diody COB LED (ciepła biała).

Funkcja szybkiego wyłączenia



Ta funkcja ułatwia wyłączenie latarki wyposażonej w kilka trybów świecenia. Po prostu korzystamy z latarki tak, jak potrzebujemy, a potem wyłączamy ją tylko jednym naciśnięciem przycisku – bez konieczności przechodzenia przez wszystkie inne tryby.

1. Włączamy latarkę.
2. Wybieramy odpowiedni tryb świecenia.
3. Po 10 sekundach świecenia w wybranym trybie, automatycznie uruchamia się funkcja szybkiego wyłączenia.
4. Następne naciśnięcie przycisku natychmiast wyłącza latarkę (z pominięciem pozostałych trybów świecenia).

Ochrona akumulatorów przy doładowywaniu



Produkt dysponujący tą funkcją zawiera układy zabezpieczające zarówno przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatorów, jak i ich nadmiernym naładowaniem, które mogłoby spowodować duży wzrost temperatury, iskrzenie, a nawet eksplozję, co mogłoby nieodwracalnie uszkodzić albo zniszczyć ten produkt.

⚠ Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- W przypadku, gdy latarka nie świeci albo świeci słabo, natychmiast ładujemy akumulator.
- Akumulator latarki trzeba utrzymywać w stanie naładowanym. Zalecamy ładowanie co najmniej raz na 3 miesiące nawet, kiedy nie korzystamy z latarki.

- Nigdy nie zakrywamy reflektora świecącej latarki, bo może to spowodować jej zniszczenie.
- Latarki ani jej części nie wrzucamy do ognia, nie rozbieramy i nie zwieramy.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia albo zniszczenia akumulatora z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, to w okresie gwarancyjnym latarki (akumulatora) reklamacja nie zostanie uznana.
- Latarka nie jest przeznaczona dla osób, którym brak kwalifikacji umysłowych albo mentalnych lub brak wiedzy i doświadczenia nie pozwala na jej bezpieczne wykorzystywanie.
- Dzieciom nie można pozwolić na bawienie się latarką.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

HU | LED-es fejlámpa



Leírás

1. COB LED (meleg fehér) ON/OFF (BE/KI) kapcsológomb
2. COB LED (meleg fehér)
3. LED (természetes fehér)
4. LED (természetes fehér) ON/OFF (BE/KI) kapcsológomb + infravörös érzékelők ON/OFF (BE/KI) kapcsológombja
5. Infra érzékelő
6. Akku töltöttségjelző

Fejlámpa érintésmentes vezérlése

1. Nyomjuk meg és tartsuk legalább 3 másodpercig lenyomva a 4. sz. gombot az infravörös érzékelők aktiválásához.
2. A 4. sz. gombot ismételtlen megnyomva léptethetünk a LED üzemmódok között (25 % – 50 % – 100 %).
3. Intsünk a kezünkkel az 5. sz. érzékelő előtt a LED (természetes fehér) be- és kikapcsolásához.

Megj.: Az infravörös érzékelőkkel csak a LED-ek (természetes fehér) vezérelhetők. Akkor is aktiválható, ha előzőleg a COB LED (meleg fehér) világított.

Gyors kikapcsolás funkció



Ez a funkció megkönnyíti a több világítási móddal rendelkező elemlámpák kikapcsolását. Egyszerűen csak használja a kívánt világítási módot, majd kapcsolja ki az elemlámpát egy gombnyomással – nem kell végigmennie az összes többi világítási módon az elemlámpa kikapcsolásához.