



- Akumulator świetlida je nutné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu odporúčame nabíjať najmenej raz za 3 mesiace, aj keď svetidlo nepoužívate. Teplota pre nabíjanie svetidla +5 °C až +45 °C.
- V prípade, že svetidlo nesvieti alebo svieti slabšie, okamžite svetidlo nabite.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu akumulátora z dôvodu nedodržania vyššie uvedených pravidiel, nebude v prípade záručnej reklamácie svetidla (akumulátora) reklamácia uznaná.
- Človeku nabíjajte v suchých vnútorných priestoroch.
- Človeku ani akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskrutujte.
- Akumulátor sa stáva po použití nebezpečným odpadom. Po spotrebovaní ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale odovzdajte na miestach spätného odberu, napr. v obchode, kde ste svetidlo zakúpili.
- Toto zariadenie nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Svetidlo udržujte mimo dosahu detí.
- Zdroje svetla LED majú životnosť 50 000 hodín, preto sa nevymieňajú.
- Po spotrebovaní sa celá človeka zlikviduje.

Súčasť dodávky:

Človeka | Napájací kábel mikro USB | Návod



Nevyhádzajte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL | Akumulatorowa latarka czołowa LED CREE z czujnikiem podczerwieni



Charakterystyka

Źródło światła w tej czołówce jest bardzo wydajny chip CREE LED. Ta czołówka ma wbudowany akumulator Li-Pol, który można doładowywać za pomocą przewodu ze złączem micro-USB. Niewielki ciężar i małe wymiary powodują, że jest ona idealna przy poruszaniu się w terenie i jest bardzo przydatna przy wykonywaniu innych czynności, które wymagają wydajnego i kompaktowego źródła światła.

Specyfikacja techniczna

Źródło światła: 1× biała dioda LED CREE 5 W

Zasilanie: Li-Pol 1 200 mAh

Tryby: 100 %, 50 %, 20 %, wyłącz + miganie SOS

Zasięg: 75 m

Czas świecenia: 3 godziny

Maks. strumień świetlny: 230 lm

Wymiary: 61 × 31 × 33 mm

Ciężar: 60 g

Opis części i elementów sterujących

- 1 – Przycisk pro ręczne zapalania/gaszenia
- 2 – Przycisk do włączania/wyłączania czujnika podczerwieni
- 3 – CREE LED 5 W
- 4 – Czujnik podczerwieni
- 5 – Gniazdko złącza Micro USB

Ręczne włączanie czołówki

1. Naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki zapalamy ją – dioda CREE LED świeci ze 100 % wydajnością.
2. Następnym naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki zapalamy ją – dioda CREE LED świeci z 50 % wydajnością.
3. Następnym naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki zapalamy ją – dioda CREE LED świeci z 20 % wydajnością.
4. Następnym naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki gasimy latarkę.





Ręczne włączanie sygnału SOS

1. Naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki w czasie 2 s – włączamy miganie diody CREE LED, jako sygnał SOS.
2. Następnym naciśnięciem przycisku 1 w górnej części czołówki wyłączamy ją całkowicie.

Bezdotykowe włączanie czołówki za pomocą czujnika podczerwieni

1. Naciśnięciem przycisku 2 w górnej części uruchamiamy czujnik podczerwieni.
2. Po uruchomieniu czujnika podczerwieni latarka zaczyna świecić.
3. Ruch ręki przed reflektorem powoduje zgaszenie latarki.
4. Następnym naciśnięciem przycisku 2 w górnej części czołówki wyłączamy czujnik podczerwieni.
5. Funkcję czujnika podczerwieni można aktywować również przy uruchomionym trybie ręcznym przez naciśnięcie przycisku 2. Czujnik podczerwieni nie reaguje tylko na ruch czarnych, gumowych materiałów.

Ładowanie akumulatora

Akumulator latarki trzeba naładować przed pierwszym użyciem.

Latarkę ładujemy w suchych pomieszczeniach wewnętrznych przy temperaturze $+5^{\circ}\text{C}$ do $+45^{\circ}\text{C}$.

Jeżeli latarka przez dłuższy czas nie była używana, to przed kolejnym użyciem trzeba doładować jej akumulator. Akumulator rozładowuje się samoczynnie i trzeba go doładowywać minimum raz na 3 miesiące, aby zapobiec spadkowi napięcia i możliwości jego zniszczenia.

Postępowanie przy ładowaniu:

1. Gumową zaślepkę w obudowie czołówki przekracamy tak, aby gniazdko do ładowania stało się dostępne i podłączamy przewód zasilający.
2. Przy ładowaniu obudowa czołówki jest podświetlona na czerwono, po pełnym naładowaniu akumulatora, kolor zmienia się na zielony.
3. Po naładowaniu odłączamy przewód zasilający i zaślepkę w obudowie czołówki przekracamy tak, aby, aby do wnętrza latarki nie przedostawała się woda, wilgoć albo pył.



Uwagi

- Nową latarkę przed użyciem trzeba naładować.
- Akumulator latarki trzeba utrzymywać w stanie naładowanym, aby nie doszło do spadku napięcia poniżej wartości progowej. Z tego powodu zalecamy ładowanie co najmniej raz na 3 miesiące nawet wtedy, kiedy nie korzystamy z tej latarki. Temperatura przy ładowaniu latarki powinna wynosić $+5^{\circ}\text{C}$ do $+45^{\circ}\text{C}$.
- W przypadku, gdy latarka nie świeci albo świeci słabo, natychmiast doładowujemy akumulator.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia albo zniszczenia akumulatora z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, to ewentualna reklamacja latarki (akumulatora) w okresie gwarancyjnym nie zostanie uznana.
- Czołówkę ładuje się w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
- Czołówki ani akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, rozbierać, ani zwierać.
- Akumulator po jego zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Po zużyciu nie wyrzuca się go ze zwykłymi odpadami komunalnymi, ale oddaje się go w wyznaczonych do tego miejscach – na przykład w sklepie, w którym latarka została zakupiona.
- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci i osoby, których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są one pod nadzorem lub nie zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Latarkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Źródła światła LED mają żywotność 50 000 godzin, i dlatego nie podlegają wymianie.
- Po zużyciu całą czołówkę likwiduje się.

Zawartość opakowania:

Czołówka | Przewód do ładowania ze złączem micro USB | Instrukcja





Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIe zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzecie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | Újratölthető CREE LED-es fejlámpa infravörös érzékelővel



Jellemzők

A fejlámpa fényforrása egy nagy teljesítményű CREE LED chip. A fejlámpa beépített Li-polimer akkumulátorral rendelkezik, amely mikro USB-csatlakozós vezeték segítségével tölthető fel. Kis súlyának és méretének köszönhetően a lámpa ideális szabadidő tevékenységekhez és minden olyan esetben, amikor erőteljes és egyben kompakt fényforrásra van szükség.

Műszaki jellemzők

Fényforrás: 1 db fehér színű, 5 W-os CREE LED

Tápellátás: Li-polimer, 1200 mAh

Üzemidő: 100 %, 50 %, 20 %, kikapcsolva + SOS villogás

Hatótávolság: 75 m

Üzemidő: 3 óra

Max. fényáram: 230 lm

Méret: 61 × 31 × 33 mm

Súly: 60 g

Gombok és alkatrészek

1 – Kézi be- és kikapcsoló gomb

2 – Infravörös érzékelő be- és kikapcsoló gombja

3 – 5 W-os CREE LED

4 – Infravörös érzékelő

5 – Mikro USB-csatlakozó védőeleme

A fejlámpa kézi bekapcsolása

1. A fejlámpa a tetején lévő 1-es gombbal kapcsolható be. Ekkor a CREE LED 100 %-os erősséggel világít.
2. A fejlámpa tetején lévő 1-es gomb ismételt megnyomásakor a CREE LED 50 %-os erősséggel világít.
3. A fejlámpa tetején lévő 1-es gomb ismételt megnyomásakor a CREE LED 20 %-os erősséggel világít.
4. Az 1-es gomb ismételt megnyomásakor a fejlámpa kikapcsol.

Az SOS-jelzés kézi bekapcsolása

1. Tartsa lenyomva 2 mp-ig a fejlámpa tetején lévő 1-es gombot: ekkor a CREE LED az SOS-jelzést leadva villog.
2. Az 1-es gomb ismételt megnyomásakor a fejlámpa kikapcsol.

A fejlámpa érintés nélküli bekapcsolása az infravörös érzékelő használatával

1. A fejlámpa tetején lévő 2-es gomb megnyomásakor bekapcsol az infravörös érzékelő.
2. Az infravörös érzékelő bekapcsolásakor a lámpa világítani kezd.
3. A lámpa kikapcsolásához mozgassa a kezét a fény előtt.
4. A fejlámpa tetején lévő 2-es gomb megnyomásakor kikapcsol az infravörös érzékelő.
5. Az infravörös érzékelő kézi üzemmódban is bekapcsolható. Ehhez nyomja meg a 2-es gombot. Az infravörös érzékelő fekete gumiból készült felületeknél nem használható.

Az akkumulátor feltöltése

A lámpa akkumulátorát az első használat előtt fel kell tölteni.

A lámpát beltérben, száraz környezetben, +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten töltsé.

Ha a lámpát hosszabb ideig nem használta, az újabb használat előtt az akkumulátort ismét fel kell tölteni. Az akkumulátort az önkisülés miatt legalább 3 havonta fel kell tölteni, hogy a feszültsége ne csökkenjen, és ne váljon használhatatlanná.

A töltés folyamata:

1. Forgassa el a lámpatesten lévő gumi csatlakozódóvédő: így elérhetővé válik a tápcsatlakozó, és csatlakoztatható a tápkábel.
2. A lámpatest töltés közben pirosan világít. Ha a lámpa (azaz az akkumulátor) teljesen feltöltődött, a fény zöldre vált.

