

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES DINO WALKER

EDAD RECOMENDADA: 9-24 meses

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este juguete funciona con 2 pilas tipo AA de 1,5 V (no incluidas).

ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su hijo: **ADVERTENCIA:**
 - Elimine las bolas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
 - Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
 - El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo. Peligro de asfixia.
 - Mantenga alejado del alcance del niño las piezas del juguete aún no ensambladas.
 - El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
 - No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
 - No utilice el juguete en un entorno con polvo.
 - No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
 - Utilice el juguete únicamente sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.) y lejos de lugares que podrían constituir un peligro (escaleras, piscinas, etc.).

INTRODUCCIÓN

Dino Walker es el soporte ideal para el desarrollo del equilibrio y de las capacidades motoras en los primeros pasos del niño. Además, es un divertido centro de actividades electrónico gracias al clásificador de formas que ayuda a aprender las formas.

INSTRUCCIONES PARA LA MONTAJE

AVISO: Al montar de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. Al terminar el ensamblaje (Fig.10), compruebe que los componentes estén fijados firmemente, antes de poner a jugar al niño. El montaje es necesario únicamente la primera vez que se va a utilizar el juguete. Para garantizar que el juguete sea adecuadamente compacto, una vez se han ensamblado los componentes el cuerpo central, no deben volver a quitarse. Por este motivo es importante respetar las siguientes indicaciones para el correcto ensamblaje.

Componentes (Fig. 1)

A) Soportes inferiores
 B) Rodas diámetros x2
 C) Ruedas traseras x2
 D) Soportes laterales
 E) Panel frontal
 F) Ajos
 G) Dientes
 H) Barriga transparente
 I) Cuerpo dinosauro
 J) Tornillo Ø3.5x12
 K) Ojos x2
 L) Mariposa
 M) Cesta
 N) Sombrero
 O) Etiquetas
 P) Hoja
 Q) 3 formas (círculo, cuadrado, triángulo)
 R) Bolas

Montaje:

- Retire las ruedas delanteras (Fig.1-B) y las ruedas traseras (Fig.1-C) en los bujes de los soportes inferiores (Fig.1-A) hasta oír un clic que significa que se han enganchado como se indica en la Fig.2.

- Introduzca los soportes inferiores con ruedas hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.3.

- Coloque las ruedas traseras en el panel frontal (Fig.1-E) dentro del hueco cola-barriga como se indica en la Fig.4-A y en la boca del Cuerpo del dinosauro (Fig.1-I) como se indica en la Fig.4-B.

- Coloque los dientes (Fig.1-Q) como se indica en la Fig.5-A y la barriga transparente (Fig.1-H) en la parte interna del cuerpo del dinosauro y fijela con 4 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K) como se indica en la Fig.5-B.

- Coloque las mariposas (Fig.1-L) y el sombrero (Fig.1-N) en la boca frontal (Fig.1-H) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.6.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque la mariposa (Fig.1-L) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado como se indica en la Fig.8.

- Introduzca este orden: la Cesta (Fig.1-M), el Sombrero (Fig.1-N), los Ojos (Fig.1-K) y la Hoja (Fig.1-P) en el Panel frontal como se indica en la Fig.9 y fijelos en la parte trasera del juguete con 2 tornillos Ø3.5x12 (Fig.1-K).

- Coloque las etiquetas (Fig.1-O) en el panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado a presión en la parte delantera del panel frontal como se indica en la Fig.10.

ADVERTENCIA: Para la seguridad de su hijo, compruebe que el asa esté montada en el panel frontal (Fig.10). No utilice el juguete si el asa no está montada.

- Coloque las piezas (Fig.1-Q) e introduzca el cuello del dinosauro (Fig.1-H) en el panel frontal (Fig.1-E) como se indica en la Fig.7 y fijelo en las partes traseras con 3 tornillos Ø3.5x12.

- Encienda los soportes laterales con los soportes inferiores con ruedas y al panel frontal (Fig.1-E) hasta oír un clic que significa que se ha enganchado

