

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MESES

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MESES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDASLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su niño:

⚠️ ADVERTENCIA!

- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del empaque del producto y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No acerque el cabello a las ruedas en movimiento. El cabello puede enredarse en las ruedas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpe el juguete empleando un paño suave de tela o de microfibra ligeramente humedecido con agua. Guárdelo en un lugar protegido de las fuentes de calor, el polvo y la humedad. El aspecto desigual del plástico se debe al tipo de material utilizado y no a la presencia de impurezas.

IT MANUALE ISTRUZIONI

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MESI

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MESI

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino:

⚠️ ATTENZIONE!

- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Utilizzare sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto o in microfibra leggermente inumidito con acqua. Conservare in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità. L'aspetto non uniforme della plastica è dovuto al tipo di materiale utilizzato e non alla presenza di impurità.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MESES

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MESES

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho:

⚠️ AVISO!

- Antes da primeira utilização, remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos de fixação que façam parte da embalagem do produto, ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- A utilização deste brinquedo deve ser efetuada sob a vigilância de um adulto.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas nem com areia ou pó.
- Não aproxime o cabelo das rodas em movimento. Risco de enredamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo com um pano macio, em tecido ou microfibra, ligeiramente humedecido com água. Conserve-o ao abrigo de eventuais fontes de calor, pó e humidade. A aparência irregular do plástico deve-se ao tipo de material utilizado e não à presença de impurezas.

EN INSTRUCTION MANUAL

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MONTHS

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MONTHS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

For your child's safety:

⚠️ WARNING!

- Before use remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties, etc.) and keep them out of reach of children. Suffocation hazard.
- Always use under the supervision of an adult.
- Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Entanglement risk.

CARE AND MAINTENANCE

Clean the toy using a soft fabric or microfibre cloth moistened with water. Store in a place protected against sources of heat, dust and humidity. The non-uniform appearance of the plastic is due to the type of material used and not to the presence of impurities.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MAANDEN

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MAANDEN

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van uw kind:

⚠️ LET OP!

- Verwijder vóór gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed niet op natte, zanderige of stoffige oppervlakken.
- Kom niet met de haren in de buurt van de draaiende wielen. Verstrikkingsgevaar.

HET SPEELGOED REINIGEN EN ONDERHOUDEN

Reinig het speelgoed met een enigszins vochtig gemaakte, zachte doek van stof of microvezel. Bewaren op een plaats beschermt tegen warmtebronnen, stof en vocht. Het plastic ziet er niet overal hetzelfde uit als gevolg van het gebruikte type materiaal, niet omwille van onzuiverheden.

FR NOTICE D'UTILISATION

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MOIS

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MOIS

LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION

Pour la sécurité de votre enfant :

⚠️ ATTENTION !

- Ôter les éventuels sachets en plastique et tous les éléments d'emballage du produit. Les éliminer ou les tenir hors de portée des enfants. Danger d'étouffement.
- Utiliser le produit sous la surveillance constante d'un adulte.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles ruptures. En cas d'endommagements, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sableuses ou poussiéreuses.
- Ne pas approcher les cheveux des roues en mouvement. Risque d'accrochage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux et sec ou en microfibre légèrement imprégné d'eau. Conserver loin des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité. L'aspect non uniforme du plastique est dû au type de matériau utilisé et non à la présence d'impuretés.

Si si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate - Italy
Telefono: (031) 382.111 - Telefax: (031) 382.400 - Telex: 380253

Numero verde consumatori Italia 800 188 898

① Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
ARTSANA FRANCE SAS
17 rue de la Métairie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE France
0800 200 200 (appel gratuit) - www.chicco.fr
② Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.
ARTSANA GERMANY GmbH
Bergstrasse 1-3, 63178 Dietzenbach, Germany 01805 780005 - www.chicco.de
③ Please keep information for future reference.
ARTSANA UK LTD
Building 1, 2nd Floor, Imperial Place, Maxwell Road, Borehamwood, Hertfordshire.
Reception@artsana.com
020 8953 6627 - www.chicco.co.uk - www.chiccopartners.co.uk
④ Se recomienda conservar estos datos.
ARTSANA SPAIN SAU
C/ Indústries 10, Pol. Industrial Urquina, 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain
https://www.chicco.es/contacto.html
902 117 117 (lun a juev de 8:00 a 17:30 h, Vie 8:00 a 15:00 h)
www.chicco.es

⑤ Recomenda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.
ARTSANA PORTUGAL SA
Rua Humberto Moreira, 9 - Quez de Baixo - 2790 097 Barcelma.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 917 - www.chicco.pt
⑥ Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.
ARTSANA BELGIUM
Trademan Bussels - PO Box 53 - Atomium Square 1 - 1020 Bussels - +32 23000480 - www.chicco.be / www.chicco.nl

⑦ Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.
Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
Si si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTSANA SUISSE SA
Stabile La Puntia, Via Cantonale 2b, 6028 Marly, Switzerland
Tel: +41 (0)1935 5080 - www.chicco.ch
⑧ Συνιστάται να φυλάσσεται ο παρόν οδηγός χρήσης για μελλοντική αναφορά.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΔΙΑΝΟΜΕΛΕΜΗ ΣΥΜΠΡΟΤΥΠΟ Α.Ε.
Αδελφών Μουζιλά, 10564, Κίτση (Ελλάδα)
Tηλ: 210 62 41 400 - Fax: 210 62 0896 - www.chicco.gr

⑨ Bu adresi referans için saklayınız.
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÖRNLERİ A.Ş.
FİRİST PÜST.
ALTINAY CAD. GÖRDEMİZ SK.
NO: 2/1A CEMAL BEY AP.İ.
SİYAHİLER - KACIĞILAR / İSTANBUL +90 212 281 6104
www.chicco.com.tr
⑩ Se advierte la utilidad de conservar estos datos.
ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Pto 1 C/1609, Bolognesi, Buenos Aires, Argentina.
Tel: +54 (0)11 5254 3030 - www.chicco.com.ar
⑪ Recomenda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.
ARTSANA BRASIL LTDA
C/02 442-042-0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7
13069-096 CEP - Vila San Martin - Campinas SP Brasil Fone: +55 (11) 2246 2129 (SAC)
www.chicco.com.br

⑫ Please keep information for future reference.
ARTSANA USA INC.
1836 William Penn Way - Lancaster, PA 17601 USA
1-877-424-4276
⑬ Please keep information for future reference.
ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED
79 Bore, Phase, Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India
122002 1800 102 6702
www.chicco.in
⑭ Per favore conservare per future referencias.
ARTSANA MEXICO
Av. Manuel Avila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 1101P,
Col. Lomas de Chapultepec V Sección,
Miguel Alemán, C.P. 11800, Ciudad de México, México.
800 224 4276 - www.chicco.com.mx
⑮ Proszę zachować ten przyręczek.
ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
ul. Polzyska 13a - 01-377 Warszawa - Poland
Tel: +48 22 200 5990 - Fax: +48 22 200 5990 ext. 1 - www.chicco.pl
⑯ Пожалуйста, сохраните эту информацию для обращения в будущем.
ARTSANA RUSS LLC - RUSSIA
125009, Россия, Москва, Дзержинский протонный 4, стр. 1
+7 495 662 3027 - Customers@artsana.com - www.chicco.ru



Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MONATE

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MONATE

DIESE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

Für die Sicherheit Ihres Kindes:

⚠️ ACHTUNG!

- Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Verpackungsteile abnehmen und entsorgen bzw. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickenungsgefahr!
- Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungerscheinungen oder Beschädigungen. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Spielzeug nicht auf nassen, sandigen oder staubigen Flächen benutzen.
- Haare von den sich drehenden Rädern fernhalten. Sie könnten sich verfangen.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Reinigen Sie das Spielzeug mit einem weichen Tuch aus Stoff oder Mikrofaser, das Sie leicht mit Wasser befeuchten. Bewahren Sie das Spielzeug vor Hitze, Staub und Feuchtigkeit geschützt auf. Das nicht einheitliche Aussehen des Kunststoffes ist auf die Art des verwendeten Materials und nicht auf das Vorhandensein von Verunreinigungen zurückzuführen.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MIESIĄCE

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MIESIĄCE

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHO-
WAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓ-
DŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:

-  **OSTRZEŻENIE!**
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.
 - Używać tylko pod stałym nadzorem dorosłej osoby.
 - Regularnie kontrolować stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie używać zabawki na mokrych, płaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.
 - Nie zbliżać włosów do poruszających się kół. Ryzyko wciągnięcia.

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI
Czyścić zabawkę za pomocą miękkiej szmatki z tkaniny lub mikrofibry lekko zwilżonej wodą. Przechowywać z dala od źródła ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią. Niejednolity wygląd tworzywa to cecha użytkowego materiału i nie ma związku z obecnością zanieczyszczeń.

RU ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 МЕСЯЦЫ

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 МЕСЯЦЫ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Для обеспечения безопасности ребенка:

-  **ВНИМАНИЕ!**
- Перед использованием снять с изделия возможные пластиковые пакеты и другие элементы упаковки и держать их вдали от детей. Существует опасность удушья.
 - Игрушка должна использоваться под постоянным наблюдением взрослых.
 - Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении видимых повреждений не используйте игрушку и храните её в недоступном для детей месте.
 - Не используйте игрушку на влажных, пыльных и покрытых песком поверхностях.
 - Следите, чтобы волосы находились на безопасном расстоянии от движущихся колёс. Существует опасность затягивания.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
Для чистки игрушки следует использовать мягкую сухую тряпку или микроволокно, слегка увлажненные водой. Хранить в месте, защищенном от источников тепла, пыли и влажности. Неравномерность поверхности пластика обусловлена типом используемого материала, а не наличием загрязнений.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 ΜΗΝΕΣ

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα άλλα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
 - Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
 - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού και την παρουσία τυχόν ραγισμάτων. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε βρεγμένες, αμώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες.
 - Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από τις ρόδες σε κίνηση. Κίνδυνος μπερδέματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Καθαρίζετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας ένα υφασμάτινο ή από μικροίνες μαλακό πανί, στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό. Φυλάσσεται σε χώρο προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνης και υγρασίας. Η μη ομοιόμορφη εμφάνιση του πλαστικού οφείλεται στον τύπο του υλικού που χρησιμοποιείται και όχι στην παρουσία ακαθαρσιών.

SV BRUKSANVISNING

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MÅNADER

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MÅNADER

LÄS FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING
För ditt barns säkerhet:

-  **VARNING!**
- Ta bort eventuella plastpåsar och allt emballagematerial som produkten är försedd med och släng det eller förvara utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk.
 - Får endast användas under ständig övervakning av en vuxen.
 - Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Om leksaken uppvisar synliga skador, använd den inte längre och håll den utom räckhåll för barn.
 - Använd inte leksaken på våta, sandiga eller dammiga ytor.
 - Se till att håret inte kommer i närheten av hjulen när de är i rörelse. Risk för att fastna.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN
Rengör leksaken med en mjuk torr tygtrasa eller en mikrofiberduk som fuktats med vatten. Förvara på en plats där den skyddas från värmekällor, damm och fukt. Det ojämna utseendet på plasten beror på typen av material som används och inte på eventuella föroreningar.

TR KULLANIM KILAVUZU

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 AYLAR

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 AYLAR

KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU KULLANIM BİLGİLERİNİN OKUNMASI VE İLERDE REFERANS ALMAK ÜZERE SAKLANMASI ÖNERİLİR.

UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için:

-  **DİKKAT!**
- Kullanmadan önce, tüm plastik torbaları ve diğer ambalaj malzemelerini (ör. bağlantı elemanları, sabitleme bağları vb.) çıkarıp atınız ve bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutunuz. Boğulma tehlikesi.
 - Daima bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
 - Aşınma ve herhangi bir hasar belirtisi bakımından oyuncacı düzenli olarak kontrol ediniz. Herhangi bir parçada görünür hasar olması durumunda, oyuncacı kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
 - Oyuncacı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayınız.
 - Saçlarınızı hareket eden tekerleklerden güvenli bir mesafede tutunuz. Saçlarınız takılabilir.

KORUMA VE BAKIM
Oyuncacı su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya mikro fiber bez kullanılarak temizlenir. Isı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz. Plastiğin düzensiz görünümü kullanılan malzemenin türüne bağlıdır, katışıklığından kaynaklanmaz.

NO BRUKERVEILEDNING

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MÅNEDER

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MÅNEDER

LES FØR BRUK OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSLER
For å verne om ditt barns sikkerhet:

-  **FORSIKTIG!**
- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av produktemballasjen og eliminer eller oppbevar det utenfor barnas rekkevidde. Kvelningsfare.
 - Må benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
 - Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved synlig skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
 - Bruk ikke leken på våte overflater, overflater med sand eller støv.
 - La ikke hår komme i nærheten av hjulene i bevegelse. Fare for at det setter seg fast.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKETØYET
Tørk av leketøyet med en myk klut eller en mikrofiberklut lett fuktet med vann. Lagres på et sted beskyttet mot varme, støv og fuktighet. Ujevnhetene i plastmaterialet skyldes ikke urenheter men type materiale som er brukt.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 МІСЯЦІВ

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 МІСЯЦІВ

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Задля безпеки вашої дитини

-  **УВАГА!**
- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Існує загроза удушья.
 - Використовуйте під безперервним наглядом з боку дорослої особи.
 - Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність розривів. У разі видимих пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
 - Не використовуйте іграшку на мокрих, пищаних або пильних поверхнях.
 - Не наближайте волосся до рухомих колес. Загроза захвату.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ
Чистіть іграшку зволоженою у воді м'якою тканинною серветкою або серветкою з мікрофібри. Зберігайте іграшку подалі від джерел тепла та в захищеному від пилу і вологості місці. Пластмаса має неоднорідний зовнішній вигляд через використаний тип матеріалу (при його виробництві), а не через присутність домішок (забруднення).

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 MESES

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 MESES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança de seu filho:

-  **ATENÇÃO!**
- Remova e elimine eventuais sacos plásticos e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
 - O uso deste brinquedo deve ser feito sob supervisão de um adulto.
 - Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Em caso de danos visíveis, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance da criança.
 - Não use o brinquedo em superfícies molhadas, arenosas ou sujas.
 - Não aproxime os cabelos quando as rodas estiverem em movimento. Há risco de prendê-los.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
Limpe o brinquedo com pano macio em tecido ou microfibra, ligeiramente umedecido com água. Guarde-o em local protegido de fontes de calor, pó e umidade. A aparência irregular do plástico deve-se ao tipo de material utilizado e não à presença de impurezas.

 **TURBO BALL**

RECYCLING LORRY
00011158000000 10-36 الشهور

ECO+ CARS
00011155000000
00011156000000
00011157000000
12-36 الشهور

يرجى قراءة هذه الإرشادات قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للمرجع إليها مستقبلاً.

 **تحذيرات!**

- قبل الاستخدام، قم بإزالة الأكياس والبلاستيك من كافة الأجزاء والتمسك من عناصر وأربطة التثبيت. وبغيرها) وأبعدها عن متناول الأطفال. خطر الاختناق.
- يرجى الاستخدام دائماً تحت إشراف أحد البالغين.
- فحص اللعبة بانتظام بحثاً عن تآكل أو الخسار. في حالة تعرض أي من أجزاء اللعبة لأضرار واضحة بنوجب الامتناع عن استعمالها وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم اللعبة على الأسطح المبللة أو الرملية أو المبللة بالغيار.
- اجعل الشعر الطويل على مسافة آمنة من العجلات المتحركة. خطر الاشتباك.

العناية والصيانة
قم بتنظيف اللعبة باستخدام قطعة قماش ناعمة. أو فريقة الأسجة ومبللة.

يُطلب عدم التخزين في مكان بعيد عن مصادر الحرارة والغيار والرطوبة. للظهور غير المتجانس للبلاستيك يرجع إلى نوعية الخامات المستخدمة وليس لوجود شوائب.