

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES ROCK BAND DRUM

DADE: 1-4 AÑOS

**SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**  
Este juguete contiene con 3 pilas tipo AA de 1.5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra se proveen solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

### ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su niño:  
**ADVERTENCIA:**  
- Elimine las bolas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como por ejemplo, elásticos, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.  
- Verifique regularmente el estuche de desguace del producto; la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.  
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.  
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.  
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.

**ADVERTENCIA!** No utilizar cerca del oído! Un mal uso puede causar problemas de audición.

### ENSAMBLAJE DEL JUGUETE (Fig. 1-2-3)

- Antes de comenzar a jugar es necesario ensamblar los componentes 1-B (patas traseras) y 1-D (platillo) en el cuerpo central (Fig. 1-A).

**MONTAJE DEL PLATO PATERA (Fig. 2):** se aconseja girar el cuerpo central (Fig. 1-A), colocando los tambores hacia el pie, seguidamente, encasa la placa trasera (Fig. 1-B) en el alojamiento ubicado en la base del cuerpo central (Fig. 1-A), entre las dos patas L y R. Por último, apriete el componente con los 2 tornillos incluidos (Fig. 1-C) empleando un destornillador.

**MONTAJE DEL PLATILLO (Fig. 3):** coloque de nuevo el producto en la posición inicial. Introduzca el platillo (Fig. 1-D) en el alojamiento ubicado a un lado del tambor derecho. El encajamiento perfecto del componente lo indica un sonido "click".

### FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE (Fig. 4)

- ENCENDIDO/APAGADO DEL JUGUETE (Fig. 4-A): Encienda el juguete desplazando el selector hacia la derecha o hacia la izquierda. Una indicación sonora confirma que se ha encendido. Al encender el juguete, se activan todas las funciones electrónicas.

Todos los componentes (excepto el platillo (30 segundos)), el juguete se despierta del modo y entra en la modalidad stand-by.

**SELECCIÓN DE LA MODALIDAD (Fig. 4-B):** Rock Band Drum contempla 2 modalidades de utilización:

- JUEGO LIBRE: al mover el selector hacia la izquierda el niño puede liberar al baterista que lleva dentro!

**SIGUE LAS LUZES:** al mover el selector hacia la derecha y seleccionar una secuencia de 4 canciones.

**SELECCIÓN DE LA CANCIÓN (Fig. 4-C):** mediante los 3 botones superiores se pueden escuchar las 9 canciones disponibles a disposición del niño son:

- Trompeta (código 09820.100)

- Voz (código 09820)

- Guitarra eléctrica

### EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- La extracción de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.

Para sustituir las pilas:

- Tire el producto como se observa en la Fig. 2 y afloje el tornillo de la tapa ubicado detrás del tambor que ahora se encuentra a la derecha (R).

- Quite las pilas agotadas e introduzca 3 pilas alcalinas nuevas tipo AA de 1.5 Volt, teniendo el cuidado de respetar la polaridad correcta de inserción (compruebe indicado en el producto). Vuelva a poner la tapa, apriete bien el tornillo y coloque de nuevo el producto en la posición inicial.

- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.

- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.

- En caso de derrame de líquido de las pilas, címbalos de inmediato, limpíe el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.

- Saque las pilas usadas con la mayor rapidez posible y utilícelas durante un período prolongado.

- No utilice pilas alcalinas estándares (nickel-cadmio) con recargables (nickel-cadmio).

- No mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

- No arroje las pilas usadas al medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

- No tire pilas recargables ni pilas no recargables; podrán explotar.

- No es conveniente utilizar pilas recargables; pueden moshacer el funcionamiento del juguete.

- En caso de utilizar pilas recargables, saquéelas del juguete antes de cargarlas, y cárgeelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

- El juguete no se diseñó para funcionar con baterías sustituibles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

### ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo del contendedor de basura que se encuentra en las pilas indica que el producto es el que produce, al final de su vida útil, deberá eliminar separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarlo a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran pilas nuevas, recargables o pilas de reemplazo. Los consumidores tienen la responsabilidad de devolver el producto al vendedor o a través de un centro de recogida selectiva para el envío al fabricante o al distribuidor, indicando el tipo de sustancia que contiene la pila. Mercure, Cd, Cadmio, Pb, Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida o a través de las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

### CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papelera que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deben ser eliminadas separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarlo a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran pilas nuevas, recargables o pilas de reemplazo. Los consumidores tienen la responsabilidad de devolver el producto al vendedor o a través de un centro de recogida selectiva para el envío al fabricante o al distribuidor, indicando el tipo de sustancia que contiene la pila. Mercure, Cd, Cadmio, Pb, Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida o a través de las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario causa daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpiar el juguete con un paño de tela/microfibra suave, seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

### GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Si lo contrario, la garantía no será aplicada para los casos de uso incorrecto, daños causados por accidentes, daños causados por el uso de piezas no originales, daños causados por defectos de conformidad en las especificaciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si la hubiera. ARTSANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Se prohíbe terminantemente la reproducción, transmisión, impresión, como así también la traducción a otro idioma, incluso parcial, de cualquier parte de este manual, sin la autorización previa por escrito de ARTSANA.

### IT MANUALE ISTRUZIONI ROCK BAND DRUM

ETA: 1-4 ANNI

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERNIMENTO FUTURO.**  
Questo giocattolo funziona con 3 pile tipo AA da 1.5 Volt (inclusa). Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.

### AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino:  
**ATTENZIONE!**  
- Eventuali pezzi piccoli non facili de separare dal giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi dalla testa e tenuta fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.  
- Verificare regolarmente lo stato d'uso del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamento non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.  
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.  
- Il funzionamento del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.  
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.

**ATTENZIONE!** Non usare vicino alle creche! Un uso scorretto può causare danni all'udito.

### ASSEMBLAGE DEL GIOCO (Fig. 1-2-3)

- Prima di iniziare a giocare è necessario assemblare il componente 1-B (Piedini posteriore) e 1-D (Platto) al corpo centrale (Fig. 1-A).

**MONTAGGIO DEL PIEDINO POSTERIORE (Fig. 2):** si consiglia di ribaltare il corpo centrale (Fig. 1-A), rivolgendo il tamburo verso il pavimento. Incassare quindi il Piedino posteriore (Fig. 1-B) nell'alloggiamento posto alla base del corpo centrale (Fig. 1-A) tra i due piedi L e R. Infine serrare il componente con le 2 viti in dotazione (Fig. 1-C) con l'aiuto di un cacciaviti.

**INCASTRO DEL PIATTO (Fig. 3):** riportare il prodotto nella posizione originaria. Inserire il piatto (Fig. 1-D) nell'allungamento posto al fianco del tamburo destro. Il corretto incastro del piatto è segnalato da un "click".

### FUNZIONAMENTO DEL GIOCO (Fig. 4)

- ACCENSIONE/SPENNAGGIO DEL GIOCO (Fig. 4-A): Accendere il gioco muovendo il selettori verso destra o sinistra. Una risposta sonora ne conferma l'accensione. Con l'accensione del gioco si rendono attive tutte le funzioni elettroniche.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ (Fig. 4-B): Rock Band Drum contempla 2 modalità di utilizzo:

- JUEGO LIBRE: al mover el selector hacia la izquierda el niño puede liberar al baterista que lleva dentro!

**SEGUI LAS LUZES:** al mover el selector hacia la derecha y seleccionar una secuencia de 4 canciones.

**SELECCIÓN DE LA CANCIÓN (Fig. 4-C):** mediante los 3 botones superiores se pueden escuchar las 9 canciones disponibles a disposición del niño son:

- Trompeta (código 09820.100)

- Voz (código 09820)

- Guitarra eléctrica

### REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DELAS PILHAS SUBSTITUTIVAS

- A sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.

Para substituir las pilas:

- Tire el producto como se observa en la Fig. 2 y afloje el tornillo de la tapa ubicado detrás del tambor que ahora se encuentra a la derecha (R).

- Quite las pilas agotadas e introduzca 3 pilas alcalinas nuevas tipo AA de 1.5 volt, teniendo el cuidado de respetar la polaridad correcta de inserción (compruebe indicado en el producto). Vuelva a poner la tapa, apriete bien el tornillo y coloque de nuevo el producto en la posición inicial.

- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.

- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.

- En caso de derrame de líquido de las pilas, címbalos de inmediato, limpíe el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.

- Saque las pilas usadas con la mayor rapidez posible y utilícelas durante un período prolongado.

- No mezcle pilas alcalinas estándares (nickel-cadmio) con recargables (nickel-cadmio).

- No micle pilas nuevas y usadas.

- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

- No arroje las pilas usadas al medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

- No tire pilas recargables ni pilas no recargables; podrán explotar.

- No es conveniente utilizar pilas recargables; pueden moshacer el funcionamiento del juguete.

- En caso de utilizar pilas recargables, saquéelas del juguete antes de cargarlas, y cárgeelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

- El juguete no se diseñó para funcionar con baterías sustituibles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

### ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo del contendedor de basura que se encuentra en las pilas indica que el producto es el que produce, al final de su vida útil, deberá eliminar separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarlo a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran pilas nuevas, recargables o pilas de reemplazo. Los consumidores tienen la responsabilidad de devolver el producto al vendedor o a través de un centro de recogida selectiva para el envío al fabricante o al distribuidor, indicando el tipo de sustancia que contiene la pila. Mercure, Cd, Cadmio, Pb, Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida o a través de las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario causa daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

### CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papelera que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deben ser eliminadas separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarlo a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran pilas nuevas, recargables o pilas de reemplazo. Los consumidores tienen la responsabilidad de devolver el producto al vendedor o a través de un centro de recogida selectiva para el envío al fabricante o al distribuidor, indicando el tipo de sustancia que contiene la pila. Mercure, Cd, Cadmio, Pb, Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida o a través de las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario causa daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

### IT INSTRUCTION MANUAL ROCK BAND DRUM

AGE: 1-4 YEARS

**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE TOY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

The toy requires 3 x 1.5

