

## Ważne środki ostrożności

**Należy przestrzegać wszystkich podanych środków ostrożności i ostrzeżeń. Instrukcję należy zachować na przyszołość.**



Ten symbol informuje użytkownika, aby zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji.



Dotyczy sprzętu klasy II.

Ten symbol wskazuje, że opisywany produkt posiada system podwójnej izolacji i nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem.



Dotyczy prądu przemiennego (AC).

Ten symbol informuje, że oznaczone nim napięcie znamionowe to napięcie prądu przemiennego.



Dotyczy prądu stałego (DC)

Ten symbol informuje, że oznaczone nim napięcie znamionowe to napięcie prądu stałego.



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Efektywność energetyczna na poziomie VI



Biegunowość zasilacza prądu stałego

## Ostrzeżenia

### Uszkodzenia

Po usunięciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.



Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie wolno demontować tylnej osłony ani otwierać zasilacza. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy wymagające obsługi przez użytkownika; naprawy należy zlecać autoryzowanym punktom serwisowym.

### Podłączenie zasilania i dostępność

- Nie odłączaj ani nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Przed odłączeniem przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego należy całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia. Dopilnuj, by wtyczka była zawsze łatwo dostępna.

### Źródło zasilania

- Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do gniazdka elektrycznego 100–240 V~, 50/60 Hz.

**Nierozbieralna wtyczka przewodu zasilającego z bezpiecznikiem (bez możliwości wymiany) – dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii, Malty, Cypru i Irlandii.**

- Przewód zasilający w opisywanym urządzeniu wyposażony jest w nierozbieralną wtyczkę z bezpiecznikiem 3 A. Wartość bezpiecznika jest podana na obudowie wtyczki; jeśli wymaga wymiany, należy zastosować bezpiecznik zgodny z BS1362 o tych samych parametrach znamionowych.

### Zabezpieczenie przewodu zasilającego

- Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, wymianę należy powierzyć producentowi, personelowi serwisu lub innej wykwalifikowanej osobie

### Zasilacz

- Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, zaleca się wyłączenie urządzenia i odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub uszkodzenie urządzenia.

### Bezpieczeństwo dzieci

- Zawsze zachowuj podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w obecności dzieci.

### Lokalizacja

- Podczas użytkowania opisywane urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni; żadna część urządzenia głównego nie powinna być wysunięta poza krawędź powierzchni, na której urządzenie zostało ustawione.

### Wentylacja

- Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji urządzenia. tych otworów nie wolno blokować ani zakrywać.

### Ciepło i temperatura podczas pracy

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

### Źródła otwartego ognia

- Aby zapobiec powstaniu pożaru, należy trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od urządzenia.

### Wniknięcie wody, wilgoci lub cieczy

- Aby zapobiec wystąpieniu pożaru lub porażenia prądem, nie wolno narażać opisywanego urządzenia na działanie wody ani wilgoci.

### Burze i wyładowania atmosferyczne

- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.

### Konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający od sieci elektrycznej. Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy użyj miękkiej, czystej ściereczki.
- Nigdy nie czyść obudowy chemikaliami ani detergentami.

### Serwis i naprawy

- Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. Odsłanianie wewnętrznych części urządzenia może stanowić zagrożenie dla życia. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez nieupoważnione strony trzecie.

## Utylizacja sprzętu

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytych urządzeń i baterii.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie wolno go usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.



Ten symbol oznacza, że produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób umożliwiający poddanie go recyklingowi i ponowne wykorzystanie.

Te symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub załączonych dokumentach oznaczają, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownicy z prywatnych gospodarstw domowych powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili opisywane urządzenie, lub z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu przekazania urządzenia do bezpiecznego dla otoczenia recyklingu.

## Deklaracja zgodności CE i UKCA:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opisywane urządzenia audio jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku.
- Pełne teksty deklaracji zgodności CE i UKCA są dostępne pod linkiem [sharpconsumer.eu](http://sharpconsumer.eu), a następnie należy przejść do sekcji pobierania posiadanego modelu i wybrać „Declaration of Conformity” (deklaracja zgodności).

## Ostrzeżenie dotyczące kompatybilności

### Kompatybilności z telewizorem

- Opisywane głośniki współpracują wyłącznie z telewizorami firmy SHARP obsługującymi system AQUOS Wireless Surround (AWS). Sprawdź, czy posiadasz odpowiedni model telewizora firmy SHARP. Aby wyszukać kompatybilne modele, zeskanuj kod QR znajdujący się na początku niniejszej instrukcji obsługi.

### Sygnal bezprzewodowy

- Aby uzyskać najlepszą wydajność głośników bezprzewodowych, konieczne będzie połączenie z siecią Wi-Fi 5 GHz. Jeśli sieć Wi-Fi 5G nie jest dostępna, można skorzystać z sieci 2,4 GHz.

Sieć 2,4 GHz jest bardziej podatna na zakłócenia i może wpływać na wydajność głośników bezprzewodowych.

Z funkcji WLAN 5 GHz opisywanego urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadajnika WLAN:

100 mW przy częstotliwości 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,150 GHz – 5 250 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,250 GHz – 5 350 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,470 GHz – 5 730 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,735 GHz – 5 835 GHz

Maks. moc nadajnika BT: 10 mW przy częstotliwości 2,402 GHz – 2,480 GHz

## Zawartość opakowania:

- Subwoofer CP-AWS0101
- Zasilacz z przewodami typu C (EU 2 pin) i typu G (UK 3 pin)
- Podwyższone nóżki x4
- Dokumentacja użytkownika

## Gniazda wejściowe/wyjściowe

(Patrz  1 na stronie 3.)

### 1. Wskaźniki LED

- Tryb czuwania / urządzenie odłączone – czerwony
- Aktualizacja oprogramowania firmware zakończona niepowodzeniem – czerwony (pulsuje)
- Parowanie – zielony (pulsuje)
- Urządzenie podłączone – zielony
- Trwa aktualizacja oprogramowania firmware – żółty

### 2. Przycisk parowania

- Krótko nacisnąć, aby przejść do trybu parowania.
- Długo nacisnąć (> 5 sekund), aby zresetować

### 3. Przycisk aktualizacji

(wyłączenie do aktualizacji oprogramowania firmware)

### 4. Port Micro USB

(wyłączenie do aktualizacji oprogramowania firmware)

### 5. Zatrask na przewód zasilający

### 6. Gniazdo DC IN

Gniazdo do podłączania zasilacza (18 V/2,5 A, prąd stały).

7. Rozmieszczenie gumowych nóżek / osłon otworów na śruby (x4). Ponumerowane od 1 do 4.

## Ustawienia początkowe

### Ustawienie subwoofera

Aby uzyskać rozszerzoną tonację basową z telewizora firmy SHARP obsługującego system AQUOS Wireless Surround (AWS), możesz umieścić subwoofer w dowolnym miejscu na podłodze w pomieszczeniu, w którym znajduje się telewizor. Oto kilka ogólnych lokalizacji:

1. Ustaw subwoofer pionowo na podłodze w pobliżu telewizora (patrz  2 na stronie 4). Jeśli zdecydujesz się na takie ustawienie subwoofera, upewnij się, że gumowe osłony otworów na śruby znajdują się na swoim miejscu (patrz  3 na stronie 4). Wszystkie gumowe osłony są ponumerowane. Upewnij się, że prawidłowo dopasowałeś numer na gumowej osłonie do numeru widocznego na subwooferze.
2. Umieść subwoofer na podłodze pod meblem, np. sofą (patrz  4 na stronie 4). Jeśli zdecydujesz się na takie ustawienie subwoofera, upewnij się, że cztery gumowe osłony otworów na śruby znajdują się na swoim miejscu (patrz  5 na stronie 4). Wszystkie gumowe nóżki są ponumerowane. Upewnij się, że prawidłowo dopasowałeś numer na gumowej nóżce do numeru widocznego na subwooferze.

### Podłączenie do zasilania

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu wskazanemu z tyłu lub z boku urządzenia. Podłącz zasilacz do gniazda DC IN w urządzeniu, a następnie do gniazdka elektrycznego w ścianie.

## Podłączenie do telewizora firmy SHARP obsługującego system AQUOS Wireless Surround (AWS)

Przed dodaniem bezprzewodowych subwoofera do telewizora należy podłączyć telewizor do usług internetowych poprzez sieć Wi-Fi lub za pomocą przewodu LAN/ethernet. Aby to wykonać, należy postępować zgodnie z instrukcjami sieciowymi dla posiadanego modelu telewizora.

1. Żeby rozpocząć procedurę parowania, naciśnij przycisk  na pilocie telewizora, aby otworzyć menu ustawień. Przejdź do opcji <Sound> (dźwięk), a następnie <Wireless Speaker> (**głośnik bezprzewodowy**).
2. W menu głośnika bezprzewodowego ustaw opcję <Wireless Speaker> (głośnik bezprzewodowy) na „ON” (wł.). Telewizor sprawdzi sieć.

**UWAGA:** Aby uzyskać najlepszą wydajność głośników bezprzewodowych, konieczne będzie połączenie z siecią Wi-Fi 5 GHz. Jeśli sieć Wi-Fi 5G nie jest dostępna, można skorzystać z sieci 2,4 GHz. Sieć 2,4 GHz jest bardziej podatna na zakłócenia i może wpływać na wydajność głośników bezprzewodowych.

3. W menu głośnika bezprzewodowego telewizora wybierz opcję <Add new subwoofer> (dodaj nowy subwoofer). Telewizor wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie, że subwoofer został podłączony do zasilania i umieszczony w docelowym położeniu. Wybierz opcję <OK>, aby rozpocząć procedurę parowania.
4. Krótko naciśnij przycisk  znajdujący się tyłu subwoofera. Subwoofer rozpocznie parowanie z telewizorem. Aby potwierdzić tryb parowania, wskaźnik LED z tyłu subwoofera zacznie pulsować na zielono.
5. Na ekranie telewizora zaczną wyświetlać się kolejne komunikaty ekranowe wymagające działania użytkownika:

### a. Zaproszenie do połączenia.

Wybierz opcję <Accept> (akceptuj), aby przeprowadzić parowanie. Telewizor potwierdzi parowanie w prawym dolnym narożniku ekranu.

**UWAGA:** Po sparowaniu subwoofera z telewizorem może zostać wykryta aktualizacja oprogramowania firmware. W takiej sytuacji należy zezwolić na aktualizację subwoofera.

### b. Optymalizacja połączenia bezprzewodowego

Wybierz opcję <Continue> (kontynuuj), aby rozpocząć procedurę optymalizacji połączenia bezprzewodowego.

### c. Dostosowanie miejsca słuchania

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie wartości odległości między miejscem słuchania a elementami systemu nagłaśniającego.

To równoważy moc wyjściową każdego głośnika, aby zapewnić optymalne wrażenia dźwięku przestrzennego.

Po wprowadzeniu wartości odległości, wybierz opcję <Continue> (kontynuuj).

**UWAGA:** To zrównoważenie wpływa na głośniki tylko podczas korzystania z systemu AWS.

7. Wybierz opcję <Finish> (zakończ), aby zakończyć procedurę parowania.

### UWAGA:

- Podczas procedury parowania głośniki mogą przeprowadzić aktualizację Over-the-Air. Należy zezwolić na przeprowadzenie tej procedury.
- Niektóre funkcje i właściwości opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie. Najnowsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora online. Instrukcję obsługi telewizora online można wyszukać wybierając opcję SHARP w oknie głównym telewizora.

## Ustawienie właściwości głośnika

W menu głośnika bezprzewodowego wybierz opcję <Subwoofer property> (właściwości subwoofera). Dostępne opcje:

### Name (nazwa)

Umożliwia zmianę nazwy głośnika.

### Set Location (ustawienie lokalizacji)

Edycja lokalizacji głośnika względem telewizora i preferowanego miejsca słuchania.

### Remove (usuń)

Umożliwia odłącznie sparowanego głośnika od telewizora.

### Restart (ponowne uruchomienie)

Ponowne uruchomienie głośnika.

### Wersja

Wyświetla aktualną wersję oprogramowania firmware głośnika.

## Korzystanie z Dolby Atmos

Aby słuchać dźwięku Dolby Atmos za pośrednictwem systemu AQUOS Wireless Surround (AWS), konieczne jest dostarczenie treści Dolby Atmos do telewizora firmy SHARP obsługującego system AQUOS Wireless Surround (AWS) oraz ustawienie opcji DAP (Dolby Audio Processing) na „ON” (wł.) w menu dźwięku telewizora.

Treści Dolby Atmos są dostępne za pośrednictwem niektórych usług przesyłania, usług transmisji strumieniowej lub urządzeń zewnętrznych podłączonych poprzez HDMI, np. konsoli do gier lub odtwarzacza Blu-ray kompatybilnego z Dolby Atmos.

Więcej informacji na temat dostępności treści Dolby Atmos można znaleźć na stronie [dolby.com](http://dolby.com).

System AQUOS Wireless Surround (AWS) oferuje również lepszą jakość dźwięku w przypadku innych typów źródeł sygnału audio, np. Dolby Digital, DTS i PCM. Po włączeniu DAP procesor Dolby Audio będzie odtwarzać nawet dźwięk 2.0-kanalowy i wykorzystywać dostępne podłączone głośniki.

**UWAGA:** Sygnału Dolby Atmos nie można przesyłać za pomocą podłączenia optycznego ani analogowego, np. AUX, z urządzenia zewnętrznego.

## Aktualizacja oprogramowania firmware

Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania firmware.

W menu głośnika bezprzewodowego telewizora wybierz opcję <Firmware upgrade> (aktualizacja oprogramowania firmware), aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli telewizor jest podłączony do internetu, głośniki przeprowadzą aktualizację Over-the-Air.

### UWAGA:

- Po rozpoczęciu procedury aktualizacji nie wolno odłączyć zasilania telewizora ani przełączać telewizora do trybu czuwania.
- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do internetu podczas procedury aktualizacji.