

Tłumaczenie występujących słów:

STEP – KROK

CLICK – KLIK

ADD A WASHER IF NECESSARY – dodaj podkładkę jeśli potrzebna (np. jeśli koło lekko rusza się na boki)

RIGHT – prawa strona

PUSH – PCHNIJ, NACIŚNIJ

PULL – POCIĄGNIJ

PIN IN – ZAMOCUJ WYKORZYSTUJĄC ZAWLECZKĘ

FINISH – KONIEC

SAFETY HARNESS ADJUSTMENT – DOPASOWYWANIE PASÓW

BEZPIECZEŃSTWA

FUNKCJA WOLNEGO KOŁA

Rysunki na stronie 14 – przedstawiają funkcję wolnego koła (Free Wheel Function):

Funkcja wyłączona – koło może się kręcić gdy dziecko kręci pedałami. Przełącz blokadę w lewo.

Funkcja włączona – koło nie obraca się przy obrocie pedałami. Przełącz blokadę w prawo.

Korzystając z funkcji wolnego koła, zaleca się też uwolnienie kierownicy – poprzez pociągnięcie blokady kierownicy do góry. (Free Handle Function)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Nigdy nie używaj hulałnogi w deszczu.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 25kg.

OSTRZEŻENIA

- 1) Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy rowerek jest prawidłowo złożony i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Chroń wszystkie części przed dziećmi.
- 3) Nie używać rowerka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie korzystaj z rowerka na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 6) Maksymalny udźwóg koszyka 3kg.
- 7) Zawsze zapinaj dziecku pasy bezpieczeństwa.
- 8) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 9) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 10) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na rowerku, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 11) Z rowerka jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 12) Rowerek nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
- 13) Rowerka nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 14) Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 15) Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerka – zawsze montuj podnóżki lub używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole).
- 16) Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła gdy nie ma zamontowanej rączki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

