



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów

Spasso

G30029

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość; używać sprzętu wyłącznie w sposób określony w tym dokumencie przewodnik; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego nie można pociągnąć producenta do odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, nieprawidłowym lub nieuzasadnionym użyciem. Przed użyciem należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony; jeśli masz wątpliwości, nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem; nie zostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. plastiku, worków, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w obrębie zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia; zawsze pamiętaj, że należy je zbierać oddzielnie. Upewnij się, że informacje o ocenie podane na stronie etykieta techniczna jest zgodna z etykietą elektryczną siatka; instalację należy wykonać zgodnie z instrukcji producenta z uwzględnieniem wartości maksymalnej moc urządzenia podana na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia u ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być za to odpowiedzialny.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, należy używać wyłącznie tych, które są zgodne z aktualne standardy bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie przekraczać limitów zużycia energii wskazane na elektryce adapter i/lub przedłużki, a także maksimum mocy pokazanych na wielu adapterach. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego; lepiej wyjąć wtyczkę od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłącz go od źródła zasilania, jeśli pozostawiasz go bez nadzoru.

Czynności związane z czyszczeniem należy przeprowadzić po odłączeniu urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

Nie należy obsługiwać ani dotykać urządzenia mokrymi rękami, bosymi stopami. Nie narażaj urządzenia na działanie szkodliwe warunki pogodowe, takie jak deszcz, wilgoć, mróz itp.

Zawsze przechowuj go w suchym miejscu.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Nie pozwól, aby przewód zasilający był blisko do ostrych przedmiotów lub w kontakcie z gorącymi powierzchniami; nie ciągnij żeby odłączyć wtyczkę.

Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; aby naprawić produkt należy go kierować wyłącznie do autoryzowanego centrum serwisowego.

To urządzenie nie może być używane przez dzieci, nawet jeśli mają więcej niż 8 lat.

Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub brak doświadczeniem i wiedzą, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania, nie należy samemu naprawiać urządzenia. Naprawę musi wykonać producent lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec ryzyku. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować zagrożenie bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEZENIE: Trzymaj urządzenie wyłącznie za uchwyt i powierzchnie przeznaczone do dotykania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobne zastosowania, takie jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i inne środowiskach pracy; przez klientów w hotelu, motelu i innych obiektach mieszkalnych; domy wiejskie, środowiska typu bed and breakfast.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą środków zewnętrznych timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Przed każdym użyciem rozwiń przewód zasilający.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

Nie narażać produktu na silne uderzenia, poważne może to spowodować szkody.

-Nie używaj w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi (np. zasłony), ciepło, zimne miejsca i para.

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE: nie używaj suszarki do włosów wewnątrz

w wannie, pod prysznicem lub w kabinie prysznicowej. Jeśli wpadnie do wody, nie należy go natychmiast podnosić odłączyć wtyczkę zasilania. Unikaj rozpryskiwania wody.

Jeśli napotkasz jeden z tych problemów, zanim go uruchomisz dalej, oddaj suszarkę do autoryzowanego serwisu Centrum; musi być sprawdzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie używaj suszarki w pobliżu zlewów lub pojemników wypełnionych wodą i umieść go na stabilnej i suchej półce, upewnij się, że tak jest nie spadną ani nie znajdą się w pojemnikach wypełnionych jakimikolwiek płynami.

Umieszczaj gorącą suszarkę wyłącznie na powierzchniach odpornych na ciepło i trzymaj ją z daleka z odzieży, łatwopalnych cieczy lub papieru.

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować poważnie uszkodzić silnik. W tym celu należy zachować ostrożność

aby nie zbliżać włosów do takich otworów, jakie mogą być wessane do suszarki i spalone.

Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

W przypadku przegrzania, które może być spowodowane nadmiernym użytkowaniem i przypadkowego zablokowania wentylacji, termostat bezpieczeństwa zatrzyma pracę silnika. Czekaj aby silnik ostygł przed jego uruchomieniem

Podczas pracy suszarki następuje przepływ powietrza koncentratorem nagrzewa się. Nie dotykaj tego, może spowodować poważne oparzenia.

Nie używaj urządzenia jako grzejnika. Nie stosować w wilgotnym środowisku otoczenie

Nie zwijaj przewodu zasilającego do urządzenia podczas użytkowania.

Po każdym użyciu należy odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie w dół przed przechowywaniem.

Jeśli używasz suszarki do włosów w łazience, musisz to zrobić odłączyć go po użyciu, ponieważ może wystąpić bliskość wody niebezpieczne nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

Aby zapewnić lepszą ochronę, zaleca się zainstalować w głównym obwodzie elektrycznym zasilającym lokal wanny, urządzenie na prąd różnicowy, nie większy niż 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim technikiem. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia przez dłuższy czas

niż 2 minuty. Przed włożeniem pokrętła ustawić w pozycji „0” (OFF). podłączyć do gniazdka. Nie chwytać produktu w pobliżu wylotu powietrza, użyj uchwytu. Trzymaj co najmniej 5 cm od głowy.

OPIS G30029

1. Koncentrator przepływu powietrza 2. Korpus główny

3. Otwór wlotu powietrza / Wyjmowany filtr 4. Przycisk Cool-Shot

Przełącznik kontroli temperatury 6. Przełącznik zasilania 2 prędkościami 7. Hak do zawieszenia

DZIAŁANIE

Ustaw wyłącznik zasilania (6) w pozycji „0” i podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.

Ta suszarka działa z 2 prędkościami, ustaw przycisk (6) w pozycji „I” dla niższej prędkości i „II” dla wyższej prędkości.

Ustawić temperaturę powietrza za pomocą przełącznika temperatury (5).

Uwaga: koncentrator powietrza (1) szybko się nagrzewa. Gdy suszarka jest uruchomiona, nie dotykaj jej.

Po zakończeniu suszenia ustaw wyłącznik zasilania (6) w pozycji „0”. Poczekać, aż suszarka do włosów całkowicie ostygnie. (Okolo 10 minut) Gdy urządzenie całkowicie ostygnie, przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przełącznik kontroli temperatury

Urządzenie to daje możliwość wyboru temperatury nadmuchu. Ustawić przełącznik kontroli temperatury

(5) na „0” w celu ustawienia przepływu powietrza w temperaturze pokojowej, „I” dla średnio gorącego powietrza i „II” dla gorącego powietrza.

Cool-shot

Suszarka do włosów stale dostarcza strumień gorącego powietrza. Naciśnięcie przycisku „Cool-shot”

(4) powoduje zmniejszenie oporu wewnętrznego

zostanie chwilowo wyłączony i za kilka sekund urządzenie będzie nadmuchiwać powietrze o temperaturze pokojowej.

Profesjonalny silnik prądu przemiennego

Dzięki profesjonalnemu silnikowi AC urządzenie charakteryzuje się dużą wydajnością, a przepływ powietrza jest zawsze stały i potężny.

Dyfuzor

Do produktu dołączony jest dyfuzor, który nadaje włosom miękkość i objętość. Zamontuj dyfuzor wg wyjmując koncentrator przepływu powietrza (1) i montując go na wylocie powietrza aż do zatrzaśnięcia.

Działanie jonowe

Ten produkt jest wyposażony w urządzenie uwalniające jony podczas użytkowania. Funkcja jonów ogranicza czas wysuszenia, pomagając w stylizacji fryzury, eliminując efekt elektrostatyczny.

CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj wcześniej, aż urządzenie całkowicie ostygnie rozpoczęcie czynności czyszczących.

Nie zanurzaj suszarki w wodzie, lecz czyść ją lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Okresowo czyść wlot powietrza wlot (3) suchą szczotką, aby uniknąć tworzenia się kurzu i zapewnić dobrą wentylację silnika prądu przemiennego i opór wewnętrzny. Wyjmij filtr (3), aby zapewnić lepsze czyszczenie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230 V~50-60 Hz. Moc: 2000W

Profesjonalny cichy silnik prądu przemiennego, wąski koncentrator przepływu powietrza, dyfuzor

Funkcja jonowa, 3 temperatury, 2 prędkości. Cool-shot

Długość przewodu zasilającego: 2,4 m

ODPADY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Produkt wykonany jest z substancji nieulegających biodegradacji i potencjalnie zanieczyszczających, jeśli nie zostanie odpowiednio zutylizowany; inne części mogą zostać poddane recyklingowi. Naszym obowiązkiem jest przyczyniać się do zdrowia ekologicznego środowiska, stosując odpowiednie procedury. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt spełnia wymagania nowych dyrektyw wprowadzone w celu ochrony środowiska (2002/96/WE, 2003/108/WE, 2002/95/WE, 2012/19/WE) i muszą być odpowiednio usuwane. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, poproś o wydzielone w Twojej okolicy miejsca do usuwania odpadów zamieszkania. Kto nie pozbędzie się produktu w sposób określony w tym paragrafie, ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem.



KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Numer fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno**

Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera - gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
- dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczętkę sprzedawcy.

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- używania urządzeń w celach komercyjnych,
- zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
- uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
- uszkodzenie plomb gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
- kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:

- jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
- jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

