

ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PROSTOWNICA LOKÓWKA SKRĘTNA KESSNER



Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl



Producent i dystrybutorzy produktów KESSNER nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obrażeniami spowodowanymi nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń podanych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja użycia

To urządzenie powinno zostać użyte tylko do włosów suchych. Umyj włosy przed użyciem.

1. Podłącz przewód do gniazda.

2. Naciśnij przycisk zasilania, aż pojawi się wskaźnik LCD. Ustaw prostownicę na żądaną temperaturę. Temperatura prostownicy: 140 ° C -230 ° C, wciskając ten sam przycisk. Możliwe są zmiany ustawienia temperatury o 10 ° C


3. Odczekaj aż prostownica się rozgrzeje, a następnie przeciągaj włosy ciągłymi ruchami. Użyj na mniejszej ilości włosów jednym pociągnięciem, aby uzyskać lepsze rezultaty. Nie dotykaj skóry bezpośrednio.

4. Kontynuuj prostowanie, aż do uzyskania pożądanego efektu. Po zakończeniu odłącz prostownicę od zasilania, aby ostygła przed przechowywaniem.

5. Aby uzyskać długotrwałe rezultaty stylizacji, możesz użyć produktów fryzjerskich po użyciu prostownicy.

6. Jeśli nie zostaną wykryte żadne ruchy, urządzenie wyłącza się automatycznie w ciągu 30 minut ze względów bezpieczeństwa.

7. Urządzenie może służyć również jako lokówka. W celu takiego użycia urządzenia zapoznaj się z poniższym schematem.



Dane Techniczne:

Napięcie: 100–240 V AC

Częstotliwość: 50 -60 Hz

Moc: 40W

Ustawienie temperatury: 140-230 ° C

Ostrzeżenie: Podczas używania urządzenia nie wolno stosować lakieru do włosów, rozpylacza wody ani innych produktów do układania włosów.

Ostrzeżenie: Nie przechowuj urządzenia w miejscu znajdującego się w zasięgu dzieci.

Automatyczne wyłączenie - Jeśli nie zostaną wykryte żadne ruchy, urządzenie wyłącza się automatycznie w ciągu 30 minut ze względów bezpieczeństwa.

Konserwacja i czyszczenie

To urządzenie nie jest wodoodporne. NIE zanurzać produktu w wodzie. Nie czyść go pod bieżącą wodą, ponieważ woda może dostać się do wnętrza prostownicy i uszkodzić części.

1. Wyłącz przełącznik, a następnie odłącz wtyczkę i poczekaj około 30 minut, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Do czyszczenia używaj pasków tkaniny i mydła. Nie czyścić chemikaliami ani szorować.
3. Poczekaj, aż urządzenie będzie całkowicie suche przed przechowywaniem. Możesz użyć miękkiej szmatki lub papieru, aby wchłonać wilgoć na powierzchni lub pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby upewnić się, że produkt jest używany prawidłowo, ściśle przestrzegaj poniższych procedur bezpieczeństwa.

- To urządzenie jest produktem elektrycznym i NIGDY nie powinno być używane w pobliżu stojącej lub bieżącej wody.
- Nie używaj produktu w pobliżu lub w umywalce, wannie, łazience, basenie lub na mokrym terenie.
- Przed użyciem upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony. Przestań używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nigdy nie czyść prostownicy, gdy jest podłączona.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 16 roku życia korzystać z tego urządzenia.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscu znajdującego się w zasięgu dzieci.
- Nigdy nie nakładaj lakieru do włosów, rozpylacza wody ani innych produktów do układania włosów na bazie wilgoci podczas korzystania z urządzenia.
- Prostownica nagrzewa się natychmiast do bardzo wysokiej temperatury. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, uszami, twarzą lub skórą ciała.
- Odczekaj do pełnego schłodzenia prostownicy przed przechowywaniem.
- Przechowuj w suchym miejscu
- Zbyt długie nagrzewanie włosów może je uszkodzić.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie podgrzewaj urządzenia.
- Nie przekształcaj, demontuj i naprawiaj produktu.

Zmiana jednostki temperatury

Przytrzymaj kilka sekund przycisk zasilający, aby zmienić jednostkę temperatury

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzona jego obudowa.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórny naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.