

Dom » Wsparcie » Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych Tozo Golden X1

Zawartość

1 Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych Tozo Golden X1

2 DANE TECHNICZNE

3 Często zadawane pytania

3.1 Nie można odebrać połączenia

3.2 Co powinienem zrobić, jeśli komputer wyświetla komunikat, że do podłączenia słuchawek potrzebny jest sterownik lub nadajnik?

3.3 Jak regulować głośność za pomocą słuchawek dousznych?

3.4 Dlaczego słuchawki douszne nie trzymają ładunku?

3.5 Jak zresetować słuchawki douszne?

4 Odniesienia

5 Powiązane posty



Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych Tozo Golden X1



TOZO Złoty X1

TOZO Golden X1 wykorzystuje kombinację 12-milimetrowego przetwornika dynamicznego i dostosowanego do potrzeb użytkownika zbalansowanego przetwornika armaturowego Knowles, zapewniając wrażenia słuchowe na poziomie Hi-Fi z ultraszerokim zakresem częstotliwości od 12 Hz do 44.1 kHz, który znacznie przekracza zakres słyszalności. Obsługuje także dekodowanie dźwięku wysokiej rozdzielczości LDAC i uzyskał certyfikat Hi-Res Audio.



Hybrydowy sterownik dynamiczny



Zrównoważony sterownik armatury



Środowisko i aktywna redukcja szumów



Zgodność ładowania i cyfrowy wyświetlacz LED

DANE TECHNICZNE

TOZO Złoty X1

- Hybrydowy przetwornik dynamiczny i przetwornik armaturowy zbalansowany
- Zbalansowany przetwornik armaturowy i dźwięk o wysokiej rozdzielczości

- Dekodowanie dźwięku LDAC HD
- Wysoka jakość dźwięku OrigX Pro
- Środowisko i aktywna redukcja szumów
- Zgodność ładowania i cyfrowy wyświetlacz LED
- Obsługa aplikacji TOZO i 16 predefiniowanych trybów EQ
- Ergonomiczna konstrukcja i połączenie na duże odległości



Czarny

Powyższy obraz ma charakter wyłącznie poglądowy. Aby spełnić wszystkie kryteria, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Nausznik

Typ: Prawdziwie bezprzewodowe douszne

Model: X1

Jakość dźwięku

Głośnik: dynamiczny głośnik $\phi 12$ mm + zbalansowany głośnik armaturowy Knowles

Zakres odpowiedzi częstotliwościowej: 12Hz – 44.1kHz

Kodek audio: LDAC / AAC / SBC

Redukcja szumów

Tryby kontroli hałasu:

Redukcja szumów / tryb rekreacyjny / wzór niestandardowy / redukcja szumu wiatru /

Tryb przezroczystości / Redukcja szumów wyłączona

Redukcja szumów połączeń: potrójny mikrofon z redukcją szumów połączeń ENC

Żywotność baterii

Pojemność baterii: 55 mAh (słuchawki) / 500 mAh (etui ładujące)

Czas odtwarzania muzyki (AAC, ustawienie domyślne, głośność 50%)*:

Maksymalna redukcja szumów: 5 godzin (pojedyncze ładowanie)

Wyłączona redukcja szumów: 8 godzin (pojedyncze ładowanie)

Ładowanie

Czas ładowania kabla: 2 godz. (słuchawki) / 2 godz. (etui ładujące)

Port ładowania: USB typu C.

Wejście ładowania (etui ładujące): 5 V=500 mA (USB-C) / 5 V=400 mA (ładowanie bezprzewodowe)

Wyjście ładowania (etui ładujące): 5 V=50 mA*2

Wejście ładowania (słuchawki): 5 V=50 mA

Ładowarka bezprzewodowa: obsługa ładowania bezprzewodowego Qi

Wodoodporność

Wodoodporność – słuchawki: IPX6

Bluetooth

Wersja Bluetooth: BT 5.3

Efektywny zasięg Bluetooth: 10 m

Waga i wymiary

Waga (każde ucho): 5.8 g ($\pm$ 0.2 g)

Waga (etui ładujące): 43 g ($\pm$ 1 g)

Waga (całe urządzenie): 54.6 g ($\pm$ 1 g)

Wymiary etui ładującego: 69.9*34.2*38.2 mm

Często zadawane pytania

Nie można odebrać połączenia

Sprawdź ustawienie metody odbierania w swoim telefonie komórkowym i potwierdź, jeśli potrzebne jest ustawienie podczas podłączania urządzenia Bluetooth.

Co powinienem zrobić, jeśli komputer wyświetla komunikat, że do podłączenia słuchawek potrzebny jest sterownik lub nadajnik?

Oto kilka metod w celach informacyjnych.

- Pobierz odbiornik Bluetooth, aby się połączyć (w ustawieniach komputera)
- Prosimy sprawdzić, czy wersja Bluetooth Twojego komputera obsługuje Bluetooth 5.0

Jak regulować głośność za pomocą słuchawek dousznych?

Naciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę, aby wyregulować głośność podczas odtwarzania muzyki.

R słuchawka Głośność +

L słuchawka douszna Głośność –

Regulacja głośności nie jest dostępna, gdy jest podłączony do telewizora i komputera.

Dlaczego słuchawki douszne nie trzymają ładunku?

1. Sprawdź czy metalowe złącze nie jest zabrudzone, spróbuj przetrzeć je delikatnie suchą szmatką, spinaczem lub ręcznikami papierowymi. (pot lub wilgoć mogą również prowadzić do rozłączenia)

2. Na początku całkowicie naładuj akumulator, bez wkładania słuchawek.



- Zamień lewą i prawą słuchawkę, aby naładować, aby spróbować.
- Lewą słuchawkę umieszczamy po prawej stronie etui, podobnie jak prawą słuchawkę, którą umieszczamy po lewej stronie etui.
- Po wykonaniu powyższych czynności sprawdź, czy jest to problem obudowy baterii.

3. Reset może rozwiązać wiele występujących problemów.

Jak zresetować słuchawki douszne?

Słuchawki douszne (lub jedna z nich) nie łączą się w parę lub nie łączą się / Przerywa dźwięk / Nie można znaleźć wkładek dousznych w wyszukiwarce Bluetooth

Słuchawki douszne T10:

1. Przed zresetowaniem usuń/usuń wszystkie TOZO na Bluetooth, a także wyłącz BT.
2. Naciśnij panel słuchawek na 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie (miga czerwona lampka).
3. Kilka sekund później dotknij i przytrzymaj obie słuchawki douszne przez 5 sekund, aż czerwone/niebieskie wskaźniki zaczną migać jednocześnie. Następnie dotknij trzy razy obu słuchawek, gdy zaczną migać fioletowe światło, reset będzie możliwy.
4. Na koniec wyłącz BT i połącz się ponownie.

Słuchawki douszne T6:

1. Przed zresetowaniem usuń/usuń wszystkie TOZO na Bluetooth, a także wyłącz BT.
2. Naciśnij panel słuchawek na 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie (miga czerwona lampka).
3. Kilka sekund później dotknij i przytrzymaj obie słuchawki douszne przez 5 sekund, aż czerwone/niebieskie wskaźniki zaczną migać jednocześnie. Następnie szybko trzykrotnie dotknij obu słuchawek, gdy zaczną migać fioletowe światło, reset będzie możliwy.
4. Na koniec wyłącz BT i połącz się ponownie.

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do towarzystwa Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwisu nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.