

PL Słuchawki bezprzewodowe
Tracer S1 ANC TWS BT
Instrukcja obsługi

EN Wireless Headset
Tracer S1 ANC TWS BT
Instructions for use

CS Bezdrátová sluchátka
Tracer S1 ANC TWS BT
Návod k obsluze

SK Bezdrôtové slúchadlá
Tracer S1 ANC TWS BT
Návod na obsluhu

HU Vezeték nélküli fülhallgató
Tracer S1 ANC TWS BT
Használati útmutató

RU Беспроводные наушники
Tracer S1 ANC TWS BT
Руководство по эксплуатации

BG Безжични слушалки
Tracer S1 ANC TWS BT
Инструкция за обслужване

W opakowaniu:

1. 2 słuchawki TWS
2. 1 etui ładujące
3. 1 instrukcja obsługi
4. 1 kabel ładowania USB-C

Parametry produktu:

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Zasięg: 10 m
- Funkcje aktywnej redukcji szumów, redukcji szumów otoczenia, kontaktu i obsługi bez użycia rąk
- Pojemność akumulatora: 40/300 mAh
- Częstotliwość: 20 Hz – 20 kHz
- Stosunek sygnału do szumu: >90 dB
- Czułość mikrofonu: -38 ± 2 dB
- Czułość aktywnej redukcji szumów: 20 dB
- Czas odtwarzania ok. 6 godzin
- Czas rozmów: 4–5 godzin
- Czas ładowania: ok. 2 godzin
- Masa produktu: 39 g

Użytkowanie:**Włączanie, wyłączanie i synchronizowanie słuchawek:**

Wyjęcie słuchawek spowoduje ich włączenie i automatyczne zsynchronizowanie. Odłożenie słuchawek do etui ładującego spowoduje ich wyłączenie.

Parowanie słuchawek:

1. Po włączeniu słuchawek biała i niebieska kontrolka na obu słuchawkach migają szybko naprzemiennie. Słuchawki łączą się automatycznie.
2. Następnie otworzyć ustawienia Bluetooth w telefonie i odszukać urządzenie „Tracer S1” do sparowania. Po sparowaniu z telefonem słuchawki odtwarzają komunikat „connected” w języku angielskim.

Odtwarzanie i wstrzymanie muzyki:

Krótko nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na dowolnej słuchawce.

Sterowanie głośnością:

Aby zmniejszyć głośność, długo naciskać przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce przez 3 sekundy. Aby zwiększyć głośność, długo naciskać przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce przez 3 sekundy.

Kolejny/poprzedni utwór:

Aby przejść do kolejnego utworu, dwukrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce. Aby przejść do poprzedniego utworu, dwukrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Odbieranie i kończenie połączeń:

Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na dowolnej słuchawce.

Odrzucanie połączeń:

Długo naciskać przycisk wielofunkcyjny na dowolnej słuchawce.

Uruchamianie asystenta głosowego:

Aby uruchomić asystenta głosowego, trzykrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Włączanie trybu kontaktu lub aktywnej redukcji szumów:

Po podłączeniu słuchawek trzykrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce do usłyszenia komunikatu „transparent mode” lub „ANC mode” w języku angielskim.

Włączanie trybu gry lub muzyki:

Po podłączeniu słuchawek czterokrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce do usłyszenia komunikatu „game mode” lub „music mode” w języku angielskim.

Ładowanie:

W zestawie brak dołączonej ładowarki.

Napięcie ładowania etui słuchawkowego to DC 5V.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 0,175 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 1,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

**1) Ładowanie słuchawek:**

Prawidłowo umieścić słuchawki w gniazdach etui ładującego. Słuchawki są ładowane automatycznie. Podczas ładowania słuchawek świeci biała kontrolka, która zgaśnie po pełnym naładowaniu.

2) Ładowanie etui ładującego: Podłączyć kabel ładujący USB-C do komputera lub ładowarki, a następnie do gniazda ładowania etui ładującego. Podczas ładowania etui ładującego biała kontrolka miga. Gdy świeci światłem stałym, etui jest naładowane.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

- W zestawie brak dołączonej ładowarki
- Napięcie ładowania etui słuchawkowego to DC 5V.
- Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 0,175 W wymaganych przez

urządzenie radiowe a maksymalnie 1,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

- Zaleca się używanie zasilacza o natężeniu poniżej 2A. Pełne ładowanie zajmuje około 1-2 godzin.
- Do ładowania produktu należy używać wysokiej jakości ładowarki lub portu komputerowego; nie wolno używać tanich, złej jakości ładowarek.
- Otoczenie i odległość między połączonymi urządzeniami na wpływ na działanie słuchawek Bluetooth. Nie należy używać ich w środowiskach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych i promieniowaniu.
- Nie wkładać słuchawek Bluetooth do wody ani nimi nie rzucać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Jeśli słuchawki Bluetooth nie są używane przez dłuższy czas, należy je ładować raz w miesiącu, aby zapobiec ich uruchomieniu z powodu braku zasilania.
- Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji oprogramowania, komponentów lub wyglądu tego produktu bez uprzedzenia; prosimy o porównanie instrukcji z rzeczywistym produktem.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recydingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa