

HONOR Pad 8

Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Funkcje podstawowe

Nawigacja w systemie	1
Device Clone	2
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	2
Poznanie ekranu głównego	3
Ikony powiadomień i stanu	6
Przełączniki skrótów	7
Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji	7
Ustawianie tapety	8
Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	8
Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień	11
Dostosowywanie ustawień dźwięku	12
Wiele okien	12
Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia	16
Ładowanie	16

Inteligentne funkcje

Centrum spraw osobistych	19
Łatwa projekcja	19
Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu	20
HONOR Share	21
Przełączanie kanałów dźwięku między urządzeniami	22

Aparat i Galeria

Uruchamianie aparatu	23
Robienie zdjęć	23
Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony	24
Fotografia AI	24
Robienie zdjęć z powiększeniem	25
Umieszczanie naklejek na zdjęciach	25
Nagrywanie filmów	25
Zdjęcia w trybie poklatkowym	26
Dostosowywanie ustawień aparatu	26
Zarządzanie aplikacją Galeria	27

Aplikacje

Aplikacje	33
Kontakty	34
Kalendarz	34
Zegar	36
Notatnik	37

Dyktafon	40
E-mail	41
Kalkulator	42
Aplikacja bliźniacza	42
Optymalizator	43
Device Clone	43
Porady	44

Ustawienia

Wi-Fi	46
Bluetooth	47
Komórkowa transmisja danych	48
Więcej połączeń	49
Ekran główny i tapeta	52
Wyświetlacz i jasność	55
Dźwięk i wibracje	56
Powiadomienia	57
Zabezpieczenia	58
Aplikacje	59
Bateria	60
Pamięć masowa	61
Bezpieczeństwo	62
Prywatność	63
Funkcje ułatwień dostępu	65
System i aktualizacje	66
Informacje o tablecie	70

Funkcje podstawowe

Nawigacja w systemie

Zmienianie trybu nawigacji w systemie

Korzystanie z gestów nawigacyjnych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Powrót do menu nadrzędnego: Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu
- Powrót do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Dostęp do wielu zadań: Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj go.
- Zamykanie zadania: W interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij palcem w dół na karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania

nie są czyszczone w ramach zbiorczego usuwania zadań po dotknięciu ikony  w interfejsie wielozadaniowym.

- Szybkie przełączanie aplikacji: Aby przełączyć aplikacje, kreśląc palcem łuk, przeciągnij nim w poprzek dolnej części ekranu. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia**, ustawić przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** w pozycji włączonej, a następnie przeciągnąć palcem w poprzek dolnej części ekranu.

Możesz także otworzyć ekran **Ustawienia** i ustawić przełącznik **Pokazuj pasek nawigacji** w pozycji włączonej, co ułatwi obsługę gestami przy użyciu paska nawigacji.

Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść z bieżącej aplikacji. Możesz też użyć tego klawisza, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ostatnich zadań.

Możesz dotknąć opcji **Ustawienia**, aby skonfigurować więcej ustawień.

- Wybierz kombinację klawiszy nawigacyjnych.

- Dotknij ikony  (jeśli jest dostępna w wybranej kombinacji klawiszy nawigacyjnych), aby otworzyć panel powiadomień.

Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wybudź ekran** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Uruchamianie aplikacji z poziomu ekranu blokady

Z poziomu ekranu blokady można uruchamiać często używane aplikacje, takie jak Aparat, Kalkulator i Minutnik.

- Włącz ekran, dotknij ikony aparatu w prawym dolnym rogu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć aplikację **Aparat**.
- Włącz ekran, przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiej obsługi, a następnie dotknij odpowiedniej ikony w celu uruchomienia aplikacji. W ten sposób możesz uruchamiać na przykład aplikacje **Kalkulator** i **Minutnik**.

Poznawanie ekranu głównego

Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym możesz wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzanie stanu urządzenia i powiadomień na pasku stanu znajdującym się w górnej części ekranu.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać aplikacje i widżety na ekranie głównym.

Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskuj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągania palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług

(dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie widżetów aplikacji Pogoda, Zegar i innych

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, znajdź i otwórz opcję **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij pozycji **Pogoda**, **Zegar** i innych widżetów, aby dodać je do ekranu głównego.

Ustawianie aplikacji na ekranie głównym jako kart usług

Rozpatrzmy na przykład aplikację Notatnik:

Naciśnij i przytrzymaj aplikację **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Karty Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Ustaw jako kartę rozwijającą się**.

Gdy następnym razem przeciągniesz palcem w górę na aplikacji, zostanie wyświetlona karta usługi w wybranym stylu.

Ustawianie stylu karty usługi

Rozpatrzmy na przykład aplikację Notatnik. Styl karty można ustawiać i zmieniać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj aplikację **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Karty Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.
- Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi aplikacji **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Więcej kart Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Usuwanie kart usług

Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Tworzenie dużych folderów

Naciśnij i przytrzymaj standardowy folder, a następnie dotknij pozycji **Powiększ**.

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

 Jeśli w folderze jest więcej niż 8 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona warstw.

Korzystanie z dużych folderów

Dotknij ikony aplikacji w dużym folderze, aby otworzyć ją bezpośrednio.

Dotknij ikony warstw w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć w celu wyświetlenia lub otwarcia większej liczby aplikacji.

Przełączanie trybu wyświetlania

Naciśnij duży folder i przytrzymaj go, a następnie dotknij pozycji **Zmniejsz**, aby przywrócić go do postaci standardowego folderu.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Zalecamy wybieranie kart **Sugerowane aplikacje** o większych rozmiarach w celu uzyskania lepiej dopasowanych sugestii i zapewnienia większego komfortu użytkownika.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz pozycję **Sugestie YOYO**, przeciągnij palcem w lewo i wybierz styl karty **Sugerowane aplikacje** o rozmiarze 2*4, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Rozpatrzmy na przykład aplikację **Ustawienia**:

Przejdź do karty **Sugestie YOYO** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację

Ustawienia aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno  **PRZESTAŃ**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

Ikony powiadomień i stanu

Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i dostawcy usług sieciowych.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym tablecie.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Pełny sygnał		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z podwójnymi sieciami Wi-Fi
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Niski poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria		Szybkie ładowanie
	Ładowanie		Bezprzewodowe ładowanie SuperCharge
	Ładowanie SuperCharge		Ładowanie bezprzewodowe
	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na tablecie
	Włączono tryb oszczędzania energii		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono funkcję Bluetooth		Połączono z siecią VPN
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Połączono z urządzeniem do projekcji ekranu
	Więcej informacji		Włączono tryb Ochrona wzroku

	Włączono usługę ustalania lokalizacji		Włączono tryb samolotowy
	Połączono ze słuchawkami		Włączono funkcję VoLTE
	Trwające połączenie		Nowa wiadomość
	Połączenie nieodebrane		Tryb wibracji
	Wyciszenie		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono funkcję NFC		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Synchronizowanie danych		Nowa wiadomość e-mail
	Włączono tryb wydajności		Włączono budzik
	Przypomnienie o zdarzeniu		

Przełączniki skrótów

Używanie przełączników skrótów

Włączanie przełącznika skrótu

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty.

- Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć powiązaną funkcję.
- Dotknij przełącznika skrótu i przytrzymaj go, aby przejść do ekranu ustawień odpowiedniej funkcji. (Obsługiwane przez niektóre funkcje).
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień systemu.

Dostosowywanie przełączników skrótu

Dotknij ikony , dotknij odpowiedniej ikony i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

 Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Ustawianie tapety

Ustawianie tapety

Używanie ustawionej wstępnie tapety

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Tapeta**.
- 2 Dotknij obrazu, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 3 Ustaw następujące opcje zgodnie z preferencjami:
 - **Rozmyj**: powoduje zastosowanie efektu rozmycia, który można dostosować, przeciągając suwak.
 - **Przewijalna**: daje możliwość przewijania tapety na ekranie głównym.
- 4 Dotknij ikony , a następnie wybierz dla tapety opcję **Ekran blokady**, **Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Ustaw jako > Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrób zrzut ekranu** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciem** jest włączona.
- 2 Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciem.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrótu

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień

(możesz dalej przeciągać palcem w dół). Dotknij ikony , aby zrobić zrzut całego ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
 Funkcja nie jest obsługiwana w trybie orientacji poziomej.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.
- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykciem

- 1 Dotknij ekranu knykciem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrób zrzut ekranu** i upewnij się, że funkcja **Zrzut ekranu trzema palcami** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

Wykonywanie zrzutu fragmentu ekranu

- 1 Stuknij ekran knykiem i przytrzymaj go, obrysowując fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać. Upewnij się, że knykieć cały czas przylega do ekranu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu knykcia, po czym zostanie zarejestrowany zrzut zaznaczonego obszaru. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij ikony kształtu, aby określić kształt części ekranu, lub zachowaj bieżący kształt.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykciami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykie prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą skrótu

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty.
- 2 Dotknij opcji **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij licznika czasu w górnej części ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.



Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ) , możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień

Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.

- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.



Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**



- Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
- Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje – należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Dzwonek, Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Wiele okien

Włączanie trybu podzielonego ekranu

Tryb Wiele okien umożliwia otwieranie aplikacji na podzielonym ekranie, co pozwala wykonywać wiele zadań równocześnie.

Włączanie trybu podzielonego ekranu:

- 1** Otwórz aplikację, przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 2** Przeciągnij ikonę aplikacji na zewnątrz doku trybu Wiele okien.

Przełączanie paneli na podzielonym ekranie:

W górnej części panelu podzielonego ekranu dotknij ikony  i przytrzymaj ją, aż panel się zmniejszy, a następnie przeciągnij go na drugą stronę ekranu, aby przełączyć panele.

Wychodzenie z trybu podzielonego ekranu:

Na środku na linii podziału ekranu dotknij ikony  lub  i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij, aż jeden z paneli zniknie.

-  • Obsługa trybu podzielonego ekranu zależy od aplikacji.
- Widok podzielonego ekranu jest ograniczony do dwóch jednocześnie uruchomionych aplikacji.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia: Podczas tworzenia notatki w aplikacji **Notatnik** otwórz aplikację **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
- Przeciąganie i upuszczanie tekstu: Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz aplikację **Notatnik**, dotknij tekstu, który chcesz wysłać, i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- Przeciąganie i upuszczanie dokumentu: Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz aplikację **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.

 Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- Dodawanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij kolejno ikony  , aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie przycisku **Gotowe**.
- Przenoszenie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij ikony  , przeciągnij wybraną aplikację w odpowiednie miejsce w doku, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.
- Usuwanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij kolejno ikony  , ikony  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, a następnie przycisku **Gotowe**.

Przełączanie między podzielonym ekranem a oknem przestawnym

- Przełączanie z trybu podzielonego ekranu na okno przestawne: Dotknij paska u góry panelu podzielonego ekranu i go przytrzymaj, a następnie przeciągnij na prawą lub lewą część ekranu, jeśli jest używany tryb orientacji pionowej, albo na dolną krawędź, jeśli jest używany tryb orientacji poziomej.
- Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu: Dotknij paska u góry okna przestawnego i go przytrzymaj, a następnie przeciągnij na górną lub dolną część ekranu, jeśli jest używany tryb orientacji pionowej, albo na lewą lub prawą stronę ekranu, jeśli jest używany tryb orientacji poziomej.

Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatnik), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.

- Otwórz aplikację E-mail.
- Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi tabletu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

2 Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Wyłączanie trybu Wiele okien

Tryb Wiele okien jest domyślnie włączony. Aby go wyłączyć, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Wiele okien**, a następnie wyłącz opcję **Dok trybu Wiele okien**.

Używanie okna przestawnego

Podczas gry otwórz okno przestawne, aby rozmawiać ze znajomym na czacie, jednocześnie śledząc każdą sekundę akcji.

Wyświetlanie okna przestawnego:

- 1 Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- 2 Dotknij ikony aplikacji w doku trybu Wiele okien, aby otworzyć ją w oknie przestawnym.

 Na tabletach obsługiwane jest wyświetlanie dwóch okien przestawnych jednocześnie.

Zmienianie położenia okna przestawnego:

Przeciągnij pasek znajdujący się w górnej części okna przestawnego, aby przenieść je w wybrane położenie.

Zmienianie rozmiaru okna przestawnego:

Przeciągnij do środka dowolny róg okna przestawnego, aby zmienić jego rozmiar.

Wyświetlanie na pełnym ekranie:

Przeciągnij palcem w dół od paska uwag w dolnej części okna przestawnego lub dotknij

kolejno  >  w górnej części okna przestawnego, aby je wyświetlić na pełnym ekranie.

Minimalizowanie okna przestawnego:

Na ekranie potrząśnij szybko ikoną  z górnej części okna przestawnego w dowolną stronę lub dotknij kolejno  >  w górnej części okna przestawnego, aby je zminimalizować i umieścić w dymku przestawnym.

 W dymku przestawnym mieści się do 10 zminimalizowanych okien przestawnych.

Zamykanie okna przestawnego:

Przeciągnij palcem w dół od paska uwag w dolnej części okna przestawnego lub dotknij kolejno  >  w górnej części okna przestawnego, aby je zamknąć.

Znajdowanie okien przestawnych aplikacji i przełączanie między nimi

Możesz szybko znajdować okna przestawne aplikacji i przełączać się między nimi za pomocą funkcji zarządzania oknami przestawnymi.

- 1 Upewnij się, że okna przestawne wielu aplikacji są otwarte i zminimalizowane do kuli przestawnej.
- 2 Dotknij kuli przestawnej, aby wyświetlić podgląd wszystkich okien przestawnych:
 - **Przeglądanie podglądów okien przestawnych:** Przewijaj listę w górę lub w dół, aby znaleźć podgląd właściwego okna przestawnego.
 - **Wyświetlanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij podglądu okna przestawnego aplikacji, aby ją wyświetlić w oknie przestawnym.
 - **Zamykanie okna przestawnego aplikacji:** Dotknij symbolu  na podglądzie okna przestawnego, aby zamknąć okno.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatnik) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Włączanie funkcji Podział aplikacji

Funkcja **Podział aplikacji** umożliwia wyświetlanie ekranu głównego aplikacji i jej ekranów zawartości w podwójnym oknie, ułatwiając wielozadaniowość, kiedy urządzenie działa w orientacji poziomej.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Podział aplikacji** i aktywuj przełączniki aplikacji, z którymi chcesz używać tej funkcji.
- 2 Otwórz aplikację, dla której włączono funkcję **Podział aplikacji**. Na środku ekranu zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji.
- 3 Dotknij wpisu na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewo, aby zrobić miejsce dla nowego ekranu.

Aby dostosować rozmiary okien, dotknij i przytrzymaj ikonę  między oknami, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie dotknij opcji **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i zostanie wyświetlone logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie powinno być regularnie uruchamiane ponownie, aby wyczyścić jego pamięć podręczną i zapewnić optymalne działanie. Ponowne uruchomienie może czasem pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w urządzeniu.

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund, a następnie dotknąć opcji **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia tabletu

Jeśli tablet nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Zalecenia dotyczące ładowania

- Do ładowania baterii użyj standardowego zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone z urządzeniem. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzewanie się urządzenia albo prowadzić do innych nieoczekiwanych skutków.
- Po podłączeniu ładowarki lub innego urządzenia do portu USB automatycznie wykonany zostanie test bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia wilgoci w porcie USB w urządzeniu zostaną automatycznie aktywowane mechanizmy zabezpieczające, a ładowanie zostanie przerwane. Odłącz kabel USB od urządzenia i poczekaj na wysuszenie portu USB.
- Czas potrzebny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii w zauważalny sposób ulegnie skróceniu, poproś o jej wymianę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy HONOR.
- Podczas ładowania nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki.
- Urządzenie użytkowane przez dłuższy czas, szczególnie w wysokiej temperaturze, może się przegrzewać. W takim przypadku zatrzymaj ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, bateria mogła zostać rozładowana. Ładuj urządzenie przez 10 minut, a następnie je włącz.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Ładowanie urządzenia za pomocą komputera

- 1 Połącz urządzenie z komputerem lub innym urządzeniem za pomocą kabla USB.
- 2 Po wyświetleniu okna dialogowego **Użyj USB do** dotknij opcji **Tylko ładowania**. Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, dotknij opcji **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie tabletu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Inteligentne funkcje

Centrum spraw osobistych

Centrum spraw osobistych

Centrum spraw osobistych obsługuje synchronizację kalendarzy innych firm. Po przeprowadzeniu odpowiedniej autoryzacji Centrum spraw osobistych będzie przypominać Ci o nadchodzących wydarzeniach, konfliktach i zmianach oraz udostępni funkcje edytowania wydarzeń, przypominania i tworzenia notatek.

Synchronizowanie kont innych firm

- 1 Przejdź do aplikacji **Kalendarz** i dotknij kolejno  > **Zarządzaj kontami** > .
- 2 Wybierz konto innej firmy, które chcesz zsynchronizować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać je do kalendarza Honor

Łatwa projekcja

Projekcja bezprzewodowa ekranu tabletu

Możesz prowadzić projekcję bezprzewodową ekranu tabletu na duży wyświetlacz (np. telewizor).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
 - 2 Na swoim tablecie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i włącz opcję .
 - 3 Jeszcze raz przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, i włącz opcję **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
 - 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.
- Można też przeciągnąć palcem w dół od paska stanu i dotknąć opcji **Rozłącz**.

Współdziałanie tabletu i telefonu w trybie multiekranu

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Łączenie tabletu i telefonu

Tablet i telefon można połączyć w celu korzystania z funkcji współdziałania w trybie multiekranu przy użyciu jednej z poniższych metod:

Połączenie Bluetooth

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie i włącz opcję **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie włącz funkcję .
- 3 Zbliz telefon do tabletu i postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Na tablecie włącz opcję **Współpraca multiekranowa**, na ekranie **Współpraca multiekranowa** dotknij opcji **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest połączony z Internetem, i połącz telefon z tabletem zgodnie z monitem.

Dostęp do aplikacji iplików na telefonie z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać go z poziomu tabletu, np. obsługiwać aplikacje i pliki znajdujące się na telefonie, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. wiadomości SMS) oraz nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Kiedy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonać poniższe czynności:

- Otworzyć aplikację **Telefon** w celu nawiązania połączenia przez wybranie numeru.
- Otworzyć aplikację **Wiadomości** w celu wyświetlania wiadomości SMS i odpowiadania na nie.
- Otworzyć aplikację **Galeria** lub **Pliki** w celu wyświetlania zdjęć, filmów i plików albo odtwarzania filmów lub nagrań z telefonu.
- Przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przez dotknięcie opcji **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez tablet** przełączyć wyjściowe urządzenie dźwiękowe.
- Jeśli do tabletu podłączona jest klawiatura zewnętrzna lub rysik, można używać tych urządzeń do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

- 1** Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2** W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Transferować pliki w aplikacji **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

Rozłączanie telefonu i tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu można je rozłączyć przy użyciu następujących metod:

- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij ikony , aby rozłączyć urządzenia.
- Na telefonie lub tablecie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij opcji **ROZŁĄCZ**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **HONOR Share**. Możesz dotknąć pozycji **HONOR Share** i przytrzymać ją, aby przejść do ekranu ustawień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie

wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
 - 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
 - 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **HONOR Share**.
- Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **HONOR Share**.

Przełączanie kanałów dźwięku między urządzeniami

Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
- 2 Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągnięcia palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.

 Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

Aparat i Galeria

Uruchamianie aparatu

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Można wykonać następujące operacje:

- Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkt ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj obszar w kadrze wizjera, a gdy ramka ustawiania ostrości i ramka pomiaru ekspozycji pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w odpowiednie miejsce.
- Regulowanie jasności: Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół ikonę  obok ramki ustawiania ostrości.
- Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesuń pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć/pomniejszyć.
- Wybieranie trybu aparatu: W obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Wybieranie filtru: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtru.

 Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych trybach.

3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony

Tryb Portret

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2 Skieruj aparat na postać tak, aby była widoczna w ramce portretu.
Aby zrobić selfie, dotknij ikony .
- 3 Aby dostosować efekty portretu, można wykonać następujące czynności:
 - Włączanie efektu makijażu cyfrowego: dotknij ikony , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
Aby wyłączyć efekt makijażu cyfrowego, zminimalizuj parametry za pomocą suwaka.
 - Światło pierścieniowe z ekranu: gdy przełączasz się na aparat przedni, a światło otoczenia jest niewystarczające, dotknij ikony lampy błyskowej u góry, aby wybrać metodę lampy pierścieniowej w celu zwiększenia jasności na twarzach.
Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona).
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Fotografia AI

Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Zdjęcie AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij ikony , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. żywność, plaża lub tekst).
- 4 Aby wyłączyć rekomendowany tryb, wyłącz funkcję .

Robienie zdjęć z powiększeniem

Robienie zdjęć z daleka

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Skieruj obiektyw aparatu na odległy obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Przeciągnij suwak powiększenia albo zsuń lub rozsuń palce, aby dostosować poziom przybliżenia.
- 3 W wizjerze dotknij miejsca, na które chcesz ustawić ostrość. Po wyregulowaniu ostrości w obiektywie aparatu dotknij ikony .

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.
Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.
- 2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.
- 3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów

W trybie wideo można używać funkcji pomocniczych, takich jak powiększenie, ostrość i makijaż cyfrowy. Można też ustawić rozdzielczość wideo i szybkość klatek.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Film**.
- 2 Możesz wykonać dowolną z następujących czynności, aby przygotować się do filmowania:
 - Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesuń pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
 - Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj miejsce na ekranie, aby zablokować ekspozycję i ostrość.

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Dotknij ikony  i przesunij palcem, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
 - Dostosowywanie rozdzielczości i szybkości klatek filmu: Wybierz kolejno  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz odpowiednią rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz wideo i tym większy rozmiar ostatecznie wygenerowanego pliku wideo. Wybierz ustawienie odpowiadające rzeczywistym potrzebom. Możesz też dotknąć pozycji **Szybkości klatek**, aby wybrać odpowiednią szybkość klatek.
-  Nie wszystkie produkty obsługują powyższe funkcje. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o swoim produkcie.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie.

Gdy nagrywasz, długo naciśnij ikonę  lub , aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.

Dotknij ikony , aby zarejestrować bieżący kadr.

4 Dotknij ikony , aby wstrzymać filmowanie, lub ikony , aby zakończyć filmowanie.

Zdjęcia w trybie poklatkowym

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany – kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2** Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3** Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.

Włączanie znacznika lokalizacji

Włącz opcję **Znacznik lokalizacji** aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij palcem w górę po zdjęciu lub filmie w aplikacji Galeria, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.

- 1** Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2** Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Fotografowanie uśmiechu

Włącz opcję **Wykrywaj uśmiech**. Aparat będzie automatycznie wykonywać zdjęcia po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadnicę w wizjerze.

Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomu.

Zarządzanie aplikacją Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Wyszukiwanie obrazów w aplikacji Galeria

Wprowadź słowa kluczowe, takie jak czas, miejsce i temat na pasku wyszukiwania w aplikacji Galeria, aby wyszukać obrazy.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**, wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania u góry ekranu.
Wprowadź słowa kluczowe dotyczące obrazu (np. „jedzenie”, „krajobraz”, „kwiaty”).
 - 2 W aplikacji Galeria zostaną wyświetlone obrazy związane ze słowami kluczowymi oraz sugestie powiązanych słów kluczowych. Dotknij słowa kluczowego lub kontynuuj wprowadzanie słów kluczowych, aby przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie.
-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

Podstawowe czynności edycji

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij opcji , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.
 - Przycinanie i obracanie: Dotknij pozycji **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej narożniki, aby wybrać obszar do zachowania.
Aby obrócić zdjęcie, dotknij pozycji **Przytnij** i przeciągnij kółko regulacji kąta do odpowiedniej orientacji.
 - Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij ikony . Aby uzyskać odbicie lustrzane zdjęcia, dotknij ikony .
 - Dodawanie efektu filtra: Dotknij pozycji **Filtr**, aby wybrać filtr.

- Dostosowywanie efektów fotograficznych: Dotknij pozycji **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry zdjęcia.
- Inne: Dotknij pozycji **Więcej**, aby wykonać inne czynności edycji, takie jak dodanie efektu rozbryzgu kolorów lub rozmycia, rysowanie czy dodanie elementu tekstowego.

2 Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

- 1** Dotknij zdjęcia w aplikacji Galeria, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Naklejki**.
- 2** Wybierz typ naklejki, którą chcesz dodać, np. **Czas**, **Pogoda** lub **Nastrój**.
- 3** Wybierz naklejkę i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4** Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1** Dotknij zdjęcia w aplikacji Galeria, a następnie wybierz kolejno  > **Więcej** > **Mozaika**.
- 2** Wybierz styl i rozmiar mozaiki w celu zakrycia fragmentów zdjęcia.
- 3** Aby usunąć mozaikę, dotknij opcji **Gumka** i wytrzyj mozaikę ze zdjęcia.
- 4** Dotknij ikony , aby zapisać wprowadzone zmiany. Dotknij ikony , aby zapisać zdjęcie.

Zmienianie nazw zdjęć

- 1** W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2** Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3** Dotknij pozycji **OK**.

Kolaż

Możesz korzystać z funkcji kolażu w aplikacji Galeria, aby szybko łączyć wiele zdjęć w jedno w celu łatwiejszego udostępniania.

- 1** Dostęp do funkcji kolażu możesz uzyskać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:
 - Na karcie **Odkryj** dotknij opcji **Utwórz kolaż**, zaznacz odpowiednie zdjęcia, a następnie dotknij polecenia .
 - Na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij odpowiednich zdjęć i je przytrzymaj, aby je zaznaczyć, a następnie wybierz kolejno  > **Kolaż**.

2 Wybierz szablon. Następnie możesz wykonywać poniższe czynności:

- Przenoszenie zdjęcia: Dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie przeciągnij w inne położenie.
- Dostosowywanie wyświetlanego fragmentu zdjęcia: Przesuń palcem po zdjęciu, uszczypnij je lub rozsuń na nim palce, aby w siatce została wyświetlona tylko jego odpowiednia część.
- Obracanie zdjęcia: Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij ikony , aby je obrócić, lub ikony , aby je odwrócić.
- Dodawanie lub usuwanie ramek: Domyślnie ramki są wyświetlane między zdjęciami oraz wzdłuż krawędzi siatki. Aby je usunąć, dotknij opcji **Ramka**.

3 Dotknij ikony , aby zapisać kolaż.

Aby wyświetlić zapisany kolaż, wybierz kolejno **Albumy > Kolaże**.

Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Karta Galerii na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galerii.

Dodawanie karty Galerii:

- Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Galeria**. Przeciągając palcem w lewo i w prawo, wybierz styl karty, a następnie dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę po ikonie **Galeria** na ekranie głównym, aby dodać karty ekranu głównego.
- Naciśnij i przytrzymaj **Galeria > Galeria** na ekranie głównym, wybierz styl karty, przeciągając palcem w prawo i w lewo, a następnie dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**.

Edytowanie karty Galerii: Naciśnij i przytrzymaj kartę Galerii, dotknij pozycji **Edytuj kartę** i wybierz, co będzie wyświetlane na karcie Galerii.

- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.

Usuwanie karty Galerii: Naciśnij i przytrzymaj kartę Galerii, dotknij pozycji **Usuń**, a następnie usuń niechciane karty.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > ** i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
- 2 Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.
- 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

 W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń > Usuń**.

 Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń > Usuń**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
- 2 Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.
- 3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

Ukrywanie albumu

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Na karcie **Albumy** dotknij albumu, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie lub film do

ukrycia, i dotknij pozycji  > **Ukryj** > **OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Na karcie **Albumy** dotknij pozycji  > **Ukryj albumy**, aby wyświetlić ukryte zdjęcia i filmy.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie lub film w obszarze **Ukryj albumy**, i dotknij pozycji **Odkryj**.

Po odkryciu zdjęcia i filmy zostaną przywrócone do pierwotnego albumu.

 Zdjęcia ani filmy w udostępnionych albumach nie mogą być ukryte. Zapoznaj się z rzeczywistą sytuacją.

Aplikacje

Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.

 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu

aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.

- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

Kontakty

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.

Kalendarz

Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1 Przejdź do aplikacji **Kalendarz**, a następnie dotknij ikony .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij pozycji **Przypomnienie** lub **Drugie przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dla harmonogramu.
- 4 Dotknij ikony  w celu zapisania harmonogramu.

Wyszukiwanie zdarzeń

- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Kalendarz**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony , aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

Usuwanie zdarzeń

Zdarzenie można usunąć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Kalendarz** dotknij zdarzenia, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony .
- Na ekranie **Harmonogram** dotknij zdarzenia i przytrzymaj je, wybierz zdarzenia, które mają zostać usunięte, a następnie dotknij ikony .

Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całonocnych**.
- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.

Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzułmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.

1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.

- 2 Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a tablet automatycznie pobierze informacje o świętach w danym kraju/regionie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

Zegar

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Stoper

Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Notatnik

Tworzenie notatki

Aby szybko śledzić swoje przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki przy użyciu trybów Pismo odręczne (umożliwiającego pisanie lub rysowanie treści) i Skanowanie dokumentów.

Dodawanie zawartości do notatki

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki** i dotknij ikony .
- 2 Wprowadź tytuł i zawartość notatki. Teraz można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij ikony , aby dodać listę kontrolną.
 - Dotknij ikony , aby zmienić styl tekstu, wyrównanie akapitu i tło.
 - Dotknij ikony , aby wstawić zdjęcie. Dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie przeciągnij je w odpowiednie położenie w notatce.
 - Aby uporządkować notatki w celu łatwiejszego dostępu i wyświetlania, po zakończeniu dotknij ikony  w celu dodania znacznika do notatki.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatki przez skanowanie dokumentów

- 1 Otwórz aplikację **Notatnik** i wybierz kolejno **Notatki** >  >  > **Zeskanuj dokument**.
- 2 Wyrównaj aparat telefonu z obrazem lub plikiem, który chcesz zeskanować, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć skanowanie. Zeskanowane strony są zapisywane w aplikacji Notatnik.

Dodawanie notatki odręcznej

Możesz dodać notatkę odręczną, aby zapisać przemyślenia i inspiracje, które trudno byłoby wyrazić przez wpisanie tekstu z klawiatury.

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Notatki** i dotknij ikony .
- 2 Dotknij ikony , aby wpisać lub narysować żadaną zawartość w wybranym kolorze.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać notatkę.

Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

Dodawanie elementu do zrobienia

Możesz dodać element do zrobienia i ustawić dla niego przypomnienie o czasie.

Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, zostanie wyświetlone pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.

1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Do zrobienia** i dotknij ikony .

2 Wprowadź element do zrobienia.

3 Dotknij ikony , ustaw czas, następnie dotknij ikony **OK**.

4 Włącz opcję , aby oznaczyć element do zrobienia jako ważny.

5 Dotknij ikony **Zapisz**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie cyklicznych przypomnień dla elementu do zrobienia

Jeśli określisz czas dla elementu do zrobienia, możesz wybrać tryb powtarzania dla niego (na przykład **Nigdy**, **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**), a urządzenie będzie cyklicznie wyświetlać monit o wykonanie elementu do zrobienia po osiągnięciu określonego czasu.

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Blokowanie aplikacji Notatnik lub notatek za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Włączanie funkcji Blokada aplikacji dla aplikacji Notatnik: Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji**, wprowadź hasło ekranu blokady lub dostosuj hasło blokady aplikacji zgodnie z monitem, następnie włącz przełącznik obok aplikacji Notatnik.

Sortowanie elementów w aplikacji Notatnik według kategorii

Aby posortować notatki w różnych folderach według kategorii, możesz dodać etykiety w różnych kolorach.

Elementy w aplikacji Notatnik można sortować, używając jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie wybierz ikonę  lub , aby przenieść ten element na górę lub dodać do niego oznaczenie gwiazdką.
 - Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, dotknij ikony , a następnie wybierz notes dla tego elementu.
 - Dotknij notatki lub elementu do zrobienia i przytrzymaj, wybierz elementy, które chcesz przydzielić do tej samej kategorii, a następnie dotknij ikony .
-  Nie można przenosić elementów na koncie Exchange.

Synchronizacja elementów w aplikacji Notatnik

Przeciągnij palcem w dół od listy wiadomości Exchange, aby zsynchronizować notatki i zadania z bieżącego konta z aplikacją Notatnik. Odpowiednie notatki i elementy do zrobienia zostaną wygenerowane automatycznie.

Folder o nazwie zgodnej z nazwą konta Exchange zostanie wygenerowany automatycznie w aplikacji Notatnik.

Udostępnianie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można udostępniać przy użyciu następujących metod:

- Aby udostępnić pojedynczą notatkę lub zadanie do wykonania, otwórz element do udostępnienia na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia**, dotknij

ikony  i udostępnij element zgodnie z instrukcjami.

Notatki można udostępniać, dotykając opcji **Jako obraz**, **Jako tekst**, **Eksportuj jako dokument** lub **Udostępnij innemu urządzeniu**.

-  Po dotknięciu pozycji **Eksportuj jako dokument** możesz wyeksportować notatkę jako plik TXT lub HTML, który zostanie domyślnie zapisany w ścieżce **Pliki > Przeglądaj > Mój tablet > Documents > NotePad**.
- Aby udostępnić wiele notatek, na ekranie **Wszystkie notatki** dotknij notatki i przytrzymaj ją, po czym zaznacz notatki, które chcesz udostępnić. Następnie dotknij ikony  i udostępnij notatki zgodnie z instrukcjami.

Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można usuwać, używając jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony  , aby go usunąć.
 - Dotknij notatki lub elementu do zrobienia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je, zaznacz pola wyboru innych notatek i elementów do zrobienia, które chcesz również usunąć, lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony  .
- Aby przywrócić element usunięty z aplikacji Notatnik, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia**, wybierz element do przywrócenia w obszarze **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij ikony  .

Dyktafon

Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

Nagrywanie dźwięku

- 1 Otwórz aplikację **Dyktafon** w folderze **Narzędzia**. Dotknij ikony  , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Możesz dotknąć ikony  , aby oznaczyć kluczowe punkty podczas nagrywania.
- 3 Dotknij ikony  , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Możesz nacisnąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić lub usunąć albo zmienić jego nazwę.

Wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Mój tablet** > **Sounds**, aby wyświetlić plik.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

Pliki nagrań są wyświetlane na liście na stronie głównej aplikacji **Dyktafon**. Aby odtworzyć taki plik, wystarczy go dotknąć.

Na ekranie odtwarzacza można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij ikony  , aby automatycznie pomijać sekcje bez dźwięku.
- Dotknij ikony  , aby zmienić szybkość odtwarzania.
- Dotknij ikony  , aby oznaczyć kluczowe punkty.
- Dotknij nazwy na znaczniku, aby zmienić jego nazwę.

Edytowanie plików nagrań dźwiękowych

- 1 Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Dotknij pliku nagrania.

- 2 Dotknij ikony . Zostanie wyświetlony cały przebieg nagrania.
- 3 Przeciągnij suwaki czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrania, aby wybrać sekcję. Możesz także powiększyć obszar przebiegu dwoma palcami, aby go dostosować, a następnie wybrać sekcję.
- 4 Dotknij ikony . Wybierz pozycję **Zachowaj zaznaczony fragment** lub **Usuń zaznaczony fragment**.

Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

E-mail

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację **E-mail** na tablecie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.

- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2 Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.

Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Korzystanie z kalkulatora podstawowego

Kalkulator możesz otworzyć, używając dowolnej z następujących metod:

- Znajdź pozycję **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby wyświetlić panel skrótów, a następnie dotknij ikony  w celu otwarcia kalkulatora.

Korzystanie z kalkulatora naukowego

Otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**.

Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb

- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie funkcji Aplikacja bliźniacza

Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednocześnie logowanie się do dwóch kont WhatsApp lub Facebook, dzięki czemu możesz oddzielić swoje życie służbowe od prywatnego.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** jest obsługiwana tylko przez niektóre aplikacje.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz funkcję **Aplikacja bliźniacza**. Aplikacja bliźniacza zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Optymalizator

Czyszczenie pamięci urządzenia

Opcja **Oczyszczanie** aplikacji **Menedżer systemu** umożliwia rozpoczęcie skanowania w poszukiwaniu zbędnych lub dużych plików, takich jak pliki pozostałe po aplikacjach, niepotrzebne pakiety instalacyjne, dane aplikacji WeChat itd. Możesz określić, czy chcesz usunąć czy pozostawić znalezione w ten sposób pliki.

- 1 Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Po ukończeniu skanowania dotknij opcji **Oczyść** przy każdym elemencie i usuń wszystkie niepotrzebne pliki.

Automatyczne czyszczenie śmieci systemowych

- 1 Otwórz aplikację **Menedżer systemu** i dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Przeciągnij palcem od góry do dołu ekranu, aby urządzenie zaczęło automatycznie usuwać śmieci systemowe.

Ręczne czyszczenie plików-śmieci

Po automatycznym oczyszczeniu tabletu z nieużywanych plików w pamięci urządzenia mogą pozostać pliki-śmieci, które należy wyczyścić ręcznie.

Przejdź do obszaru **Oczyszczanie** i dotknij pozycji **Oczyść** obok pliku-śmiecia.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

Porady

Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać tabletu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady – wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji tabletu.

Porady – funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** – zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
 - Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
 - Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.
-  • Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

 Podczas nawiązywania połączeń z darmowym publicznym hotspotem Wi-Fi należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz wszelkich strat finansowych wynikających z wycieku danych osobowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi na ekranie **Wi-Fi** za pomocą jednej z poniższych metod:
 - Wybierz sieć Wi-Fi do połączenia w obszarze **Dostępne sieci**. Sieci szyfrowane wymagają wprowadzenia hasła.
 - Aby ręcznie dodać sieć Wi-Fi, przewiń ekran w dół, dotknij opcji **Dodaj sieć**, a następnie wprowadź identyfikator SSID i hasło zgodnie z monitem, aby nawiązać połączenie.

Ikona  wyświetlana na pasku stanu oznacza, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia z włączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, a następnie udostępnić pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki > Przeglądaj > Mój tablet > Download > Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

Wybieranie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona i urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest darmowa, nastąpi automatyczna aktywacja funkcji Wi-Fi i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Urządzenie oceni także jakość połączonej sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi**.
- 2 Dotknij pozycji **Więcej ustawień**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth tabletu

Tablet można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z tabletu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth tabletu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (który można przeciągnąć w dół jeszcze bardziej), a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Bluetooth**. Aby przejść do ekranu ustawień, naciśnij i przytrzymaj opcję **Bluetooth**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**, a następnie ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.

- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.

 Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

Komórkowa transmisja danych

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

 Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot

-  Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.

- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasmo hotspota osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Więcej połączeń

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.



- Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
 - Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
 - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
 - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Projekcja bezprzewodowa ekranu tabletu

Możesz prowadzić projekcję bezprzewodową ekranu tabletu na duży wyświetlacz (np. telewizor).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Na swoim tablecie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i włącz opcję .
- 3 Jeszcze raz przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, i włącz opcję **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji. Można też przeciągnąć palcem w dół od paska stanu i dotknąć opcji **Rozłącz**.

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, następnie włącz lub wyłącz funkcję **HONOR Share**. Możesz dotknąć pozycji **HONOR Share** i przytrzymać ją, aby przejść do ekranu ustawień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **HONOR Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **HONOR Share**.

Transferowanie danych między urządzeniem a komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona litera dysku przypisana urządzeniu.
- 2 Na urządzeniu przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij palcem dalej w dół, aby wyświetlić wszystkie przełączniki skrótów, wybierz kolejno **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji**, a następnie wybierz tryb połączenia USB w celu przesłania danych.

- **Przenoszenia zdjęć:** Umożliwia przesyłanie zdjęć między urządzeniem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na urządzeniu lub kopiować i wklejać zdjęcia między urządzeniem a komputerem.
- **Transferowanie plików / Android Auto:** Umożliwia przesyłanie plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na urządzeniu lub kopiować i wklejać zdjęcia między urządzeniem a komputerem.

 Aby wyświetlać pliki multimedialne z urządzenia, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.

- **Wprowadzania danych MIDI:** Umożliwia użycie urządzenia jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.

Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłączanie urządzenia do drukarki

- 1 Zapoznaj się z instrukcją drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeśli nie, skonsultuj się z jej producentem, aby zainstalować odpowiednią aplikację lub dodatek na urządzeniu.
- 2 Połącz urządzenie i drukarkę z tą samą siecią Wi-Fi, używając jednej z poniższych metod:
 - Nawiąż połączenie z routerem Wi-Fi: Włącz funkcję Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij danego routera Wi-Fi, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.
 - Nawiąż połączenie z użyciem funkcji Wi-Fi Direct: Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij ikony drukarki, aby nawiązać połączenie.
 - Podłącz urządzenia do hotspotu drukarki: Jeśli drukarkę wyposażono hotspot sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.
- 3 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania** i włącz funkcję **Domyślna usługa drukowania**.
- 4 Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatnik**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatnik** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Ekran główny i tapeta

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkowania.

Zmianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie zapełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego** > **Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Konfigurowanie ekranu głównego w obszarze Ustawienia

Możesz również wybrać kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włączyć opcję **Automatycznie wyrównuj** i inne funkcje.

Korzystanie z funkcji Galeria tapet

Funkcja Galeria tapet powoduje zmianę obrazu wyświetlanego na ekranie blokady po każdym włączeniu ekranu. Na ekranie blokady możesz szybko uzyskiwać dostęp do narzędzi na panelu skrótów, wyświetlać podpis, a także sprawdzać liczbę kroków.

Włączanie funkcji Galeria tapet

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Galeria tapet** i włącz funkcję **Galeria tapet**.

Gdy tablet będzie połączony z siecią Wi-Fi, automatycznie pobierze obrazy funkcji Galeria tapet.

Wyłączanie funkcji Galeria tapet

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Galeria tapet** i wyłącz funkcję **Galeria tapet**.

Twój tablet nie będzie już automatycznie przełączać obrazów funkcji Galeria tapet. Obrazy zapisane jako ulubione i obrazy lokalne dodane do biblioteki Galerii tapet nie zostaną wyczyszczone.

Blokowanie lub usuwanie obrazu funkcji Galeria tapet

Włącz ekran, a następnie przeciągnij palcem w górę na ekranie blokady, aby otworzyć panel skrótów.

Dotknij pozycji  w górnej części ekranu. Następnie możesz wykonywać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Przypnij**, aby obraz funkcji Galeria tapet nie zmieniał się przy każdym włączeniu ekranu. Aby ponownie włączyć przełączanie obrazów, jeszcze raz wybierz kolejno  > **Odepnij**.
- Dotknij pozycji **Usuń**, aby usunąć bieżący obraz z biblioteki obrazów funkcji Galeria tapet. Usunięty obraz nie pojawi się więcej na ekranie blokady.

Jeśli włączona jest funkcja odblokowania za pomocą twarzy, nie patrz bezpośrednio na urządzenie podczas włączania ekranu. Zanim przesuniesz palcem w górę, aby otworzyć panel skrótów, upewnij się, że urządzenie jest wciąż zablokowane.

Ustawianie lokalnego obrazu jako obrazu funkcji Galeria tapet

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Galeria tapet** > **Dodane z Galerii**,

dotknij ikony , wybierz lokalny obraz, a następnie dotknij ikony .

Usuwanie obrazów funkcji Galeria tapet zapisanych jako ulubione

Otwórz aplikację **Galeria**, dotknij karty **Albumy**, a następnie wybierz kolejno **Inne** > **Galeria tapet**. Zaznacz obraz, który chcesz usunąć, dotykając go i przytrzymując. W razie potrzeby możesz zaznaczyć wiele obrazów.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

Wyświetlacz i jasność

Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.

Automatyczna regulacja jasności ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Automatycznie**.

Jasność będzie automatycznie regulowana w zależności od jasności otoczenia.

Ręczna regulacja jasności ekranu

Jasność ekranu można dostosować ręcznie dowolną z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń suwak w sekcji  , aby dostosować jasność ekranu.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**. Przesuń suwak w sekcji  , aby dostosować jasność ekranu.

Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

-  Daj odpocząć oczom co najmniej przez 10 minut co pół godziny.
 - Spójrz na odległy punkt, aby Twoje oczy odpoczęły od ekranu i aby uniknąć ich zmęczenia.
 - Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty, a następnie włącz lub wyłącz tryb

Ochrona wzroku. Możesz dotknąć ikony **Ochrona wzroku** i przytrzymać ją, aby przejść do ekranu ustawień.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz opcję **Przez cały dzień**.

Gdy tryb Ochrona wzroku jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlane oznaczenie , a ekran ma żółty odcień z powodu ograniczenia emisji światła niebieskiego.

Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku** i włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtru**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie trybu ciemnego

Tryb ciemny można włączać i wyłączać na dowolny z poniższych sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby wyświetlić panel powiadomień (możesz dalej przeciągać, aby wyświetlić więcej zawartości) i włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb ciemny**. Aby przejść do ekranu ustawień, naciśnij i przytrzymaj opcję **Tryb ciemny**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i dotknij pozycji **Ciemny**.

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji.

Dźwięk i wibracje

Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać

Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.
- 2** Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3** Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4** Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

Powiadomienia

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, i dotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Aby inne osoby nie widziały Twoich powiadomień, możesz wybrać opcję ukrywania ich treści na ekranie blokady.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia** i włącz opcję **Ukryj treść powiadomień**.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Zmianie metody powiadamiania dla aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę powiadamiania.

Włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**: powoduje odtworzenie alertu, gdy jest dostępne nowe powiadomienie dotyczące aplikacji.

 Metoda powiadamiania obsługiwana przez poszczególne aplikacje może być różna.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia > Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia > Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Pokazuj ikony powiadomień w pasku stanu**.

Zabezpieczenia

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy > Odblokuj urządzenie** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.
 Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 3 Dotknij polecenia **Rozpocznij** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Dodawanie większej liczby profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom bezpieczne wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać w urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu dodania danych twarzy.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

Zmienianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

Aplikacje

Włączanie funkcji Aplikacja bliźniacza

Funkcja Aplikacja bliźniacza umożliwia jednocześnie logowanie się do dwóch kont WhatsApp lub Facebook, dzięki czemu możesz oddzielić swoje życie służbowe od prywatnego.

 Funkcja **Aplikacja bliźniacza** jest obsługiwana tylko przez niektóre aplikacje.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz funkcję **Aplikacja bliźniacza**. Aplikacja bliźniacza zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Bateria

Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > ) , a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania tabletu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > ) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

 Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

 Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury – nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > **), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.

Pamięć masowa

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Czyszczenie pamięci urządzenia

Opcja **Oczyszczanie** aplikacji **Menedżer systemu** umożliwia rozpoczęcie skanowania w poszukiwaniu zbędnych lub dużych plików, takich jak pliki pozostałe po aplikacjach, niepotrzebne pakiety instalacyjne, dane aplikacji WeChat itd. Możesz określić, czy chcesz usunąć czy pozostawić znalezione w ten sposób pliki.

- 1 Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Po ukończeniu skanowania dotknij opcji **Oczyść** przy każdym elemencie i usuń wszystkie niepotrzebne pliki.

Automatyczne czyszczenie śmieci systemowych

- 1 Otwórz aplikację **Menedżer systemu** i dotknij opcji **Oczyszczanie**.
- 2 Przeciągnij palcem od góry do dołu ekranu, aby urządzenie zaczęło automatycznie usuwać śmieci systemowe.

Ręczne czyszczenie plików-śmieci

Po automatycznym oczyszczeniu tabletu z nieużywanych plików w pamięci urządzenia mogą pozostać pliki-śmieci, które należy wyczyścić ręcznie.

Przejdź do obszaru **Oczyszczanie** i dotknij pozycji **Oczyść** obok pliku-śmiecia.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma HONOR nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwery.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Magazyn haseł** > **KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

Wyłączanie funkcji Magazyn haseł

Funkcja Magazyn haseł jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, jeśli jest to wymagane.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Magazyn haseł** i wyłącz funkcję

Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła.

Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji** > **Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Prywatność

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Wyświetlanie i usuwanie zagrożeń dla prywatności

Istnieje też możliwość wyświetlenia raportu z zagrożeniami dla prywatności na ekranie prywatności i zoptymalizowania zbędnych uprawnień w celu zachowania bezpieczeństwa.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność**. System automatycznie przeprowadzi skanowanie i wykryje zagrożenia dla prywatności. W przypadku wykrycia takich zagrożeń zostaną wyświetlone **uprawnienia**. Dotknij pozycji **uprawnienia**, aby wyświetlić raport z zagrożeniami dla prywatności.
- 2 Dotknij pozycji **OPTYMALIZUJ**, aby usunąć zagrożenia dla prywatności.

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie przeciągnij palcem dalej w dół, aby wyświetlić wszystkie przełączniki skrótów. Dotknij pozycji  , aby natychmiast włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- Możesz również wybrać kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji**, a następnie włączyć lub wyłączyć funkcję **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych żadna aplikacja ani usługa nie będzie mogła gromadzić ani wykorzystywać danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych aplikacji wbudowanych. Jeśli takie aplikacje lub usługi wymagają użycia danych lokalizacyjnych, wurządzeniu

wygenerowane zostanie przypomnienie o potrzebie ponownego włączenia usług lokalizacyjnych.

Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2** Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

Funkcje ułatwień dostępu

Korzystanie z aplikacji do odczytywania zawartości ekranu

Aplikacje do odczytywania zawartości ekranu pomagają korzystać z urządzenia osobom niedowidzącym.

Włączanie funkcji Korekcja kolorów w celu dostosowania kolorów ekranu

Funkcja korekcji kolorów pomaga osobom niedowidzącym wyraźniej widzieć ekran.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów** i włącz funkcję **Korekcja kolorów**.
- 2** Dotknij pozycji **Tryb korekcji**, aby wybrać tryb korekcji kolorów.

Gesty powiększania

Gesty powiększania pozwalają powiększać zawartość ekranu.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu >**

Powiększenie, a następnie ustaw przełącznik funkcji **Powiększenie** w pozycji włączonej.

Szybko dotknij dwukrotnie ekranu jednym palcem, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń co najmniej dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość ekranu.
- Przeciągnij co najmniej dwoma palcami, aby przewinąć zawartość ekranu.

Włączanie funkcji inwersji kolorów

Funkcja inwersji kolorów umożliwia zmianę kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy ta funkcja jest włączona, na ekranie tabletu jest wyświetlany biały tekst na czarnym tle.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie ustaw przełącznik **Inwersja kolorów** w pozycji włączonej.

Włączanie funkcji ułatwień dostępu za pomocą skrótu

Możesz szybko włączyć wybraną funkcję ułatwień dostępu za pomocą przycisku głośności.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2 Dotknij opcji **Wybierz funkcję**, a następnie wybierz funkcję, która ma być włączana za pomocą skrótu.
- 3 Włącz opcję **Skrót do ułatwień dostępu**. Dotknij jednocześnie klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ułatwień dostępu.

Dostosowywanie opóźnienia dotknięcia i przytrzymania

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu reakcji ekranu na dotknięcie i przytrzymanie elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, dotknij opcji **Czas trwania długiego naciśnięcia**, a następnie ustaw odpowiednie opóźnienie.

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączenie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.
- 2 Ustaw godziny włączania i wyłączania oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.

System i aktualizacje

Zmienianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
 - Możesz także przeciągnąć palcem w górę po ekranie do końca listy języków i dotknąć pozycji **Lista aktualizacji**, aby zaktualizować języki obsługiwane przez system.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Używanie innej metody wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

- 1 Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

Zmienianie strefy czasowej

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

Zmienianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.

- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
 - 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.
 - 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
 - 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na tablecie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1 Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej** > **Kopia zapasowa danych** > **Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4 Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  > **Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.

-  Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓĆ Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4 Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych tabletu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Przywracanie wszystkich ustawień

Ta operacja spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, hasła do ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli urządzenie obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, zarejestrowane odciski palców i dane twarzy również zostaną usunięte. Inne dane lub pliki nie zostaną usunięte z urządzenia. Ta operacja nie przywraca ustawień opcji Znajdź urządzenie, Użytkownicy i konta, Administratorzy urządzenia ani ustawień aplikacji.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć operację.

Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych z urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID HONOR. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Zresetuj tablet** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Informacje o tablecie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: HEY-W09

Magic UI 6.1_01