

ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Kessner profesjonalna suszarka JET 1600 IONIC



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Funkcje:

1. Regulacja temperatury.
2. Przycisk regulacji siły nawiewu.
3. Przycisk zimnego powietrza – Przytrzymaj przycisk, aby włączyć zimny nawiew; po puszczeniu automatycznie wraca do poprzedniego trybu.
4. Automatyczne wyłączanie: Po 20 minutach
5. Automatyczne wyłączanie: Po 20 minutach
6. Włączanie: Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON
7. Wyłączanie: Przesuń przełącznik zasilania do pozycji OFF
8. Funkcja pamięci: Pamięć ustawień – po włączeniu urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia sprzed wyłączenia

Panel wskaźników LED:

Ustawienia prędkości nawiewu:

- Niska prędkość – zapalona jedna biała dioda
- Średnia prędkość – zapalone dwie białe diody
- Wysoka prędkość – zapalone trzy białe diody

Ustawienia grzania:

- Niska temperatura – zapalona jedna czerwona dioda
- Średnia temperatura – zapalone dwie czerwone diody
- Wysoka temperatura – zapalone trzy czerwone diody
- Gdy wszystkie czerwone diody są zgaszone – uruchomiony zostaje zimny nawiew

Dane techniczne:

1. Prędkość

- Niska (L): 75 000 obr./min
- Średnia (M): 88 000 obr./min
- Wysoka (H): 100 000 obr./min

2. Temperatura wylotu powietrza:

- Niska: 65°C
- Średnia: 85°C
- Wysoka: 100°C

3. Maksymalna moc:

- 230V / 50Hz / 1600W

4. Jony ujemne:

- 1000W/cm³

5. Zabezpieczenie temperaturowe:

- Czujnik NTC do ochrony przed przegrzaniem wylotu powietrza
- Zabezpieczenie przewodów utrzymujących temperaturę (Jump and Temperature Retaining Wire Protection)

Uwaga!

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.
2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.
3. Nie uszkodź okablowania.
4. Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania i innych części elektrycznych urządzenia
6. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się suszarką bez nadzoru osoby dorosłej.
8. Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.
9. W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.
10. Nie wystawiaj suszarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. Nie stawaj na suszarce.
14. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą.
16. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z ograniczeniami fizycznymi, zaburzeniami czucia lub problemami psychicznymi.
17. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z dystrybutorem, serwisem lub wykwalifikowanym personelem, aby uniknąć zagrożenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do

urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.

