

LIN

WIATRAK STOJĄCY
LIN LI16FS03 WH



WIATRAK STOJĄCY
model : LIN LI16FS03 WH
Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI URZĄDZENIA	2
OBSŁUGA.....	3
INSTRUKCJA MONTAŻU.....	4
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE.....	4
PROBLEMY I ICH ROZWIĄZNIENIE	5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	6
GWARANCJA I SERWIS.....	6

Gratulujemy zakupu wentylatora marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać urządzenie.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI URZĄDZENIA

1. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
3. nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
4. urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
5. nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani na wilgotnych powierzchniach.
6. nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. nie używać przewodu jako uchwytu. nie przyciskać przewodu drzwiami. nie ciągnąć przewodu wokół ostrych krawędzi i narożników. utrzymywać przewód z daleka od gorących powierzchni.
7. urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
8. nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. w przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.
9. odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za kabel. należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
10. nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.
11. Przechowuj urządzenie oraz jego przewód poza zasięgiem dzieci.
12. nigdy nie uruchamiaj urządzenia, gdy nie jest kompletnie zmontowane.
13. uważaj na odstające części ubrania, długie włosy, ponieważ mogą zostać wplątane w ruchome części urządzenia.
14. urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
15. nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzoną łopatką śmigła.
16. Przed zdjęciem osłony upewnij się, że wentylator jest wyłączony z zasilania.
17. Zawsze odłączaj wentylator przed regulacją lub przenoszeniem go z jednego miejsca na drugie, gdy nie jest używany lub podczas czyszczenia wentylatora.

12. REGULOWANY SŁUPEK PODSTAWY

13. OSŁONA REGULACJI SŁUPKA PODSTAWY

14. KORPUS PODSTAWY

15. PODSTAWA

16. ELEMENT MASKUJĄCY PODSTAWY

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Połącz ze sobą dwa elementy krzyżakowej podstawy.
2. Postaw dolną część nogi na podstawie krzyżakowej tak, aby otwory w stopie i podstawie pasowały do siebie, następnie dokręć dolną część nogi do podstawy krzyżakowej za pomocą śrub.
3. Odkręć pierścień regulacji wysokości. Nałóż osłonę mocowania podstawy na dolną część nogi aby zasłonić łączenie.
4. Wsuń górną część nogi z wnętrza dolnej części nogi, następnie ustaw wysokość górnej części nogi, nałóż pierścień regulacji wysokości i dokręć na gwincie dolnej części nogi.
5. Wykręć śrubę mocującą z tyłu obudowy. Nałóż obudowę z głowicą z silnikiem na górną część nogi. Dokręć z powrotem śrubę mocującą tak, aby znalazła się we wgłębieniu na górnej części nogi zabezpieczając całość.
6. Odkręć pierścień mocujący tylną osłonę od głowicy silnika. Nałóż osłonę tylną na trzpień napędzający śmigło tak aby uchwyt na osłonie znajdował się u góry, następnie dokręć pierścień mocujący tylną osłonę mocując tylną osłonę.
7. Zamocuj śmigło na trzpieniu napędzającym, następnie dokręć śmigło za pomocą elementu mocującego obracając przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
9. Umieść przednią osłonę na tylnej osłonie blokując ją za pomocą czterech blokad znajdujących się na jej brzegach. Dodatkowo połącz osłony za pomocą śrubki i nakrętki w dolnym łączeniu osłon.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

PODŁĄCZ URZĄDZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ DOPIERO PO CAŁKOWITYM ZMONTOWANIU WENTYLATORA.

Instalacja:

1. umieścić wentylator na stabilnej, płaskiej, suchej powierzchni.
2. włożyć wtyczkę wentylatora do gniazdka prądu zmiennego o napięciu 220-240 V~.

3. wentylator jest gotowy do pracy.

Obsługa Wentylatora:

1. naciśnij przyciski na korpusie wentylatora, aby włączyć lub wyłączyć wentylator oraz przełączyć prędkość: 0-stop;1-niska prędkość;2-średnia prędkość; 3-wysoka prędkość.
2. oscylacja: Naciśnij przycisk zmiany oscylacji, aby rozpocząć ruch oscylacyjny wentylatora. Pociągnij pokrętło oscylacji, aby zatrzymać.
3. nachylenie: Aby kontrolować nachylenie, przesuwaj osłonę wentylatora w górę i w dół do żądanego kąta.

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZNI

Urządzenie nie uruchamia się.	Sprawdź czy przewód lub wtyczka nie jest uszkodzony, lub czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania.
Funkcja oscylacji nie działa.	Sprawdź czy pokrętło funkcji oscylacji jest ustawione odpowiednio.
Wentylator nie trzyma ustawionego kąta nachylenia.	Sprawdź, czy po ustawieniu żądanego kąta nachylenia śruba regulacyjna jest odpowiednio mocno dokręcona.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM WYŁĄCZ URZĄDZENIE I WYJMIJ WTYCZKĘ WENTYLATORA Z GNIĄZDKA. NIGDY NIE CZYŚĆ TEGO URZĄDZENIA, GDY JEST PODŁĄCZONE!

1. regularnie czyść urządzenie.
2. nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki ani części wentylatora w wodzie lub innym płynie ani nie wylewaj wody lub innego płynu na wentylator.
3. uważaj, aby do obudowy silnika nie dostała się woda lub inna ciecz. Grozi porażeniem!
4. Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie z kurzu, użyj suchej i miękkiej ściereczki.
5. Szczeliny wentylacyjne z tyłu obudowy silnika powinny być wolne od kurzu.

6. nie używaj detergentów, proszków do szorowania ani środków do polerowania jakiegokolwiek części urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni wentylatora.

7. Jeśli nie używasz urządzenia, zabezpiecz wentylator przed nadmiernym zakurzeniem i zabrudzeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne :

- Moc: 45W
- Liczba poziomów mocy: 3
- Oscylacja pozioma (SWING)
- Wysokość: 1.3 m
- Sterowanie: manualne
- Średnica śmigła: 36 x 3
- Osłona śmigła: siateczkowa
- Podstawa: 600 mm (krzyż)
- Zasilanie: 220-240V~/ 50Hz
- Długość przewodu zasilającego: 1.7m
- Obudowa: PP
- Głośność: 45~60 dB

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LI16FS03 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji z normami CE znajduje się na stronie www.lin-tcl.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne

zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)
- 7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń, których stan higieniczny narusza przyjęte normy, były niewłaściwie konserwowane i użytkowane co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data
sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....

