



PNI Adventure F75

Head LED flashlight / Глава LED фенерче / Haupt-LED-Taschenlampe / Linterna led
cabeza / Lampe frontale / Fej LED zseblámpa / Torcia elettrica frontale / Hoofd LED-
zaklamp / Latarka czołowa LED / Lanterna frontala de cap



EN	User manual	3
BG	Ръководство за потребителя	4
DE	Benutzerhandbuch	5
ES	Manual de usuario	6
FR	Manuel utilisateur	7
HU	Használati utasítás	8
IT	Manuale utente	9
NL	Handleiding	10
PL	Instrukcja obsługi	11
RO	Manual de utilizare	12

Specyfikacje techniczne:

- Typ diody: Cree XP-G3
- Liczba diod: 1
- Moc Led: 6W
- Typ baterii: Li-Ion 16340 3,7 V
- Pojemność baterii: 700mAh
- Wymiary: 25 x 75 mm
- Waga: 63 g
- Materiał: Anodowane aluminium
- Klasa wodoszczelności: IPX4
- Natężenie światła: 600 lm
- Zasięg: do 90 m
- Maksymalny czas pracy: około 2 h (natężenie światła 100%)
- Przycisk wielofunkcyjny
- Możliwość ładowania przez kabel USB z magnetycznym systemem ładowania

Funkcje przycisku:

1. Gdy latarka jest wyłączona, krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Dioda LED zaświeci się z intensywnością 40%.
 - W tym stanie naciśnij ponownie przycisk. Dioda LED zostanie zmniejszona do intensywności 10%.
 - Naciśnij ponownie przycisk. Latarka zgaśnie.
2. Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny. Dioda LED zaświeci się z intensywnością 100%. Latarka pozostaje w tym stanie przez 40 sekund. (po czym automatycznie przełącza się na intensywność 40%) lub do momentu naciśnięcia następnego przycisku.
3. Gdy latarka jest wyłączona, krótko naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny. Dioda zaświeci się z efektem stroboskopowym. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę.

Ostrzeżenia:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci, z wyjątkiem przypadków, gdy dziecko jest pod ścisłym nadzorem
- Przed użyciem latarki zdejmij zabezpieczenie z baterii.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy osoby lub zwierzęcia
- Nie używaj baterii innego typu niż wskazana, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty głównej
- Jeśli nie będziesz używać latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterię.