



PNI Adventure F80 Dual LED

Head LED flashlight / Глава LED фенерче / Haupt-LED-Taschenlampe / Linterna led
cabeza / Lampe frontale / Fej LED zseblámpa / Torcia elettrica frontale / Hoofd LED-
zaklamp / Latarka czołowa LED / Lanterna frontala de cap



EN	User manual	3
BG	Ръководство за потребителя	4
DE	Benutzerhandbuch	5
ES	Manual de usuario	6
FR	Manuel utilisateur	7
HU	Használati utasítás	8
IT	Manuale utente	9
NL	Handleiding	10
PL	Instrukcja obsługi	11
RO	Manual de utilizare	12

Specyfikacja techniczna:

- Typ LED: SST20 (spotlight), G5WS1071F (floodlight)
- LED: 2x6W
- Typ baterii: Li-Ion 18650 3,7 V
- Pojemność baterii: 2200 mAh
- Wymiary: $\Phi 28 \times 95 \text{ mm}$
- Waga: 168 gr
- Materiał: anodowane aluminium
- Stopień ochrony: IP68
- Intensywność światła: 1000 lumenów (obie diody LED włączone)
- Zasięg: do 180 m
- Czas pracy ciągłej: ok. 3 godziny (100% intensywności LED)
- Magnes na końcu
- Kabel USB typu C do ładowania baterii

Funkcje przycisków:

1. Gdy latarka jest wyłączona, krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Szeroko otwarta dioda LED zaświeci się do 30% (120 lumenów).
2. W tym stanie ponownie naciśnij przycisk. Szeroko otwierająca się dioda LED zaświeci się w 100% (450 lumenów).
3. Ponownie naciśnij przycisk. Dioda LED z fokusem zaświeci się w 100% (600 lumenów).
4. Ponownie naciśnij przycisk. Obie diody LED zaświecą się do 100% intensywności (1000 lumenów). Aby oszczędzać baterię, szeroko otwarta dioda LED wyłączy się automatycznie po 40 sekundach.
5. Ponownie naciśnij przycisk. Latarka zgaśnie.

Ostrzeżenia:

- Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie kieruj światła na oczy ludzi lub zwierząt.
- Proszę używać odpowiedniej baterii zgodnie z wymaganiami, nie używaj innego typu baterii, może to spowodować problemy z uszkodzeniem PCB.
- Wyjmij baterie ze sprzętu, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.