

Götze & Jensen

TRYMER TR751

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie należy ładować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
5. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
6. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania, modelowania zarostu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu, w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie podłączać ani odłączać urządzenia do ładowania mokrymi dłońmi.
9. Należy przechowywać urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.
10. Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
11. Nie należy pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas ładowania. Należy odłączyć przewód USB po zakończeniu ładowania.
12. Nie używać urządzenia, jeśli ostrze jest uszkodzone lub złamane, ponieważ grozi to skaleczeniem.
13. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	TR751
Napięcie wejściowe	5V --- 1A
Akumulator	Li-ion 3.7V 600mAh
Czas pracy	do 60 min
Czas ładowania	do 2 godzin
Klasa wodoszczelności	IPX7
Wejście ładowania	USB-C

OPIS URZĄDZENIA

1. Głowica
2. Przycisk Wł./Wył.
3. Wskaźnik ładowania
4. Regulowana nasadka grzebieniowa
5. Pędzelek do czyszczenia
6. Przewód USB-C



MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

Montaż głowicy

Aby zdemonstrować głowicę przekręć ją w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara.

Aby zamontować głowicę, nałóż ją na bazę urządzenia tak, aby strzałki na głowicy i urządzeniu pokryły się, po czym przekręć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Montaż nasadki

Aby zamontować dodatkową nakładkę grzebieniową, nałóż ją na głowicę urządzenia, dociskając ją jednocześnie do tyłu głowicy, tak aby ją zablokować.



UWAGA! PODCZAS MONTAŻU LUB DEMONTAŻU GŁOWIC ORAZ NASADKI NALEŻY ZAWSZE UPRIEDNIO WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE!

Trymer przeznaczony jest do usuwania niechcianego owłosienia na ciele oraz precyzyjnego modelowania brody lub wąsów.

Przycinanie i modelowanie włosów na twarzy i ciele

1. Upewnij się, że głowica jest poprawnie zamontowana.
2. W przypadku potrzeby uzyskania konkretnej długości zarostu, zamontuj dodatkową nasadkę i ustaw ją na odpowiednią długość za pomocą pokrętła.
3. Włącz trymer.
4. Umieść głowicę trymera na skórze, zawsze trzymając urządzenie pod kątem 45°. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Głowica posiada dwustronne ostrza, dzięki którym można korzystać z urządzenia w obu kierunkach, jednak po nałożeniu nakładki możliwe jest używanie tylko jednej strony głowicy.

ŁADOWANIE

Kiedy urządzenie posiada mniej niż 10% baterii, dioda LED znajdująca się na spodzie urządzenia zacznie pulsacyjnie świecić na czerwono.

Aby naładować urządzenie:

1. Wyłącz trymer.
2. Podłącz trymer do ładowarki o parametrach 5V ---1A, za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.
3. Po rozpoczęciu ładowania dioda LED na spodzie urządzenia zacznie świecić stale na czerwono.
4. Urządzenie ładuje się do 2 godzin. Po pełnym naładowaniu urządzenia dioda LED zacznie świecić stale na biał.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Aby zapewnić długotrwałe działanie trymera, należy regularnie czyścić głowicę z ostrzami oraz korpus.

Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.

Trymer można czyścić pod bieżącą wodą, w trudniej dostępnych miejscach należy użyć dołączonej do zestawu szczoteczki.

Kiedy urządzenie nie jest używane należy przechowywać je w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.

Jeśli urządzenie nie było użytkowane przez dłuższy okres czasu (np. 6 miesięcy), przed użyciem należy wyczyścić urządzenie oraz zaaplikować kilka kropli oliwy na ostrza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie ładuje się.	Nieprawidłowe podłączenie.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sprawnym przewodem USB.
Trymer nie tnie włosów.	Ostrza są zanieczyszczone.	Wyczyść urządzenie.
Słaba, wolna praca.	Rozładowany akumulator.	Naładuj urządzenie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TRYMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

