



16250086

Urządzenie do omletów2

www.commaxx.nl



WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowe urządzenie, przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do niej odwołać w późniejszym terminie.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Należy pilnować dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono włączone. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się nad przewodem lub przedłużaczem.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub gdy nie jest używane.
- Należy unikać ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.



PL

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skrzywiony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, zanurzone w wodzie lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia autoryzowanemu serwisowi.
- Podłączaj wyłącznie do zasilania 230 V, 50 Hz. Gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie było połączone do nieprawidłowego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

ELEMENTY

1. Uchwyt
2. Pokrywa
3. Płyty grzewcze
4. Czerwony wskaźnik świetlny
5. Zielony wskaźnik świetlny

PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być podgrzewane przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu typowego dla pierwszego włączenia urządzenia.

Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

Wyrzucić pierwszy zrobiony omlet



UŻYCIE

- Nasmaruj płyty grzewcze niewielką ilością oleju kuchennego.
- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Podłącz urządzenie. Zapali się czerwona i zielona lampka kontrolna, a urządzenie zacznie się nagrzewać.
- Zgaśnięcie zielonego wskaźnika oznacza, że urządzenie osiągnęło prawidłową temperaturę i jest gotowe do użycia.
- Otwórz pokrywę tak, aby górna płyta grzewcza była ustawiona pionowo. Wlej masę jajeczną do dwóch komór dolnej płyty grzejnej. Nie przepelniaj.
- Zamknij pokrywę.
- Podczas gotowania zielona lampka kontrolna zapali się i zgaśnie kilka razy. Oznacza to jedynie, że termostat włącza się i wyłącza od czasu do czasu.
- Proces gotowania można zatrzymać w dowolnym momencie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, ostrożnie otwórz urządzenie.
- Ostrzeżenie! Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Zawsze trzymaj za uchwyt. Otwierając uważaj na ewentualne pryskanie olejem, tłuszczem lub innymi płynami.
- Ostrożnie wyjmij omlet za pomocą plastikowej łopatkı odpornej na wysoką temperaturę lub podobnego narzędzia. Nie wolno używać metalowych przyborów lub przyborów z ostrymi krawędziami na płytach grzejnych, ponieważ mają one specjalną nieprzywierającą powłokę. Zamiast tego używaj plastikowych, melaminowych lub drewnianych przyborów.
- Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie, gdy jedzenie będzie gotowe.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną ściereczką. Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szczotką.

Jeśli na płytach grzejnych pozostaną resztki jedzenia, można je usunąć za pomocą niewielkiej ilości oleju kuchennego. Pozostaw olej na 5 minut, a następnie wytrzyj płyty grzejne kawałkiem papieru kuchennego.



PL **INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I** **RECYKLINGU TEGO PRODUKTU**

Należy pamiętać, że ten produkt Commaxx jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, każdy członek

Państwo musi zapewnić prawidłowe zbieranie, odzyskiwanie, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupujesz nowy sprzęt. Skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi, aby uzyskać informacje na temat

Więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw,





PL

akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

