



16220008

Urządzenie do obierania ziemniaków.....2

www.commaxx.nl



WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowe urządzenie, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności.

Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby móc przypomnieć sobie funkcje urządzenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem, lub otrzymali instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Tylko do podłączenia do zasilania 230 V, 50 Hz.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie, a woda nie może dostać się do sekcji silnika.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, przewodu ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgotności, kurzu i substancji żrących.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Zwracaj uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.

PL

- Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonej wrażliwości, niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo lub osoby, które nie mogą korzystać z urządzenia, chyba że są nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem lub zalecanych przez producenta.

Użycie

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, równej i twardej powierzchni z dala od krawędzi.
- Urządzenie powinno być włączone tylko wtedy, gdy misa i pokrywa są zamocowane i zawierają płyn i/lub ziemniaki.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo zmontowane.
- Nie używaj miski, jeśli jest pęknięta lub uszkodzona w jakikolwiek sposób.
- Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego dłużej niż 4 minuty. Jeśli urządzenie pracuje dłużej niż 4 minuty, przed ponownym użyciem należy pozostawić je do ostygnięcia.
- Uważaj, aby nie dotknąć ostrych krawędzi tarki podczas użytkowania i czyszczenia!
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.

Przewód i wtyczka

- Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź powierzchni roboczej.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane. Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy unikać ciągnięcia za przewód. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.

PL

- Przewód nie może być skrócony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj ich, jeśli tak jest lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, zleć kontrolę i ewentualną naprawę urządzenia autoryzowanemu serwisowi. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.

GLÓWNE ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Przycisk blokady
3. Misa
4. Tarka (niewidoczna na zdjęciu)
5. Sekcja silnika
6. Przycisk wł./wył.
7. Suszarka do sałaty



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia (lub po dłuższym przechowywaniu) należy wyczyścić wszystkie części mające kontakt z żywnością. Patrz "Czyszczenie".



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Obieraczka do ziemniaków

1. Umieść sekcję silnika (5) na płaskiej powierzchni, np. blacie kuchennym i upewnij się, że stoi stabilnie. Umieść misę (3) na wale napędowym sekcji silnika i zamontuj tarkę na środek misy.



PL

2. Wlej ok. 400 ml zimnej wody do miski tak, aby przykryć zewnętrzną krawędź tarki. Nie przykrywaj wodą samej tarki.
3. Oplucz/wyszoruj ziemniaki, aby usunąć z nich ziemię.
4. Następnie ułóż warstwę ziemniaków na tarce, zachowując niewielki odstęp między nimi.
5. Zamknij pokrywę (1) i zablokuj za pomocą przycisku blokady (2).
6. Podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego i włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (6). Pozostawić urządzenie do uruchomienia na ok. 2 minuty, aż ziemniaki będą obrane. Na ziemniakach może znajdować się luźna skórka. Jeśli tak, oplucz kilka ziemniaków pod kranem, aby sprawdzić, czy są obrane. Czas

obierania zależy np. od ilości i kształtu ziemniaków.

7. Zamknij pokrywę i w razie potrzeby pozwól urządzeniu ponownie się obrać. Urządzenie nigdy nie może pracować dłużej niż 4 minuty.
8. Wyłącz urządzenie przyciskiem on/off i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
9. Ostrożnie zdejmij miskę z sekcji silnika. Zachować ostrożność: Z otworu w środku misy może wydostawać się woda. Wyjmij ziemniaki z misy i dokładnie je oplucz.
10. Jeśli ziemniaki nadal mają "oczy", usuń je nożem lub za pomocą tarki. Wyjmij tarkę z miski, lekko przesun ziemniaki po powierzchni tarki.
11. Przed przechowywaniem urządzenia należy je rozebrać i wyczyścić wszystkie części. Patrz "Czyszczenie".

Suszarka do sałaty

1. Sprawdź, czy włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji OFF.
2. Zdejmij tarkę i zamontuj kosz do suszenia sałaty na osi elementu silnika
3. Napełnij kosz umytą sałatą.
4. Zamontuj pokrywę zgodnie z opisem
5. Włącz urządzenie. Siła odśrodkowa wysuszy sałatę. Procedurę można obserwować przez przezroczystą pokrywę.
6. Procedura może być powtarzana tak często, jak to konieczne do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

UWAGA!

- Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego dłużej niż 4 minuty. Jeśli urządzenie pracuje dłużej niż 4 minuty, przed ponownym użyciem należy pozostawić je do ostygnięcia.





PL

- Nigdy nie trzymaj więcej niż 1 kg ziemniaków na raz.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić, przecierając je wilgotną ściereczką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Części nie nadają się do mycia w zmywarce, z wyjątkiem tarki, którą można myć w zmywarce. Wyczyść misę i pokrywę w ciepłej wodzie z mydłem.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać zmywaków, wełny stalowej, silnych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
- **WAŻNE!** Po czyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zawsze wyczyścić przed odłożeniem.



INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić p r a w i d ł o w ą zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu. W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupujesz nowy sprzęt. Skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi, aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.





PL

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

