



16140148

Toster2

www.adexi.eu



WPROWADZENIE

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego toster, przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do nich odwołać w późniejszym terminie.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat. i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy urządzenie jest używane. Należy pilnować dzieci znajdujących się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku na zewnątrz lub zastosowania komercyjnego.
- Usuń wszystkie opakowania i materiały transportowe od wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub gdy nie jest używane.
- Unikaj ciągnięcia za przewód, gdy wyjmujesz wtyczkę z gniazda. Zamiast tego przytrzymaj za wtyczkę.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących

przedmiotów i otwartego ognia.

- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, upuszczone do wody lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia autoryzowanemu serwisowi.
- Podłączać wyłącznie do zasilania 230 V, 50 Hz. Gwarancja nie jest ważna, jeśli urządzenie było podłączone do nieprawidłowe napięcie.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, równej, twardej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, z dala od krawędzi.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, obrusy itp.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani przechowywać w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie zakrywać.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych metalowych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Nie należy ich dotykać ze względu na ryzyko poparzenia.
- Należy pamiętać, że urządzenie pozostanie gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Przed odłożeniem lub wyczyszczeniem należy zawsze pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

Urządzenie powinno być regularnie opróżniane z o k r u c h ó w , ponieważ mogą one spowodować pożar. Urządzenia nie wolno używać bez tacki na okruchy.

- W urządzeniu nie wolno podgrzewać żywności owiniętej folią lub podobnym materiałem ani bardzo grubych kromek chleba, ponieważ może to stanowić zagrożenie pożarowe.
- Nie używaj urządzenia do opiekania lub podgrzewania chleba z rzadkim nadzieniem, cukrem lub lukrem, ponieważ może on utknąć w urządzeniu i ulec

spaleniu.

- Nie używaj urządzenia do opiekania chleba z polewą, masłem, itp. i nigdy nie używaj go do opiekania niczego innego niż chleb.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną ściereczką i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Poczekaj, aż urządzenie wykona cały cykl opiekania bez chleba. Przy kilku pierwszych użyciach urządzenia może pojawić się niewielka ilość dymu i delikatny zapach. Jest to całkowicie normalne, a dym/zapach wkrótce zniknie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

GŁÓWNE ELEMENTY

1. Wyjmowany stojak do podgrzewania bułek
2. Dźwignia do wysuwania pieczywa
3. Przycisk odmrażania
4. Przycisk nagrzewania
5. Przycisk anuluj
6. Pokrętko ustawień (czas opiekania)
7. Wyjmowana tacka na okruchy (bez ilustracji)



UŻYCIE

1. Usunąć wszelkie opakowania z chleba przed opiekaniem.
2. Umieścić kromki chleba w otworach tostera. Nigdy nie umieszczaj pieczywa bezpośrednio na urządzeniu. Zamiast tego umieść stojak do podgrzewania bułek (1) na górze produktu, jeśli chcesz piekąc bułki lub podobne pieczywo, którego nie można włożyć do tostera.
3. Przekręć pokrętko ustawień (6) na żądany poziom opiekania od 1 do 7. Im wyższe ustawienie, tym dłuższy czas i tym ciemniejsze będą tosty.
4. Naciśnij dźwignię (2) w dół, aby opuścić chleb do urządzenia. Lampka kontrolna w przycisku anulowania (5) zaświeci się i rozpocznie się opiekanie.
Uwaga! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej, dźwigni opiekania nie można ustawić w pozycji opiekania.
5. Naciśnij przycisk podgrzewania (4) lub rozmrażania (3), aby podgrzać lub

PL

rozsmrozić chleb. Włączy się odpowiedni wskaźnik.

6. Naciśnij przycisk anulowania (5), jeśli chcesz przerwać opiekanie.
7. Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu opiekania chleba i wyskoczeniu pieczywa.

WAŻNE!

- Jeśli chleb utknie w szczelinach tostera, podnieś i opuść dźwignię kilka razy, aby poluzować chleb. Jeśli pieczywo nadal tkwi w szczelinach, odłącz toster od zasilania i pozostaw go do ostygnięcia. Następnie odwróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ostrożnie, aby usunąć pieczywo. Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów do poluzowania pieczywa.
- Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia z gniazdka i wyjęciu wtyczki po zakończeniu korzystania z niego.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostanie się do jego wnętrza.
- Urządzenie należy czyścić, przecierając je wilgotną ściereczką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać zmywaków, wełny stalowej, silnych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.

- Regularnie opróżniaj urządzenie z okruszków.

Wymij tacę na okruszki (7), odkurz ją z okruszków i w razie potrzeby umyj zwykłym detergentem i wodą. Pamiętaj, aby umieścić tacę na okruszki ponownie.

Odwróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ostrożnie, aż wszystkie okruszki chleba zostaną usunięte.

- **WAŻNE!** Po czyszczeniu pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.

PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich zużyte urządzenia można zwrócić do sprzedawcy detalicznego, w którym zostały zakupione, pod warunkiem zakupu nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup Dania www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.