



Urządzenie do gotowania jajek.....2

www.adexi.eu

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowe urządzenie, przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było przypomnieć sobie funkcje urządzenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wynikać z obsługą urządzeń elektrycznych. Dlatego dzieci należy zawsze trzymać z dala od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- W celu ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi nie należy zanurzać przewodu, wtyczek lub urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Ostrzeżenie: To urządzenie bardzo się nagrzewa podczas pracy! Należy uważać na niebezpieczeństwo poparzenia. Należy uważać, aby nie dotknąć gorących części. Należy używać wyłącznie uchwytów.
- Ważne jest, aby upewnić się, że urządzenie jest zawsze pod nadzorem, gdy jest włączone.
- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, przewodu ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatury, wilgotności, pyłu lub substancji żrących.
- Nie próbuj obsługiwać, jeśli
 - urządzenie lub przewód zasilający wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia

PL

- urządzenie zostało upuszczone na twardą powierzchnię
 - Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego
 - gdy urządzenie nie jest używane
 - w przypadku jakiegokolwiek awarii podczas użytkowania
 - przed czyszczeniem
 - Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał gorących części urządzenia.
 - Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka ściennego nie wolno ciągnąć za sam przewód zasilający. Przewód zasilający nie może zwisać swobodnie.
 - Nie należy umieszczać ani używać urządzenia i jego przewodu zasilającego na lub w pobliżu powierzchni grzewczych (np. płyt kuchennych) lub otwartego ognia.
 - Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, równej, twardej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, z dala od krawędzi.
 - Nie umieszczaj go pod zasłoną lub szafką ścienną i nie używaj go na zewnątrz.
 - To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
 - Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
 - W celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa i uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzeń elektrycznych muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel, w tym wymiana przewodu zasilającego.
 - Przewód nie może być skręcony ani nawinięty wokół urządzenia.
 - Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj ich, jeśli tak jest lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, należy zlecić jego sprawdzenie i ewentualną naprawę autoryzowanemu serwisowi. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W celu dokonania naprawy w ramach gwarancji należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.
- Nie używaj akcesoriów lub części zamiennych, które nie pochodzą od

dostawcy.

- Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Uwaga! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.
- Nie włączać urządzenia, jeśli nie ma w nim wody.
- Nie dotykaj zewnętrznej części urządzenia podczas lub tuż po jego użyciu, ponieważ będzie bardzo gorący. Należy pamiętać, że z otworu w pokrywie wydostaje się gorąca para. Pokrywę należy zawsze trzymać za uchwyt. Podczas otwierania pokrywy należy uważać na gorącą parę.
- Należy pamiętać, że urządzenie pozostanie gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Przed odłożeniem lub czyszczeniem urządzenia należy zawsze odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Narzędzie do przekłuwania jajek jest bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas przekłuwania jajek i korzystania z tacki.
- Podłączać tylko do zasilania 230 V, 50 Hz.

DZIAŁANIE

1. Napełnij miarkę wodą, zgodnie z liczbą jajek i wymaganym czasem gotowania.
Liczby 1-6 na miarce wskazują liczbę jajek do ugotowania.
Użyj skali Soft, aby ugotować jajka na miękko, Medium, aby ugotować jajka na średnio twardo i Hard, aby ugotować jajka na twardo.
2. Wlej odpowiednią ilość wody do płyty grzejnej.
3. Aby uniknąć pęknięcia jajek podczas gotowania, przekłuj mały otwór w zaokrąglonym końcu każdego jajka, używając narzędzie do przekłuwania jajek na dnie miarki.
4. Umieść jajka na tacy, a następnie umieść tacę na płycie grzejnej.
5. Załóż pokrywę.
6. Podłącz i włącz zasilanie. Lampka kontrolna zaświeci się i urządzenie rozpocznie gotowanie jajek.
7. Gdy cała woda wyparuje, jajka są gotowe. Termostat wewnątrz urządzenia

PL

wyłączy je. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.

8. Wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. Ostrożnie zdejmij pokrywę.

Urządzenie jest nadal bardzo gorące. Zdejmij tacę z płyty grzejnej i natychmiast ostudź jajka. W przeciwnym razie będą się one nadal gotować.

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas korzystania z narzędzia do przekłuwania jajek i tacki - narzędzie do przekłuwania jajek jest bardzo ostre.

CZYSZCZENIE

O ile nie zostało to wyraźnie określone w poniższej instrukcji czyszczenia, należy pamiętać, że żadna z części tego urządzenia można myć w zmywarce.

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzać podstawy urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do podstawy.
- Płytę grzejną i podstawę należy czyścić wilgotną ściereczką. Trochę. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można dodać detergent
- Aby usunąć osad wapienny z płyty grzejnej, użyj zwykłego octu domowego i wody (1 część octu na 10 części wody). Wlać roztwór na płytę grzejną i pozostawić na około 30 minut. Następnie wylej roztwór. Następnie wytrzyj płytę grzejną wilgotną szmatką.
- Nie używaj zmywaków, wełny stalowej ani żadnych silnych rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste i suche.

WAŻNE! Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie po czyszczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



PL

Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupujesz nowy sprzęt. Skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi, aby uzyskać informacje na temat.

Więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz z n a l e ź ć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.