

GOTIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAROWNICY GOTIE GPU-1400



DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1400 W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50/60Hz
- ciągły strumień pary: do 20g/min
- szybki czas nagrzewania: 20 sec
- kompaktowy rozmiar i składana rączka
- zbiornik na wodę o pojemności 110ml
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- długość przewodu: 1.9m
- lampka kontrolna

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie szarp za przewód, aby odłączyć go od gniazdka; zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Pozwól parownicy całkowicie ostygnąć przed odstawieniem. Na czas przechowywania owiń luźno przewód wokół parownicy.
- Zawsze odłączaj parownicę od gniazdka elektrycznego podczas napełnienia, czyszczenia i usuwania kamienia.
- Nie używaj parownicy z uszkodzonym przewodem ani jeśli została ona upuszczona, uszkodzona lub przecieka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie rozbieraj parownicy, ale przekaż ją wykwalifikowanemu serwisantowi w celu sprawdzenia i naprawy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Konieczny jest ścisły nadzór nad urządzeniem używanym przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie zostawiaj parownicy bez nadzoru, gdy jest podłączona.
- Parownica do ubrań wyposażona jest w bezpiecznik termiczny, który chroni przed przegrzaniem, jednakże parownicę nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Należy zawsze zachować szczególną ostrożność, gdy w domu znajdują się dzieci.
- Nie kieruj parownicy na twarz grozi poparzeniem.
- W parownicy głowica parowa może wyciekać, jeśli temperatura urządzenia nie jest wystarczająco wysoka, aby odparować wodę i wytworzyć parę, dlatego przed użyciem należy zawsze rozgrzać parownicę do ubrań przez 2-3 minuty.
- Nie dotykaj gorących elementów. Ta parownica do odzieży umożliwia użytkownikowi parowanie odzieży przy dużym przepływie pary. Podczas użytkowania powstają wysokie temperatury, które mogą spowodować oparzenie. Trzymając ją, trzymaj ręce za szyję parownicy i ostrzegaj inne osoby (zwłaszcza dzieci) o możliwym niebezpieczeństwie poparzenia parą, gorącą wodą lub gorącymi częściami, szczególnie podczas parowania odzieży w pozycji pionowej.
- Nigdy nie używaj parownicy do ubrań, gdy ubrania leżą na ciele, ani nie kieruj w stronę ludzi lub zwierząt.
- Para z parownicy może spowodować pewne uszkodzenia ścian drzwi lub mebli. Nie kierować gorącej parą na ściany i meble.
- Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej linii wskaźnika MAX, ponieważ może to spowodować wyciek wody.
- Parownicę należy ustawiać na stabilnej powierzchni.
- Przed każdym użyciem zawsze upewnij się, że parownica do ubrań jest prawidłowo zamontowana.
- Jeśli parownicę do ubrań nie używasz przez dłuższy czas, odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Parownicę nie wolno pozostawiać bez opieki, gdy jest podłączona do sieci elektrycznej.
- Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
- Nie dotykaj głowicy pary podczas użytkowania. Podczas użytkowania z parownicy do ubrań upewnij się, że głowica skierowana jest od Ciebie i znajduje się w pozycji pionowej.
- Symbol  oznacza, że dane elementy mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma.
- Nie zostawiaj rozgrzanej parownicy dotykającego tkanin lub łatwopalnych powierzchni.
- Przed schowaniem parownicy do ubrań poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Podczas przechowywania opróżnij zbiornik z wodą, zawsze umieszczaj parownicę do ubrań na podstawie.

- Nie używaj dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odkamieniaczy. **Używać tylko wodę destylowaną. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.**
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać zbyt dużo odbiorników.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki).
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
- Napraw sprzętu może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy, a wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Parownice testowane są po wyprodukowaniu celem sprawdzenia ich poprawnego działania. W wyniku testów w zbiorniku może pozostać niewielka ilość wody użytkowania urządzenia.
-



- A. Przedni panel
 B. Dysza
 C. Włącznik/ wyłącznik parownicy
 D. Uchwyt

- E. Przewód zasilający
 F. Lampka kontrolna
 G. Zbiornik wody
 H. Woreczek do przechowywania

PIERWSZE UŻYCIE

Podczas pierwszego użycia parownicy może pojawić się niewielka ilość dymu oraz dźwięki wydawane przez rozszerzające się tworzywa. Jest to normalny objaw i po krótkim czasie ustaje.

- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie naklejki lub osłony ochronne z głowicy parowej.
- Przed użyciem rozwiń i wyprostuj kabel.
- Przed pierwszym uruchomieniu parownicy do ubrań poczekaj kilka minut, aż zacznie parować. Usunie to wszelkie zanieczyszczenia i zapachy, które mogły pozostać w procesie produkcyjnym.
- Przy pierwszym użytkowaniu parownicy do ubrań możesz wypróbować działanie parownicy na starym kawałku materiału przed prasowaniem odzieży

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Montaż/obsługa parownicy do ubrań

1. Wyjmij parownicę z pudełka, otwórz go ze stanu złożonego do stanu użytkowego i usłysz dwa kliknięcia.
2. Wyciągnij zbiornik na wodę, otwórz pokrywę wlotu wody i napełnij zbiornik wodą **należy używać wody destylowanej lub demineralizowanej** aż do poziomu MAKSYMALNEGO. Zawsze upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony co najmniej w jednej trzeciej. Odlóż zbiornik na wodę.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego kontrolka zaczyna migać, a parownica zaczyna się nagrzewać. Gdy kontrolka zacznie normalnie świecić, naciśnij włącznik pary, parownica zacznie parować, naciśnij ponownie wyłącznik pary, parownica zatrzymuje parę.



Prasowanie

1. Napełnij wodą zbiornik na wodę zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego kontrolka zaczyna migać, a parownica zaczyna się nagrzewać. Gdy kontrolka zacznie normalnie świecić, naciśnij włącznik pary, parownica zacznie parować, naciśnij ponownie wyłącznik pary, parownica zatrzymuje parę.

Nie wolno próbować usuwać zagnieceń z odzieży, którą ktoś ma na sobie. Strumienia pary nie należy kierować na swoją ani czyjąś rękę lub inną część ciała.

Parownica do ubrań jest łatwa w użyciu i idealnie nadaje się do prasowania zmarszczek, fałdek, odzieży, zasłon, tkanin dekoracyjnych może być używana na większości tkanin.

UWAGA! Parownica jest przystosowana do prasowania w pionie. Należy unikać sytuacji używania urządzenia w pozycji horyzontalnej.

1. Sprawdź, czy za prasowaną tkaniną jest wystarczająco dużo miejsca, aby nie gromadzić pary w tkaninie, może to spowodować przemoczenie materiału.
2. Upewnij się, że w kieszeniach nie ma żadnych przedmiotów.
3. Sprawdź powierzchnię z tyłu odzieży, czy istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia jej przez parę wodną.
4. Zaleca się aby nie używać parownicy w pobliżu części metalowych w ubraniach para o wysokiej temperaturze, może powodować blaknięcie części metalowych.
5. Zachowaj odległość co najmniej 5 cm pomiędzy ubraniem a głowicą.
6. Sprawdzaj poziom wody w zbiorniku.

Parownice do ubrań można wykorzystać do odświeżenia tapicerki, nałożenia pokrowców na meble i poduszek. Przed użyciem parownicy zawsze przetestuj działanie na małej powierzchni tkaniny, która jest niewidoczna. **Pamiętaj o używaniu parownicy w pozycji pionowej i używaniu ruchu w górę i w dół**

Nie należy używać wody perfumowanej, odwapnionej chemicznie, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych, gdyż może to spowodować wyciek wody, uszkodzenie urządzenia lub powstawanie plam na ubraniach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po prasowaniu

1. Po skończeniu użytkowania parownicy ,należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem ,wyjmij przewód zasilający z gniazdka.
2. Wyjmij zbiornik wody, odwróć zbiornik, opróżnij zbiornik wody, wysusz go.
3. Ustaw pionowo na płaskiej powierzchni i poczekaj, aż produkt ostygnie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól parownicy ostygnąć.

1. Użyj wilgotną szmatką. Możesz wykorzystać łagodny środek czyszczący.
2. Nie wkładaj parownicy do wody nie zanurzaj w żadnych płynach.
3. Nigdy nie używaj mocnych kwasów ani zasad, aby uniknąć uszkodzenia .
4. Po każdym użyciu opróżnij zbiornik wody.
5. Nie próbuj demontować urządzenia.
6. Zawsze upewnij się, że para z otworów parowych jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń.
7. Zaleca się ,aby parownica była przechowywana pionowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Parownica nie nagrzewa się	1. Sprawdź, czy wtyczka główna jest prawidłowo włożona. 2. Sprawdź zasilanie. 3. Sprawdź przycisk zasilania.
Parownica nie wytwarza pary	1. Sprawdź poziom wody i czy pokrywa wlotu zbiornika na wodę jest prawidłowo zakryta. 2. Naciśnij mocniej przycisk aktywacji pary. 3. Trzymaj parownice w pozycji poziomej.
Woda wycieka ze zbiornika na wodę	1. Upewnij się, że poziom wody nie jest przekracza maksymalnego poziomu 2. Upewnij się, że pokrywa wlotu zbiornika wody jest prawidłowo zamknięta. 3. Zawsze używaj parownicy w pozycji pionowej, zgodnie z instrukcją obsługi.
Parownica wydaje głośny dźwięk buczenie lub pompowanie	1. Sprawdź poziom wody: jeśli nie ma lub jest jej za mało, napełnij zbiornik
Parownica nie usuwa zagnieceń	1. Trzymaj parownice w pozycji pionowej i rozciągnij tkaninę w dół,aby zapewnić najlepsze rezultaty

OCHRONA ŚRODOWISKA



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Lux-AGD sp. z o.o. jest gwarantem marek Gotie, Luxpol, Begood. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania sprzętu, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja

obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczerek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników, żarówek, diod led oraz elementów naturalnie zużywających się podczas pracy urządzenia.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany elementu urządzenia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania urządzenia z autoryzowanego serwisu Gwaranta, w zakresie części wymienionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, składa reklamację na stronie **www.gotie.pl** oraz dostarcza kompletny zakupiony sprzęt do autoryzowanego serwisu Gwaranta, na koszt Gwaranta, na adres podany przez Gwaranta, w oryginalnym opakowaniu producenta, wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu. W przypadku dostarczenia sprzętu zdekompletowanego, reklamacja zostaje wstrzymana do momentu dostarczenia brakujących elementów przez klienta. Uzupełnienie braków odbywa się na koszt klienta.

7. Gwarant w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do autoryzowanego serwisu, dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, klient ma prawo ubiegać się u sprzedawcy o zwrot kosztów zakupu na podstawie oświadczenia wystawionego przez serwis Gwaranta. W uzasadnionych przypadkach czas naprawy może zostać wydłużony do 30 dni kalendarzowych.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

- upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem, wyłamania, wgniecenia fragmentu obudowy;
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
- braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
- użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
- nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
- podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
- nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
- używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
- niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
- przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
- zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
- uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
- używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
- użytkowania sprzętu uszkodzonego.

10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu.

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Gwaranta powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej, plomb gwarancyjnych, zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do autoryzowanego serwisu Gwaranta, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta lub realizacji przesyłki bez oryginalnego opakowania.

14. W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15. W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę, okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

19. Autoryzowany serwis Gwaranta ma prawo odmówić wykonania naprawy jeżeli Klient dostarczy sprzęt silnie zabrudzony. Usunięcie zabrudzeń odbywa się zawsze na koszt klienta. Jednorazowa opłata za doprowadzenie sprzętu klienta do stanu umożliwiającego diagnozowanie usterki lub naprawę wynosi 50 pln netto. W przypadku braku zgody na podany koszt, urządzenie zostanie odesłane na koszt klienta bez naprawy.

20. W przypadku stwierdzenia przez serwis braku zasadności reklamacji, serwis ma prawo obciążyć klienta kosztami diagnozy oraz przesyłek. W takim przypadku okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w serwisie

KARTA GWARANCYJNA

ORYGINAŁ/KOPIA

Typ urządzenia: **PAROWNICA DO UBRĄŃ**

Model: **GOTIE GPU-1400C**

Data zakupu:.....-.....-.....

Nr dowodu zakupu:.....

Numer serii:.....

RMA	DATA	OPIS NAPRAWY	DATA

Gwarant nie prowadzi historii napraw. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będzie możliwe jej odtworzenie oraz odtworzenie historii napraw sprzętu.

Gwarancja udzielana jest przez Lux-AGD sp. z o.o. zwaną dalej Gwarantem.

Telefon: 884944344

Email: reklamacje@luxpol-agd.pl

www.gotie.pl