

Instrukcja obsługi

Etui PULUZ do DJI Osmo Action 4 / 3 (czarne)

Opis

1. Funkcja przechowywania: Charakteryzuje się odpornością na wstrząsy, wodoodpornością i pyłoszczelnością oraz półtwardą konstrukcją.
2. Solidna ochrona: Odporna na upadki i nacisk, twarda warstwa wykorzystuje materiał EVA, aby zmniejszyć wpływ kompresji i upadków.
3. Precyzyjne formowanie: Indywidualnie dopasowana konstrukcja z zarezerwowanym miejscem na soczewkę, skutecznie chroniąca obszar soczewki.
4. Półtwardy zamek błyskawiczny: Możliwość otwarcia bez konieczności zdejmowania statywu lub innych akcesoriów.
5. Zewnętrzna warstwa PU: Odporna na deszcz i kurz.
6. Kompatybilność: Może być używany zarówno z gołymi urządzeniami, jak i urządzeniami z zainstalowanymi kłatkami.
7. Miękka ochrona przed zarysowaniami: Wewnętrzna wyściółka wykonana z aksamitu zapobiega zarysowaniom obiektywu i ekranu.
8. Przenośny: Mały, wygodny i lekki dla łatwego podróżowania.
9. Odpowiednie modele: Odpowiedni dla DJI Osmo Action 4 / 3.
10. Materiały: Wykonane z PU, EVA i aksamitnej tkaniny.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

Korzystanie z niego na zewnątrz nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Model: PU946B

Compatible with: DJI: Osmo Action 4, Osmo Action 3

Producent: Shenzhen SUNSKY Technology Limited

Adres: 8/F, No.614 Building, Bagua 1st Road, Futian District, Shenzhen

OCHRONA ŚRODOWISKA

— Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane