

cecotec

CREMMAET COMPACTCCINO CONNECTED

Cafetera superautomatica táctil / Superautomatic touch coffee machine



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

RYSUNEK 1

1. Zbiornik na wodę
2. Zbiornik na ziarna kawy
3. Pokrętko wyboru stopnia mielenia
4. Ekran dotykowy
5. Cappuccinatore
6. Wylot kawy
7. Przetątnik zasilania
8. Tacka ociekowa
9. Zbiornik na odpady
10. Zaparzacz
11. Pokrywka boczna ekspresu
12. Rurka do zbiornika na mleko
13. Zbiornik na mleko
14. Cappuccinatore
15. Metalowa szczoteczka czyszcząca
16. Przycisk resetu zbiornika wody

RYSUNEK 2

1. Kontrolka połączenia z aplikacją w smartfonie
2. Kontrolka połączenia wi-fi
3. Menu ustawień
4. Menu personalizacji napojów
5. Wybrany napój
6. Strzałka w lewo
7. Strzałka w prawo
8. Przycisk wyłączenia

RYSUNEK 5 - Podstawa cappuccinatore

1. Wypustki zwalniające

RYSUNEK 6

2. Część z gumy
3. Pokrętko pary

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregośkolwiek z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

- Ekspres do kawy superautomatyczny Cremmaet Compactccino Connected
- Ta instrukcja obsługi
- Plastikowa szczoteczka czyszcząca
- Metalowa szczoteczka czyszcząca
- Zamienne uszczelki gumowe

3. FUNKCJONOWANIE

Kroki przed przygotowaniem pierwszej kawy

- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Wyjmij i wyczyść zbiornik na wodę przeciągając go do góry i napętnij go wodą. Następnie, umieść go ponownie w tej samej pozycji. Zauważysz, że wsuwa się gładko i idealnie pasuje.
- Podnieś górną pokrywę i napętnij pojemnika na ziarna kawy. Należy napętnić pojemnik nieco poniżej limitu, aby móc łatwo zamknąć pokrywę.
- Podłącz ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania po lewej stronie.

UWAGA: Woda może nie mieć idealnej temperatury podczas kilku pierwszych użyć. Jest to normalne zjawisko, dopóki rurki wodne nie zostaną napętnione gorącą wodą, a urządzenie nie nagrzeje się do żądanej temperatury.

Umieszczenie zbiornika na mleko

- 1) Zbiornik na mleko dopasowuje się do dolnej kratki dzięki kształtowi podstawy.
- 2) Otwórz pokrywę zbiornika na mleko i napętnij go dożądanego poziomu. Następnie zamknij pokrywę. Pamiętaj, że jeśli wlejesz więcej mleka niż zamierzasz użyć, pozostanie ono poza lodówką dłużej niż powinno, co może spowodować jego zepsucie i nieprzyjemny zapach.

- 3) Umieść rurkę łączącą zbiornik na mleko z ekspresem do kawy, jak pokazano na rysunku 1. W tym celu należy podłączyć rurkę wychodzącą z pokrywki na zbiornik na mleko do otworu po prawej stronie wylotu kawy.

UWAGA: Pamiętaj, aby użyć zimnego mleka, aby uzyskać więcej piany.

Przygotowanie dowolnego napoju

Ekspres do kawy oferuje łącznie 25 programowalnych napojów. W menu głównym na środku znajdują się różne napoje, które można wybrać, przesuwając palcem w lewo lub w prawo.

Lista napojów jest następująca:

- Espresso
- Woda
- Mleko
- Café latte
- Cappuccino
- Kawa po irlandzku
- Cremaet (kawa z rumem)
- Affogato
- Kawa po wiedeńsku
- Czekolada z mlekiem
- Mokka
- Kawa Bombon
- Ristretto
- Lungo
- Kawa z mlekiem
- Latte macchiato
- Kawa do termosu
- Flat white
- Ice Americano
- Ice Espresso
- Ice Cappuccino
- Ice Latte
- Ice Espresso Macchiato
- Ice Frappé
- Americano

Większość napojów można spersonalizować.

Aby dostosować różne parametry, należy kliknąć odpowiednie ikony i zwiększyć lub zmniejszyć wartości za pomocą przycisków „+” lub „-”. Parametry zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku napoju i są następujące:

POLSKI

- Gramy kawy (Rysunek 7)
- Ilość napoju w filiżance (Rysunek 8)
- Temperatura (Rysunek 9)
- Sekundy wydobywania mleka (Rysunek 10)
- Ilość wody (Rysunek 11)

UWAGA: W zależności od napoju można zmieniać parametry.

Rys. 12

Oprócz tych parametrów dostępne są ikony kawy „x1” (2) i kawy „x2” (4). Jeśli chcesz przygotować tylko jeden napój, naciśnij ikonę „x1”. Jeśli chcesz przygotować dwa napoje, naciśnij ikonę „x2”.

OSTRZEŻENIE: Dopóki nie naciśniesz jednej z tych dwóch ikon, nie będzie możliwe uruchomienie robienia napoju.

1. Ustaw wysokość dozownika kawy i umieść pod nim filiżankę. W celu regulacji wystarczy przesunąć dozownik w górę lub w dół.
2. Naciśnij ikonę wybranego napoju.
3. Dostosuj wyświetlane parametry do swoich upodobań.
4. Wybierz jeden lub dwa napoje i naciśnij przycisk zasilania (3).

UWAGA: Można zatrzymać proces parzenia kawy po jego rozpoczęciu naciskając przycisk zatrzymania w dolnej części urządzenia.

Napoje z instrukcją

Poniższe napoje mają listę składników pokazaną przed przygotowaniem i kroki, które należy wykonać po ekstrakcji kawy:

- Kawa po irlandzku
- Cremaet (kawa z rumem)
- Affogato
- Kawa po wiedeńsku
- Czekolada z mlekiem
- Mokka
- Kawa Bombon
- Ice Americano
- Ice Espresso
- Ice Cappuccino
- Ice Latte

- Ice Espresso Macchiato
- Ice Frappé

Regulacja poziomu pary w cappuccinatore

Rys. 5 i 6

1. Wyjmij cappuccinatore z urządzenia, naciskając dwie wypustki zwalniające po obu stronach i pociągając w dół.
2. U góry znajduje się okrągłe pokrętło z literami H (High - wysokie) i L (Low - niskie) oraz strzałką. Przekręć pokrętło w żądanym kierunku, aż H będzie pokrywać się ze strzałką. Zwiększy to przepływ pary i poprawi spienianie mleka.
3. Umieść cappuccinatore z powrotem na miejscu, ustawiając go w naturalnej pozycji w urządzeniu i popychając do góry. Usłyszysz kliknięcie.

Regulacja stopnia mielenia

Rysunek 3

OSTRZEŻENIE: Jeśli chcesz wyregulować stopień zmielenia ziaren kawy, obróć pokrętło wyboru stopnia zmielenia, gdy młynek pracuje; w przeciwnym razie młynek może ulec uszkodzeniu.

Dostosuj stopień zmielenia do stopnia palenia używanych ziaren kawy (zalecane są ziarna średnio palone). Jeśli kawa wypływa zbyt wolno podczas parzenia (zmielona kawa jest zbyt drobna), przekręć pokrętło stopnia mielenia na grubsze mielenie, jak pokazano na rysunku 3. Jeśli podczas przygotowywania kawa wypływa zbyt szybko i jest zbyt klarowna (kawa jest zbyt grubo zmielona), należy przekręcić pokrętło wyboru stopnia zmielenia na drobniejszy.

Jeśli kawa została zmielona zbyt grubo, obróć pokrętło stopnia mielenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać drobniejszy mielenie; jeśli zmielona kawa jest zbyt drobna, przekręć pokrętło stopnia mielenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać grubsze mielenie.

Należy mieć na uwadze:

1. Pokrętło jest ustawione na maksymalną wartość podczas pierwszych kilku użyc. Zaleca się, aby nie regulować go po pierwszych 100-150 filiżankach. Im bardziej powtarzalny będzie proces mielenia, tym bardziej młynek będzie dostosowany i tym mniej nieprawidłowości pojawi się w przyszłości.
2. Nie przepętniaj pojemnika na ziarna kawy ani nie pozostawiaj w nim ziaren kawy przez dłuższy czas, aby nie dostała się do nich wilgoć i nie straciły świeżości (zwłaszcza w wilgotne dni). Wilgoć wpływa na mielenie, zaparzenie i smak kawy.
3. Jeśli ziarna kawy są wilgotne, opróżnij pojemnik i napętnij go świeżymi ziarnami kawy, aby uzyskać lepszy smak. Ustaw pokrętło stopnia mielenia na maksimum i spróbuj zmielić ziarna kawy. Jeśli ekspres do kawy działa prawidłowo, ustaw pokrętło w pierwotnym położeniu. Dzięki temu sprawdzisz, czy w środku nie zostały ziarna kawy.

4. Jeśli ziarna kawy nie są prawidłowo zmielone, możliwe jest, że są one zbyt wilgotne lub nagromadziło się w nich zbyt dużo oleju. W tym drugim przypadku dodaj trochę środka do czyszczenia młynka do pojemnika na ziarna i spróbuj ponownie.

Menu i ustawienia

Rys. 2

Naciśnij przycisk menu w lewym górnym rogu. Można w nim znaleźć następujące ikony:

- **WIFI:** To menu służy do łączenia ekspresu do kawy z wybraną siecią wi-fi. Należy nacisnąć przycisk aktywacji, wybrać żądaną sieć wi-fi i wprowadzić hasło.
- **ŁĄCZENIE:** Aby połączyć urządzenie z aplikacją na smartfona zeskanuj kod QR, który pojawi się po wejściu do tego menu i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **PŁUKANIE:** To menu służy do szybkiego czyszczenia wylotu kawy.
- **TIMER:** To menu służy do programowania wyłączenia urządzenia.
- **ODKAMNIENIANIE:** Opcja ta służy do odkamieniania urządzenia po wyświetleniu ostrzeżenia lub według uznania użytkownika, przed jego wyświetleniem.
- **LICZNIK:** W tym menu wyświetlana jest liczba procesów parzenia dla każdego rodzaju kawy.
- **DŹWIĘK:** Naciśnięcie tej ikony spowoduje włączenie lub wyłączenie dźwięku urządzenia podczas jego używania.
- **JASNOŚĆ:** W tym menu można dostosować jasność wyświetlacza.
- **POMOC:** Tutaj można znaleźć adres e-mail i numer telefonu Serwisu Pomocy Technicznej Cecotec.
- **JĘZYK:** W tym menu można wybrać język.
- **AKTUALIZACJA:** Jeśli urządzenie wymaga aktualizacji do nowej wersji oprogramowania, należy nacisnąć tę ikonę i postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwagi i ostrzeżenia

1. Pusty pojemnik na ziarna kawy

Rys. 14 i 17

Gdy wskaźnik pojemnika na kawę zaświeci się, oznacza to, że pojemnik na kawę ziarnistą jest pusty. Napełnij pojemnik.

2. Otwarta pokrywa

Rys. 16

Gdy wskaźnik pokrywy bocznej świeci się, oznacza to, że prawa pokrywa boczna jest otwarta: zamknij ją.

3. Zbiornik na wodę pusty lub nieprawidłowo włożony

Rys. 13 i 15

Pojawienie się jednej z tych ikon oznacza, że zbiornik wody jest pusty, jest w nim zbyt mało wody lub nie znajduje się na swoim miejscu.

4. Ubijak nie jest zainstalowany

Rys. 20

Gdy świeci się wskaźnik ubijaka, oznacza to, że nie jest on zainstalowany: należy go zainstalować.

5. Zbiornik na odpady

Rys. 18 i 19

Gdy wskaźnik pojemnika na odpady świeci się, oznacza to, że pojemnik na odpady nie jest prawidłowo włożony lub zainstalowany lub jest pełny i należy go opróżnić. Opróżnij pojemnik na odpady co 5 filiżanek kawy.

6. Odkamienianie

Rys. 21

Urządzenie może ostrzegać o konieczności usunięcia kamienia. Patrz punkt „Odkamienianie” w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

7. Zawiadomienie o braku wody w rurce wewnętrznej.

Ekspres do kawy może ostrzegać o braku wody w wewnętrznych rurkach. Upewnij się, że w zbiorniku jest woda i że jest on prawidłowo zainstalowany. Spróbuj aktywować pompę włączając zaparzenie kawy, aby uaktywnić pompę w celu zassania wody. Jeśli błąd nie ustąpi, należy wykonać kilka cykli odkamieniania.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie/płukanie

1. Ustaw wysokość dozownika kawy i umieść pod nim filiżankę.
2. Naciśnij przycisk PŁUKANIE, który znajduje się w menu konfiguracji.

UWAGA: Wykonuj ten proces, aż woda będzie czysta.

Jak zdemontować części do czyszczenia

RYSUNEK 4

1. Pociągnij zbiornik wody do góry, chwytając go z tyłu i wysuwając go, aż do wyciągnięcia go.
2. Pociągnij pokrywę z prawej strony, aż zostanie zdjęta.
3. Naciśnij w miejscu wskazanym przez niebieską strzałkę przy numerze 3 i wyciągnij zaparacz, aby można go było wyczyścić.
4. Tacę ociekową można wyjąć w celu wyczyszczenia, pociągając ją na zewnątrz. Zobaczysz wewnątrz fusy z kawy i wszystkie pozostałości kawy, które nagromadziły się z czasem. Do czyszczenia można użyć plastikowej szczotki. Następnie wysusz tacę przed ponownym włożeniem.

UWAGA: Podczas ponownej instalacji zaparzacza słyszalny będzie odgłos zatrzaśnięcia oznaczający, że został on poprawnie włożony na miejsce; jeśli odgłos ten nie będzie słyszalny, należy ponownie zdemontować zaparzacze i włożyć go ponownie.

UWAGA: Sprawdź, czy zbiornik na wodę znajduje się na tym samym poziomie, co górna powierzchnia ekspresu do kawy, w ten sposób będzie ona prawidłowo ustawiona. Jeśli tak nie jest, popchnij zbiornik wody w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Codzienna konserwacja

Codzienna konserwacja jest ważna, aby wydłużyć żywotność ekspresu do kawy i zawsze uzyskiwać kawę o dobrym smaku.

Części	Konserwacja
Zaparzacz	Wyjmij zaparzacze i umyj go pod bieżącą wodą od góry, usuń fusy z powierzchni filtra tłokowego. Zaparzacze należy czyścić ręcznie co 3 dni. Nie wycieraj oleju smarowego z dolnej i środkowej części zaparzacza. Nie myj go w zmywarce.
Taca ociekowa i pojemnik na odpady	Po każdym użyciu wyjmij tackę ociekową i pojemnik na odpady, ołucz je pod bieżącą wodą i wytrzyj do czysta. Czyść je co najmniej raz na dwa dni.
Zbiornik na wodę	Zbiornik należy płukać pod bieżącą wodą co 3 dni.
Zbiornik na kawę ziarnistą/młynkę	Pojemnik na kawę ziarnistą należy czyścić raz w tygodniu. Użyj miękkiej, suchej ściereczki, aby wytrzeć olej/fusy z kawy z wnętrza. Jeśli duża ilość oleju kawowego pozostała w pojemniku na ziarna kawy, oznacza to, że duża ilość oleju może znajdować się wewnątrz młynka, należy go wyczyścić. Do czyszczenia pojemnika na ziarna kawy i młynka można użyć tabletki czyszczącej do ekspresów do kawy: włóż tabletkę czyszczącą do pojemnika i przygotuj Espresso z maksymalną ilością kawy. Następnie wyjmij zaparzacze i ręcznie wyczyść zanieczyszczenia wewnątrz.
Kanał kawy mielonej	Otwórz prawy panel, wyjmij zaparzacze i raz w tygodniu wyczyść kanał do kawy mielonej miękką ściereczką.

Moduł mleka	Napełnij pojemnik na mleko wodą i włącz tryb mleka kilka razy lub przynajmniej do momentu, gdy wydostająca się woda będzie czysta. Spowoduje to usunięcie pozostałości mleka z wnętrza cappuccinatore, a mleko będzie lepiej spienione przez dłuższy czas.
-------------	--

Odkamienianie

- Wlej odkamieniacz do pojemnika z czystą wodą i poczekaj, aż całkowicie się rozpuści.
- Naciśnij przycisk menu w menu głównym, aby przejść do ikony odkamieniania.
- Wyjmij zbiornik na wodę, wlej środek odkamieniający i dodaj czystą wodę, aż do całkowitego napełnienia zbiornika.
- Naciśnij ikonę odkamieniania, która pojawi się w menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk OK, a urządzenie rozpocznie proces.

UWAGA: Proces ten może pochłonąć kilka zbiorników wody, więc trzeba będzie je uzupełniać, dopóki urządzenie nie będzie czyste w środku, a proces nie zostanie zakończony.

- Po zakończeniu procesu należy go powtórzyć, używając wyłącznie czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości odkamieniacza z rurek urządzenia.

O-ringi

Do ekspresu do kawy i szczoteczek są dołączone także o-ringi do wymiany ich, gdy się zużyją. Gdy będą zużyte, zauważysz niechciane wycieki kawy lub wody. Aby je wymienić, możesz użyć dowolnego spiczastego narzędzia, aby usunąć stare o-ringi i umieścić nowe dokładnie w tej samej pozycji.

Czyszczenie cappuccinatore

Rys. 1, 5 i 6

W zestawie z ekspresem do kawy, plastikową szczotką i uszczelkami znajduje się metalowa szczotka zaprojektowana specjalnie do czyszczenia otworów wylotowych mleka i cappuccinatore, ponieważ mogą one stosunkowo łatwo zaschnąć i zatkać przewód.

OSTRZEŻENIE: Cappuccinatore musi być czyszczone po każdym użyciu mleka, jeśli nie będzie używane przez dzień lub dłużej. Mleko może zaschnąć w środku, a kanały mogą się zatkać, co prowadzi do słabego spieniania, nieprzyjemnych zapachów lub skrócenia żywotności urządzenia.

Cappuccinatore można czyścić ręcznie lub przy użyciu płynu do mycia naczyń. Aby przeprowadzić czyszczenie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czyszczenie przy użyciu płynu do mycia naczyń

- 1) Podłącz rurkę do mleka do pokrywy zbiornika i do cappuccinatore.
- 2) Oddziel pokrywę od zbiornika, aby wyczyścić ją oddzielnie.
- 3) Umieść pokrywę z przymocowaną do niej rurką w pojemniku z wodą i płynem do mycia.
- 4) Włącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę mleka przez 3 sekundy, aby rura zassała wodę z płynem i pozwól, aby przepłynęła przez wewnętrzne kanały.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie było czyszczone przez długi czas, można zauważyć, że powstała ciecz zawiera białawe pozostałości. Nie ma powodu do obaw, są to resztki mleka, które osadziły się wewnątrz cappuccinatore.

- 5) Powtarzaj proces, aż wypływająca ciecz będzie tak klarowna, jak to tylko możliwe.
- 6) Po zakończeniu powtórz proces używając samej wody w pojemniku, aż wszystkie ślady płynu do mycia zostaną usunięte z wnętrza cappuccinatore i kanałów.
- 7) Ponownie zmontuj zbiornik i rozkoszuj się spienioną kawą.

Czyszczenie ręczne

- 1) Wyjmij cappuccinatore z urządzenia. W tym celu należy nacisnąć dwie boczne wypustki zwalniające na cappuccinatore i pociągnąć je w dół.
- 2) Zauważysz, że cappuccinatore składa się z trzech części, małej twardej plastikowej struktury, pokrętła i elementu z gumy, na którym znajduje się pokrętło. Jeśli pociągniesz gumową część, możesz oddzielić ją od struktury. Wykonaj tę czynność.
- 3) Po rozdzieleniu tych dwóch części, pociągnij pokrętło, aby je zdjąć.
- 4) Po oddzieleniu i rozróżnieniu trzech części, użyj metalowego akcesorium czyszczącego, wsuń je do wszystkich możliwych otworów i ręcznie usuń osady z mleka. Ponadto użyj płynu do mycia naczyń i dużej ilości wody, aby wyczyścić wszystkie trzy części wewnątrz i na zewnątrz.
- 5) Po zakończeniu zmontuj trzy części w kolejności odwrotnej do kolejności demontażu.

UWAGA: Należy również wyczyścić rurkę łączącą zbiornik na mleko z cappuccinatore. Może znajdować się w niej osad z mleka.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie upadku lub awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. W przypadku uszkodzenia mechanicznego urządzenia należy skontaktować się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanym technikiem, dystrybutorem lub sprzedawcą.

Lp.	Problem	Lp.	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
1	Powiadomienie o pustym zbiorniku wody	1.1	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napełnij zbiornik na wodę i włóż go prawidłowo do ekspresu do kawy.
		1.2	Konieczna jest kalibracja czujnika poziomu wody.	Gdy ekspres do kawy jest w trybie czuwania: 1) Wyjmij zbiornik na wodę. 2) Usuń naklejkę z przycisku resetowania czujnika poziomu wody znajdującego się w rogu obudowy zbiornika. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania zbiornika wody przez 6 sekund. 3) Odtłącz ekspres do kawy. 4) Podłącz i włącz ekspres do kawy po 10 sekundach. Włóż zbiornik po napełnieniu go.
2	Ekspres do kawy nie nalewa wody.	2.1	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany.	Dobrze zamontuj zbiornik wewnątrz ekspresu do kawy. Popchnij dolną stronę do końca.
		2.2	Woda nie przepływa przez pompę.	Otwórz tylny panel i ręcznie wlej wodę do pompy wodnej.
		2.3	Rura wewnętrzna jest zablokowana.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
3	Urządzenie wykrywa niewystarczający przepływ wody podczas ekstrakcji kawy.	3.1	Poluzowane przewody przepływomierza wody lub jest on uszkodzony.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

4	Kawa wodnista/ słaba.	4.1	Poziom mielenia zbyt drobny.	Obróć pokrętko wyboru stopnia mielenia, aż uzyskasz grubiej mieloną kawę.
		4.2	Po napełnieniu pojemnika ciemno palonymi lub oleistymi ziarnami kawy ostrza młynka są lepkie, a kawa nie jest mielona.	Zwiększ stopień zmielenia lub skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej.
		4.3	Ziarna i fusy wilgotnej kawy blokują młynek.	Usuń wilgotne ziarna kawy i wyczyść zbiornik. Włóż czyścik do kawy ziarnistej.
5	Kawa nie wypytywa	5.1	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany.	Umieść odpowiednio zbiornik wewnątrz urządzenia.
		5.2	Filtr jest zablokowany.	Wyczyść lub wymień filtr.
		5.3	Wewnętrzna rura ekspresu do kawy jest zatkana.	Przeprowadź odkamienienie ekspresu do kawy. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
6	Młynek nie działa.	6.1	Młynek zablokowany przez ciała obce. Na wyświetlaczu pojawi się błąd E3 lub E4.	Usuń ciała obce z młynka.
		6.2	Przewody młynka są luźne.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
		6.3	Silnik młynka jest uszkodzony. Na wyświetlaczu pojawi się błąd E3 lub E4.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

7	Zaparzacz nie działa.	7.1	Zepsuty transformator.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
		7.2	Mikroprzetącnik jest uszkodzony.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
8	Mleko nie wypływa spienione.	8.1	Cappuccinatore jest brudne	Wykonaj czynności opisane w sekcji „CZYSZCZENIE CAPPUCCINATORE”.
		8.2	Mleko nie jest pełnotłuste lub nie jest zimne	To tłuszcz w mleku i temperatura mleka powodują największy efekt spieniania. Jeśli używane mleko jest ciepłe lub gorące, trudno będzie uzyskać odpowiednią ilość piany. To samo dotyczy odtłuszczonego lub półtłustego mleka.
9	Błąd E1	9.1	Błąd grzałki.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
10	Błąd E2	10.1	Błąd jednej z grzałek.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
11	Błąd E3	11.1	Błąd jednej z grzałek.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
12	Błąd E4	12.1	Zaparzacz nie działa poprawnie.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
13	Błąd E5	13.1	Zaparzacz nie działa poprawnie.	Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 01460 / 01461/ 01462 / 01463

Produkt: Ekspres do kawy superautomatyczny Cremmaet Compactccino Black Connected / Ekspres do kawy superautomatyczny Cremmaet Compactccino Black Rose Connected / Ekspres do kawy superautomatyczny Cremmaet Compactccino White Rose Connected / Ekspres do kawy superautomatyczny Cremmaet Compactccino Black Silver Connected

POLSKI

Moc znamionowa: 1100 - 1350 W (kawa)

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pasma częstotliwości: 2,4 GHz

Maksymalna moc nadawania: 16 dBm

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.