



ACT-324

denver.eu

04/24



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
3. Temperatura pracy produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza, a temperatura przechowywania od -30 stopni Celsjusza do 65 stopni Celsjusza.
Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne, chyba że używana jest przezroczysta wodoodporna obudowa. Obudowa jest wodoodporna do 30 metrów.
7. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

8. Ładowanie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
9. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.





Zacznij używać

1. Ładowanie wbudowanej baterii litowej

Podłącz kamerę do komputera w celu naładowania, w tym czasie wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono, a po naładowaniu zgaśnie. Zazwyczaj ładowanie baterii trwa od 2 do 4 godzin.

2. Korzystanie z karty pamięci

2.1. Wsuń kartę Micro SD do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu, zgodnie z instrukcjami wygrawerowanymi na wyświetlaczu.

gniazdo karty pamięci.

2.2. Aby wyjąć kartę Micro SD, należy delikatnie nacisnąć jej koniec do wewnątrz, co spowoduje jej wysunięcie. Uwaga: Niektóre karty UHS (ultra high-speed) nie działają, ponieważ nie są w 100% kompatybilne wstecz Uwaga: W kamerze nie ma wbudowanego modułu pamięci, dlatego przed użyciem należy włożyć do niej kartę pamięci (zaleca się użycie karty Micro SD lepszej jakości).

3. Włączanie/wyłączanie zasilania

3.1 Włączanie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, ekran zostanie włączony i kamera zostanie uruchomiona.



3.2. Wyłączanie: Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy kamera jest w stanie bezczynności, aby ją wyłączyć.

3.3. Wyłączenie zasilania w przypadku braku energii elektrycznej w kamerze. Gdy poziom naładowania ☒ akumulatora jest bardzo niski, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona , zachęcająca do naładowania akumulatora w odpowiednim czasie.

4. Tryb nagrywania wideo

Po włączeniu zasilania kamera przejdzie bezpośrednio do trybu nagrywania wideo, a w trybie podglądu naciśnij przycisk migawki, aby włączyć nagrywanie.

aby rozpocząć nagrywanie wideo; Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Jeśli karta pamięci jest zapelniona lub ilość energii elektrycznej jest niska, zatrzymane zostanie r ó w n i e ż n a g r y w a n i e .

5. Robienie zdjęć

Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu fotografowania, a w trybie podglądu naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Parametry techniczne ▼

Ekran LCD	2,0-calowy wyświetlacz LCD
Obiektyw	Kąt 90°
Rozdzielczość wideo	1280*720p@30fps interpolowane 640*480@30fp
Rozdzielczość zdjęć	5M interpolowane/3M interpolowane/2M interpolowane/1,3M/VGA,JPG
Przechowywanie	Micro SD *Maksymalnie do 32 GB*
Częstotliwość źródła optycznego	50Hz / 60Hz
Interfejs USB	USB 2.0
Zasilanie	Akumulator litowy 3,7 V
System operacyjny (OS)	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac OS

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominieć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтым materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewniasz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta ustanowiły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym danego miasta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dania

www.facebook.com/denver.eu

Ostrzeżenie!

Bateria litowa w środku!

Nie próbuj otwierać produktu!

Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego!

Kontakt

Skandynawia

Siedziba główna

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania

Telefon: **+45 86 22 61 00**

(Naciśnij "1", aby uzyskać wsparcie)

E-mail

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt:

support.hq@denver.eu

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt:

contact.hq@denver.eu

Beneluks

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Holandia Telefon:

0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Hiszpania/Portugalia

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nawa 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Walencja (Hiszpania)

Hiszpania

Telefon: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugalia:

Telefon: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Niemcy

Denver Germany GmbH Serwis

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefon: **+49 851 379 369 40**

E-mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Naprawa i serwis Rudolf-
Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(dla TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
smartfonów i tabletów)

Tel: +49 851 379 369 69

E-mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wiedeń

Telefon: **+43 1 904 3085**

E-Mail: denver@lurfservice.at

Jeśli Twój kraj nie jest wymieniony
powyżej, napisz wiadomość e-mail
na adres **support@denver.eu**.



DENVER A/S
Omega 5A,
SoeftenDK-
8382 Hinnerup
Dania
denver.eu
facebook.com/denver.eu

