

MUSICMATE

USER MANUAL



MM-K35 Orchestrator - KRZESŁO DLA MUZYKA

antypoślizgowe nóżki | składana konstrukcja | 4-stopniowa regulacja wysokości siedziska (od 55 do 75 cm) | podnóżek | średnica siedziska: 33 cm | wymiary: 36 x 42 x 100 | waga: 6 kg

ROZPAKOWANIE I MONTAŻ

1. Sprawdź zawartość opakowania:

- siedzisko z oparciem
- podstawa z regulacją wysokości
- elementy mocujące (śruby, podkładki, klucz imbusowy)

2. Montaż:

- zamocuj siedzisko na podstawie za pomocą dołączonych śrub.
- przykręć oparcie do tylnej części siedziska.
- sprawdź stabilność wszystkich połączeń.

REGULACJA

1. Wysokość siedziska:

- użyj pokrętki pod siedziskiem, aby dostosować wysokość do swoich potrzeb.

2. Nachylenie oparcia:

- połuzuj pokrętkę regulacyjną za oparciem, ustaw odpowiedni kąt, a następnie dokręć.

3. Pozycja nóg:

- regulowane podpórki można dostosować do wygodnej pozycji.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone przed każdym użyciem.
- krzesło należy użytkować na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- nie stawaj na krześle ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyszczenie: przecieraj powierzchnie wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów.
- Konserwacja: regularnie sprawdzaj śruby i dokręcaj je w razie potrzeby.

GWARANCJA I WSPARCIE

Krzesło objęte jest [okresem gwarancyjnym].
W przypadku usterek skontaktuj się z działem obsługi klienta.

MM-K35 Orchestrator - CHAIR FOR MUSICIAN

non-slip feet | foldable structure | 4-step seat height adjustment (from 55 to 75 cm) | footrest | seat diameter: 33 cm | dimensions: 36 x 42 x 100 | weight: 6 kg

UNPACKING AND ASSEMBLY

1. Check the contents of the package:

- seat with backrest
- height-adjustable base
- fastening elements (screws, washers, Allen key)

2. Assembly:

- attach the seat to the base using the included screws.
- screw the backrest to the back of the seat.
- check the stability of all connections.

ADJUSTMENT

1. Seat height:

- use the knob under the seat to adjust the height to your needs.

2. Backrest inclination:

- loosen the adjustment knob behind the backrest, set the appropriate angle, and then tighten.

3. Leg position:

- adjustable footrests can be adjusted to a comfortable position.

SAFETY OF USE

- make sure that all components are properly tightened before each use.
- the chair should be used on a stable, flat surface.
- do not stand on the chair or use it in a manner other than its intended purpose.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Cleaning: wipe the surfaces with a damp cloth. Do not use aggressive detergents.
- Maintenance: check the screws regularly and tighten them if necessary.

WARRANTY AND SUPPORT

The chair is covered by [warranty period].
In the event of faults, contact customer service.