



EMPOWER YOUR DREAMS

C110

Instrukcja obsługi

UWAGA!

1. Wodoodporność

Kamera obsługuje codzienną wodoodporność, a noszenie wodoodpornego futerału zapewnia wodoodporność do 30 metrów. Przed wejściem do wody należy sprawdzić, czy wodoszczelny futerał jest szczelnie przykryty! Po wyładowaniu wodoodporny futerał należy wytrzeć przed otwarciem.

2. Karta pamięci

Sama kamera nie jest dostarczana z pamięcią i musi być używana z kartą pamięci o dużym powiększeniu. Obsługuje karty pamięci o pojemności do 128 GB i musi zostać sformatowana wewnątrz kamery przed użyciem.

Uwaga: włożenie karty pamięci w stanie włączonym spowoduje wyłączenie urządzenia, co jest normalną sytuacją.

3. Opis temperatury

Kamery akcji są podatne na przegrzanie podczas użytkowania, co jest normalne i nie wpływa na użytkowanie.

4. Instrukcje ładowania

Do ładowania kamery wymagana jest standardowa ładowarka SV1A-2A, a korzystanie z szybkiej ładowarki jest zabronione.

5. Żywotność baterii

Żywotność baterii kamery może się różnić w zależności od środowiska użytkowania i przyzwyczajień użytkownika. Zaleca się pełne naładowanie kamery przed jej użyciem.

6. Fotografowanie

Efekty fotografowania mogą się różnić w zależności od otoczenia/oświetlenia/paparometrów.

7. Instrukcje użytkowania

W przypadku korzystania z aparatu bez wodoodpornej osłony należy uważać, aby nie zarysować obiektywu, gdyż może to wpłynąć na efekt fotografowania.

8. Inne instrukcje:

Ze względu na iteracyjne aktualizacje kamery, normalne jest, że wygląd opakowania i działanie/funkcja w instrukcji mogą się różnić.

APLIKACJA

Krok 1: Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu lub wyszukaj „sjcam zone” w aplikacji App Store lub Google Store, aby pobrać i zainstalować aplikację.



iOS



Android

Krok 2: W trybie zasilania naciśnij przycisk WiFi, zielona dioda zacznie migać.

Krok 3: Uruchom aplikację „sjcam zone”, kliknij „Connect Camera” i wybierz „Manual Połączenie”.

Krok 4: Zatwierdź uprawnienia w telefonie i użyj hasła 12345678, aby aby połączyć się z WiFi „CLOXXX_XXXXXXXXXXXX” w ustawieniach WiFi telefonu.

Krok 5: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, wróć do aplikacji „sjcam zone” i kliknij przycisk

„Connect Camera” w aplikacji.

Aplikacja umożliwia podgląd nagrywanego materiału w czasie rzeczywistym, zdalne nagrywanie i robienie zdjęć, odtwarzanie/pobieranie/usuwanie/udostępnianie plików oraz ustawianie funkcji kamery.

Uwaga: Przeglądanie lub pobieranie zdjęć i filmów zrobionych przez kamerę w albumie aplikacji nie zużywa ruchu.

Krok 6: Krótko naciśnij przycisk WiFi kamery, aby wyłączyć WiFi.

STRUKTURA PRODUKTU



Przycisk ON/OFF	długie naciśnięcie	Włącz/wyłącz
	krótkie naciśnięcie	Zrób zdjęcie / zacznij nagrywać
Przycisk Wi-Fi	długie naciśnięcie	(Ustaw tryb) zdjęcia seryjne
	krótkie naciśnięcie	Włącz/wyłącz Wi-Fi
Obiektyw	Należy uważać, aby nie porysować ani nie zabrudzić pierścienia obiektywu, w przeciwnym razie wpłynie to na jakość obrazowania.	
Głośnik	Dźwięk	
LED	Czerwony	Czerwone światło pozostaje włączone podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu; Czerwone światło miga szybko, gdy nie ma karty pamięci.
	Niebieski	Zawsze świeci w trybie gotowości; miga krótko podczas robienia zdjęć, miga stale i powoli podczas nagrywania
	Zielony	Błyska podczas włączania WiFi; Zawsze włączona podczas połączenia WiFi
Zatyczka silikonowa	Codzienna ochrona przed wodą i kurzem	
Port ładowania	Interfejs typu C: ładowanie/transmisja danych, napięcie: 5V	
Otwór resetowania	Jeśli wystąpi awaria, można nacisnąć przycisk resetowania za pomocą szpilki karty (resetowanie nie wpłynie na wydajność kamery)	
Slot karty pamięci	Karta TF, obsługuje karty pamięci do 128 GB, należy wybrać legalną markę karty TF	
Mikrofon	Odbieranie dźwięku du nagrywania dzwonka	

OPIS PRODUKTU

Tryb	Opis
Wideo	16:9
Wideo pion	9:16
Nagrywanie interwałowe	Wideo poklatkowe
Slow motion	Zwolnione tempo nagrania
Wideo i fotografia	Automatyczny zapis zdjęcia co X sekund do ring procesu nagrywania
Tryb samochodowy	Rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna nagrywanie po włączeniu zasilania, automatycznie zapisuje i wyłącza się po wyłączeniu zasilania
Zdjęcia	Regularne fotografowanie
Zdjęcia interwałowe	Automatyczne robienie zdjęć co X sekund
Zdjęcia seryjne	Ciągłe robienie wielu zdjęć

USTAWIENIA

-  Kliknij ikonę w prawym dolnym rogu interfejsu podglądu aplikacji, aby ustawić parametry zdjęć i wideo, a także ustawienia systemowe.
-  Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu interfejsu podglądu aplikacji, aby wyświetlić podgląd lub pobrać obrazy i filmy.



EMPOWER YOUR DREAMS

SKANUJ -
Najnowsza wersja
instrukcji i deklaracji



Importer/dystrybutor
KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
NIP: PL7773267631

www.sempler.pl

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM C110 / C110+
Numery testów	RCT202405150101C

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN IEC 62311 :2021
EN IEC 62368-1: 2020+A11 :2020
EN 55032: 2015+A 11 :2020
EN 55035: 2017+A 11 :2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019

EN61000-3-2:2019+A1 :2021
EN61000-3-3:2013+A2 :2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 :2017



Release Date: June 11th, 2024
Title: QC Manager
Name: Chai Jianbing

Podpis / Pечатка / 印章