

Enjoy S800

Portable speaker

Operation manual



1. Functions

CLICK

- 1 Next track / Next FM station
- 2 Play / Pause
- 3 Change mode: Bluetooth, FM, MP3, AUX
- 4 Previous track / Previous FM station

LONG PRESS

- 1 Volume+
- 2 Volume-
- 2 On/Off

1 Change the backlight mode (to turn off the backlight, press 4 times)

1 AUX **2** USB flash drive (sold separately)*

3 Charging Type-C 5V

4 TF card (sold separately) - insert till it clicks* **5** Charging indicator

*USB flash drive and TF drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 system

2. Charging

USB charger is sold separately

Type C 5V

Charging

Charged

3. Bluetooth connection

Select Bluetooth mode

Enjoy S800

4. FM radio

1 Connect the Type-C cable - this is an antenna

2 Select FM mode

3 Long press - start auto searching

4 Wait 2-3 min

Click - previous/next station

*NOTE - turning off the backlight improves radio tuning

5. External sound source

External sound source

3.5mm (M) - 3.5mm (M) cable

Select AUX mode

6. Using two Enjoy S800 at the same time (TWS mode)

1 Turn off the bluetooth on your phone

2 Turn on the both speakers

3 Long press 3-5 sec

4 Wait for the speakers connect to each other

5 Turn on the bluetooth on the phone

Enjoy S800

ARM

1 Գործառնություններ

Basın

1. Zəngərin qutısını

2. Növbəti FM stansiyası

3. Oynamaq / Fasilə

4. Dəyişdirmə rejimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX

5. Növbəti trek

Əvvəlki FM stansiyası

Uzun basın

1. Həcmi+

2. Həcmi-

1. Arxa işıq rejimini dəyişdirin (arxa işığı söndürmək üçün 4 dəfə basın)

2. Yandır-bənd etmə

1. AUX

2. USB flash sürücü (ayrıca satılır)*

3. Type-C 5V şərgi edir

4. TF kartı (ayrıca satılır) - klikləyəndə qədər daxil edin*

5. Doldurma göstəricisi

*USB flash sürücü və TF sürücüsü 64 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır

2 Doldurulur

USB şərgi cihazı ayrıca satılır

Doldurulur

Yüklenib

3 Bluetooth bağlantısı

Bluetooth rejimini seçin

4 FM Radio

1. Tip-C kabelini qoşun - bu bir antendir

2. FM rejimi seçin

3. Uzun basın - Avtomatik axtarış başlayın

4. 2-3 dəq gözləyin

Tıklayın - Əvvəlki / Növbəti Stansiya

* Qeyd - Arxa işığı söndürmək Radio Tuning'i yaxşılaşdırır

5 Xarici səs mənbəi

3.5mm (m) - 3.5mm (m) kabel

AUX rejimini seçin

6 Eyni anda iki Enjoy S800-dən istifadə (TWS rejimi)

1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün

2. Hər iki dinamikı yandırın

3. 3-5 saniyə uzun basın

4. Dinamiklərin bir-birinə qoşulmasını gözləyin

5. Telefonda Bluetooth-u yandırın

AZE

1 Funksiyalar

Basın

1. Növbəti trek

2. Oynamaq / Fasilə

3. Dəyişdirmə rejimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX

4. Əvvəlki trek

Əvvəlki FM stansiyası

Uzun basın

1. Həcmi+

2. Həcmi-

1. Arxa işıq rejimini dəyişdirin (arxa işığı söndürmək üçün 4 dəfə basın)

2. Yandır-bənd etmə

1. AUX

2. USB flash sürücü (ayrıca satılır)*

3. Type-C 5V şərgi edir

4. TF kartı (ayrıca satılır) - klikləyəndə qədər daxil edin*

5. Doldurma göstəricisi

*USB flash sürücü və TF sürücüsü 64 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır

2 Doldurulur

USB şərgi cihazı ayrıca satılır

Doldurulur

Yüklenib

3 Bluetooth bağlantısı

Bluetooth rejimini seçin

4 FM Radio

1. Tip-C kabelini qoşun - bu bir antendir

2. FM rejimi seçin

3. Uzun basın - Avtomatik axtarış başlayın

4. 2-3 dəq gözləyin

Tıklayın - Əvvəlki / Növbəti Stansiya

* Qeyd - Arxa işığı söndürmək Radio Tuning'i yaxşılaşdırır

5 Xarici səs mənbəi

3.5mm (m) - 3.5mm (m) kabel

AUX rejimini seçin

6 Eyni anda iki Enjoy S800-dən istifadə (TWS rejimi)

1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün

2. Hər iki dinamikı yandırın

3. 3-5 saniyə uzun basın

4. Dinamiklərin bir-birinə qoşulmasını gözləyin

5. Telefonda Bluetooth-u yandırın

BEL

1 Функцыі

Націсніце

1. Наступны трэк

2. Гуляць / Паўза

3. Рэжым змены: Bluetooth, FM, MP3, AUX

4. Папярэдні трэк

Папярэдняя FM-станцыя

Доўгі націск

1. Гучнасьць+

2. Гучнасьць-

1. Змяняць рэжым падсвятленьня (каб выключыць падсвятленьне, націсніце 4 разы)

2. Укл выкл

1. ДАП

2. USB флэшка (прадаецца асобна)*

3. Зарадка Type-C 5V

4. Карта TF (прадаецца асобна) - устаўце да пстрычкі*

5. Індыкатар зарадка

*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець памер да 64 ГБ і адфарматаваны ў сістэме FAT32

2 Зарадка

USB-зарадная прылада

прадаецца асобна

Зарадка

Зарадзілі

3 Злучэньне Bluetooth

Выберыце рэжым Bluetooth

4 FM -радыё

1. Падключыце кабель Type - C - гэта антэна

2. Выберыце рэжым FM

3. Доўгі націск - пачніце аўтаматычнае пошук

4. Пачакайце 2-3 хв. Націсніце - папярэдняя / наступная станцыя

*Заввага - Аджлючэньне падсветкі паляпшае наладу радыё

5 Знешні гукавы курс

3,5 мм (М) - 3,5 мм (М) кабель

Выберыце рэжым AUX

6 Выкарыстанне двух Enjoy S800 адначасова (рэжым TWS)

1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне

2. Уключыце абодва дынаміка

3. Доўгі націск 3-5 сек

4. Пачакайце, пакуль дынамікі злучацца адзін з адным

5. Уключыце Bluetooth на тэлефоне

CZ

1 Funkce
Klikněte
1. Další skladba
Další stanice FM
2. Hráť si / Pauza
3. Režim změny: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Předchozí skladba
Předchozí stanice FM
Dlouhé stisknutí
1. Hlasitost+
2. Hlasitost-
1. Změňte režim podsívění (pro vypnutí podsívění stiskněte 4krát)
2. Zapnuto vypnuto
1. AUX
2. USB flash disk (prodává se samostatně)*
3. Nabíjení Type-C SV
4. TF karta (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezacvakne*
5. Indikátor nabíjení
***USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 64 GB a naformátovaný v systému FAT32**
2 Nabíjení
USB nabíječka se prodává samostatně
Nabíjení
Nabíto
3 Bluetooth připojení
Vyberte režim Bluetooth
4 FM rádio
1. Připojte kabel typu C - Toto je anténa
2. Vyberte režim FM
3. Dlouhý stisknutí - Začnete automatické vyhledávání
4. Počkajte 2-3 minuty
Klikněte - předchozí/další stanice
*Poznámka - Vypnutí podsívění zlepšuje ladění rádia
5 Externí zvuk Source
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Vyberte režim AUX
6 Používání dvou Enjoy 8000 současně (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Dlouze stiskněte 3-5 sekund
4. Počkajte, až se reproduktory spojí
5. Zapněte na telefonu Bluetooth

DE

1 Funktionen
Klicken
1. Nächster Titel
Nächster UKW-Sender
2. Spielen / Pause
3. Modus ändern: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Vorheriges Lied
Vorheriger UKW-Sender
Lange drücken
1. Lautstärke+
2. Lautstärke-
1. Ändern Sie den Hintergrundbeleuchtungsmodus (um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, drücken Sie viermal).
2. An aus
3. Nabíjení Type-C SV
4. TF karta (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezacvakne*
5. Indikátor nabíjení
***USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 64 GB a naformátovaný v systému FAT32**
2 Nabíjení
USB nabíječka se prodává samostatně
Nabíjení
Nabíto
3 Bluetooth připojení
Vyberte režim Bluetooth
4 FM rádio
1. Připojte kabel typu C - Toto je anténa
2. Vyberte režim FM
3. Dlouhý stisknutí - Začnete automatické vyhledávání
4. Počkajte 2-3 minuty
Klikněte - předchozí/další stanice
*Poznámka - Vypnutí podsívění zlepšuje ladění rádia
5 Externí zvuk Source
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Vyberte režim AUX
6 Používání dvou Enjoy 8000 současně (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Dlouze stiskněte 3-5 sekund
4. Počkajte, až se reproduktory spojí
5. Zapněte na telefonu Bluetooth

ES

1 Funciones
Clicken
1. Sigüiente pista
Hacer clic
1. Järgmine lugu
Järgmine FM-jaam
2. Jugar / Pausa
3. Modus ändern: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Vorheriges Lied
Vorheriger UKW-Sender
Lange drücken
1. Lautstärke+
2. Lautstärke-
1. Ändern Sie den Hintergrundbeleuchtungsmodus (um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, drücken Sie viermal).
2. An aus
3. Nabíjení Type-C SV
4. TF karta (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezacvakne*
5. Indikátor nabíjení
***USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 64 GB a naformátovaný v systému FAT32**
2 Nabíjení
USB nabíječka se prodává samostatně
Nabíjení
Nabíto
3 Bluetooth připojení
Vyberte režim Bluetooth
4 FM rádio
1. Připojte kabel typu C - Toto je anténa
2. Vyberte režim FM
3. Dlouhý stisknutí - Začnete automatické vyhledávání
4. Počkajte 2-3 minuty
Klikněte - předchozí/další stanice
*Poznámka - Vypnutí podsívění zlepšuje ladění rádia
5 Externí zvuk Source
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Vyberte režim AUX
6 Používání dvou Enjoy 8000 současně (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Dlouze stiskněte 3-5 sekund
4. Počkajte, až se reproduktory spojí
5. Zapněte na telefonu Bluetooth

EST

1 Funktsioonid
Klõpsake
1. Järgmine lugu
Järgmine FM-jaam
2. Mängi / Paus
3. Modus muuta: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Eelmine lugu
Eelmine FM-jaam
Pikk vajutus
1. Helifuutus+
2. Helifuutus-
1. Taustvalgustuse režiimi muutmise (taustvalgustuse väljalülitamiseks vajutage 4 korda)
2. Sisse välja
1. AUX
2. USB-mälupulk (müüakse eraldi)*
3. Laadimine Type-C SV
4. TF-kaart (müüakse eraldi) - sisestage, kuni kostab klõpsatus*
5. Laadimise indikaator
***USB-mälupulk ja TF-draiv peavad olema kuni 64 GB suurused ja vormindatud FAT32-süsteemis**
2 Laadimine
USB laadija müüakse eraldi
Laetud
Das USB-Ladegerät ist separat erhältlich
Aufladen
Berechnet
3 Bluetooth-Verbindung
Wählen Sie den Bluetooth-Modus
4 FM -Radio
1. Schließen Sie das Typ -C -Kabel an - dies ist eine Antenne
2. Wählen Sie den FM -Modus
3. Lange Presse - AutoSuche starten
4. Warten Sie 2-3 min
Klicken Sie auf - Vorher/nächste Station
*Hinweis - Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung verbessert die Funkabstimmung
5 Externer Klangfund
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Kabel
Wählen Sie den Aux -Modus
6 Verwendung von zwei Enjoy 8000 gleichzeitig (TWS-Modus)
1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. 3-5 Sekunden lang drücken
4. Warten Sie, bis die Lautsprecher miteinander verbunden sind
5. Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein

FI

1 Toiminnot
Klikkaus
1. Seuraava kappale
Seuraava FM-asema
2. Pelata / Taukoa
3. Väihda tila: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Edellinen kappale
Edellinen FM-asema
Pitkä painallus
1. Äänenvoimakkuus+
2. Äänenvoimakkuus-
1. Muuta taustavalotilaa (sammutta taustavalon painamalla 4 kertaa)
2. Päälle/pois
1. AUX
2. USB-muistitikku (myydään erikseen)*
3. Lataus Type-C SV
4. TF-kortti (myydään erikseen) - aseta, kunnes se napsahtaa*
5. Latausilmais
***USB-flash-aseman ja TF-aseman on oltava kooltaan enintään 64 Gt ja alustettu FAT32-järjestelmässä**
2 Lataus
USB-laturi myydään erikseen
Lataus
Laadattu
3 Bluetooth-yhteys
Valitse Bluetooth-tila
4 FM -radio
1. Kytke tyypin C kaapeli - tämä on antenni
2. Valitse FM -tila
3. Pitkä paina - Käynnistä automaattinen haku
4. Odota 2-3 min
Napsauta - Edellinen/seuraava asema
*Huomaa - Taustavalon sammuttaminen parantaa radion virittämistä
5 Ulkoinen äänilähde
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kaapeli
Valitse AUX -tila
6 Kahden Enjoy 8000:n käyttäminen samanaikaisesti (TWS-tila)
1. Kytke Bluetooth pois päältä puhelimestasi
2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3. Paina pitkään 3-5 sekuntia
4. Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden toisiinsa
5. Kytke Bluetooth päälle

GEO

1 ფუნქციები
დააწკაპუნეთ
1. შემდეგი სიმღერა
შემდეგი FM სადგური
2. თამაშეთ / პაუზა
3. შეცვლით რეჟიმთ: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. წინა სიმღერა
წინა FM სადგური
ზანგრძლივი დაჭერა
1. მოცულობა+
2. მოცულობა-
1. შეცვლით განათების რეჟიმთ (შუქის გამორთვითისთეს დააჭირეთ 4-ჯერ)
2. ჩართვა გამორთვა
1. AUX
2. USB ფლშ-დისკი (ბოლქ სათილადი)*
3. ტიპე-C SV ზარდატა
4. TF-კორტი (ტიპე-C SV ზარდატა) - ასეტი, კუნეს ნეპსაჰტაა*
5. ლადაუსილმის
***USB-ფლშ-ასეტი და TF-ასეტი ონ ოლტავე კოლთაან ენინტაინ 64 Gt ja alustettu FAT32-järjestelmässä**
2 ლადაუსი
USB ლატური მიუდაინ ერიკსეინ
ლადაუსი
ლადატუ
3 Bluetooth-იჰენდუსი
ვალიტე Bluetooth-ტილი
4 FM -რაადიო
1. კიტიკე ტიპინ C კააელი - ტამა ონ ანტენი
2. ვალიტე FM -ტილი
3. პიტკა პაინა - კაინნისტა აუტომატინენ ჰაკუ
4. ოდოტა 2-3 მინ
ნაფსაუტა - ედელინენ/სეაუაა ასემა
*ჰუომაა - ტაუსტავოლნ სამუტამინენ პარანტაა რადიონ ვირიტამისტა
5 ულკოინენ აანილჰიდე
3,5 მმ (მ) - 3,5 მმ (მ) კააელი
ვალიტე AUX -ტილი
6 კაჰდენ ენჯოი 8000-ი კაიტიამინენ სამანაიკაისესტი (TWS-ტილი)
1. კიტიკე Bluetooth პოის პაალიტა პუჰელიმესტასი
2. კიტიკე მოლემმატ კაიუტიმეტ პაალიტა
3. პაინა პიტკაან 3-5 სეკუნტია
4. ოდოტა, ეტა კაიუტიმეტ მუოდოსტავტ იჰტედენ ტოისიინსა
5. კიტიკე Bluetooth პაალიტა

GRE

1 Λειτουργίες
Κλικάτε
1. Επόμενο κομμάτι
Επόμενο σταθμός FM
2. Παίξτε / Πάυση
3. Μοδάλitas: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Προηγούμενο κομμάτι
Προηγούμενος σταθμός FM
Παρατεταμένο πτήσημα
1. Ενταση ΗΧΟΥ+
2. Ενταση ΗΧΟΥ-
1. Αλλάξετε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού (για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, πατήστε 4 φορές)
2. On/off
1. AUX
2. Μονάδα flash USB (πωλείται χωριστά)*
3. Φόρτιση Type-C SV
4. Κάρτα TF (πωλείται χωριστά) - τοποθετήστε μέχρι να κάνει κλικ*
5. Ενδείξη φόρτισης
***Η μονάδα flash USB και η μονάδα TF πρέπει να έχουν μέγεθος έως 64 GB και να έχουν διαμορφωθεί σε σύστημα FAT32**
2 Φόρτιση
Ο φορτιστής USB πωλείται χωριστά
Φόρτιση
Φορτισμένα
3 Σύνδεση Bluetooth
Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
4 FM Ραδιοί
1. Συνδέστε το καλώδιο Type -C καβέλι - ეს არის η αντένα
2. Επιδέξτε λειτουργία FM
3. Long Press - Ξεκινήστε την αυτόματη αναζήτηση
4. Διατηρήστε 2-3 λεπτά
Κλικάτε κλικ -
Προηγούμενο/Επόμενο σταθμό
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού βελτώνει τον συντονισμό του ραδιοφώνου
5 Εξωτερικός ήχος
3,5mm (m) - 3,5mm (m) καλώδιο
Επιλέξτε λειτουργία AUX
6 Χρήση δύο Enjoy 8000 ταυτόχρονα (λειτουργία TWS)
1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
3. Διηδάξτε 3-5 δευτερόλεπτα
4. Οδοτά, ετά καιυτιμეტ μუოდოსτავτ ιჰტედენ τοισιინსα
5. Κιტიკε Bluetooth πაალიტε

HR/CNR

1 Funkcije
Klik
1. Sljedeća pjesma
Sljedeća FM postaja
2. Igra / Pauza
3. Promjena načina rada: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Prethodna pjesma
Prethodna FM postaja
Dugi pritisak
1. Glasnoća+
2. Glasnoća-
1. Promijenite način pozadinskog osvjetljenja (za isključivanje pozadinskog osvjetljenja pritisnite 4 puta)
2. Uključeno, Isključeno
1. AUX
2. USB flash pogon (prodaje se zasebno)*
3. Punjenje Type-C SV
4. TF kartica (prodaje se zasebno) - umetnite dok ne klikne*
5. Indikator punjenja
***USB flash pogon i TF pogon moraju biti veličine do 64 GB i formatirani u FAT32 sustavu**
2 Punjenje
USB punjač se prodaje zasebno
Punjenje
Napunjeno
3 Bluetooth veza
Odaberite Bluetooth način
4 FM radio
1. Spojite kabel Type -C - ovo je antena
2. Odaberite FM način
3. Dugo pritisnite - Pokrenite automatsko pretraživanje
4. Pričekajte 2-3 min
Kliknite - Prethodna/Sljedeća stanica
*NAPOMENA - Isključivanje pozadinskog osvjetljenja poboljšava radno upadanje
5 Vanjska zvučna kisel
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Odaberite AUX način
6 Upotreba dva Enjoy 8000 u isto vrijeme (TWS način rada)
1. Isključite Bluetooth na svom telefonu
2. Uključite oba zvučnika
3. Dugi pritisak 3-5 sek
4. Pričekajte da se zvučnici međusobno povežu
5. Uključite Bluetooth na telefonu

HUN

1 Funkciók
Kattintson
1. Következő szám
Következő FM állomás
2. Játék / Szünet
3. Módváltás: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Előző szám
Előző FM állomás
Hosszan nyomja meg
1. Hangerő+
2. Hangerő-
1. A háttérvilágítás mód módosítása (a háttérvilágítás kikapcsolásához nyomja meg 4-szer)
2. Be ki
1. AUX
2. USB flash meghajtó (külön megvásárolható)*
3. Type-C SV зарядтау
4. TF kártya (szprzedawana oddzielnie) - włoż az do kliknięcia*
5. Wskaźnik ładowania
***USB flash-disk i dysk TF dyskińiń őłmėi 64 GB дейин жонө FAT32 жүйесинде пішімделген болуы керек**
2 Зарядталуда
USB зарядтагыш бөлөк сатылады
Зарядталган
Заряджен
3 Bluetooth қосылымы
Bluetooth режимін таңдаңыз
4 FM радиосы
1. Type-с сымын жалғаңыз - бул антенна
2. FM режимін таңдаңыз
3. Ұзақ түймесін - Авто іздеуді бастаңыз
4. 2-3 мин күтіңіз
Бас / келесі станцияны басыңыз
* ЕСКЕРТПЕ - Артық жарықтандыруды өшіру радио баптауды жақсартпайды
5 Сыртқы дыбыстық сигнал
3,5 мм (м) - 3,5 мм (м) кабель
AUX режимін таңдаңыз
6 Бір уақытта екі Enjoy 8000 пайдалану (TWS режимі)
1. Телефонныңыздағы Bluetooth функциясын өшіріңіз
2. Кіш динамикті де қосыңыз
3. 3-5 сек ұзақ басыңыз
4. Динамиктердің бір-біріне қосылуын күтіңіз
5. Телефонда Bluetooth қосыңыз

KAZ

1 Функциялар
Басыңыз
1. Келесі трек
Келесі FM станциясы
2. Ойнау / Кідіру
3. Режимді өзгерту: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Алдыңғы трек
Алдыңғы FM станциясы
Ұзақ басыңыз
1. Дыбыс+
2. Дыбыс-
1. Артық жарық режимін өзгерту (артқы жарықты өшіру үшін 4 рет басыңыз)
2. Қосу өшіру
1. AUX
2. USB флэш-дискісі (бөлөк сатылады)*
3. Type-C SV зарядтау
4. TF картасы (бөлөк сатылады) - сырт еткенше салыңыз*
5. Зарядтау көрсеткіші
***USB флэш-дискісі мен TF дискісінің өлшемі 64 ГБ дейін және FAT32 жүйесінде пішімделген болуы керек**
2 Зарядталуда
USB зарядтагыш бөлөк сатылады
Зарядталған
Заряджен
3 Bluetooth қосылымы
Bluetooth режимін таңдаңыз
4 FM радиосы
1. Type-с сымын жалғаңыз - бул антенна
2. FM режимін таңдаңыз
3. Ұзақ түймесін - Авто іздеуді бастаңыз
4. 2-3 мин күтіңіз
Бас / келесі станцияны басыңыз
* ЕСКЕРТПЕ - Артық жарықтандыруды өшіру радио баптауды жақсартпайды
5 Сыртқы дыбыстық сигнал
3,5 мм (м) - 3,5 мм (м) кабель
AUX режимін таңдаңыз
6 Бір уақытта екі Enjoy 8000 пайдалану (TWS режимі)
1. Телефонныңыздағы Bluetooth функциясын өшіріңіз
2. Кіш динамикті де қосыңыз
3. 3-5 сек ұзақ басыңыз
4. Динамиктердің бір-біріне қосылуын күтіңіз
5. Телефонда Bluetooth қосыңыз

PL

1 Funkcje
Kliknij
1. Następny utwór
Następna stacja FM
2. Grać / Pauza
3. Zmień tryb: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Poprzedni utwór
Poprzednia stacja FM
Długie przyciśnięcie
1. Głośność+
2. Głośność-
1. Zmień tryb podświetlenia (aby wyłączyć podświetlenie nacisnij 4 razy)
2. Włącz/wyłącz
1. AUX
2. Pamięć flash USB (sprzedawana oddzielnie)*
3. Type-C SV зарядтау
4. TF kártya (szprzedawana oddzielnie) - włóż az do kliknięcia*
5. Wskaźnik ładowania
***Naped flash USB i dysk TF musz mieć rozmiar do 64 GB i być sformatowane w systemie FAT32**
2 Ładowanie
Ładowarka USB jest sprzedawana osobno
Ładowanie
Naładowany
3 Połączenie Bluetooth
Wybierz tryb Bluetooth
4 Radio FM
1. Podłącz kabel typu -C - jest to antena
2. Wybierz tryb FM
3. Długa naciśnięcie - Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie
4. Poczekaj 2-3 minuty
Kliknij - Poprzednia/następna stacja
*Uwaga - wyłączenie podświetlenia poprawia sterowanie radiowem
5 Zewnętrzna Sound Source
Kabel 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Wybierz tryb Aux
6 Korzystanie z dwóch jednocześnie Ciesz się 8000 (tryb TWS)
1. Wyłącz Bluetooth w swoim telefonie
2. Włącz oba głośniki
3. Długie naciskanie 3-5 sek
4. Poczekaj, aż głośniki się ze sobą połączą
5. Włącz Bluetooth w telefonie

RO

1 Funcții
Clic
1. Următoarea piesă
Următorul post FM
2. Joacă / Pauză
3. Mod de schimbare: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Piesa anterioară
Postul FM anterior
Apasare prelungită
1. Volum+
2. Volum-
1. Schimbați modul de iluminare de fundal (pentru a opri iluminarea de fundal, apăsați de 4 ori)
2. Porniți/opriți
1. AUX
2. Unitate flash USB (se vinde separat)*
3. Incărcare Type-C SV
4. Card TF (vândut separat) - introduceți până se dă clic*
5. Indicator de încărcare
***Unitatea flash USB și unitatea TF trebuie să aibă o dimensiune de până la 64 GB și să fie formate în sistem FAT32**
2 Incărcare
Încărcătorul USB se vinde separat
Încărcare
Încărcat
3 Conexiune Bluetooth
Selectați modul Bluetooth
4 Radio FM
1. Conectați cablul Type -C - acesta este o antenă
2. Selectați modul FM
3. Apăsati lung - Porniți căutarea automată
4. Așteptați 2-3 min
Faceți clic pe - stația anterioară/următoare
*Notă - Oprirea luminii de fundal îmbunătățește reglarea radioului
5 Sunet extern
Cablul de 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Selectați modul AUX
6 Utilizarea a două Enjoy 8000 în același timp (mod TWS)
1. Dezactivați Bluetooth pe telefon
2. Porniți ambele difuzoare
3. Apăsare lungă 3-5 sec
4. Așteptați până când difuzoarele se conectează între ele
5. Porniți Bluetooth pe telefon

RU

1 Функции
Короткое нажатие
1. Следующий трек
Следующая станция FM
2. Воспроизведение / Пауза
3. Смена режима: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Предыдущий трек
Предыдущая станция FM
Длинное нажатие
1. Громкость+
2. Громкость-
1. Изменить режим подсветки (чтобы выключить подсветку нажмите 4 раза)
2. Вкл/выкл
1. Линейныйвход
2. Флешка USB (приобретается отдельно)*
3. Полнjenje Type-C SV
4. Картика TF (naprodaj ločeno) - vstavite, dokler ne klikne*
5. Indikator polnjenja
***USB flash-disk a TF disk musia biti velika do 64 GB in formatirana v sistemu FAT32**
2 Polnjenje
USB polnilec se prodaja ločeno
Polnjenje
Napolnjeno
3 Bluetooth povezava
Izberite način Bluetooth
4 FM radio
1. Priključite kabel Type -C - to je antena
2. Izberite način FM
3. Dolg pritisk - začni samodejno iskanje
4. Počakajte 2-3 min
Kliknite - prejšnja/naslednja postaja
*Opomba - Izdop osvetlitve ozadja izboljša radijsko uglasjevanje
5 Zunanji zvok
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Izberite način AUX
6 Uporaba dveh Enjoy 8000 hkrati (način TWS)
1. Izklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Dolgo pritisnite 3-5 sekund
4. Počakajte, da se zvočnika povežeta med seboj
5. Vklopite Bluetooth na telefonu

SLV

1 Funkcije
Kliknite
1. Naslednja skladba
Naslednja FM postaja
2. Igraj / Pavza
3. Spremenj način: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Prejšnja skladba
Prejšnja FM postaja
Dolg pritisk
1. Glasnost+
2. Glasnost-
1. Spremenite način osvetlitve ozadja (za izdop osvetlitve ozadja pritisnite 4-krat)
2. Prižgi/ugasni
1. POMOŽ
2. Pogon USB (naprodaj posebej)*
3. Polnjenje Type-C SV
4. Kartica TF (naprodaj ločeno) - vstavite, dokler ne klikne*
5. Indikator polnjenja
***USB flash-disk a TF disk musia biti velika do 64 GB in formatirana v sistemu FAT32**
2 Polnjenje
USB polnilce se prodaja ločeno
Polnjenje
Napolnjeno
3 Bluetooth povezava
Izberite način Bluetooth
4 FM radio
1. Priključite kabel Type -C - to je antena
2. Izberite način FM
3. Dolg pritisk - začni samodejno iskanje
4. Počakajte 2-3 min
Kliknite - prejšnja/naslednja postaja
*Opomba - Izdop osvetlitve ozadja izboljša radijsko uglasjevanje
5 Zunanji zvok
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Izberite način AUX
6 Uporaba dveh Enjoy 8000 hkrati (način TWS)
1. Izklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Dolgo pritisnite 3-5 sekund
4. Počakajte, da se zvočnika povežeta med seboj
5. Vklopite Bluetooth na telefonu

SVK

1 Funkcie
Kliknité
1. Nasledná skladba
Nasledná FM stanica
2. Hrať / Pauza
3. Spremeni režim: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Predchádzajúca skladba
Predchádzajúca stanica FM
Dlhé stlačenie
1. Hlasitosť+
2. Hlasitosť-
1. Zmeniť režim podsvietenia (ak chcete podsvietenie vypnúť, stlačte 4-krát)
2. Zapnutie/vypnutie
1. AUX
2. USB flash disk (predáva sa samostatne)*
3. Nabíjanie Type-C SV
4. Kartica TF (predáva sa samostatne) - vložte, kým nezacvakne*
5. Indikator nabíjania
***USB flash-disk a TF disk musia mať veľkosť až 64 GB a musia byť naformátované v systéme FAT32**
2 Nabíjanie
USB nabíjačka sa predáva samostatne
Nabíjanie
Nabité
3 Bluetooth pripojenie
Vyberte režim Bluetooth
4 FM rádio
1. Pripojte kábel typu C - toto je anténa
2. Vyberte režim FM
3. Dlhý stlač - Spustite automatické vyhľadávanie
4. Počkajte 2-3 minúty
Kliknite na - predchádzajúcu/dalšiu stanicu
*Poznámka - Vypnutie podsvietenia zlepšuje ladenie rádia
5 Externá kyslá kyslosť
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kábel
Vyberte režim AUX
6 Používanie dvoch Enjoy 8000 súčasne (režim TWS)
1. Vypnite Bluetooth v telefóne
2. Zapnite oba reproduktory
3. Dlhó stlačte 3-5 sekúnd
4. Počkajte, kým sa reproduktory navzájom spoja
5. Zapnite Bluetooth na telefóne

SWE

1 Funktioner
Klick
1. Nästa spår
Nästa FM-station
2. Spela / Paus
3. Ändra läge: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Föregående spår
Tidigare FM-station
Lång press
1. Volym+
2. Volym-
1. Ändra bakgrundsbelysningsläget (för att stänga av bakgrundsbelysningen, tryck 4 gånger)
2. På av
1. AUX
2. USB-minne (säljs separat)*
3. Laddar Type-C SV
4. TF-kort (säljs separat) - sätt i tills det klickar*
5. Laddningsindikator
***USB-flash-enhet och TF-enhet måste vara upp till 64 GB stora och formaterade i FAT32-system**
2 Laddar
USB-laddare säljs separat
Laddad
Laddad
3 Bluetooth-anslutning
Välj Bluetooth-läge
4 FM -radio
1. Anslut Type -C -kabeln - detta är en antenn
2. Välj FM -läge
3. Long Press - Starta Auto -sökning
4. Vänta 2-3 min
Klicka - Tidigare/nästa station
*Obs - att stänga av bakgrundsbelysningen förbättrar radioinställning
5 Extern ljudsur
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
Välj AUX -läge
6 Använda två Enjoy 8000 samtidigt (TWS-läge)
1. Stäng av Bluetooth på din telefon
2. Slå på båda högtalarna
3. Lång tryckning 3-5 sek
4. Vänta tills högtalarna ansluts till varandra
5. Slå på Bluetooth på telefonen

UKR

1 Функції
Клікніть
1. Наступний трек
Наступна FM-станція
2. Грати / Пауза
3. Режим зміни: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Попередній трек
Попередня FM-станція
Тривале натискання
1. Гучність+
2. Гучність-
1. Змінати режим підсвічування (щоб вимкнути підсвічування, натисніть 4 рази)
2. Увімкнено вимкнено
1. AUX
2. USB флешка (продається окремо)*
3. Зарядка Type-C SV
4. Картка TF (продається окремо) - вставте до клацання*
5. Індикатор зарядки
***USB-флеш-диск і TF-накопичувачі і TF-накопичувачі мають бути розміром до 64 ГБ і відформатовані в системі FAT32**
2 Зарядка
USB зарядний пристрій продається окремо
Зарядка
Заряджений
3 Bluetooth з'єднання
Виберіть режим Bluetooth
4 FM радіо
1. Підключіть кабель типу -C - це антена
2. Виберіть FM -режим
3. Довга преса - Почніть автоматичний пошук
4. Зачекайте 2-3 хв
Кліцніть - Попередня/наступна станція
*Прийміть - вимкнення підсвічування покращує радіо налаштування
5 Зовнішній звуковий джерело
3,5 мм (м) - 3,5 мм (м) кабель
Виберіть режим аух
6 Використання двох Enjoy 8000 одночасно (режим TWS)
1. Вимкніть Bluetooth на телефоні
2. Увімкніть обидва динаміки
3. Тривале натискання 3-5 сек
4. Зачекайте, поки динаміки з'єднаються між собою
5. Увімкніть Bluetooth на телефоні

UZB

1 Funksiyalar
Bosing
1. Keyingi trek
Keyingi FM stantsiyasi
2. O'ynang / Pauza
3. O'zgartirish rejimi: Bluetooth, FM, MP3, AUX
4. Oldingi trek
Oldingi FM stantsiyasi
Uzoq bosing
1. Ovoz +
2. Ovoz -
1. Orqa yorug'lik rejimini o'zgartirng (orqa yorug'likni o'chirish uchun 4 marta bosing)
2. Yoqish/o'chirish
1. AUX
2. USB flesh haydovchi (alohida sotiladi)*
3. Zaryadka Type-C SV
4. TF kartasi (yohda sotiladi) - bosquncha joylashtiring*
5. Zaryadlash ko'rsatkichi
***USB flash-disk va TF drayveri 64 Gb gacha bo'lishi va FAT32 tizimida formatlangan bo'lishi kerak**
2 Zaryadlanmoqda
USB zaryadlovchi alohida sotiladi
Zaryadlangan
Zaryadlangan
3 Bluetooth-ulanishi
Bluetooth rejimini tanlang
4 FM radiosi
1. Type-C kabelini ulang - bu antena
2. FM rejimini tanlang
3. Uzoq press - Avtomatik qidirishni boshlang
4. 2-3 minni kuting
CLICK - Oldingi / Keyingi stantsiya
*Izoh - Orqa chiroqni o'chirish radiioni sozlashni yaxshilaydi
5 Tashqi ovozni qondirish
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) kabel
AUX rejimini tanlang
6 Bir vaqtan o'zida ikkita Enjoy 8000 dan foydalanish (TWS rejimi)
1. Telefoningizda Bluetooth-ni o'chirang
2. Ikkala dinamiki ham yoqing
3. 3-5 soniyani uzoq bosib turing
4. Karnaylarning bir-biriga ulanishini kuting
5. Telefonida Bluetooth-ni yoqing

g, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.
 η πρώτη διάκριση ζωής.
 η ζωή είναι η χρόνια.
 η πρώτη κατασκευή; βλέπε σειριακό αριθμό συσκευασίας ή/και κέντρου προϊόντος: xxxxxDDMMYYxxxxx
 συσκευασίας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές του πακέτου που
 ουσία σε αυτό το χειρίδιο. Το πιο πρόσφατο και αναλυτικό χειρίδιο λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη
 σελίδα www.defender-global.com
 η συσκευή είναι στην Κίνα.

