

Instrukcja Obsługi

MO BUTTERFLY 700, MO-FLY 701

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi zawierającą istotne informacje dotyczące jego instalacji, użytku oraz utrzymania. Urządzenie, w przypadku sprzedaży lub przekazania nowemu użytkownikowi w jakiegokolwiek innej formie, należy przekazać razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami Dyrektywy HACCP (WE 93/43 – 96/3 – D.L.155/97). Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku do jakiego zostało przeznaczone, tj. do wyeliminowania owadów latających. Producent oraz sprzedawca urządzenia w Polsce (dalej: „sprzedawca”) nie są odpowiedzialni za żadną szkodę wyrządzoną przez nieprawidłowe użycie urządzenia.

Producent i sprzedawca nie są odpowiedzialni za wypadki spowodowane na ludziach, rzeczach lub środowisku a także za uszkodzenie urządzenia spowodowane:

- nieprawidłowym utrzymaniem urządzenia,
- zmianą układu lub oryginalnej struktury urządzenia,
- użytkowaniem niezgodnym z warunkami opisanymi w niniejszej instrukcji.

Uwagi ogólne

- przed użyciem zdejmij wszelkie elementy opakowania z urządzenia.
- dla uniknięcia zagrożenia uduszeniem, trzymaj wszelkie elementy opakowania z dala od dzieci.
- nie używaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone.
- nie pozwól aby urządzenie było używane przez dzieci lub osoby upośledzone.
- dzieci powinny znajdować się pod stałą kontrolą, dla pewności że nie używają urządzenia.
- urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (zarówno dorosłych jak i dzieci) fizycznie, psychicznie, czy w jakikolwiek inny sposób niepełnosprawnych, o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- nie używaj urządzenia w obecności gazu, płynów lub substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- nie używaj urządzenia mokrymi rękoma lub stopami.

- nie używaj jeżeli kabel lub gniazdko są uszkodzone.
- nie używaj jeżeli kabel jest zepsuty.
- nie używaj rozgałęziaczy lub wielogniazdkowych przedłużaczy.
- odłącz od prądu kiedy nie używasz urządzenia.
- nie odłączaj od kontaktu ciągnąc za kabel, odłącz bezpośrednio wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu zanim zaczniesz wykonywać jakiegokolwiek czynności związane z naprawą/konserwacją urządzenia.
- nie umieszczaj na urządzeniu łatwopalnych płynów, gazów lub innych materiałów.
- urządzenia nie należy używać w stodołach, stajniach i temu podobnych pomieszczeniach.
- jeżeli kabel elektryczny jest uszkodzony, nie używaj go, W takim wypadku powinien on zostać wymieniony przez producenta (w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą) lub przez inną wykwalifikowaną do tego celu osobę.
- dokonuj systematycznych przeglądów urządzenia. W przypadku znalezienia usterek, nie używaj go, zwróć się z tym do sprzedawcy.

Dane Techniczne		
	700	701
Zasilanie	230V / 50Hz	
Świetlówki UV-A	2 x 15 W	
Zużycie energii	40 W	
Stopień zabezpieczenia	IP55	
Materiał	Aluminium – Pleksiglas (PMMA)	
Zakres działania	Do 320 m2	Do 100 m2
Waga	2,5 kg	2,2 kg

Wymiary (długość, szerokość, wysokość):

Model 700: 112 mm, 432 mm, 400 mm

Model 701: 400 mm, 147 mm, 135 mm

Wymiary wkładów lepowych (długość, szerokość): 345 mm, 170 mm

Cechy ogólne.

Budowa aluminiowa, materiał odpowiedni dla środowisk w których produkuje się i przetwarza się żywność.

Pokrywa plexiglas (PMMA) przepuszczająca promienie UV-A, powoduje że urządzenie jest odporne na stłuczenia. W razie rozbicia się świetlówek zapobiega zanieczyszczeniu otoczenia w którym się znajduje.

Stopień ochrony IP55 co oznacza że urządzenie jest zabezpieczone przed działaniem wody. Pozwala to na użytkowanie urządzenia nawet w środowisku o wysokim stopniu wilgotności.

Sposób działania.

Specjalne lampy UV-A przyciągają owady latające do urządzenia. Skuszone owady przyklejają się do papieru klejącego, który jest częścią wymienną. Urządzenie to pozwala na monitorowanie i eliminowanie owadów z otoczenia.

Instalacja.

Zarówno model 700 jak i 701 można zawiesić na ścianie (rys. 1-2-7).

Model 700 można zawiesić na suficie (rys. 5).

Model 701 można zamontować na płaskiej powierzchni (rys. 9).

Źródło zasilania musi znajdować się obok urządzenia. Umieść urządzenie najlepiej na wysokości około 2 metrów w możliwie najciemniejszym miejscu, z dala od okna. W ten sposób urządzenie będzie eliminować owady z wnętrza pomieszczenia, ale nie będzie ich przyciągać z zewnątrz.

Urządzenie powieszone na ścianie musi być przymocowane przy pomocy 2 kołków i haków ściennych (rys. 1-2-7).

Model 700 może być zamontowany na ścianie w dwojaki sposób – z lampami i papierem klejącym skierowanym w stronę ściany lub w stronę pokoju (rys. 1 i 2).

W pierwszym przypadku nie będzie widać lamp ani złapanych owadów, ale pole działania będzie mniejsze. W drugim przypadku pole działania będzie większe, ale złapane owady na wkład klejący będą widoczne.

Sugerujemy aby lampy kierować w stronę ściany w miejscach publicznych lub w przypadku gdy ważne są wrażenia estetyczne. W pozostałych przypadkach wskazane jest zamontowanie urządzenia na suficie lub ścianie z lampami skierowanymi w stronę pomieszczenia. Zapewni to ich największą wydajność.

Instalacja na ścianie (mod. 700-701)

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzenia tak aby można go było czyścić i wymieniać papier klejący.

Upewnij się, że ściana jest solidna i nie przebiegają w niej instalacje elektryczne lub hydrauliczne.

Model 700 można zamontować jak na rys. 1 lub na rys. 2, zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Model 701 zamontuj jak na rys. 7.

Wywierć otwory w ścianie wiertłem o średnicy zbliżonej do średnicy kołków i włóż kolki do otworów. Po upewnieniu się, że haki ściennie są solidnie umocowane do ściany zawieś urządzenie na hakach ściennych tak jak pokazano na rys. 1-2-7.

Aby wkłady klejące lepiej się trzymały włóż je do dolnej części urządzenia jak na rys. 3 i 4.

Utrzymanie i konserwacja.

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego. W razie awarii zwróć się do sprzedawcy.

Papier lepowy musi być wymieniany co najmniej raz w miesiącu lub częściej, jeżeli w otoczeniu występuje duża ilość owadów. Przy wymianie papieru lepowego należy wyczyścić urządzenie. Do czyszczenia należy używać środka czyszczącego dopuszczonego do użycia w pomieszczeniach produkujących/przetwarzających żywność. Po wyczyszczeniu należy umieścić nowy papier klejący.

- Wymieniaj papier klejący regularnie, co najmniej raz w miesiącu.
- Czyść okresowo całe urządzenie.
- W celu osiągnięcia najlepszej wydajności wskazana jest wymiana świetlówek raz w roku.
- Usuń folię ochronną z papieru i umieść go na miejscu, lekko zginając, unikaj kontaktu ze świetlówką.
- W razie kontaktu papieru ze świetlówką musisz wyczyścić świetlówkę delikatnym środkiem czyszczącym tak aby nie zarysować plastikowej osłony lampy.
- Zużyty papier należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami o gospodarce odpadami.

Pomoc techniczna.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące twojego urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą. W razie awarii lub uszkodzenia wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

W celu naprawy i zakupu części zamiennych zwróć się do sprzedawcy.