

Instrukcja Obsługi

372 - MO STICK INOX, 397 – MO STICK PROFESSIONAL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi zawierającą istotne informacje dotyczące jego instalacji, użytku oraz utrzymania. Urządzenie, w przypadku sprzedaży lub przekazania nowemu użytkownikowi w jakiegokolwiek innej formie, należy przekazać razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami Dyrektywy HACCP (WE 93/43 – 96/3 – D.L.155/97). Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku do jakiego zostało przeznaczone, tj. do wyeliminowania owadów latających. Producent oraz sprzedawca urządzenia w Polsce (dalej: „sprzedawca”) nie są odpowiedzialni za żadną szkodę wyrządzoną przez nieprawidłowe użycie urządzenia.

Producent i sprzedawca nie są odpowiedzialni za wypadki spowodowane na ludziach, rzeczach lub środowisku a także za uszkodzenie urządzenia spowodowane:

- nieprawidłowym utrzymaniem urządzenia,
- zmianą układu lub oryginalnej struktury urządzenia,
- użytkowaniem niezgodnym z warunkami opisanymi w niniejszej instrukcji.

Uwagi ogólne

1. Przed użyciem zdejmij wszelkie elementy opakowania z urządzenia.
2. Dla uniknięcia zagrożenia uduszeniem, trzymaj wszelkie elementy opakowania z dala od dzieci.
3. Nie używaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone.
4. Dzieci powinny znajdować się pod stałą kontrolą, dla pewności że nie używają urządzenia.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (zarówno dorosłych jak i dzieci) fizycznie, psychicznie, czy w jakiegokolwiek inny sposób niepełnosprawnych, o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
6. Nie pozwól aby urządzenie było używane przez dzieci lub osoby upośledzone.
7. Nie używaj urządzenia jeżeli nie działa poprawnie.
8. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
9. Energia elektryczna powinna być zapewniona przez odpowiednio uziemione gniazdko.

10. Nie używaj urządzenia w obecności gazu, płynów lub substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
11. Nie używaj urządzenia mokrymi rękoma lub stopami.
12. Nie używaj jeżeli kabel lub wtyczka są uszkodzone.
13. Trzymaj kabel z daleka od gorąca.
14. Nie używaj przedłużaczy
15. Wyjmij wtyczkę z kontaktu, jeżeli nie używasz urządzenia.
16. Nie wydymuj wtyczki poprzez ciągnięcie kabla, zawsze wydymuj wtyczkę w kontakcie bezpośrednio.
17. Zawsze wydymuj wtyczkę z kontaktu zanim zaczniesz wykonywać jakiegokolwiek czynności związane z naprawą/konserwacją urządzenia.
18. Nie umieszczaj na urządzeniu łatwopalnych płynów, gazów lub innych tego typu materiałów.
19. Umieść urządzenie na meblu, półce (lub w innym podobnym miejscu), podwieś je pod sufitem albo na ścianie.
20. Jeżeli kabel elektryczny jest uszkodzony, nie używaj go, W takim wypadku powinien on zostać wymieniony przez producenta (w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą) lub przez inną wykwalifikowaną do tego celu osobę.
21. W przypadku wadliwego działania urządzenia sprawdź prawidłowość działania instalacji elektrycznej, jeżeli działa ona prawidłowo a urządzenie w dalszym ciągu działa źle zgłoś się do sprzedawcy.
22. Dla optymalnego użycia urządzenia, używaj jedynie części zamiennych dostępnych u sprzedawcy.

Sposób działania.

Specjalne lampy UV-A przyciągają owady latające do urządzenia. Skuszone owady przyklejają się do papieru lepowego, który jest częścią wymienną lampy. Urządzenie to pozwala na monitorowanie i eliminowanie owadów z otoczenia.

Główne cechy

Struktura INOX AISI (mod. 372) lub metalu malowanego (lakierowanego) (mod. 397) pozwala na używanie urządzenia w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności.

Świetlówki wyposażone zostały również w nietłukące się osłonki - w przypadku gdy szkło pęknie, nie zostaje rozproszone a fosfory znajdujące się w lampie nie wyciekają na zewnątrz. Przy tym osłonka jest zupełnie przezroczysta dla promieni UV-A.

Stopień ochrony IP65 oznacza to, że urządzenie jest odporne na strumienie wody co umożliwia jego wykorzystanie nawet w warunkach dużej wilgotności.

Instalacja

Urządzenie może być zamontowane na płaskiej powierzchni, zawieszone na ścianie lub na suficie. Gniazdko elektryczne powinno być w pobliżu.

W razie zawieszenia na ścianie urządzenie musi być przymocowane za pomocą dwóch śrub. Ustaw urządzenie najlepiej na wysokości ok. 2 metrów, w możliwie najciemniejszym miejscu pomieszczenia, możliwie daleko od okna. W ten sposób urządzenie będzie eliminować owady w pomieszczeniu, ale nie będzie przyciągać owadów z zewnątrz. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzenia, tak by można było wymienić papier przylepny i oczyścić urządzenie. Upewnij się, że sciana na której chcesz zamontować urządzenie jest solidna (tak aby można było przytwierdzić śruby).

Używając wiertła 9 mm wywierć dwa otwory 7 mm w ścianie i zamontuj w nie 2 kołki.

Następnie umieść śruby w kołkach zostawiając główkę śruby w odległości co najmniej 1 cm od ściany.

Kiedy śruby są bezpiecznie zamontowane do ściany zawieś urządzenie poprzez włożenie główki śruby do otworu umieszczonego w górnej części urządzenia (rys. 1)

Utrzymanie i konserwacja.

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego. W razie awarii zwróć się do sprzedawcy.

Papier lepowy musi być wymieniany co najmniej raz w miesiącu lub częściej, jeżeli w otoczeniu występuje duża ilość owadów (rys. 2). Przy wymianie papieru lepowego należy wyczyścić urządzenie. Do czyszczenia należy używać środka czyszczącego dopuszczonego do użycia w pomieszczeniach produkujących/przetwarzających żywność. Po wyczyszczeniu należy umieścić nowy papier klejący.

- Wymieniaj papier klejący regularnie, co najmniej raz w miesiącu.
- Czyść okresowo całe urządzenie.
- W celu osiągnięcia najlepszej wydajności wskazana jest wymiana świetlówek raz w roku.
- Usuń folię ochronną z papieru i umieść go na miejscu, lekko zginając, unikaj kontaktu ze świetlówką.
- W razie kontaktu papieru ze świetlówką musisz wyczyścić świetlówkę delikatnym środkiem czyszczącym tak aby nie zarysować plastikowej osłony lampy.
- Zużyty papier należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami o gospodarce odpadami.

Pomoc techniczna.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące twojego urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą. W razie awarii lub uszkodzenia wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

W celu naprawy i zakupu części zamiennych zwróć się do sprzedawcy.