

KYOTO

Model: 396A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi zawierającą istotne informacje dotyczące jego instalacji, użytku oraz utrzymania. Urządzenie, w przypadku sprzedaży lub przekazania nowemu użytkownikowi w jakiegokolwiek innej formie, należy przekazać razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent zapewnia sobie prawo do zmiany cech urządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Dane techniczne mają charakter orientacyjny.

1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku dla którego zostało wyprodukowane, tj. do likwidacji owadów latających. Producent oraz sprzedawca urządzenia w Polsce (dalej: „sprzedawca”) nie są odpowiedzialni za żadną szkodę wyrządzoną przez nieprawidłowe użycie urządzenia.
2. Rozpakuj urządzenie, rzeczy służące do opakowania urządzenia trzymaj z dala od dzieci.
3. Nie używaj urządzenia jeżeli jest zniszczone.
4. Nie podłączaj urządzenia do prądu jeżeli jest mokre.
5. Nie używaj jeżeli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone.
6. Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty, nie używaj go. W takim wypadku powinien on zostać wymieniony przez producenta (w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą) lub przez inną wykwalifikowaną do tego celu osobę.
7. Przewód zasilający trzymaj z dala od wysokich temperatur.
8. Nie używaj urządzenia na zewnątrz kiedy pada deszcz, nie zostawiaj go na zewnątrz i nie używaj go w brudnych pokojach.
9. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
10. Ustaw urządzenie na meblu, półce lub na podłodze, ale zawsze w pozycji pionowej. Możesz również użyć kołka rozporowego i wkrętu E aby zawiesić je na ścianie.
11. Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza.
12. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
13. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (zarówno dorosłych jak i dzieci) fizycznie, psychicznie, czy w jakikolwiek inny sposób niepełnosprawnych, chyba że osoby te znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
14. Nie pozwól aby urządzeniem bawiło się dziecko.

!!! Jeżeli świetlówki się nie świecą, delikatnie przekręć żarówkę do momentu kliknięcia (logo musi być na przedzie lub z tyłu świetlówki, nigdy z boku).

SPOSÓB UŻYCIA

Wciśnij przycisk **A** „O-I” do pozycji „I”. Zaświecą się świetlówki oraz włączy się wiatrak.

Sugerowane ustawienie

!!! Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.

ECOINSECTIVORO najlepiej jest ustawić na wysokości 2 metrów, w najciemniejszym miejscu danego pomieszczenia, z dala od okien – szczególnie w przypadku zamontowania go na stałe. Ustaw urządzenie w pewnej odległości od miejsca stałego przebywania ludzi, biorąc pod uwagę jego pole działania (8-10 m działania liniowego).

Jeżeli używasz urządzenia w sypialni, włącz je o zmierzchu przy zasłoniętych roletach lub żaluzjach. Ustaw urządzenie na krześle lub meblu, tyłem do kierunku z którego wieje powietrze, przodem w kierunku w którym jesteś Ty.

Zaczynij używać ECOINSECTIVORO jak tylko nastanie wiosna lub gdy tylko pojawią się pierwsze owady.

Zawieszenie urządzenia na ścianie

W zestawie z urządzeniem jest specjalny kołek rozporowy i wkręt **E** dla zamocowania urządzenia do ściany.

!!! Umieść urządzenie w odpowiedniej pozycji: ściana nie powinna blokować boków urządzenia, tak aby łatwo było wyjąć filtr (dla jego oczyszczenia) czy zdjąć samo urządzenie; upewnij się że blisko znajduje się gniazdko elektryczne oraz że otoczenie jest suche i chronione przed wilgocią.

!!! Upewnij się że ściana, na której planujesz zawiesić lampę, jest wystarczająco mocna i masywna oraz że nie przechodzą przez nią kable elektryczne i rury kanalizacyjne.

1. Zdejmij plastikowy kołek rozporowy z wkręta.

2. Używając 8 mm wiertła, wywierć 40 mm (1,5 °) dziurę w ścianie. Włóż plastikowy kołek rozporowy do dziury. Następnie wkręć służący do zawieszenia urządzenia wkręt w kołek rozporowy.

3. Kiedy wkręt jest już bezpiecznie przymocowany do ściany, powieś urządzenie poprzez zaczepienie na wkręcie wcięcia w plastiku znajdującego się z tyłu w górnej części urządzenia.

Mycie i utrzymanie urządzenia

!!! Przed umyciem, upewnij się że urządzenie jest odłączone od kontaktu.

Dla oczyszczenia urządzenia z zewnątrz, przetrzyj je suchą szmatką. Nie zanurzaj w wodzie.

!!! Przed wyłączeniem urządzenia, zdjęciem filtra, otwarciem pojemniczka na owady, upewnij się że w środku nie ma niebezpiecznych owadów, które są ciągle żywe. W takim przypadku, miej urządzenie włączone do momentu kiedy umrą.

Jeżeli zauważysz, że zostały złapane owady pożyteczne (jak np. pszczoły), wyjmij pojemniczek na owady, umieść go w przestrzeni otwartej i otwórz zasuwkę **L** tak aby mogły wylecieć.

KYOTO łapie owady, które następnie wpadają do pojemniczka wewnątrz lampy, gdzie zostają wysuszone przez przepływ powietrza. Urządzenie jest wyposażone w wysuwany filtr **F**, który służy do łapania owadów a także chroni przed kurzem. Filtr musi być utrzymany w czystości – wyjmij go i umyj pod bieżącą wodą co 5-6 dni lub częściej, w przypadku gdy KYOTO jest używana w zakurzonych miejscach.

Pojemniczek wyjmuj i myj co 2-3 dni lub częściej, w przypadku gdy KYOTO jest używana w miejscach zainfekowanych przez owady.

Filtr do pojemniczka **H** musi być myty zgodnie z ww. wskazówkami. KYOTO jest wyposażona w opatentowany pojemniczek na owady, który zamyka się kiedy lampa jest wyłączona i otwiera się kiedy lampa jest włączona.

Wymiana świetlówek fluorescencyjnych

Dla uzyskania maksymalnej wydajności wymieniaj świetlówki co 5000 godzin i używaj tylko oryginalnych 15 W świetlówek MO-EL.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z wymianą świetlówek skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wymianą świetlówek zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka i upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony (w pozycji OFF).

1. Delikatnie włóż płaski mały śrubokręt w nacięcie obok owalnego znaczka znajdującego się na pokrywie lampy. Uważaj by nie uszkodzić lub nie zarysować plastiku (rys. 1a).
2. Delikatnie przesunąć śrubokręt i zdejmij pokrywę. Pokrywa jest połączona z urządzeniem na dole (rys. 2a).
3. Delikatnie pociągnij pokrywę na dół, jednocześnie dłońią podtrzymuj dół pokrywy. Przekręć świetlówkę o 90 stopni i wyjmij z uchwytu (rys. 3a i 3b).
4. Włóż nową świetlówkę w uchwyt na świetlówkę, przekręć ją o 90 stopni tak aby oznaczenie świetlówki było po stronie zewnętrznej (lub wewnętrznej).
5. Nałóż z powrotem pokrywę i zamknij lekko popychając, używając do tego obydwu rąk.

Wymiana świetlówek fluoroscencyjnych

Fluorescencyjne świetlówki ultrafioletowe w lampie INSECTIVORO zostały zaprojektowane dla maksymalnego przyciągnięcia owadów latających. Nie zamieniaj świetlówek fluorescencyjnych zwykłymi świetlówkami. Nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu. Oryginalne świetlówki wymienne są dostępne u sprzedawcy.

Pomoc techniczna

W przypadku wadliwego działania urządzenia, wyłącz je i zgłoś się do sprzedawcy.