

FLY 7103

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi zawierającą istotne informacje dotyczące jego instalacji, użytku oraz utrzymania. Urządzenie, w przypadku sprzedaży lub przekazania nowemu użytkownikowi w jakiegokolwiek innej formie, należy przekazać razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent zapewnia sobie prawo do zmiany cech urządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Dane techniczne mają charakter orientacyjny.

1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku dla którego zostało wyprodukowane, tj. do likwidacji owadów latających. Producent oraz sprzedawca urządzenia w Polsce (dalej: „sprzedawca”) nie są odpowiedzialni za żadną szkodę wyrządzoną przez nieprawidłowe użycie urządzenia.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również upewnić się czy w opakowaniu znajduje się kompletny produkt.
3. Trzymaj z dala od dzieci rzeczy służące do opakowania urządzenia, które mogą stanowić dla nich potencjalne niebezpieczeństwo (jak np. torby plastikowe, styropian, gwoździe, itd.).
4. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (zarówno dorosłych jak i dzieci) fizycznie, psychicznie, czy w jakikolwiek inny sposób niepełnosprawnych, chyba że osoby te znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
5. Nie pozwól aby urządzeniem bawiło się dziecko.
6. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
7. Nie używaj urządzenia w obecności gazu, płynów lub substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
8. Nie należy używać urządzenia w stodołach, stajniach i temu podobnych pomieszczeniach.
9. Przy użyciu urządzenia zachowaj podstawowe zasady wspólne dla wszelkich urządzeń elektrycznych:
 - nie dotykaj urządzenia jeżeli masz mokre dłonie,
 - nie dotykaj urządzenia gdy masz boso/odkryte stopy,
 - wyciągając wtyczkę z gniazdka nie ciągnij za przewód oraz nie ciągnij samego urządzenia, wyciągnij bezpośrednio wtyczkę,
 - nie pozwól aby urządzenie było używane - bez odpowiedniego nadzoru - przez dzieci lub inne niekompetentne do tego osoby,
10. Należy pamiętać o prawidłowym użyciu przedłużaczy elektrycznych.
11. Nie dokonuj samodzielnych zmian lub modyfikacji urządzenia.
12. Należy pamiętać, żeby kontakty elektryczne były zawsze suche.

13. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

14. Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty, nie używaj go. W takim wypadku powinien on zostać wymieniony przez producenta (w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą) lub przez inną wykwalifikowaną do tego celu osobę.

15. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

16. Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych oraz napraw należy pamiętać o odłączeniu urządzenia z kontaktu.

17. W przypadku wystąpienia usterek lub stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zapytaj sprzedawcę o oryginalne części zamienne.

Sugerowane ustawienie

Urządzenie powinno być ustawione wewnątrz pomieszczeń.

Najlepiej jest ustawić urządzenie na wysokości ok. 2 metrów. Ustaw urządzenie w odległości przynajmniej 2 metrów od miejsca stałego przebywania ludzi, w najciemniejszym miejscu danego pomieszczenia, jednakże nie poza obszarem działania lampy.

Jeżeli używasz urządzenia w sypialni, włącz je o zmierzchu przy zasłoniętych roletach lub żaluzjach.

Utrzymanie

!!! Przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z naprawą lub konserwacją urządzenia, upewnij się że jest ono odłączone od kontaktu.

!!! Producent oraz sprzedawca urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie lub wypadki spowodowane nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Opróżniaj i oczyszczaj pojemniczek znajdujący się w dolnej części urządzenia z martwych owadów co 2-3 dni lub częściej, w zależności od potrzeby. Jeżeli spadające na ziemię martwe owady nie stanowią problemu, możesz całkowicie zdjąć pojemniczek. Za każdym razem gdy pojemniczek na owady znajdujący się w dolnej części urządzenia jest opróżniany, sugerowane jest również przeczyszczanie świetlówek oraz kratki elektrycznej.

Dla prawidłowego działania urządzenia, wymieniaj świetłówki wyłącznie na takie same jak wskazane na urządzeniu co 2.000 godzin. W sprawie nowych świetlówek zwróć się do sprzedawcy.

Model 7103 jest podwójnie izolowany, nie potrzebuje uziemienia w gniazdku.

Pomoc techniczna

Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty, nie używaj go. W takim wypadku powinien on zostać wymieniony przez producenta (w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą) lub przez inną wykwalifikowaną do tego celu osobę.

W przypadku wystąpienia usterek lub stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zapytaj sprzedawcę o oryginalne części zamienne.