

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Rękojeść
2. Spust blokady
3. Zatrask blokujący spust
4. Wąż
5. Korek wlewu zbiornika
6. Wtyczka
7. Uchwyt szczotki do czyszczenia podłóg
8. Szczotka do podłóg
9. Uchwyt do przenoszenia
10. Pojemnik z podziatką
11. Lejek
12. Przycisk zasilania
13. Lampka kontrolna grzania
14. Rura przedłużająca
15. Kółka

Akcesoria

Rysunek 2

16. Ściereczka
17. Akcesorium do okien i tapicerki 2 w 1
18. Okrągła szczotka nylonowa
19. Okrągła szczotka mosiężna
20. Wąska końcówka zgięta
21. Zgięta końcówka łącząca
22. Złączka
23. Mop
24. Szczotka falista

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij produkt z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym

miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.

- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregośkolwiek z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

- Parownica
- Rura przedłużająca
- Pojemnik z podziatką
- Lejek
- Wąska końcówka zgięta
- Okrągła szczotka nylonowa
- Szczotka falista
- Okrągła szczotka mosiężna
- Szczotka podłogowa
- Złączka
- Zgięta końcówka łącząca
- Ściereczki x2
- Mopy x3
- Akcesorium do okien
- Akcesorium do tapicerki
- Ta instrukcja obsługi

3. FUNKCJONOWANIE

Ostrzeżenie:

Ponieważ możliwe jest, że para może poluzować, odkleić, odbarwić, zdeformować lub stopić czyszczoną powierzchnię, zalecamy przetestowanie odporności na ciepło i wilgoć czyszczonego materiału poprzez wykonanie testu na niewidocznym fragmencie powierzchni.

Napełnianie zbiornika na wodę

Rys. 2

Przed napełnieniem urządzenia wodą należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania. Odblokuj spust i upewnij się, że nie wydobywa się para.



Pozwól urządzeniu ostygnąć przez kilka minut przed dolaniem wody do zbiornika.

1. Zdejmij korek obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (można go otworzyć tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku wody jest niskie).
2. Napętnij zbiornik wodą za pomocą dołączonego lejka i pojemnika z podziatką. Maksymalna sugerowana ilość to 1,8 litra.
Wskazówka: Nie przepętniaj zbiornika.
3. Załóż korek i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego zamknięcia.

Ostrzeżenie: Nie będzie można odkręcić korka wlewu, jeśli ciśnienie wewnątrz zbiornika wody jest wysokie.

Ostrzeżenie:

- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zalecamy stosowanie mieszanki wody z kranu i bezzapachowej, słabo zmineralizowanej wody bez dodatków (1:1).
- Nigdy nie używaj czystej wody demineralizowanej, wody z suszarki bębnowej lub zmiękczacza wody ani deszczówki.



OSTRZEŻENIE: Otwarcie korka wlewu, gdy ciśnienie wody w zbiorniku jest wysokie, może spowodować obrażenia. Metalowe części mogą być bardzo gorące; należy unikać kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia.

UWAGA: Czas wytwarzania pary wynosi około 35 minut w normalnych warunkach użytkowania. Czas nagrzewania wynosi około 8 minut przy pełnym zbiorniku.

Jak korzystać z urządzenia

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a przycisk zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej.
2. Odkręć korek wlewu zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Za pomocą pojemnika z podziatką i lejka napętnij zbiornik urządzenia 1,8 l wody. Pozwoli to wytwarzać parę przez około 35 minut.
4. Zakręć korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Przymocuj rurę przedłużającą do rękojeści i zamontuj żądane akcesorium.
6. Podłącz urządzenie do zasilania i ustaw przycisk zasilania w pozycji włączonej.
7. Zaświecą się dwie lampki kontrolne; Przycisk zasilania zaświeci się wskazując, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej. Kontrolka nagrzewania zaświeci się, sygnalizując wzrost ciśnienia pary w urządzeniu.
8. Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy zgaśnie kontrolka nagrzewania, co oznacza, że ciśnienie osiągnęło wartość 4-5 barów/58-72,5 psi, w zależności od poziomu wody w zbiorniku.
9. Podczas korzystania z urządzenia kontrolka nagrzewania może się ponownie zaświecić. Oznacza to, że urządzenie nadal nagrzewa się podczas pracy.

10. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej 1 bara, przepływ pary może być niewystarczający (w zależności od używanego akcesorium). Jeśli tak się stanie, zwolnij spust i poczekaj, aż ciśnienie ponownie osiągnie wartość 4-5 barów/58-72,5 psi (gdy tak się stanie, kontrolka nagrzewania zgaśnie).
11. Po naciśnięciu spustu z urządzenia może wypływać woda. Jest to całkiem normalne, ponieważ na początku para potrzebuje trochę czasu, aby się wytworzyć, a woda skrapla się w węży i rurze przedłużającej. Po kilku chwilach woda zamieni się w parę.
12. Po naciśnięciu spustu może wypłynąć duża ilość wody. Może to być spowodowane parą wodną pozostałą po poprzednim użyciu, która została przekształcona w wodę. Odprowadź wodę naciskając spust nad wiaderem lub zlewem. Gdy urządzenie usunie resztki wody, można go ponownie normalnie używać.
13. Podczas korzystania z akcesoriów czyszczona powierzchnia może ulec zamoczeniu. Jest to spowodowane parą wodną, która zamienia się w wodę w kontakcie powierzchnią. Do czyszczenia należy używać gąbki lub ściereczki.
14. Po zakończeniu użytkowania należy ustawić przycisk (12) w pozycji wyłączonej i odłączyć urządzenie od zasilania.



Zachowaj ostrożność, nigdy nie kieruj pary na siebie lub inną osobę, ponieważ może to spowodować oparzenia.

UWAGA: Powierzchnie korpusu mogą nagrzewać się podczas użytkowania.

- Do transportu urządzenia należy używać przeznaczonego do tego uchwytu.
- Nie dotykaj węża przewodzącego parę, ponieważ nagrzewa się on podczas użytkowania.

1. Spust zablokowany (OFF). Rys. 3

Spust blokujący, umieszczony na rękojeści, posiada zatrzask blokujący w dolnej części. Zatrzask blokujący ma dwie pozycje: OFF (zablokowane) i ON (odblokowane). Naciśnij zatrzask blokujący do przodu, aby zablokować spust. Naciśnij go do tyłu, aby go odblokować.

Legenda rysunek 3

1. Rękojeść
2. Spust blokady
3. Zatrzask blokujący

2. Uwalnianie pary. Rys. 4

Kontrolka nagrzewania wyłączy się, gdy urządzenie będzie gotowe do użycia. Ustaw zatrzask blokujący spust w pozycji ON. Następnie naciśnij spust, aby urządzenie wypuściło parę. Zwolnij spust, aby zatrzymać strumień pary.

Legenda rysunek 4

1. Zatrzask blokujący (zablokowane/odblokowane)

3. Po użyciu

Ustaw zatrask blokady spustu w pozycji OFF, aby zapobiec jego przypadkowej aktywacji.

Korzystanie z akcesoriów

- Podczas korzystania z akcesoriów czyszczona powierzchnia może ulec zamoczeniu. Jest to spowodowane parą wodną, która zamienia się w wodę w kontakcie powierzchnią. Do czyszczenia należy używać gąbki lub ściereczki.
- Po zakończeniu użytkowania należy ustawić przycisk w pozycji wyłączonej i odłączyć urządzenie od zasilania.
- Okrągła szczotka z mosiądzu: idealna do powierzchni metalowych, takich jak okap z wyciągiem.
- Okrągła szczotka nylonowa: idealna do zlewozmywaków, płyt indukcyjnych, palników/stref grzejnych, grilla, itd.
- Akcesorium do mycia okien: idealne do okien, szkła czy luster.
- Akcesorium do tapicerki: idealne do sof, foteli czy prasowania ubrań. Należy go używać ze ściereczką.
- Wąska końcówka zgięta: idealna do trudno dostępnych miejsc, fug, toalet czy dachówek.
- Szczotka podłogowa: idealna do czyszczenia podłóg, należy jej używać ze ściereczką
- Rura przedłużająca: idealna do wygodnego przemieszczania się ze szczotką podłogową i czyszczenia w pozycji stojącej.
- Szczotka falista: idealna do skrobania różnych powierzchni, może być używana do czyszczenia butów.

Ostrzeżenie:

- Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta, złącza elektryczne, jednostki lub urządzenia elektryczne ani na samo urządzenie.
- Nie zmieniaj akcesoriów, gdy urządzenie wydziela parę.
- Przed czyszczeniem delikatnych powierzchni, takich jak dywany lub tkaniny, zdecydowanie zalecamy wykonanie testu na niewidocznym obszarze. Poczekaj, aż para zacznie działać i sprawdź, czy nie nastąpiła zmiana koloru lub deformacja.

Montaż akcesoriów

- Akcesoria mogą być montowane bezpośrednio do złączki lub można użyć jednej lub dwóch rurek przedłużających w zależności od potrzeb.
- Rysunek 5 przedstawia sposób zakładania akcesoriów.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odtłącz urządzenie z gniazdka elektrycznego, a przed czyszczeniem lub schowaniem poczekaj, aż ostygnie.
- Należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z powierzchni i otworów wentylacyjnych urządzenia. Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Nie używaj szorstkich środków czyszczących lub gąbek, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie.
- Przewód zasilający nie powinien stykać się z ostrymi krawędziami ani być przyciskany przez ciężkie przedmioty. Przewód przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od metalowych przedmiotów.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdy jest ono przechowywane, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązania
Urządzenie nie nagrzewa się.	1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania lub nie jest włączone. 2. Urządzenie jest uszkodzone.	1. Sprawdź wtyczkę lub gniazdo zasilania. 2. Odtłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
Urządzenie nie wypuszcza pary	1. Zbiornik na wodę jest pusty. 2. W zbiorniku na wodę zgromadziło się za dużo kamienia. 3. Urządzenie jest uszkodzone.	1. Wlej wodę do zbiornika. 2. Wyczyść zbiornik. 3. Odtłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
Przepływ pary jest nieregularny	1. Jest to pierwsze użycie po napełnieniu zbiornika. 2. Poziom wody w zbiorniku jest niski. 3. Wąż jest zgięty. 4. W zbiorniku nagromadził się kamień.	1. Wypuść skroploną wodę naciskając spust. 2. Wlej wodę do zbiornika. 3. Rozciągnij wąż. 4. Wyczyść zbiornik.

Z akcesoriów wypływa woda, a nie para.	1. W wężu znajduje się skroplona para wodna. 2. Woda nie została wystarczająco podgrzana. 3. Zbiornik na wodę jest przepętniony. 4. Urządzenie wytwarza dużą ilość pary, więc jeśli nie jest używane przez dłuższy czas, para może się skraplać i pozostawać w wężu i rurze przedłużającej.	1. Skieruj urządzenie do wiadra i odprowadź resztę wody. 2. Poczekaj, aż ciśnienie pary wzrośnie. 3. Wyłącz urządzenie, pozwól mu ostygnąć i wylej wodę ze zbiornika. 4. Odprowadź wodę naciskając spust nad wiadrem lub zlewem.
Akcesoria nie są dobrze dopasowane.	Adapter nie jest prawidłowo włożony.	Upewnij się, że jest prawidłowo włożony.
Rękojeść nagrzewa się.	Rękojeść nagrzewa się, jako że przepływa przez nią para.	W razie potrzeby można użyć rękawicy.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 00645

Produkt: HydroSteam 2000 EasyHome Max

Napięcie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50-60 Hz

Moc: 2000 W

Pojemność urządzenia: 2 L

Ciśnienie: 5 barów

IPX4

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać je do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.