

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

Soundcore Boom 2 Plus Portable Bluetooth Speaker



Instrukcje dotyczące przenośnego głośnika Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus

[Dom](#) » [Dźwiękowy rdzeń](#) » Instrukcje dotyczące przenośnego głośnika Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus 📄



Zawartość

- 1 Przenośny głośnik Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus**
- 2 Specyfikacje**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
- 4 Często zadawane pytania (FAQ)**
- 5 Na pierwszy rzut oka**
- 6 Instalowanie paska**
- 7 Ładowanie**
- 8 Ładowanie urządzeń zewnętrznych**
- 9 Włączanie/wyłączanie**
- 10 Korzystanie z głośnika**
- 11 Tryb TWS (prawdziwe bezprzewodowe stereo)**
- 12 Pokaz świateł**
- 13 Sterowanie przyciskami**
- 14 Aplikacja Soundcore**
- 15 Nastawić**
- 16 Specyfikacje**
- 17 Dokumenty / Zasoby**
 - 17.1 Odniesienia**
- 18 Powiązane posty**



Przenośny głośnik Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus

Specyfikacje

- **Wejście ładowania:** 5V3A, 9V3A, 15V2A, 20V1.5A
- **Wyjście ładowania:** 5V2A
- **Pojemność baterii:** 7500mAh/7.3V
- **Moc wyjściowa audio:** 100 W, do 140 W
- **Pasmo przenoszenia głośnika:** Głośnik niskotonowy: 4.5 cala x 2, 50 W
Głośnik wysokotonowy: 0.75 cala x 2, 20 W 40 Hz–20 kHz
- **Czas ładowania:** 3 godziny (przy mocy wejściowej 30 W)
- **Czas gry:** 20 godzin (zależy od poziomu głośności i treści muzycznych)
- **Poziom wodoodporności:** IPX7

- **Wersja Bluetooth:** Bluetooth 5.3
- **Zasięg Bluetooth:** 100m

Instrukcje użytkowania produktu

Ładowanie

Aby naładować głośnik:

- **Migające czerwone:** Niski poziom baterii
- **Stały czerwony:** Być oskarżonym
- **Stały biały:** W pełni naładowany

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć/wyłączyć głośnik:

- Naciśnij lub Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy: Zasilanie włączone
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy: wyłączenie

Korzystanie z głośnika

W trybie Bluetooth:

1. Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
2. Wybierz „soundcore Boom 2 Plus” z listy Bluetooth, aby się połączyć.

Często zadawane pytania (FAQ)



- **Jak zresetować głośnik?**

Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk zwiększania głośności przez co najmniej 4 sekundy.

- **Jak przejść do trybu TWS (True Wireless Stereo)?**

Aby wejść w tryb TWS, mając jeden głośnik podłączony do smartfona, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy na dwóch głośnikach.

Na pierwszy rzut oka

1	Przycisk zasilania	7	Przycisk PartyCast
2	Przycisk Bluetooth	8	Przycisk BassUp 2.0
3	Przycisk zmniejszania głośności	9	Port ładowania typu C
4	Przycisk Odtwórz/Pauza	10	Wejście AUX
5	Przycisk zwiększania głośności	11	Światło LED
6	Przycisk LightShow		



Instalowanie paska

Przymocuj pasek po obu stronach rączki.

Ładowanie

Ładowanie głośnika

Aby zapobiec uszkodzeniom, używaj certyfikowanego kabla CC i ładowarki.



Ładowanie urządzeń zewnętrznych

Użyj tego głośnika jako power banku do ładowania urządzeń przenośnych lub akcesoriów.

Włączanie/wyłączanie

- Głośnik wyłączy się automatycznie po 20 minutach braku sygnału audio.
- Możesz także ustawić czas automatycznego wyłączania w aplikacji Soundcore.



Korzystanie z głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth, a następnie wybierz „soundcore Boom 2 Plus” z listy Bluetooth, aby się połączyć.

- Aby ponownie wejść w tryb parowania Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth jeden raz.
- Ten głośnik może odtwarzać muzykę tylko na jednym urządzeniu mobilnym na raz. Aby odtwarzać z innego podłączonego urządzenia, najpierw wstrzymaj urządzenie, które jest aktualnie aktywne.
- Za każdym razem, gdy włączysz głośnik, automatycznie połączy się on z ostatnio podłączonym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne w zasięgu Bluetooth. Jeśli nie, naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (prawdziwe bezprzewodowe stereo)

- Dwa identyczne głośniki Soundcore można ze sobą sparować, aby uzyskać dźwięk stereo. Obydwa głośniki mogą odtwarzać ten sam dźwięk (jeden jako lewy kanał, drugi jako prawy kanał).
- Gdy jeden głośnik jest podłączony do smartfona, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy na dwóch głośnikach, aby przejść do trybu parowania TWS.

- Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez co najmniej 2 sekundy.

Tryb PartyCast

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona naciśnij przycisk PartyCast na nawet 100 głośnikach Soundcore z funkcją PartyCast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.

- ⚙ Do tego głośnika można także podłączyć głośniki soundcore z funkcją PartyCast.

Pokaz świateł

Sterowanie przyciskami

Aplikacja Soundcore



Pobierz aplikację Soundcore i korzystaj z jeszcze lepszych wrażeń.

- **Informacje o produkcie:** Sprawdź nazwę produktu i wersję oprogramowania lub przeczytaj instrukcję obsługi.
- **Aktualizacja firmware:** Po połączeniu głośnika z aplikacją otrzymasz powiadomienie, gdy wykryta zostanie nowa wersja oprogramowania sprzętowego.
- **Stan baterii:** Wskazuje poziom naładowania akumulatora głośnika.
- **Regulacja głośności:** Regulacja poziomu głośności za pomocą aplikacji bez konieczności naciskania przycisków na głośniku.
- **Ustawienia korektora:** W aplikacji dostępnych jest wiele gotowych ustawień korektora, które pozwalają zoptymalizować wrażenia podczas słuchania różnych gatunków muzyki.
 - **soundcore Signature:** Standardowy tryb EQ zoptymalizowany pod kątem dobrze zrównoważonego dźwięku.
 - **soundcore Podpis:** Standardowy tryb EQ zoptymalizowany pod kątem dobrze zrównoważonego dźwięku.
 - **Głos:** Głosy wyróżniają się wyraźniej na tle innych dźwięków otoczenia.
 - **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wysokie częstotliwości są wzmocnione.
 - **Balansować:** Brak wzmocnienia dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości.



- **Ustaw czas automatycznego wyłączenia:** ustawianie czasu automatycznego wyłączenia. Głośnik wyłączy się automatycznie po upływie wyznaczonego czasu. Komunikat głosowy: wyciszenie lub przywrócenie komunikatu głosowego podczas włączania/wyłączania.

Nastawić

Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększania głośności przez co najmniej 4 sekundy.

Specyfikacje

Wejście ładowania	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Wyjście ładowania	5V (2A)
Pojemność baterii	7500mAh/7.3V
Moc wyjściowa audio	100 W, do 140 W
Sterownik głośników	Głośnik niskotonowy: 4.5 cala x 2, 50 W Głośnik wysokotonowy: 0.75 cala x 2, 20 W
Odpowiedź częstotliwościowa	40Hz-20kHz
Czas ładowania	3 godziny (przy mocy wejściowej 30 W)
Czas odtwarzania (zależy od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	20 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Zasięg Bluetooth	100m

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami z 2023 r. dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów z możliwością podłączenia). Oświadczenie o zgodności można znaleźć na stronie webstrona:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Dokumenty / Zasoby

	<u>Przenośny głośnik Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus</u> [pdf] Instrukcje Przenośny głośnik Bluetooth Boom 2 Plus, Przenośny głośnik Bluetooth Boom 2, Plus, Przenośny głośnik Bluetooth, Głośnik Bluetooth, Głośnik
--	--

Odniesienia

- [Powiązane z PSTI - soundcore UK](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje +, Polityka prywatności

Ten witryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku witryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

