

POLSKI

Dziękujemy za wybór tego produktu Electrolux. Aby zapewnić najlepsze efekty, zawsze stosować oryginalne akcesoria i części zamienne Electrolux. Zostały zaprojektowane specjalnie do urządzenia. Ten produkt zaprojektowano z myślą o środowisku. Wszystkie plastikowe części są oznakowane do celów recyklingu.

ELEMENT (rysunek na str. 2)

- | | |
|--------------------------------|--|
| A. Dzbaneł | H. Wyświetlacz |
| B. Zdejmowany filtr siatkowy | I. Przełącznik temperatury w dół (V) |
| C. Odpływ | J. Przełącznik temperatury w górę (A) |
| D. Pokrywa | K. Przycisk START |
| E. Przycisk otwierania pokrywy | L. Przycisk PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO |
| F. Uchwyt | M. Oddzielna podstawa i kabel zasilający |
| G. Wskaźnik poziomu wody | |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci w wieku poniżej 8 lat. Starsze dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie można podłączyć wyłącznie do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej!
- Nigdy nie używać ani nie podnosić urządzenia, jeśli
 - przewód zasilający jest uszkodzony,
 - obudowa jest uszkodzona.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. W razie potrzeby można zastosować przedłużacz o obciążalności do 10 A.
- Jeśli urządzenie lub przewód zasilający ulegną uszkodzeniu, należy zlecić wymianę producentowi urządzenia, punktowi serwisowemu lub też innej kompetentnej osobie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać na płaskiej poziomej powierzchni.
- Urządzenia podłączonego do źródła zasilania nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy je wyłączyć, a wtyczkę wyjąć z gniazdka sieciowego.

- Urządzenie i akcesoria nagrzewają się podczas pracy. Używać wyłącznie właściwych uchwytów i pokręteł. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przechowywania należy poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Nie używać urządzenia na gorącej powierzchni ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Ostrzeżenie: Unikać rozlania cieczy na złącze.
- Uwaga: Powierzchnia elementu grzejnego może pozostawać gorąca także po wyłączeniu urządzenia.
- Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- Uwaga: W przypadku przepełnienia czajnika istnieje ryzyko wytrysnięcia wrzącej wody, co może prowadzić do poparzenia. Dlatego nigdy nie napełniać czajnika powyżej maksymalnego oznaczenia.
- Nigdy nie używać urządzenia z otwartą pokrywą.
- Używać czajnika tylko do podgrzewania wody!
- Czajnik można używać wyłącznie z dostarczonym stojakiem.
- Kabel zasilający lub cokolwiek innego nie może dotykać wyłącznika zasilania. Niezastosowanie się do tego może spowodować nieprawidłowe działanie funkcji automatycznego wyłączania, a tym samym ryzyko przegrzania lub pożaru.
- Podczas gotowania wody unikać kontaktu z parą z dzióbka, gdy woda się gotuje lub tuż po jej wyłączeniu. Nie należy obawiać się uniesienia pokrywy.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i do podobnych zastosowań, jak:

- kuchnie w obiektach pracowniczych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- motele, hotele i inne obiekty mieszkalne;
- obiekty noclegowe.

Powierzchnia z symbolem : **Uwaga, gorąca powierzchnia może się nagrzewać podczas użytkowania.**

PIERWSZE KROKI (rysunek na str. 2-3)

- 1 Przed pierwszym użyciem wytrzyj czajnik od wewnątrz i na zewnątrz wilgotną ściereczką.
- 2 Umieścić podstawę na stabilnej i płaskiej powierzchni. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka ściennego. Nadmiar przewodu można zwinąć w dolnej części podstawy.
- 3 Nacisnąć przycisk, aby otworzyć pokrywę, wlać wodę do czajnika. Upewnić się, że poziom wody jest widoczny we wskaźniku poziomu wody, ale nie przekracza oznaczenia Max. Napełnić co najmniej 0,5 l wody, aby upewnić się, że temperatura pokazana na wyświetlaczu jest wiarygodna. Zalecane temperatury wewnątrz produktu 40–60°C dla mieszanek dla niemowląt, 80°C dla delikatnych herbat (zielona/biała), 90°C dla kawy lub zupy instant, 100°C dla idealnej czarnej herbaty
- 4 Zamknąć pokrywę i upewnić się, że zatrzasnęła się prawidłowo. Umieścić czajnik na podstawie. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura wody. Po 5 minutach bezczynności wyświetlacz wyłącza się/zmienia kolor na czarny.
- 5 Gdy wyświetlacz jest wyłączony/czarny, nacisnąć dowolny przycisk i włączyć wyświetlacz, który pokazuje temperaturę wody.
- 6 Nacisnąć przycisk START i rozpocząć podgrzewanie wody do 100 °C. Wyświetlacz pokazuje 100 °C, a po 3 sekundach pokazuje temperaturę wody w czasie rzeczywistym.

- 7 Aby podgrzać wodę do wybranej temperatury (nie wrzątku): Nacisnąć przycisk **V** lub **Λ**, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk **START**, aby rozpocząć podgrzewanie wody. Po 3 sekundach wyświetlacz przestanie wskazywać wybraną temperaturę, a zacznie prezentować aktualną temperaturę wody.
- 8 Gdy woda się zagotuje lub zostanie osiągnięta wybrana temperatura, czajnik wyda 2 sygnały dźwiękowe i wyłączy się automatycznie.
- 9 Nacisnąć przycisk **PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO**, aby utrzymywać temperaturę 95 °C przez 40 minut.
- 10 Aby podgrzać wodę do wybranej temperatury i utrzymać wybraną temperaturę: Nacisnąć przycisk **V** lub **Λ**, aby wybrać temperaturę, a następnie nacisnąć przycisk **PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO**.
- 11 W ramach programu **PODTRZYMYWANIE TEMP.** po osiągnięciu wybranej temperatury czajnik emituje 2 sygnały dźwiękowe i utrzymuje wybraną temperaturę wody przez 40 minut.
- 12 Aby zagotować tylko 1 szklankę wody, napełnić czajnik 1 szklanką wody (o pojemności ok. 200 ml) i długo nacisnąć przycisk **PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO** przez 3 sekundy. Gdy woda się zagotuje, czajnik wyda 2 sygnały dźwiękowe i automatycznie się wyłączy.
- 13 Funkcja automatycznego wyłączania. Gdy woda się zagotuje lub czajnik zostanie zdjęty z podstawy, wyłączy się automatycznie. **Aby wyłączyć czajnik w trakcie podgrzewania / utrzymywania ciepła, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk **START** lub **PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO**.** Biała dioda LED na przycisku **START** lub **PODTRZYMYWANIE TEMP./TURBO** wskazuje, że urządzenie pracuje.
- 14 Gdy czajnik zostanie podniesiony i odstawiony z powrotem na podstawę, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę wody i wyłączy się/zmieni kolor na czarny po 5 minutach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 15 Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania. Nigdy nie płukać ani nie zanurzać czajnika ani podstawy w wodzie. Wystarczy go przetrzeć wilgotną szmatką, bez środków ściernych. Od czasu do czasu przepłukać czajnik czystą wodą.
- 16 Aby wyczyścić filtr siatkowy, chwycić i wyjąć wkład filtra. Czyszczenie płyty grzewczej – na podstawie mogą pojawić się powierzchowne plamy rdzy. Usunąć środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
- 17 Zaleca się regularne odkamienianie – zależnie od twardości wody. Napełnić czajnik wodą i środkiem odwapniającym zgodnie z instrukcją produktu. Nie gotuj roztworu, ponieważ może się pienić. Następnie dokładnie wypłukać czajnik świeżą wodą.

Ciesz się nowym produktem Electrolux!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie wyłącza się przed zagotowaniem wody.	Za dużo kamienia na dnie czajnika.	Wykonać procedurę odkamieniania.
Urządzenie nie wyłącza się.		Zamknąć pokrywę, aż się zablokuje
		Włożyć filtr siatkowy prawidłowo.
Nie można włączyć urządzenia	Po pracy przy niewielkiej ilości wody lub jej braku urządzenie nie ostygło wystarczająco.	Odczekać chwilę, aż ostygnie i spróbować ponownie.
Na wyświetlaczu widoczny jest kod błędu „E3”	Termostat uległ przegrzaniu	Należy wyłączyć urządzenie, aby ostygło, lub dodać ponownie wody
Alarm czajnika, miga lampka przycisku „START”	Układ NTC uległ zwarcia lub został odłączony	Należy oddać urządzenie do centrum serwisowego
Temperatura wody jest niższa niż ustawienie.	Czujnik temperatury jest pokryty brudem po niewłaściwym użyciu czajnika do podgrzewania innego jedzenia/napoju niż woda.	Wyczyścić czujnik temperatury, część w kształcie sworznia, umieszczoną w dolnej części wewnętrznego zbiornika czajnika.
	W programie TURBO objętość wody przekracza 200 ml	W programie TURBO objętość wody mniejsza niż 200 ml

UTYLIZACJA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Umieścić opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Należy chronić środowisko i zdrowie ludzkie poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktować się z lokalnym urzędem miasta.

Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji i specyfikacji bez uprzedzenia.

HR

CZ

DK

GB

EE

FI

FR

DE

HU

IT

LV

LT

NO

PL

RO

RU

RS

SK

SI

SE

TR

UA

AR