

Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami

Podczas użytkowania silikonowego koszyka należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał. Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu koszyka z frytkownicy lub piekarnika, aby nie zarysować powierzchni koszyka, co mogłoby wpłynąć na jego funkcjonalność i trwałość.

Nie przekraczaj maksymalnej temperatury

Silikonowy koszyk jest zaprojektowany do pracy w temperaturach do 250°C. Przekroczenie tej temperatury może spowodować uszkodzenie materiału. Upewnij się, że przestrzegasz zalecanych temperatur dla urządzeń, w których używasz koszyka, aby zapewnić jego długowieczność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Pamiętaj o odpowiednim czyszczeniu

Po każdym użyciu należy dokładnie umyć silikonowy koszyk, aby usunąć resztki jedzenia i zapobiec nagromadzeniu tłuszczu. Należy również pamiętać, aby nie używać twardych druciaków ani innych ścierających narzędzi, które mogą uszkodzić delikatną powierzchnię silikonu. Koszyk można myć ręcznie lub w zmywarce, ale zawsze sprawdzaj zalecenia producenta w instrukcji.

Ostrożność przy wyjmowaniu z gorącego urządzenia

Podczas wyjmowania gorącego koszyka z frytkownicy lub piekarnika zawsze używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć poparzeń. Silikonowa konstrukcja koszyka może sprawiać wrażenie, że jest chłodniejszy w dotyku, jednak wciąż może osiągać wysoką temperaturę po długotrwałym użytkowaniu. Zawsze upewnij się, że masz pewny chwyt, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia gorącego koszyka.