

NURIVAL WIRELESS & WIRED GAME CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH 2

M07619



QUICK START GUIDE

Guide de démarrage rapide | Guía para el inicio rápido | Schnellstartanleitung

English: M07619-BUOR NuRival Wireless & Wired Hall Effect Stick Game Controller For Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Setting Up the NuRival for the Nintendo Switch Systems

1. After turning on your console, go to Controllers. Select "Change Grip/Order".
2. Press and hold down the SYNC BUTTON. The LED INDICATORS will cycle in sequential order.
3. Your screen will indicate when the NuRival has been synced. If pairing fails, the controller will automatically enter sleep mode after 60 seconds.
4. The LED INDICATOR LIGHTS indicate your player number.

Note: You can access the Sleep Mode option by pressing the HOME BUTTON. While asleep, you can wake up your console by pressing the HOME BUTTON as well.

Enabling Turbo Function

Press the TURBO button while holding down any action button (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) you want to set to Turbo Mode. "+" and "-" cannot be set to Turbo Mode.

To change the Turbo Mode speed, press UP or DOWN on the RIGHT ANALOG STICK while holding down the TURBO button.

- UP raises the speed.
- DOWN lowers the speed.

To turn OFF Turbo Mode, press the TURBO button while holding down the action button you previously set to Turbo Mode.

How To Use the LED Function

Modes

Upon waking your NuRival with the HOME button, you can switch between 3 modes by double clicking (press quickly) + and - simultaneously.

- Solid LED Color - One solid LED color will appear.

The LED lights are turned off after this mode.

- Color Cycle Mode - The left and right sides of the controller will begin cycling through 7 colors for about 10 seconds. When the controller cycles to your preferred color, press + and - simultaneously to lock it in (select color). Press + and - simultaneously to go back to cycling through colors.

- Split LED Color Mode

While the LED lights are cycling through colors, if you double click (press quickly) + and - simultaneously, you can split the colors.

This means the left side of the controller LED lights are different from the right side.

The different color combinations will begin to cycle through.

Press + and - simultaneously to lock it in (select color). Press + and - simultaneously to go back to cycling through color combinations.

Mappable Paddle Buttons

There are four mappable paddle buttons (M1, M2, M3, M4) on the back of the controller.

These buttons have four different mapping profiles to choose from.

To change the profile, while holding down the Turbo, press "-". Continue to press "-" until you reach the desired mapping profile.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Control Stick and Motion Control Calibration

To calibrate the control sticks and the motion controls, enter your console's "System Settings". From there, select Controllers and Sensors.

Please follow the instructions for "Calibrate Control Sticks" and "Calibrate Motion Controls."

Vibration Adjustment

You can change the intensity of the controller's vibrations.

To Press UP or DOWN on the LEFT ANALOG STICK while holding down the TURBO button:

- UP raises the intensity.
- DOWN lowers the intensity.

There are four settings to choose from: 100%, 70%, 30%, 0% (OFF).

Charging Your Controller

1. Plug the provided TYPE C CHARGE CABLE into your NuRival's Type C. Connect the other end to a USB 5V 1A power source (not included).
2. The LED INDICATOR LIGHTS will begin to flash to indicate the NuRival is charging.
3. The LED INDICATOR LIGHTS will turn off when the NuRival is fully charged. Note: You can use the NuRival even while it is charging.
4. The LED INDICATOR LIGHTS will flash when the NuRival is low on battery.

Using the NuRival on PC

You can use the NuRival on your PC by plugging it into any available USB port using the included Type C Charge Cable.

The controller will be recognized as having Dinput capabilities.

Functionality and compatibility are dependent on your system and game.

Spanish: M07619-BUOR NuRival Mando inalámbrico y con cable con efecto Hall para Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Configuración del NuRival para las consolas Nintendo Switch

1. Después de encender la consola, vaya a «Mandos». Seleccione «Cambiar agarre/orden».
2. Mantenga pulsado el BOTÓN SYNC. Los INDICADORES LED parpadearán en orden secuencial.
3. La pantalla indicará cuándo se ha sincronizado el NuRival. Si el emparejamiento falla, el mando entrará automáticamente en modo de suspensión tras 60 segundos.
4. Las LUZES INDICADORAS LED indican su número de jugador.

Nota: Puedes acceder a la opción Modo de suspensión pulsando el BOTÓN HOME. Mientras está en suspensión, puedes activar la consola pulsando también el BOTÓN HOME.

Habilitar la función Turbo

Pulsa el botón TURBO mientras mantienes pulsado cualquier botón de acción (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) que desees configurar en modo Turbo. Los botones «+» y «-» no se pueden configurar en modo Turbo.

Para cambiar la velocidad del modo Turbo, pulsa ARRIBA o ABAJO en el JOYSTICK ANALÓGICO DERECHO mientras mantienes pulsado el botón TURBO.

- ARRIBA aumenta la velocidad.
- ABAJO reduce la velocidad.

Para desactivar el modo Turbo, pulsa el botón TURBO mientras mantienes pulsado el botón de acción que has configurado previamente para el modo Turbo.

Cómo utilizar la función LED

Modos

Al activar tu NuRival con el botón HOME, puedes cambiar entre 3 modos haciendo doble clic (pulsando rápidamente) en + y - simultáneamente.

- Color LED fijo: aparecerá un color LED fijo.

Las luces LED se apagan después de este modo.

- Modo de ciclo de colores: los lados izquierdo y derecho del mando comenzarán a cambiar entre 7 colores durante unos 10 segundos. Cuando el mando cambie al color que prefieras, pulsa + y - simultáneamente para bloquearlo (seleccionar color). Pulsa + y - simultáneamente para volver al ciclo de colores.

- Modo de colores LED divididos

Mientras las luces LED cambian de color, si hace doble clic (pulsa rápidamente) en + y - simultáneamente, puede dividir los colores.

Esto significa que los colores de las luces LED del lado izquierdo del controlador son diferentes a los del lado derecho.

Las diferentes combinaciones de colores comenzarán a cambiar.

Pulse + y - simultáneamente para fijarlo (seleccionar color). Pulse + y - simultáneamente para volver al ciclo de combinaciones de colores.

Botones de paleta asignables

Hay cuatro botones de paleta asignables (M1, M2, M3, M4) en la parte posterior del mando.

Estos botones tienen cuatro perfiles de asignación diferentes entre los que elegir.

Para cambiar el perfil, mantén pulsado el botón Turbo y pulsa «-». Sigue pulsando «-» hasta llegar al perfil de asignación deseado.

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4

M1 A R R3 DESACTIVADO

M2 B L L3 DESACTIVADO

M3 X ZR R3 DESACTIVADO

M4 Y ZL L3 DESACTIVADO

Calibración de la palanca de control y los controles de movimiento

Para calibrar las palancas de control y los controles de movimiento, accede a «Configuración del sistema» de tu consola. Desde allí, selecciona «Controladores y sensores».

Sigue las instrucciones de «Calibrar palancas de control» y «Calibrar controles de movimiento».

Ajuste de la vibración

Puedes cambiar la intensidad de las vibraciones del mando.

Para ello, pulsa ARRIBA o ABAJO en la PALANCA ANALÓGICA IZQUIERDA mientras mantienes pulsado el botón TURBO:

- ARRIBA aumenta la intensidad.
- ABAJO reduce la intensidad.

Hay cuatro ajustes entre los que elegir: 100 %, 70 %, 30 %, 0 % (DESACTIVADO).

Carga del mando

1. Conecte el CABLE DE CARGA TIPO C suministrado al puerto tipo C de su NuRival. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB de 5 V y 1 A (no incluida).

2. Las LUZES INDICADORAS LED comenzarán a parpadear para indicar que el NuRival se está cargando.

3. Las LUZES INDICADORAS LED se apagarán cuando el NuRival esté completamente cargado.

Nota: Puedes utilizar el NuRival incluso mientras se está cargando.

4. Las LUZES INDICADORAS LED parpadearán cuando el NuRival tenga poca batería.

Uso del NuRival en el PC

Puede utilizar el NuRival en su PC conectándolo a cualquier puerto USB disponible mediante el cable de carga tipo C incluido.

El mando será reconocido como un dispositivo con capacidades Dinput.

La funcionalidad y la compatibilidad dependen de su sistema y del juego.

French: M07619-BUOR NuRival Manette de jeu sans fil et filaire à effet Hall pour Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Configuration du NuRival pour les consoles Nintendo Switch

1. Après avoir allumé votre console, allez dans Contrôleurs. Sélectionnez « Changer la prise en main/l'ordre ».
2. Appuyez sur le bouton SYNC et maintenez-le enfoncé. Les voyants LED clignoteront dans l'ordre.
3. Votre écran indiquera lorsque la NuRival aura été synchronisée. Si le couplage échoue, la manette passera automatiquement en mode veille après 60 secondes.
4. Les voyants LED indiquent votre numéro de joueur.

Remarque : vous pouvez accéder à l'option Mode veille en appuyant sur le BOUTON HOME. En mode veille, vous pouvez réactiver votre console en appuyant également sur le BOUTON HOME.

Activation de la fonction Turbo

Appuyez sur le bouton TURBO tout en maintenant enfoncé n'importe quel bouton d'action (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) que vous souhaitez régler en mode Turbo. Les boutons « + » et « - » ne peuvent pas être réglés en mode Turbo. Pour modifier la vitesse du mode Turbo, appuyez sur HAUT ou BAS sur le JOYSTICK ANALOGIQUE DROIT tout en maintenant enfoncé le bouton TURBO.

- UP augmente la vitesse.
- DOWN diminue la vitesse.

Pour désactiver le mode Turbo, appuyez sur le bouton TURBO tout en maintenant enfoncé le bouton d'action que vous avez précédemment défini en mode Turbo.

Comment utiliser la fonction LED

Modes

Lorsque vous réactivez votre NuRival à l'aide du bouton HOME, vous pouvez basculer entre 3 modes en double-cliquant (appuyez rapidement) simultanément sur + et -.

- Couleur LED fixe – Une couleur LED fixe s'affiche.

Les voyants LED s'éteignent après ce mode.

- Mode cycle de couleurs – Les côtés gauche et droit de la manette commencent à passer par 7 couleurs pendant environ 10 secondes. Lorsque la manette passe à votre couleur préférée, appuyez simultanément sur + et - pour la verrouiller (sélectionner la couleur). Appuyez simultanément sur + et - pour revenir au cycle des couleurs.

- Mode couleurs LED séparées

Pendant que les voyants LED défilent les couleurs, si vous double-cliquez (appuyez rapidement) simultanément sur + et -, vous pouvez diviser les couleurs.

Cela signifie que les voyants LED du côté gauche du contrôleur sont différents de ceux du côté droit.

Les différentes combinaisons de couleurs commenceront à défiler.

Appuyez simultanément sur + et - pour verrouiller la couleur (sélectionner la couleur). Appuyez simultanément sur + et - pour revenir au défilement des combinaisons de couleurs.

Boutons à palettes programmables

Il y a quatre boutons à palette programmables (M1, M2, M3, M4) à l'arrière de la manette.

Ces boutons ont quatre profils de programmation différents parmi lesquels choisir. Pour changer de profil, tout en maintenant le bouton Turbo enfoncé, appuyez sur « - ». Continuez à appuyer sur « - » jusqu'à ce que vous atteigniez le profil de programmation souhaité.

Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4	
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Calibrage des manettes et des commandes de mouvement

Pour calibrer les manettes et les commandes de mouvement, accédez aux « Paramètres système » de votre console. À partir de là, sélectionnez Manettes et capteurs.

Suivez les instructions pour « Calibrer les manettes » et « Calibrer les commandes de mouvement ».

Réglage des vibrations

Vous pouvez modifier l'intensité des vibrations de la manette.

Appuyez sur HAUT ou BAS sur le JOYSTICK ANALOGIQUE GAUCHE tout en maintenant enfoncé le bouton TURBO :

- HAUT augmente l'intensité.
- BAS diminue l'intensité.

Vous avez le choix entre quatre réglages : 100 %, 70 %, 30 %, 0 % (désactivé).

Chargement de votre manette

1. Branchez le CÂBLE DE CHARGE DE TYPE C fourni dans le port Type C de votre NuRival. Connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB 5V 1A (non fournie).
2. Les VOYANTS LED commenceront à clignoter pour indiquer que le NuRival est en cours de chargement.
3. Les VOYANTS LED s'éteindront lorsque le NuRival sera complètement chargé.

Remarque : vous pouvez utiliser le NuRival même pendant qu'il est en cours de chargement.

4. Les voyants LED clignoteront lorsque la batterie du NuRival sera faible.

Utilisation du NuRival sur PC

Vous pouvez utiliser le NuRival sur votre PC en le branchant sur n'importe quel port USB disponible à l'aide du câble de charge Type C fourni.

Le contrôleur sera reconnu comme ayant des capacités Dinput.

Les fonctionnalités et la compatibilité dépendent de votre système et du jeu.

Italian: M07619-BUOR NuRival Controller di gioco wireless e cablato con effetto Hall per Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Configurazione di NuRival per i sistemi Nintendo Switch

1. Dopo aver acceso la console, vai su Controller. Seleziona "Cambia impugnatura/ordine".
2. Tieni premuto il PULSANTE SYNC. Gli INDICATORI LED lampeggeranno in ordine sequenziale.
3. Lo schermo indicherà quando NuRival è stato sincronizzato. Se l'accoppiamento non riesce, il controller entrerà automaticamente in modalità sleep dopo 60 secondi.
4. Le SPIE LED indicano il numero del giocatore.

Nota: puoi accedere all'opzione Modalità Sleep premendo il PULSANTE HOME. Durante la modalità Sleep, puoi riattivare la console premendo il PULSANTE HOME.

 Abilitazione della funzione Turbo

Premere il pulsante TURBO tenendo premuto qualsiasi pulsante azione (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) che si desidera impostare in modalità Turbo. I pulsanti "+" e "-" non possono essere impostati in modalità Turbo.

Per modificare la velocità della modalità Turbo, premere SU o GIÙ sulla LEVA ANALOGICA DESTRA tenendo premuto il pulsante TURBO.

- SU aumenta la velocità.
- GIÙ diminuisce la velocità.

Per disattivare la modalità Turbo, premere il pulsante TURBO tenendo premuto il pulsante azione precedentemente impostato sulla modalità Turbo.

 Come utilizzare la funzione LED

Modalità

Dopo aver riattivato NuRival con il pulsante HOME, è possibile passare da una modalità all'altra (3 in totale) facendo doppio clic (premendo rapidamente) contemporaneamente su + e -.

- Colore LED fisso: apparirà un colore LED fisso.

Le luci LED si spengono dopo questa modalità.

- Modalità ciclo colori: i lati sinistro e destro del controller inizieranno a scorrere 7 colori per circa 10 secondi. Quando il controller arriva al colore preferito, premere contemporaneamente + e - per bloccarlo (selezionare il colore). Premere contemporaneamente + e - per tornare al ciclo dei colori.

- Modalità colore LED diviso

Mentre le luci LED cambiano colore, se si fa doppio clic (premendo rapidamente) contemporaneamente su + e -, è possibile dividere i colori.

Ciò significa che i colori delle luci LED sul lato sinistro del controller saranno diversi da quelli sul lato destro.

Le diverse combinazioni di colori inizieranno a cambiare.

Premere contemporaneamente + e - per bloccare il colore (selezionare il colore).

Premere contemporaneamente + e - per tornare alla sequenza di combinazioni di colori.

 Pulsanti paddle mappabili

Sul retro del controller sono presenti quattro pulsanti paddle mappabili (M1, M2, M3, M4).

Questi pulsanti hanno quattro diversi profili di mappatura tra cui scegliere.

Per cambiare il profilo, mentre si tiene premuto il pulsante Turbo, premere "-".

Continuare a premere "-" fino a raggiungere il profilo di mappatura desiderato.

Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

M1 A R R3 OFF

M2 B L L3 OFF

M3 X ZR R3 OFF

M4 Y ZL L3 OFF

 Calibrazione delle levette di comando e dei comandi di movimento

Per calibrare le levette di comando e i comandi di movimento, accedere alle "Impostazioni di sistema" della console. Da lì, selezionare Controller e sensori.

Segui le istruzioni per "Calibrare le levette di comando" e "Calibrare i comandi di movimento".

 Regolazione delle vibrazioni

Puoi modificare l'intensità delle vibrazioni del controller.

Per farlo, premi SU o GIÙ sulla LEVA ANALOGICA SINISTRA tenendo premuto il pulsante TURBO:

- SU aumenta l'intensità.
- GIÙ diminuisce l'intensità.

Sono disponibili quattro impostazioni tra cui scegliere: 100%, 70%, 30%, 0% (OFF).

 Ricarica del controller

1. Collegare il CAVO DI RICARICA DI TIPO C in dotazione al connettore di tipo C del NuRival. Collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB 5V 1A (non inclusa).
2. Le SPIE LED inizieranno a lampeggiare per indicare che NuRival è in carica.
3. Le SPIE LED si spegneranno quando NuRival sarà completamente carico.

Nota: è possibile utilizzare NuRival anche durante la ricarica.

4. Le SPIE LED lampeggeranno quando NuRival avrà la batteria scarica.

 Utilizzo di NuRival su PC

È possibile utilizzare NuRival sul PC collegandolo a qualsiasi porta USB disponibile utilizzando il cavo di ricarica Type C incluso.

Il controller verrà riconosciuto come dotato di funzionalità Dinput.

La funzionalità e la compatibilità dipendono dal sistema e dal gioco.

German: M07619-BUOR NuRival Wireless & Wired Hall Effect Stick Game Controller für Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Einrichten des NuRival für Nintendo Switch-Systeme

1. Schalten Sie Ihre Konsole ein und gehen Sie zu „Controller“. Wählen Sie „Griff/ Reihenfolge ändern“.
 2. Halten Sie die SYNC-TASTE gedrückt. Die LED-ANZEIGEN leuchten nacheinander auf.
 3. Auf Ihrem Bildschirm wird angezeigt, wenn der NuRival synchronisiert wurde. Wenn die Kopplung fehlschlägt, wechselt der Controller nach 60 Sekunden automatisch in den Ruhemodus.
 4. Die LED-ANZEIGELAMPEN zeigen Ihre Spielernummer an.
- Hinweis: Sie können die Option „Sleep-Modus“ aufrufen, indem Sie die HOME-TASTE drücken. Im Ruhemodus können Sie Ihre Konsole ebenfalls durch Drücken der HOME-TASTE wieder aktivieren.

Turbo-Funktion aktivieren

Drücken Sie die TURBO-Taste, während Sie eine beliebige Aktionstaste (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) gedrückt halten, die Sie auf den Turbo-Modus einstellen möchten. „+“ und „-“ können nicht auf den Turbo-Modus eingestellt werden. Um die Geschwindigkeit des Turbo-Modus zu ändern, drücken Sie die TURBO-Taste und gleichzeitig die RECHTE ANALOGSTICK-Taste nach oben oder unten.

- UP erhöht die Geschwindigkeit.
- DOWN verringert die Geschwindigkeit.

Um den Turbo-Modus auszuschalten, drücken Sie die TURBO-Taste, während Sie die Aktionstaste gedrückt halten, die Sie zuvor für den Turbo-Modus eingestellt haben.

Verwendung der LED-Funktion

Modi

Wenn Sie Ihr NuRival mit der HOME-Taste aktivieren, können Sie durch gleichzeitiges Doppelklicken (schnelles Drücken) auf + und - zwischen 3 Modi wechseln.

- Einfarbige LED – Es erscheint eine einfarbige LED.

Nach diesem Modus werden die LED-Leuchten ausgeschaltet.

- Farbwechselmodus – Die linke und rechte Seite des Controllers durchlaufen etwa 10 Sekunden lang 7 Farben. Wenn der Controller Ihre bevorzugte Farbe erreicht hat, drücken Sie gleichzeitig + und -, um sie zu speichern (Farbe auswählen). Drücken Sie gleichzeitig + und -, um zum Farbwechsel zurückzukehren.

- Geteilter LED-Farbmodus

Während die LED-Leuchten die Farben durchlaufen, können Sie die Farben aufteilen, indem Sie gleichzeitig zweimal schnell auf + und - drücken.

Das bedeutet, dass die LED-Leuchten auf der linken Seite des Controllers sich von denen auf der rechten Seite unterscheiden.

Die verschiedenen Farbkombinationen werden nun durchlaufen.

Drücken Sie gleichzeitig + und -, um die Farbe zu speichern (Farbe auswählen).

Drücken Sie gleichzeitig + und -, um zum Durchlaufen der Farbkombinationen zurückzukehren.

Zuweisbare Paddel-Tasten

Auf der Rückseite des Controllers befinden sich vier zuweisbare Paddle-Tasten (M1, M2, M3, M4).

Für diese Tasten stehen vier verschiedene Zuweisungsprofile zur Auswahl.

Um das Profil zu ändern, halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie „-“.

Drücken Sie „-“ so lange, bis Sie das gewünschte Zuweisungsprofil erreicht haben.

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

M1	A	R	R3	AUS
M2	B	L	L3	AUS
M3	X	ZR	R3	AUS
M4	Y	ZL	L3	AUS

Kalibrierung von Steuerknüppel und Bewegungssteuerung

Um die Steuerknüppel und die Bewegungssteuerung zu kalibrieren, rufen Sie die „Systemeinstellungen“ Ihrer Konsole auf. Wählen Sie dort „Controller und Sensoren“ aus.

Befolgen Sie die Anweisungen unter „Steuerknüppel kalibrieren“ und „Bewegungssteuerung kalibrieren“.

Einstellung der Vibration

Sie können die Intensität der Vibrationen des Controllers ändern.

Drücken Sie dazu die TURBO-Taste und gleichzeitig die AUF- oder AB-Taste auf dem LINKEN ANALOGSTICK:

- AUF erhöht die Intensität.
- AB verringert die Intensität.

Es stehen vier Einstellungen zur Auswahl: 100 %, 70 %, 30 %, 0 % (AUS).

Aufladen Ihres Controllers

1. Stecken Sie das mitgelieferte TYPE C-LADEKABEL in den Typ C-Anschluss Ihres NuRival. Schließen Sie das andere Ende an eine USB-Stromquelle mit 5 V und 1 A an (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Die LED-ANZEIGELAMPEN beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass der NuRival aufgeladen wird.
3. Die LED-ANZEIGELAMPEN erlöschen, wenn der NuRival vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Sie können den NuRival auch während des Ladevorgangs verwenden.

4. Die LED-ANZEIGELAMPEN blinken, wenn der Akku des NuRival fast leer ist.

Verwendung des NuRival am PC

Sie können den NuRival an Ihrem PC verwenden, indem Sie ihn mit dem mitgelieferten Typ-C-Ladekabel an einen beliebigen freien USB-Anschluss anschließen.

Der Controller wird als Gerät mit Dinput-Fähigkeiten erkannt.

Die Funktionalität und Kompatibilität hängen von Ihrem System und Ihrem Spiel ab.

Hungarian: M07619-BUOR NuRival vezeték nélküli és vezetékes Hall-effektusos joystick játékvezérlő Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

A NuRival beállítása Nintendo Switch rendszerekhez

1. A konzol bekapcsolása után lépjen a Vezérlők menübe. Válassza a „Grip/sorrend módosítása” lehetőséget.
2. Tartsa lenyomva a SYNC BUTTON gombot. A LED INDICATORS jelzőfények egymás után villognak.
3. A képernyőn megjelenik, amikor a NuRival szinkronizálva van. Ha a párosítás nem sikerül, a vezérlő 60 másodperc után automatikusan alvó módba vált.
4. A LED INDICATOR LIGHTS jelzőfények jelzik a játékos számát.

Megjegyzés: Az alvó mód opciót a HOME GOMB megnyomásával érheti el. Alvó módban a konzolt szintén a HOME GOMB megnyomásával ébresztheti fel.

Turbo funkció engedélyezése

Nyomja meg a TURBO gombot, miközben lenyomva tartja azt az akciógombot (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4), amelyet Turbo módba szeretne állítani. A „+” és a „-” gombok nem állíthatók Turbo módba.

A Turbo mód sebességének megváltoztatásához nyomja meg a JOBB ANALÓG KAR FEL vagy LE gombját, miközben lenyomva tartja a TURBO gombot.

- A FEL gomb növeli a sebességet.
- A LE gomb csökkenti a sebességet.

A Turbo mód kikapcsolásához nyomja meg a TURBO gombot, miközben lenyomva tartja azt a műveleti gombot, amelyet korábban Turbo módra állított be.

A LED funkció használata

Módok

Miután a HOME gombbal felébresztette a NuRival készüléket, a + és - gombok egyidejű dupla kattintásával (gyors nyomással) három mód között válthat.

- Állandó LED-szín – Egy állandó LED-szín jelenik meg.

Ebben a módban a LED-ek kialszanak.

- Színváltó mód – A vezérlő bal és jobb oldala körülbelül 10 másodpercig 7 szín között váltakozik. Amikor a vezérlő a kívánt színre vált, nyomja meg egyszerre a + és - gombokat a szín rögzítéséhez (szín kiválasztásához). Nyomja meg egyszerre a + és - gombokat a színváltás folytatásához.

- Osztott LED-szín mód

Amíg a LED-ek a színek között váltakoznak, ha egyszerre kétszer kattint (gyorsan megnyom) a + és - gombokra, akkor szétválaszthatja a színeket.

Ez azt jelenti, hogy a vezérlő bal oldalán lévő LED-ek más színűek lesznek, mint a jobb oldalon.

A különböző színkombinációk között kezdődik a váltakozás.

Nyomja meg egyszerre a + és - gombokat a szín rögzítéséhez (szín kiválasztásához).

Nyomja meg egyszerre a + és - gombokat, hogy visszatérjen a színkombinációk közötti váltakozáshoz.

Térképezhető lapátgombok

A vezérlő hátulján négy programozható paddle gomb található (M1, M2, M3, M4).

Ezeknek a gomboknak négy különböző programozási profilja közül lehet választani.

A profil megváltoztatásához tartsa lenyomva a Turbo gombot, és nyomja meg a „-” gombot. Folytassa a „-” gomb nyomását, amíg el nem éri a kívánt programozási profilt.

Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
M1	A R	R3	KI
M2	B L	L3	KI
M3	X ZR	R3	KI
M4	Y ZL	L3	KI

Vezérlőkar és mozgásvezérlés kalibrálása

A vezérlők és a mozgásvezérlők kalibrálásához lépjen be a konzol

„Rendszerbeállítások” menüjébe. Ott válassza a „Vezérlők és érzékelők” menüpontot.

Kövesse a „Vezérlőkarok kalibrálása” és a „Mozgásvezérlők kalibrálása” utasításait.

Rezgés beállítása

A vezérlő rezgésének intenzitását megváltoztathatja.

Tartsa lenyomva a TURBO gombot, és nyomja meg a BAL ANALÓG KAR FEL vagy LE gombját:

- A FEL gomb növeli az intenzitást.
- A LE gomb csökkenti az intenzitást.

Négy beállítás közül választhat: 100%, 70%, 30%, 0% (KI).

A vezérlő töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt C TÍPUSÚ TÖLTŐKÁBELT a NuRival C típusú csatlakozójához. A másik végét csatlakoztassa egy USB 5V 1A áramforráshoz (nem tartozék).
2. A LED INDIKÁTOR FÉNYEK villogni kezdenek, jelezve, hogy a NuRival töltődik.
3. A LED INDIKÁTOR FÉNYEK kialszanak, amikor a NuRival teljesen feltöltődött.

Megjegyzés: A NuRival töltés közben is használható.

4. A LED-jelzőfények villogni kezdenek, amikor a NuRival akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony.

A NuRival használata PC-n

A NuRival-t PC-n is használhatja, ha a mellékelt Type C töltőkábel segítségével bármelyik szabad USB-porthoz csatlakoztatja.

A vezérlő Dinput-képességekkel rendelkező eszközként lesz felismerve.

A funkcionalitás és a kompatibilitás a rendszerétől és a játéktól függ.

Czech: M07619-BUOR NuRival bezdrátový a kabelový herní ovladač s Hallovým efektem pro Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Nastavení ovladače NuRival pro systémy Nintendo Switch

- Po zapnutí konzole přejděte do části Ovladače. Vyberte možnost „Změnit uchopení/pořadí“.
- Stiskněte a podržte tlačítko SYNC. LED INDIKÁTORY budou blikat v pořadí.
- Na obrazovce se zobrazí, kdy byl NuRival synchronizován. Pokud se párování nezdaří, ovladač po 60 sekundách automaticky přejde do režimu spánku.
- LED INDIKÁTORY SVÍTÍ a označují číslo hráče.

Poznámka: Do režimu spánku se dostanete stisknutím tlačítka HOME. Konzoli můžete z režimu spánku probudit také stisknutím tlačítka HOME.

Aktivace funkce Turbo

Stiskněte tlačítko TURBO a současně podržte libovolné akční tlačítko (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4), které chcete nastavit do režimu Turbo. Tlačítka „+“ a „-“ nelze nastavit do režimu Turbo.

Chcete-li změnit rychlost režimu Turbo, stiskněte tlačítko UP nebo DOWN na RIGHT ANALOG STICK a současně podržte tlačítko TURBO.

- UP zvyšuje rychlost.
- DOWN snižuje rychlost.

Chcete-li režim Turbo vypnout, stiskněte tlačítko TURBO a současně podržte akční tlačítko, které jste předtím nastavili do režimu Turbo.

Jak používat funkci LED

Režimy

Po probuzení NuRival pomocí tlačítka HOME můžete přepínat mezi 3 režimy dvojitým kliknutím (rychlým stisknutím) + a - současně.

- Jednobarevná LED – Zobrazí se jedna jednobarevná LED.

Po tomto režimu se LED diody vypnou.

- Režim barevného cyklu – Levá a pravá strana ovladače začnou přibližně po dobu 10 sekund cyklicky měnit 7 barev. Když ovladač přejde na vaši oblíbenou barvu, stiskněte současně tlačítka + a -, abyste ji uzamkli (vybrali barvu). Stisknutím tlačítek + a - současně se vrátíte k cyklickému přepínání barev.

- Režim rozdělené LED barvy

Když LED diody procházejí cyklem barev, můžete barvy rozdělit dvojitým kliknutím (rychlým stisknutím) současně tlačítek + a -.

To znamená, že LED diody na levé straně ovladače se liší od těch na pravé straně.

Začne cyklus různých barevných kombinací.

Stisknutím tlačítek + a - současně barvu uzamknete (vyberete barvu). Stisknutím tlačítek + a - současně se vrátíte k cyklu barevných kombinací.

Mapovatelná tlačítka pádla

Na zadní straně ovladače jsou čtyři mapovatelná tlačítka (M1, M2, M3, M4).

Tato tlačítka mají čtyři různé mapovací profily, ze kterých si můžete vybrat.

Chcete-li změnit profil, podržte stisknuté tlačítko Turbo a stiskněte „-“. Pokračujte ve stisknutí „-“, dokud nedosáhnete požadovaného mapovacího profilu.

Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
M1	A R	R3	VYPNUTO
M2	B L	L3	VYPNUTO
M3	X ZR	R3	VYPNUTO
M4	Y ZL	L3	VYPNUTO

Kalibrace ovládacích páček a pohybových ovladačů

Chcete-li kalibrovat ovládací páčky a pohybové ovladače, přejděte do „Nastavení systému“ konzole. Zde vyberte možnost „Ovladače a senzory“.

Postupujte podle pokynů pro „Kalibrace ovládacích páček“ a „Kalibrace pohybových ovladačů“.

Nastavení vibrací

Můžete změnit intenzitu vibrací ovladače.

Stiskněte tlačítko TURBO a současně stiskněte tlačítko UP nebo DOWN na LEFT ANALOG STICK:

- UP zvyšuje intenzitu.
- DOWN snižuje intenzitu.

Na výběr jsou čtyři nastavení: 100 %, 70 %, 30 %, 0 % (VYPNUTO).

Nabíjení ovladače

1. Zapojte dodaný NABÍJECÍ KABEL TYPU C do konektoru typu C na ovladači NuRival. Druhý konec připojte k napájecímu zdroji USB 5 V 1 A (není součástí balení).

2. LED INDIKÁTOROVÁ SVĚTLA začnou blikat, což znamená, že se NuRival nabíjí.

3. LED INDIKÁTOROVÁ SVĚTLA zhasnou, když je NuRival plně nabitý.

Poznámka: NuRival můžete používat i během nabíjení.

4. LED INDIKÁTOROVÁ SVĚTLA budou blikat, když bude NuRival mít nízkou úroveň baterie.

Používání NuRival na PC

NuRival můžete používat na svém PC připojením k libovolnému dostupnému USB portu pomocí přiloženého nabíjecího kabelu typu C.

Ovladač bude rozpoznán jako zařízení s funkcí Dinput.

Funkčnost a kompatibilita závisí na vašem systému a hře.

Slovak: M07619-BU0R NuRival Bezdrôtový a káblový herný ovládač s Hallovým efektom pre Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Nastavenie ovládača NuRival pre systémy Nintendo Switch

- Po zapnutí konzoly prejdite na položku Ovládače. Vyberte položku „Change Grip/Order“ (Zmeniť úchop/poriadok).
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo SYNC BUTTON. LED INDIKÁTORY sa budú cyklicky zobrazovať v postupnom poradí.
- Na obrazovke sa zobrazí informácia o tom, že zariadenie NuRival bolo synchronizované. Ak sa párovanie nepodarí, ovládač sa po 60 sekundách automaticky prepne do režimu spánku.
- LED INDIKÁTORY zobrazujú číslo vášho hráča.

Poznámka: K možnosti režimu spánku sa dostanete stlačením tlačidla HOME BUTTON. Počas spánku môžete konzolu prebudiť aj stlačením tlačidla HOME BUTTON.

Zapnutie funkcie Turbo

Stlačte tlačidlo TURBO a zároveň podržte stlačené ľubovoľné akčné tlačidlo (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4), ktoré chcete nastaviť do režimu Turbo. „+“ a „-“ nie je možné nastaviť do režimu Turbo.

Ak chcete zmeniť rýchlosť režimu Turbo, stlačte tlačidlo UP alebo DOWN na PRAVOM ANALÓGOVOM TLAČIDLE a zároveň podržte stlačené tlačidlo TURBO.

- UP zvyšuje rýchlosť.
- DOWN znižuje rýchlosť.

Ak chcete vypnúť režim Turbo, stlačte tlačidlo TURBO a zároveň podržte stlačené akčné tlačidlo, ktoré ste predtým nastavili na režim Turbo.

Ako používať funkciu LED

Režimy

Po prebudení zariadenia NuRival tlačidlom HOME môžete prepínať medzi 3 režimami dvojitým kliknutím (rýchlym stlačením) + a - súčasne.

- Stála farba LED - zobrazí sa jedna stála farba LED.

Po skončení tohto režimu sa LED svetlá vypnú.

- Režim farebného cyklu - Ľavá a pravá strana ovládača začne cyklicky meniť 7 farieb počas približne 10 sekúnd. Keď sa ovládač cyklicky prepne na preferovanú farbu, stlačte súčasne + a -, aby ste ju uzamkli (zvolili farbu). Súčasným stlačením + a - sa vrátite k cyklickému prechádzaniu farieb.

- Režim rozdelenia farieb LED

Kým LED svetlá cyklicky prechádzajú farbami, ak dvakrát kliknete (rýchlo stlačíte) + a - súčasne, môžete farby rozdeliť.

To znamená, že ľavá strana LED svetiel ovládača je iná ako pravá strana.

Začnú sa cyklicky prepínať rôzne farebné kombinácie.

Súčasným stlačením + a - ju uzamknete (vyberiete farbu). Súčasným stlačením + a - sa vrátite k cyklickému prechádzaniu farebných kombinácií.

Mapovateľné pádlové tlačidlá

Na zadnej strane ovládača sú štyri mapovateľné pádlové tlačidlá (M1, M2, M3, M4).

Tieto tlačidlá majú na výber štyri rôzne profily mapovania.

Ak chcete zmeniť profil, počas držania tlačidla Turbo stlačte tlačidlo „-“. Pokračujte v stláčaní „-“, kým nedosiahnete požadovaný profil mapovania.

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Kalibrácia ovládacích pák a pohybových ovládačov

Ak chcete kalibrovať ovládacie páky a pohybové ovládače, vstúpte do „Systémových nastavení“ konzoly. Tam vyberte položku Ovládače a snímače.

Postupujte podľa pokynov pre „Calibrate Control Sticks“ (Kalibrácia ovládacích paličiek) a „Calibrate Motion Controls“ (Kalibrácia pohybových ovládačov).

Nastavenie vibrácií

Môžete zmeniť intenzitu vibrácií ovládača.

Ak chcete stlačiť tlačidlo UP alebo DOWN na ľavom ANALOGOVOM STICK-u a zároveň podržať stlačené tlačidlo TURBO:

- Hore zvyšuje intenzitu.
- DOWN znižuje intenzitu.

Na výber sú štyri nastavenia: 100%, 70%, 30%, 0% (OFF).

Nabíjanie ovládača

1. Priložený NABÍJACÍ KÁBEL TYPU C zapojte do konektora NuRival typu C. Druhý koniec pripojte k zdroju napájania USB 5V 1A (nie je súčasťou dodávky).

2. LED INDIKÁTORY začnú blikať, čím signalizujú, že sa NuRival nabíja.

3. LED INDIKÁTOROVÉ SVETLÁ zhasnú, keď sa zariadenie NuRival úplne nabije.

Poznámka: Zariadenie NuRival môžete používať aj počas nabíjania.

4. LED INDIKÁTOROVÉ SVETLÁ začnú blikať, keď sa v prístroji NuRival vybijie batéria.

Používanie zariadenia NuRival na počítači

Zariadenie NuRival môžete používať na počítači tak, že ho pripojíte k ľubovoľnému dostupnému portu USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C.

Ovládač bude rozpoznávaný ako ovládač s funkciou Dinput.

Funkčnosť a kompatibilita závisí od vášho systému a hry.

Polish: M07619-BUOR NuRival Bezprzewodowy i przewodowy kontroler do gier z efektem Halla dla Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Konfiguracja NuRival dla konsoli Nintendo Switch

- Po włączeniu konsoli przejdź do sekcji Kontrolery. Wybierz opcję „Zmień uchwyt/ kolejność”.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC. Wskaźniki LED będą zmieniać się w kolejności.
- Ekran wskaże, kiedy NuRival zostanie zsynchronizowany. Jeśli parowanie nie powiedzie się, kontroler automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 60 sekundach.
- Wskaźniki LED wskazują numer gracza.

Uwaga: Dostęp do opcji trybu uśpienia można uzyskać, naciskając przycisk HOME. Konsolę można wybudzić z trybu uśpienia, naciskając przycisk HOME.

Włączanie funkcji Turbo

Naciśnij przycisk TURBO, przytrzymując dowolny przycisk akcji (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4), który chcesz ustawić w trybie Turbo. Przycisków „+” i „-” nie można ustawić w trybie Turbo.

Aby zmienić prędkość trybu Turbo, naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ na PRAWYM DRAŻKU ANALOGOWYM, przytrzymując przycisk TURBO.

- UP zwiększa prędkość.
- DOWN zmniejsza prędkość.

Aby wyłączyć tryb Turbo, naciśnij przycisk TURBO, przytrzymując przycisk akcji, który wcześniej ustawiłeś w trybie Turbo.

Jak korzystać z funkcji LED

Tryby

Po wybudzeniu NuRival przyciskiem HOME możesz przełączać się między 3 trybami, klikając dwukrotnie (szybko naciskając) jednocześnie przyciski + i -.

- Jednolity kolor diody LED – pojawi się jeden jednolity kolor diody LED.

Po tym trybie diody LED zostaną wyłączone.

- Tryb cyklu kolorów – lewa i prawa strona kontrolera zaczną przechodzić przez 7 kolorów przez około 10 sekund. Gdy kontroler przejdzie do preferowanego koloru, naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby go zablokować (wybrać kolor). Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby powrócić do cyklu kolorów.

- Tryb podziału kolorów diody LED

Podczas cyklu kolorów diod LED, jeśli dwukrotnie klikniesz (szybko naciśniesz) jednocześnie przyciski + i -, możesz podzielić kolory.

Oznacza to, że lewa strona diod LED kontrolera będzie miała inne kolory niż prawa strona.

Rozpocznie się cykl różnych kombinacji kolorów.

Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby zablokować kolor (wybrać kolor). Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby powrócić do cyklu kombinacji kolorów.

Przyciski paddle z możliwością mapowania

Z tyłu kontrolera znajdują się cztery przyciski łopatkowe z możliwością mapowania (M1, M2, M3, M4).

Przyciski te mają cztery różne profile mapowania do wyboru.

Aby zmienić profil, przytrzymaj przycisk Turbo i naciśnij „-”. Kontynuuj naciskanie „-”, aż osiągniesz żądany profil mapowania.

Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
M1 A	R	R3	WYŁ.
M2 B	L	L3	WYŁ.
M3 X	ZR	R3	WYŁ.
M4 Y	ZL	L3	WYŁ.

Kalibracja drążków sterujących i kontrolerów ruchu

Aby skalibrować drążki sterujące i kontrolery ruchu, wejdź w „Ustawienia systemowe” konsoli. Następnie wybierz opcję „Kontrolery i czujniki”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami „Kalibracja drążków sterujących” i „Kalibracja kontrolerów ruchu”.

Regulacja wibracji

Możesz zmienić intensywność wibracji kontrolera.

Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ na LEWYM DRAŻKU ANALOGOWYM, przytrzymując przycisk TURBO:

- W GÓRĘ zwiększa intensywność.
- W DÓŁ zmniejsza intensywność.

Do wyboru są cztery ustawienia: 100%, 70%, 30%, 0% (WYŁ.).

Ładowanie kontrolera

1. Podłącz dostarczony KABEL ŁADOWANIA TYPU C do złącza typu C w NuRival.

Drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB 5 V 1 A (nie wchodzi w skład zestawu).

2. DIODY LED zaczną migać, sygnalizując ładowanie NuRival.

3. DIODY LED zgasną, gdy NuRival zostanie w pełni naładowany.

Uwaga: NuRival można używać nawet podczas ładowania.

4. Dioda LED zacznie migać, gdy poziom naładowania baterii NuRival będzie niski.

Korzystanie z NuRival na komputerze PC

Możesz korzystać z NuRival na komputerze PC, podłączając go do dowolnego dostępnego portu USB za pomocą dołączonego kabla ładującego typu C.

Kontroler zostanie rozpoznany jako urządzenie z funkcją Dinput.

Funkcjonalność i kompatybilność zależą od systemu i gry.

Romanian: M07619-BUOR NuRival Controller de joc wireless și cu fir cu efect Hall pentru Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Configurarea NuRival pentru sistemele Nintendo Switch

1. După ce porniți consola, accesați Controllers (Controale). Selectați „Change Grip/Order” (Schimbare prindere/ordine).
2. Apăsați și țineți apăsat BUTONUL SYNC. INDICATORII LED vor clipi în ordine secvențială.
3. Ecranul va indica momentul în care NuRival a fost sincronizat. Dacă asocierea eșuează, controlerul va intra automat în modul de repaus după 60 de secunde.
4. INDICATORII LED indică numărul dvs. de jucător.

Notă: Puteți accesa opțiunea Mod de repaus apăsând BUTONUL HOME. În timp ce consola este în repaus, o puteți activa apăsând BUTONUL HOME.

Activarea funcției Turbo

Apăsați butonul TURBO în timp ce țineți apăsat orice buton de acțiune (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) pe care doriți să îl setați în modul Turbo. „+” și „-” nu pot fi setate în modul Turbo.

Pentru a modifica viteza modului Turbo, apăsați SUS sau JOS pe JOYSTICK-UL ANALOGIC DREAPTA în timp ce țineți apăsat butonul TURBO.

- UP crește viteza.
- DOWN scade viteza.

Pentru a dezactiva modul Turbo, apăsați butonul TURBO în timp ce țineți apăsat butonul de acțiune pe care l-ați setat anterior în modul Turbo.

Cum se utilizează funcția LED

Moduri

După ce activați NuRival cu butonul HOME, puteți comuta între 3 moduri făcând dublu clic (apăsați rapid) simultan pe + și -.

- Culoare LED solidă - Va apărea o singură culoare LED solidă.

Luminile LED se sting după acest mod.

- Modul ciclu de culori - Partea stângă și dreaptă a controlerului vor începe să alterneze între 7 culori timp de aproximativ 10 secunde. Când controlerul ajunge la culoarea preferată, apăsați simultan + și - pentru a o bloca (selectați culoarea).

Apăsați simultan + și - pentru a reveni la ciclul de culori.

- Modul culoare LED divizată

În timp ce luminile LED trec prin ciclul de culori, dacă faceți dublu clic (apăsați rapid) simultan pe + și -, puteți împărți culorile.

Aceasta înseamnă că luminile LED din partea stângă a controlerului sunt diferite de cele din partea dreaptă.

Diferitele combinații de culori vor începe să treacă prin ciclul de culori.

Apăsați simultan pe + și - pentru a le bloca (selectați culoarea). Apăsați simultan pe + și - pentru a reveni la ciclul de combinații de culori.

Butoane paddle mapabile

Există patru butoane paddle mapabile (M1, M2, M3, M4) pe partea din spate a controlerului.

Aceste butoane au patru profiluri de mapare diferite din care puteți alege.

Pentru a schimba profilul, țineți apăsat butonul Turbo și apăsați „-”. Continuați să apăsați „-” până ajungeți la profilul de mapare dorit.

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

M1 A R R3 OFF

M2 B L L3 OFF

M3 X ZR R3 OFF

M4 Y ZL L3 OFF

Calibrarea joystick-ului și a comenzilor de mișcare

Pentru a calibra joystick-urile și comenzile de mișcare, accesați „Setări sistem” ale consolei. De acolo, selectați „Controale și senzori”.

Urmați instrucțiunile pentru „Calibrarea joystick-urilor” și „Calibrarea comenzilor de mișcare”.

Reglarea vibrațiilor

Puteți modifica intensitatea vibrațiilor controlerului.

Apăsați SUS sau JOS pe JOYSTICK-UL ANALOGIC STÂNGĂ în timp ce țineți apăsat butonul TURBO:

- SUS crește intensitatea.
- JOS scade intensitatea.

Există patru setări din care puteți alege: 100%, 70%, 30%, 0% (OPRIT).

Încărcarea controlerului

1. Conectați CABLUL DE ÎNCĂRCARE DE TIP C furnizat la portul de tip C al NuRival. Conectați celălalt capăt la o sursă de alimentare USB 5V 1A (nu este inclusă).

2. LED-urile INDICATOR vor începe să clipească pentru a indica că NuRival se încarcă.

3. LED-urile INDICATOR se vor stinge când NuRival este complet încărcat.

Notă: Puteți utiliza NuRival chiar și în timpul încărcării.

4. LED-urile indicatoare vor clipi când bateria NuRival este descărcată.

Utilizarea NuRival pe PC

Puteți utiliza NuRival pe PC conectându-l la orice port USB disponibil folosind cablul de încărcare de tip C inclus.

Controlerul va fi recunoscut ca având capacități Dinput.

Funcționalitatea și compatibilitatea depind de sistemul și jocul dvs.

Bulgarian: M07619-BU0R NuRival безжичен и кабелен геймпад с ефект на Хол за Nintendo Switch 2/ Nintendo Switch OLED/ Nintendo Switch Lite/ Nintendo Switch

Настройка на NuRival за системите Nintendo Switch

1. След като включите конзолата, отидете в „Контролери“. Изберете „Промяна на захвата/ред“.
2. Натиснете и задръжте бутона SYNC. LED ИНДИКАТОРИТЕ ще мигат последователно.
3. Екранът ще покаже кога NuRival е синхронизиран. Ако сдвояването се провали, контролерът автоматично ще премине в режим на заспиване след 60 секунди.
4. LED ИНДИКАТОРИТЕ показват номера на играча.

Забележка: Можете да достъпите опцията „Спящ режим“, като натиснете бутона HOME. Докато конзолата е в спящ режим, можете да я събудите, като натиснете бутона HOME.

Активиране на функцията Turbo

Натиснете бутона TURBO, докато задържите натиснат някой от бутоните за действие (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4), който искате да настроите на Turbo Mode. „+“ и „-“ не могат да бъдат настроени на Turbo Mode.

За да промените скоростта на Turbo Mode, натиснете UP или DOWN на RIGHT ANALOG STICK, докато задържите натиснат бутона TURBO.

- НАГОРЕ увеличава скоростта.
- НАДОЛУ намалява скоростта.

За да изключите Turbo Mode, натиснете бутона TURBO, докато държите натиснат бутона за действие, който сте задали по-рано за Turbo Mode.

Как да използвате LED функцията

Режими

След като активирате NuRival с бутона HOME, можете да превключвате между 3 режима, като кликнете два пъти (натиснете бързо) + и – едновременно.

- Цвят на LED – Ще се появи един цвят на LED.

След този режим LED светлините се изключват.

- Режим на циклично сменяне на цветовете – Лявата и дясната страна на контролера ще започнат да циклично сменят 7 цвята за около 10 секунди. Когато контролерът стигне до предпочитания от вас цвят, натиснете едновременно + и –, за да го фиксирате (изберете цвят). Натиснете едновременно + и –, за да се върнете към цикличното сменяне на цветовете.

- Режим на разделяне на цветовете на LED

Докато LED светлините преминават през цветовете, ако натиснете два пъти (натиснете бързо) + и – едновременно, можете да разделите цветовете.

Това означава, че LED светлините от лявата страна на контролера са различни от тези от дясната страна.

Различните цветови комбинации ще започнат да преминават през цикъла.

Натиснете + и – едновременно, за да го фиксирате (изберете цвят). Натиснете + и – едновременно, за да се върнете към цикъла на цветовете комбинации.

Настройваеми бутони

На гърба на контролера има четири програмируеми бутона (M1, M2, M3, M4).

Тези бутони имат четири различни профила за програмиране, от които можете да изберате.

За да промените профила, задръжте натиснат бутон Turbo и натиснете „-“.

Продължавайте да натискате „-“, докато стигнете до желанния профил за програмиране.

Профил 1	Профил 2	Профил 3	Профил 4
M1 A	R	R3	ИЗКЛЮЧЕН
M2 B	L	L3	ИЗКЛЮЧЕН
M3 X	ZR	R3	ИЗКЛЮЧЕН
M4 Y	ZL	L3	ИЗКЛЮЧЕН

Калибриране на контролния стик и контролите за движение

За да калибрирате контролните стикове и контролите за движение, влезте в „Системни настройки“ на конзолата. Оттам изберете „Контролери и сензори“.

Следвайте инструкциите за „Калибриране на контролни стикове“ и

„Калибриране на контроли за движение“.

Настройка на вибрациите

Можете да промените интензивността на вибрациите на контролера.

Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ на ЛЕВИЯ АНАЛОГОВ СТИК, докато държите натиснат бутона TURBO:

- НАГОРЕ увеличава интензивността.
- НАДОЛУ намалява интензивността.

Има четири настройки, от които да изберате: 100%, 70%, 30%, 0% (ИЗКЛЮЧЕНО).

Зареждане на контролера

1. Включете предоставения КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ТИП C в Type C на NuRival. Свържете другия край към USB 5V 1A източник на захранване (не е включен в комплекта).

2. СВЕТОДИОДНИТЕ ИНДИКАТОРИ ще започнат да мигат, за да покажат, че NuRival се зарежда.

3. СВЕТОДИОДНИТЕ ИНДИКАТОРИ ще угаснат, когато NuRival е напълно зареден.

Забележка: Можете да използвате NuRival дори докато се зарежда.

4. СВЕТОДИОДНИТЕ ИНДИКАТОРИ ще мигат, когато батерията на NuRival е слаба.

Използване на NuRival на компютър

Можете да използвате NuRival на компютъра си, като го включите в някой от наличните USB портове с помощта на включения в комплекта кабел за зареждане Type C.

Контролерът ще бъде разпознат като устройство с Dinput възможности.

Функционалността и съвместимостта зависят от вашата система и игра.



© 2025 Hyperkin Inc. Hyperkin[®] and its logos are trademarks and/or registered trademarks of Hyperkin Inc. All rights reserved. © 2025 Nintendo Switch[®] 2 and Joy-Con[®] are registered trademarks of Nintendo. This product is not designed, manufactured, sponsored, endorsed, or licensed by Nintendo of America, Inc. in the United States of America and/or other countries. All rights reserved.