

milla home



ŁODÓWKA TURYSTYCZNA TC300*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - definiuje wersję kolorystyczną

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Lodówka turystyczna jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania żywności i napojów. Nie używaj jej do przechowywania substancji chemicznych lub leków, jeśli nie są do tego przystosowane.
2. Upewnij się, że pokrywa lodówki jest odpowiednio zamocowana i nie stanowi zagrożenia dla dłoni.
3. Unikaj wkładania ostrych przedmiotów bezpośrednio do komory lodówki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
4. Nie umieszczaj lodówki blisko źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednie promienie słoneczne.
5. Unikaj używania lodówki w ekstremalnych warunkach pogodowych, np. w bardzo wysokich temperaturach.
6. W komorze należy przechowywać wyłącznie spakowaną i zabezpieczoną żywność.
7. Urządzenia należy używać wyłącznie w pozycji pionowej.
8. Zaleca się, aby unikać jednoczesnego przechowywania w lodówce produktów schłodzonych oraz ciepłych, aby zapewnić optymalne warunki przechowywania żywności.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	TC300*
Pojemność [L]	20
Maksymalna temperatura wkładu [°C]	80

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA LODÓWKI TURYSTYCZNEJ

1. Przygotowanie lodówki przed użyciem

- Przechowuj lodówkę w chłodnym miejscu przed wypełnieniem jej lodem.
- Unikaj wystawiania lodówki na bezpośrednie działanie słońca.

2. Lód w kostkach a lód w blokach

- Blokowy lód topnieje wolniej niż lód w kostkach.
- Lód w kostkach szybciej schładza zawartość lodówki.

3. Ograniczenie przestrzeni powietrznej

- Wypełnij puste przestrzenie w lodówce dodatkowym lodem.

4. Przygotowanie zawartości

- Schładzaj lub zamrażaj produkty przed umieszczeniem ich w lodówce.

5. Optymalna ilość lodu

- Stosuj proporcję lodu do zawartości 2:1.

6. Nie wylewaj wody

- Unikaj odprowadzania zimnej wody z lodówki, aby wspomóc izolację.

7. Jakość lodu

- Suchy, zimny lód (poniżej -3°C) jest bardziej trwały niż lód „ciepły” (ok. 0°C).

8. Otwieranie pokrywy lodówki

- Ogranicz częste otwieranie pokrywy lodówki.

UWAGA!

LODÓWKĄ JEST PRZEZNACZONA DO PRZECZYSZCZANIA PRODUKTÓW ZIMNYCH LUB GORĄCYCH, BEZ FUNKCJI CHŁODZENIA CZY PODGRZEWANIA.

UNIKAJ KONTAKTU OSTRYCH PRZEDMIOTÓW Z POWIERZCHNIĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ LODÓWKI.

UTRZYMUJ LODÓWKĘ W CZYSTOŚCI.

NIE STOSUJ SUCHEGO LODU W LODÓWKACH TURYSTYCZNYCH.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LODÓWKI TURYSTYCZNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1