



**ALPHA**

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. W zależności od serii produkty mogą się nieznacznie różnić.

# ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



## SPECYFIKACJA



marka: Alpha	model: ABS-06
Zasilanie: DC5V 1A	czas ładowania: 2h
Napięcie: 110-240V~	czas pracy: do 1,5h
bateria: litowo-jonowa 600mAh	praca bezprzewodowa: tak
moc: 5W	gwarancja: 2 lata
wodoodporność: IPX7	waga: ~200g

## BATERIA



1. Naładuj baterię przed pierwszym użyciem. Pełny czas ładowania to ok. 2 godziny.
2. Aby rozpocząć ładowanie umieść wejście ładowarki w otworze na spodzie maszynki, a następnie podłącz do zasilania.
3. Ładuj urządzenie tylko kablem dołączonym do zestawu.
4. Średni czas pracy urządzenia wynosi ok. 1,5 godziny, maksymalny czas pracy zależy od intensywności pracy.



## Zestaw zawiera trzy wymienne głowice:

1. Trymer do miejsc intymnych: Przeznaczony do precyzyjnego i delikatnego przycinania włosów w miejscach intymnych oraz innych partiach ciała.
2. Golarka foliowa: Zapewnia gładkie golenie twarzy i ciała, minimalizując podrażnienia dzięki foliowej konstrukcji.
3. Trymer do nosa: Skutecznie i bezpiecznie usuwa niechciane włoski z nosa za pomocą wąskiej głowicy z obrotowym ostrzem.

## MONTAŻ GŁOWIC



### Wymiana głowic:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wybierz odpowiednią głowicę (trymer do miejsc intymnych, głowica do golenia na zero, trymer do nosa).
3. Umieść głowicę nad złączem na urządzeniu.
4. Naciśnij głowicę w dół, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk zatrasku, który oznacza, że głowica jest prawidłowo zamontowana.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



1. Przed stryżeniem sprawdź, czy trymer jest czysty.
2. Trymer włącza oraz wyłącza się wciśnięciem przycisku ON/OFF.
3. Wybierz nasadkę o odpowiedniej długości i załóż ją na ostrza.
4. Trymer służy do stryżenia włosów głowy, twarzy oraz ciała.
5. Latarka służy doświetleniu miejsc golenia w celu osiągnięcia lepszych efektów.

### Zakładanie nasadek:

- Ustaw nasadkę równo z krawędzią ostrza. Delikatnie dociśnij nasadkę.

### Zdejmowanie nasadek:

- Delikatnie wypnij nasadkę u podstawy, aby jej nie uszkodzić.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



### Po każdorazowym użyciu:

1. Przed czyszczeniem, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka zasilania.
2. Oczyszczyć szczoteczką włoski nagromadzone na ostrzach. Nie zanurzaj maszynki do stryżenia w wodzie.
3. Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je za pomocą wilgotnej ściereczki i od razu wysusz.



**Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu należy używać urządzenia zgodnie z poniższymi instrukcjami.**

- Należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, promieniowania słonecznego, silnego promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejsc.
- Nie wolno narażać zasilacza na kontakt z wodą.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
- Nie wolno korzystać z nasadek innych niż dołączone do zestawu.
- Do ładowania należy używać tylko oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu lub zakupionej u Producenta.
- Nie wolno we własnym zakresie dokonywać żadnych modyfikacji sprzętu.
- Rozmontowywanie urządzenia jest zabronione.
- Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia samego w trakcie pracy.
- Urządzenie posiada wodoodporny pierścień - może być płukane pod bieżącą wodą, ale nie należy zanurzać go w całości w wodzie.
- Nie wolno zostawiać urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- Przed każdym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić urządzenie.
- Urządzenie może pracować tylko w temperaturze dodatniej, maksymalnie w temperaturze 40 stopni Celsjusza.
- aby uniknąć skaleczeń oraz podrażnień należy golić delikatne partie pod włos, delikatnie rozciągając skórę, zachowując przy tym szczególną ostrożność.





Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zużyte urządzenia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

Wyprodukowano dla/importer:

Alpha Trading Group D. Szewczyk M. Cender sp. k.

Kościuszki 100, 26-500 Szydłowiec, Poland

[www.alphastore.pl](http://www.alphastore.pl) / [info@alphastore.pl](mailto:info@alphastore.pl)

Model: ABS-06

Made in P.R.C.

Karton: PAP 20

wrzucić do niebieskiego pojemnika (papier)

Folia: LDPE 4

wrzucić do żółtego pojemnika (plastik)

BDO: 000511619



## KARTA GWARANCYJNA

1. Gwarancja obejmuje jedynie produkty zakupione bezpośrednio u Producenta.
2. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku zakupu detalicznego.
3. Gwarancja na Produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy i nie przedłuża się w przypadku wymiany lub naprawy Produktu.
4. Gwarancja obejmuje okres od daty doręczenia Produktu.
5. Naprawa Produktu zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia Produktu.
6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę Produktu na wolny od wad, jeżeli producent stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
7. Jeśli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

### GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Usterek wynikających ze stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz odbiegających od normalnych zastosowań.
2. Uszkodzeń będących następstwem używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, np.:
  - uszkodzeń fizycznych/estetycznych, uszkodzeń powierzchni, modyfikacji
  - użytkowania Produktu z akcesoriami innymi niż zalecane przez Producenta
  - uszkodzeń spowodowanych samodzielnym serwisowaniem urządzenia
  - zmian i przeróbek bez zgody Producenta
  - Uszkodzeń spowodowanych wielokrotnym zatrzymywaniem urządzenia zbyt dużą siłą nacisku
3. Materiału, który po pewnym czasie użytkowania wyciera się
4. Ładowarki
5. Uszkodzenia w przypadku pożaru lub przegrzania, zalania lub zawilgotnienia, kontaktu z chemikaliami, zatkania otworów wentylacyjnych, promieniowania, działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres: [info@alphastore.pl](mailto:info@alphastore.pl) lub listownie na adres: Alpha Trading Group D. Szewczyk. M. Cender sp. k. Działkowa 115, 02-234 Warszawa z dopiskiem: zgłoszenie gwarancyjne

Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.



# KARTA GWARANCYJNA

Dane kontaktowe Klienta:

imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

adres dostawy: \_\_\_\_\_

telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Dane reklamowanego produktu:

nazwa produktu:

.....

model:

.....

Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu:

---

---

---

---

---

Rodzaj i data stwierdzonej usterki:

---

---

---

---

---



