

GOLDENLINE



RADIOBUDZIK RCL200

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i jej przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieostrożną i niezgodną z przeznaczeniem obsługę oraz nieprzestrzeganiem zaleceń z instrukcji obsługi.
3. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Do wszelkich napraw uprawniony jest jedynie serwis producenta.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-

1

może dojść do porażenia prądem.

9. Nie należy używać przewodu sieciowego, ani anteny do przenoszenia urządzenia.
10. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
12. Nie wolno umieszczać ciał obcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty z paskiem magnetycznym na urządzeniu.
13. Nie należy włączać urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować

3

niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
7. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
8. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie

2

zakłócenia lub inne zagrożenia.

14. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym korzysta się z urządzenia.
15. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. Osoby z rozrusznikiem serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu oraz postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia medycznego dotyczącą korzystania z urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.
16. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać urządzenie, jego akcesoria i opakowania z dala od dzieci.

4

17. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.
18. W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu cieczy z oczami, skórą oraz błonami śluzowymi. W razie kontaktu natychmiast przemyć skórę wodą z mydłem, a oczy obficie przepłukać czystą wodą. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
19. Zużyte oraz nowe baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku, gdy komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci. W razie podejrzenia potknięcia baterii lub

5

26. Należy pamiętać, że urządzenie pozostaje podłączone do zasilania nawet po jego wyłączeniu.
27. Nie zaleca się słuchania radia z dużą głośnością, aby uniknąć trwałego uszkodzenia słuchu.
28. Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na twardych i stabilnych powierzchniach. Nie wolno go umieszczać na miękkich materiałach, takich jak dywany, czy w pobliżu zasłon lub elementów dekoracyjnych ścian. Zakrycie otworów wentylacyjnych może zakłócić cyrkulację powietrza, co stwarza ryzyko przegrzania i pożaru.
29. Należy unikać lokalizacji o wysokiej wilgotności, takich jak kuchnie czy sauny, aby zapobiec uszkodzeniom

7

umieszczenia jej w dowolnej części ciała, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

20. Urządzenie powinno być podłączane wyłącznie do sieci zasilającej o parametrach 230 V~, 50 Hz.
21. Nie należy używać urządzenia z innym napięciem niż przewidziane.
22. Przewód zasilający należy podłączać dopiero po zakończeniu prawidłowej instalacji.
23. Przy odłączaniu urządzenia od gniazdka nie należy ciągnąć za przewód.
24. Na urządzeniu nie powinny znajdować się pojemniki z płynami, takie jak wazony.
25. Na urządzeniu nie należy umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak świece.

6

spowodowanym kondensacją pary wodnej.

30. Urządzenie powinno być zawsze użytkowane w pozycji poziomej.
31. Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca zaleca się odczekanie około godziny przed rozpoczęciem użytkowania.
32. Przewód zasilający oraz antenę należy poprowadzić w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie lub ich przypadkowe uszkodzenie.
33. Przewód zasilający oraz antenę należy poprowadzić w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie lub ich przypadkowe uszkodzenie.
34. Nie należy dotykać przewodu zasilającego, wtyczki ani anteny mokrymi rękami.

8

35. W przypadku wystąpienia awarii, dymu lub nieprzyjemnego zapachu z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
36. W przypadku ryzyka wystąpienia burzy zaleca się odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **GOLDENLINE**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

9

4. Urządzenie zacznie zapamiętywać godzinę automatycznie po prawidłowym umieszczeniu baterii o odpowiednim poziomie naładowania.

UWAGA! Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED. Funkcje budzika, alarmów i podświetlenia nie będą działać. Baterie zapewniają jedynie podtrzymywanie aktualnej godziny w pamięci urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

1.  - przycisk włącz/wyłącz.
2. **HOURL/TUNE-** - Przycisk zmiany godziny oraz zmniejszania częstotliwości radiowej.
3. **MIN/TUNE+** - Przycisk zmiany minuty oraz zwiększania częstotliwości radiowej.
4. **AL.1/VOL-** - Przycisk ustawienia alarmu numer 1 oraz zmniejszania głośności radia.
5. **AL.2 /VOL+** - Przycisk ustawienia alarmu numer 2 oraz zwiększania głośności radia.
6. **SET/PRE M+** - Przycisk zmiany wyświetlanej godziny i ustawienia zapisywania.
7. **SNOOZE** - Przycisk drzemki budzika oraz zmiany mocy podświetlenia.
8.  - wskaźnik włączenia budzika numer 2.
9.  - wskaźnik budzenia radiem przy ustawieniu alarmu numer 2.

11

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	RCL200
Zasilanie:	230 V~, 50 Hz, 5 W
Zasilanie awaryjne:	2 baterie AAA (brak w zestawie)
Zakres częstotliwości:	875 MHz ~ 108 MHz FM
Czas automatycznego wyłączenia radia:	10-90 minut
Pamięć urządzenia:	10 stacji
Maksymalna moc transmisji:	1 dB

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMYWANIA PAMIĘCI

Do podtrzymywania pamięci budzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania, należy użyć dwóch baterii AAA.

1. Odwróć radiobudzik i otwórz pokrywę komory na baterie.
2. Włóż do komory dwie baterie AAA zgodnie z podanym oznaczeniem.
3. Zamknij delikatnie pokrywę komory baterii.

10

10. Wyświetlacz.
11.  - wskaźnik budzenia radiem przy ustawieniu alarmu numer 1.
12.  - wskaźnik włączenia budzika numer 1.



ZEGAR

Format godziny

Zegar urządzenia działa w standardowym trybie 24-godzinny.

Zmiana godziny

Aby zmienić godzinę naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET/PRE M+** do momentu aż wyświetlacz zacznie migać.

Naciskaj przyciski **HOURL/TUNE-** oraz **MIN/TUNE+** do momentu ustawienia pożądanej godziny.

12

Ponowne naciśnięcie przycisku **SET/PRE M+** przywróci zegar do normalnego trybu pracy.

Podświetlenie zegara

Budzik posiada opcję dwustopniowej regulacji jasności wyświetlacza. Należy nacisnąć przycisk **SNOOZE**, gdy wyświetlana jest godzina (bez aktywnego budzika).

BUDZIK

Ustawienie budzika

Urządzenie pozwala na ustawienie dwóch różnych budzików:

1. Aby ustawić budzik numer 1, należy nacisnąć przycisk **AL.1/VOL-** przy włączonym zegarze.

UWAGA! NACIŚNIĘCIE PRZYCISKÓW AL.1/VOL- LUB AL.2/VOL+ KIEDY WŁĄCZONE JEST RADIO SPOWODUJE ZMIANĘ GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA.

2. Za pomocą przycisku **HOURL/TUNE-** ustaw godzinę, a przyciskiem **MIN/TUNE+** ustaw minuty.
3. W zależności od preferencji można włączyć opcję budzenia radiem. Aby to zrobić, naciśnij przycisk ustawienia budzika odpowiedni dla wybranego alarmu (**AL.1/VOL-** lub **AL.2/VOL+**) do momentu podświetlenia się wskaźnika **FM** lub **FM**.

13

Ustawienie radia

Aby uzyskać najlepszy odbiór sygnału radiowego, należy w pełni rozwinąć antenę i skierować jej końcówkę w stronę wybranej stacji. Urządzenie powinno być używane w warunkach, w których fale radiowe nie są zakłócone przez:

- niekorzystne warunki pogodowe,
- działanie innych urządzeń emitujących sygnał,
- ruch anteny podczas użytkowania.

Uruchomienie radia

Przed uruchomieniem radia należy upewnić się, że urządzenie jest włączone oraz że na nim i na antenie nie ma widocznych uszkodzeń. Następnie należy nacisnąć przycisk **FM** znajdujący się po lewej stronie panelu sterowania. Po włączeniu urządzenia uruchomi radio na najniższej częstotliwości – **87,5 MHz**.

Zmiana częstotliwości

- Aby zmienić częstotliwość o 0,1 MHz w dół, naciśnij przycisk **HOURL/TUNE-**.
- Aby zmienić częstotliwość o 0,1 MHz w górę, naciśnij przycisk **MIN/TUNE+**.
- Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji w górę częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przycisk **HOURL/TUNE-**. W przypadku znalezienia niepożądanego

15

4. Zatwierdź wybraną godzinę naciskając pojedynczo przycisk **SET/PRE M+**.

5. Aby ustawić drugi budzik, naciśnij przycisk **AL.2/VOL+** i powtórz kroki od 2 do 4.

Aktywacja budzika

Gdy budzik jest aktywny, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **FM**, **FM**, **FM**, **FM** w zależności od ustawionego budzika.

Aby dezaktywować budzik, naciskaj przycisk odpowiedni dla wybranego alarmu (**AL.1/VOL-** lub **AL.2/VOL+**) do momentu, aż żaden ze wskaźników nie będzie widoczny.

Wyłączenie alarmu

Przycisk **SNOOZE** służy do aktywowania funkcji drzemki, która opóźnia budzenie o 10 minut. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk **FM**.

Podczas działania alarmu niektóre funkcje urządzenia mogą być niedostępne z powodu zablokowania przycisków. Po wyłączeniu wszystkich alarmów pozostałe funkcje urządzenia zostaną odblokowane.

RADIO

Upewnij się, że w Twojej okolicy można odbierać częstotliwości radiowe FM w zakresie od 87,5 MHz do 108 MHz.

14

stacji, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby kontynuować wyszukiwanie.

- Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji w dół częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MIN/TUNE+**. W przypadku znalezienia niepożądanego stacji, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby kontynuować wyszukiwanie.

Regulacja głośności

Aby dokonać regulacji głośności, należy upewnić się, że radio jest włączone. Następnie:

- Naciśnij przycisk **AL.1/VOL-**, aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij przycisk **AL.2/VOL+**, aby zwiększyć głośność.

Zapamiętywanie stacji

Możesz zapisać do 10 stacji radiowych w pamięci urządzenia. Aby to zrobić:

1. Wyszukaj stację zgodnie z instrukcją w sekcji **Zmiana częstotliwości**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET/PRE M+**, aż na wyświetlaczu pojawi się migający napis **P 01**.
3. Użyj przycisków **HOURL/TUNE-** i **MIN/TUNE+**, aby wybrać jedną z 10 pozycji (od **P 01** do **P 10**), pod którą chcesz zapisać stację.
4. Naciśnij przycisk **SET/PRE M+**, aby zapisać stację pod wybraną pozycją.

16

Jeśli chcesz wybrać zapisaną wcześniej stację, naciśnij przycisk **SET/PRE M+** i wybierz odpowiednią pozycję. Radio automatycznie przełączy się na zapisane ustawienie.

Ustawienie automatycznego wyłączenia:

Urządzenie umożliwia automatyczne wyłączenie radia po wyznaczonym czasie (od 10 do 90 minut). Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że radio jest włączone.
2. Naciskaj przycisk **SNOOZE**, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia. Każde naciśnięcie przycisku zmniejszy wartość na wyświetlaczu o 10 minut zaczynając od 90.
3. Po wybraniu czasu 10 minut, kolejne naciśnięcie przycisku **SNOOZE** spowoduje wyświetlenie napisu **OFF**, a radio wyłączy się natychmiast.
4. Po ustawieniu preferowanego czasu urządzenie zapamięta wybraną opcję i automatycznie wyłączy radio po upływie wskazanego czasu.

17

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że radiobudzik RCL200 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/RCL200/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

19

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Aby urządzenie działało poprawnie, podłącz je do zasilania za pomocą przewodu zasilającego. Baterie w budziku służą jedynie do zapamiętywania godziny.
Nie wyszukuje stacji.	W miejscu użytkowania znajduje się zbyt wiele zakłóceń.	Przenieś urządzenie jak najdalej od innych urządzeń i miejsc, które mogą negatywnie wpływać na pracę radiodiodbiornika.
	W miejscu użytkowania nie ma dostępnych stacji.	Zmień położenie urządzenia, na bardziej kompatybilne z miejscowymi częstotliwościami radiowymi FM.
Urządzenie nie zapamiętuje godziny po odłączeniu od zasilania.	Baterie w urządzeniu są rozładowane, bądź niepoprawnie włożone do komory na baterie.	Umieść w urządzeniu nowe baterie, zgodnie z informacją w komorze.

18

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE RADIOBUDZIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie

20

w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną

gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.