

Из-за опасности на заштрпе поскован, напарjen jzkljudej.

•**Externi fleksibilni kabe**l toh transformatoru nemee nahradi. Pokud je kabel poskovjen nebo nefunkcni, transformator zikljudej. •**Pristroj nepouzivate ve vané, ve sprše, v umyvadle nebo v nadozru obiluhujicih vody.**

•**Je-li pristroj pouzivan v koupelne, po jeho vypnuti jej odpojte ze site, protoze blizkost vody mohé predstavovat nebezpeči, i kdyz je pristroj vypnut.**

•**Tento pristroj obsluhuje baterie, které mohou ménit kvalifikované osoby.**

•**Pro ostatní zeme nepodléhající nařízení EU:**

•**Tento pristroj není určen k tomu, aby ho používali osoby (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předmětem nepočínání o tom, jak se s přístrojem používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehraly.**

•**Přístroj musí být odpojen:**

- před jeho čistěním a údržbou,
- v případě jeho nesprávného fungování,
- a jakmile jste jej přestali používat.
- Přístroj nepoužívejte do vody (ani při její čistění)
- Přístroj nedržíte vlnými rukama.
- Nedrte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukovetě
- Po oddělení kabelů zůstanehejte za přírodní šířku, ale za zadržku.
- K čistění nepoužívejte tvrdé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozí.
- Nepoužívejte při teplotě nad 35 °C.
- Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud: přístroj spadl na zem,
- přístroj řádně nefunguje.

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Přístroj není určen k používání v komerčních prostorech.

V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

PODÍLEME SI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• **1** Váš přístroj obsahuje těsné materiály, které lze zhodnotnout jako recyklovatelné.

• **2** Svéře je zábrannému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude nalezeno odpovídajícím způsobem.

Recyklače baterií
Pro výměni akumulátorů Li-Ion je nejdříve zcela vybité. Pomocí nastavené otevřené pouzdra přístroje, přerušete souči, akumulatory bezpečným způsobem recykluje.

Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com

PL aby uniklých wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

MAZSKYNIA DO STRYŻENIA

ZASADY BEZPIECZESTWA

• Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Uniajskieopakoje, przepisy z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego, funkcjonalne i umowne).
• **Sprawdz**, czy napisanie Twojej instalacji elektronicznej odpowiada napisciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.

• **Dotyczy krajów podlegających rozporządzeniu Unii Europejskiej:**

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, o ile nadzór osoby niepełnosprawnej dostawcy urządzenia lub wiedzy użytkownika.

• **Użyj** urządzenia bez uszkodzenia w pobliżu, oddając je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• **Tu** urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

• **Dotyczy innych krajów niepodlegających rozporządzeniu Unii Europejskiej:**

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dołączyć, aby dzieci nie wykorzystwały urządzenia do zabawy.

• Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem, konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za wtyczkę.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

In razumejo medu na zaštrpe poskovano, na parjen jzkljudej.

•**Externi fleksibilni kabe**l toh transformatoru nemee nahradi. Pokud je kabel poskovjen nebo nefunkcni, transformator zikljudej.

•**Pristroj nepouzivate ve vané, ve sprše, v umyvadle nebo v nadozru obiluhujicih vody.**

•**Je-li pristroj pouzivan v koupelne, po jeho vypnuti jej odpojte ze site, protoze blizkost vody mohé predstavovat nebezpeči, i kdyz je pristroj vypnut.**

•**Tento pristroj obsluhuje baterie, které mohou ménit kvalifikované osoby.**

•**Pro ostatní zeme nepodléhající nařízení EU:**

•**Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používali osoby (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předmětem nepočínání o tom, jak se s přístrojem používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehraly.**

•**Přístroj musí být odpojen:**

- před jeho čistěním a údržbou,
- v případě jeho nesprávného fungování,
- a jakmile jste jej přestali používat.
- Přístroj nepoužívejte do vody (ani při její čistění)
- Přístroj nedržíte vlnými rukama.
- Nedrte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukovetě
- Po oddělení kabelů zůstanehejte za přírodní šířku, ale za zadržku.
- K čistění nepoužívejte tvrdé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozí.
- Nepoužívejte při teplotě nad 35 °C.
- Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud: přístroj spadl na zem,
- přístroj řádně nefunguje.

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Přístroj není určen k používání v komerčních prostorech.

V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

PODÍLEME SI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• **1** Váš přístroj obsahuje těsné materiály, které lze zhodnotnout jako recyklovatelné.

• **2** Svéře je zábrannému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude nalezeno odpovídajícím způsobem.

Recyklače baterií
Pro výměni akumulátorů Li-Ion je nejdříve zcela vybité. Pomocí nastavené otevřené pouzdra přístroje, přerušete součinn, akumulatory bezpečným způsobem recykluje.

Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com

PL aby uniklých wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

MAZSKYNIA DO STRYŻENIA

ZASADY BEZPIECZESTWA

• Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Uniajskieopakoje, przepisy z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego, funkcjonalne i umowne).

• **Sprawdz**, czy napisanie Twojej instalacji elektronicznej odpowiada napisciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.

• **Dotyczy krajów podlegających rozporządzeniu Unii Europejskiej:**

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, o ile nadzór osoby niepełnosprawnej dostawcy urządzenia lub wiedzy użytkownika.

• **Użyj** urządzenia bez uszkodzenia w pobliżu, oddając je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• **Tu** urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

• **Dotyczy innych krajów niepodlegających rozporządzeniu Unii Europejskiej:**

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dołączyć, aby dzieci nie wykorzystwały urządzenia do zabawy.

• Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem, konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

• **Nie** stosuj przedłużacz elektrycznych,

• **Do** mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

• **Nie** używaj w temperaturze powyżej 35°C.

• **Nie** używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

• **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• **Nie** trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

• **Nie** trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• **Ab**y wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.

•