

LV SAVIENOJUMĀ JŪSU SPĒĻU PELI

Vadu režīms

- Pievienojiet pēli jūsu datorā USB-A portam.
- Pārslēdziet uz vadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7) peles aizmurgurē.

Operatīvās sistēmas automātiski atpazīs pēli un ievieš vadu režīmu, kas nodrošina optimālu sistēmas darbību.

PAZIŅOJUMS: Pirms peles lietošanas bezvadu režīmā pārslēdzieties, ka pēle ir uzlādēta.

2.4GHz bezvadu režīms

- Pievienojiet 2.4GHz dongli jūsu datorā USB-A portam.
- Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režīmu, kas nodrošina optimālu sistēmas darbību.

Operatīvās sistēmas automātiski atpazīs pēli un ievieš 2.4GHz režīmu, kas nodrošina optimālu sistēmas darbību.

Lai izslēgtu spēļu veikspēju, novietojiet dongli tuvāk pelei.

PAZIŅOJUMS: Ja donglis ir pievienots, bet pele nedarbojas, mēģiniet manuāli savienot pēli ar dongli:

- Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7).
- Nospiediet un turiet kreiso, vidējo un labo klikšķa pogu (1, 3 un 2).
- Termināls rādīs (3) klikšķa vietas.
- Pievienojiet 2.4GHz dongli jūsu datorā USB-A portam. Pēc veiksmīgas savienāšanas indikators izslēgsies.

***Ja savienošana neizdodas pēc vairākiem mēģinājumiem, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai HATOR atbalstu.**

4000Hz un 8000Hz ziņošanas frekvence

- Ielīnība izmantojot augstu aptaujas frekvenci un nodrošināt optimālu sistēmas darbību, ir nepieciešama šīs ziņošanas frekvences izmantošana.
- Pēc iespējas pieļaujiet bezvadu izstrēpību pie USB 3.x portā XHCI režīmā, tieši pie mātēspēles.
- Nepieciešams jaudīgus procesorus ar vismaz sešiem fiziskiem kodoliem un atbilstoši augstu IPC.
- Novietojiet bezvadu izstrēpību tuvāk datoram, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu precizitāti.
- Izmantojiet 1600-6400 DPI vērtības, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu precizitāti.

Sistēmas ieteikumi:	Sistēmas ieteikumi 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
vai labāks	vai labāks
Monitoris: 144Hz+	Monitoris: 240Hz+

BT bezvadu režīms

- Pārslēdziet uz BT režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7).
- Nospiediet un turiet kreiso, vidējo un labo klikšķa pogu (1, 3 un 2).
- Pagaidiet brīdi, kad rādītāšanas rādītēns (3) sāks ātri mirgot zila krāsā.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces jūsu datorā.
- Atrodiet HATOR® Quasar pēli starā un ieviešdiesies tajā.
- Pēc veiksmīgas savienāšanas pāri pelei automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsieties uz BT režīmu.

PAZIŅOJUMS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ierīce un tā šīs raidītājs darbojas 2.4GHz frekvēnu diapazonā. Šo diapazonu izmanto arī Wi-Fi ierīces, piemēram, maršrutētāji, bezvadu tīklu aparatūra, mikrofonu sistēmas utt. Lai izvairītos no iespējamās traucējumu rašanās, mēs iesakām izmantot modernāku Wi-Fi versiju 5GHz frekvenci (ac/ax).

LT JŪSŲ ŽAIDIMŲ PELĒS PRIJUNGIMAS

Laidinīs režīms

- Priņkjiet pēlę prie savo kompiuterio USB-A prievado.
- Perjunkite į laidinį režimą naudodami režimo jungiklį (7) pelės gale.

Operacinė sistema automatiškai atpažins pelę ir įvesdys laidinį režimą.

PASTABA: Prieš naudojant pelę be laidizimo režime, įsitikinkite, kad pelė yra įkrauta.

2.4GHz be laiszu režimas

- Priņkjiet 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado.
- Perjunkite į 2.4GHz be laiszu režimą naudodami režimo jungiklį (7) pelės gale.

Operacinė sistema automatiškai atpažins pelę ir įvesdys 2.4GHz režimą.

Norint geresnio žaidimo našumo, padėkite donglį arčiau peles.

PASTABA: Jei raktas yra prijungtas, bet pelė neveikia, pabandykite rankiniu būdu sujungyti pelę ir raktą:

- Perjunkite į 2.4GHz be laiszu režimą naudodami režimo jungiklį (7).
- Paspauškite ir laikykite nuspauškę karinį, vidurinį ir dešinįjį mygtukus (1, 3 ir 2).
- Stipriai spauskite (3) pradės mirksėti.
- Priņkjiet 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado. Po sėkmingo susiejimo indikatorius išsijungs.

***Jei sujungimas nepavyksta po kelių bandomų, prašome kreiptis į savo pardavėją arba HATOR palaikymo komandą.**

4000Hz ir 8000Hz atskaityti dažnis

Norint viską išnaudoti aukšto apkauso dažnio potencialą ir užtikrinti optimalią sistemą veikimą, būtinas tam tikras sąlygų derinys.

- Rekomenduojama prijungti laidinį imtuvą prie USB 3.x prievado XHCI režimu tiesiai prie pagrindinės plokštės.
- Reikalingi galingi BT procesoriai, turintys bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didę IPC.
- Naudokite imtuvą padėkite arčiau peles.
- Naudokite 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimalią delės ir maksimalią tikslumą.

Sistemos reikavimai:

Sistemos reikavimai 8K:	Sistemos reikavimai 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
arba geriau	arba geriau
Monitorius: 144Hz+	Monitorius: 240Hz+

BT be laisdi režimas

- Perjunkite į BT režimą, izmantojant režimo jungiklį (7).
- Paspauškite ir laikykite nuspauškę karinį, vidurinį ir dešinįjį mygtukus (1, 3 ir 2).
- Pagaidite bridi, kol rādītājis rādīs (3) ātri mirgot zila krāsā.
- Priņkjiet 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado. Po sėkmingo susiejimo indikatorius išsijungs.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces jūsu datorā.
- Atrodiet HATOR® Quasar pēli starā un ieviešdiesies tajā.
- Pēc veiksmīgas savienāšanas pāri pelei automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsieties uz BT režīmu.

***Ja savienošana neizdodas pēc vairākiem mēģinājumiem, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai HATOR atbalstu.**

PRANEŠIMAS

Ši įrenginio dėmesį kreipia, kad šis įrenginys ir jo signalavimas veikia 2.4 GHz dažnių diapazone. Šį diapazoną taip pat naudoja „Wi-Fi“ įranga, tokia kaip maršrutizatoriai, be laisdi tinklei adapteriai neįsijungiamos kompiuterio, telefonų, žaidimų konsolės ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę „Wi-Fi“ versiją su 5 GHz dažniu (ac/ax).

EST TEIE MĀNGUHIIRE ŪHENDAMINE

Juhtmega režim

- Ühendage juhtmega oma arvuti USB-A porti.
- Lülitage juhtmega režiimi, kasutades hiire taga olevat režiimilüliti (7).

Operatsioonisüsteem automaatselt äratib hiire ja viibab juhtmega režiimi, mis tagab optimaalse süsteemi töötamise.

MÄRKUS: Enne hiire kasutamist juhtmevabas režiimis veenduge, et hiir on ühendatud.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Ühendage 2.4GHz dongel oma arvuti USB-A porti.
- Lülitage juhtmevaba režiimi, kasutades hiire taga olevat režiimilüliti (7).

Operatsioonisüsteem tuvastab hiire automaatselt.

Parema mängitavuse tagamiseks asetage dongel hiire lähedale.

MÄRKUS: Kui dongle on ühendatud, kuid hiir ei tööta, proovige hiirt ja donglit kätt sõltuvalt:

- Lülitage 2.4GHz juhtmevaba režiimi, kasutades režiimilüliti (7).
- Vajutage ja hoidke all vasakut, keskmist ja paremat nuppu (1, 3 ja 2).
- Termināls rādīs (3) klikšķa vietas.
- Pievienojiet 2.4GHz dongli jūsu datorā USB-A portam. Pēst edukat sindikatu indikators kustub.

***Kui sidumine ebaõnnestub mitme katse järe, võtke palu ühendust oma edasimüüjaga või HATOR toega.**

4000Hz ja 8000Hz aruandluse frekvence

- Kõrge kiirusega sageduste täieliku potentsiaali arukasutamiseks ja süsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalikud teatud tingimused.
- Soovitav on ühendada juhtmevaba vastuvõtut otse emplaadi USB 3.x pesa XHCI režiimis.
- Nepieciešams jaudīgus procesors ar vismaz sešiem fiziskiem kodoliem un atbilstoši augstu IPC.
- Novietojiet bevvadu izstrēpību tuvāk datoram, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu tēpus.
- Izmantojiet 1600-6400 DPI vārtības, et saavūtu minimālu latentsu ja maksimālu precizitāti.

Sistēmas ieteikumi:	Sistēmas ieteikumi 8K jaoks:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
vai labāks	vai parem
Monitoris: 144Hz+	Monitoris: 240Hz+

BT juhtmevaba režim

- Lülitage BT režiimi, kasutades režiimilüliti (7).
- Vajutage un turiet kreiso, keskmist ja paremat nuppu (1, 3 ja 2).
- Oodake hetke, kui kerimisrätis (3) hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
- Alustade oma arvutit saadaval olevate BT-seadmette otsimist.
- Atrodiet HATOR® Quasar pēli starā un ieviešdiesies tajā.
- Pēc veiksmīgas savienāšanas pāri pelei automaatselt valdud seadmega kohe, kui lūlitate BT režiimi.

TEADE

Palun pange tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusalas. Seda sagedusala kasutavad ka Wi-Fi seadmed, nagu ruuterid, seadmed, traadita võrguadapterid, mikrofonid jne. Kui soovite vältida võimalikke häiringuid, soovitame kasutada kaasaegsamat Wi-Fi versiooni 5GHz sagedusalas (ac/ax).

TR OYUN FARENIZI BAĞLAMA

Kablolu mod

- Farenizi PC'nizin USB-A portuna bağlayın.
- Farenizi arkasındaki mod anahatını (7) kullanarak kablolu moda geçin.

Operatin sistemi farenizi otomatik olarak algılayacaktır.

DIKKAT: Kablosuz moda farenizi kullanmadan önce, farenizi sarj olduğundan emin olun.

2.4GHz kablosuz mod

- 2.4GHz dongli bağlayınızın USB-A portuna bağlayın.
- Farenizi arkasındaki mod anahatını (7) kullanarak 2.4GHz kablosuz moda geçin.

İşletim sistemi farenizi otomatik olarak algılayacaktır.

Daha iyi oyun performansı için, dongli'ni farenize daha yakın bir yere yerleştirin.

DIKKAT: Dongle bağlşya ancak fare çalışmıyorsa, fare ve dongle'i manuel olarak eşleştirirney deneyin:

- Farenizi arkasındaki mod anahatını (7) kullanarak 2.4GHz kablosuz moda geçin.
- Sol orta ve sağ tıklama düğmelerine (1, 3 ve 2) basılı tutun.
- Stipriai spauskite (3) pradės mirksėti.
- 2.4GHz dongle'i bağlayınızın USB-A portuna bağlayın. Başarılı eşleştirilden sonra, göstergesi ışığı sönmeye başlayacaktır.

***Eğer eşleştirme birkaç denemeden sonra başarısız olursa, lütfen satıcınıza veya HATOR destek ile iletişime geçin.**

4000Hz ve 8000Hz raporlama hızı

Yüksek anlık frekansların tutarlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilme ve optimal sistem performansını sağlamak için belirli koşullar gereklidir:

- Kablosuz dongle'i XHCI modunda USB 3.x portuna, doğrudan anakarta bağlamamız önerilir.
- Reikalingi galingi BT procesoriai, turintys bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didę IPC.
- Naudokite imtuvą padėkite arčiau peles.
- Naudokite 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimalią delės ir maksimalią tikslumą.

Sistemos reikavimai:

Sistemos reikavimai 8K:	Sistemos reikavimai 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
arba geriau	arba geriau
Monitorius: 144Hz+	Monitorius: 240Hz+

BT kablosuz mod

- Farenizi arkasındaki mod anahatını (7) kullanarak BT moduna geçin.
- Sol orta ve sağ tıklama düğmelerine (1, 3 ve 2) basılı tutun.
- Pagaidite bridi, kol rādītājis rādīs (3) ātri mirgot zila krāsā.
- Priņkjiet 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado. Po sėkmingo susiejimo indikatorius išsijungs.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces jūsu datorā.
- Atrodiet HATOR® Quasar pēli starā un ieviešdiesies tajā.
- Pēc veiksmīgas savienāšanas pāri pelei automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsieties uz BT režīmu.

***Ja savienošana neizdodas pēc vairākiem mēģinājumiem, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai HATOR atbalstu.**

UYARI

Şu cihazın dikkatini çektiğimiz, bu cihazın 2.4GHz frekans aralığında çalıştığıdır. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, düzbuylü bilgisayarlar, kablosuz ağ adaptörleri, oyun konsolları gibi cihazların da çalıştığı frekans aralığıdır. Bu frekans aralığını aynı zamanda Wi-Fi cihazları da kullanmaktadır. Bu frekans aralığını aynı zamanda Wi-Fi cihazları da kullanmaktadır. Bu frekans aralığını aynı zamanda Wi-Fi cihazları da kullanmaktadır.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ МИШІ

Дротовий режим

- Підключіть мишу до порту USB-A комп'ютера.
- Увімкніть дротовий режим за допомогою перемикача режимів (7) на задній панелі миші.

Операційна система автоматично виявить мишу.

ПРИМІТКА: Перед використанням миші в бездротовому режимі переконайтеся, що миша заряджена.

Бездротовий режим 2.4 ГГц

- Підключіть 2.4GHz донгл до USB-A порту вашого ПК.
- Увімкніть бездротовий режим 2.4GHz за допомогою перемикача режимів (7) на задній панелі миші.

Операційна система автоматично виявить мишу.

Для кращої ігрової взаємодії розташуйте донгл ближче до миші.

ПРИМІТКА: Якщо донгл підключено, але миша не працює - спробуйте з'єднати мишу та донгл вручну:

- Увімкніть режим бездротового зв'язку 2.4GHz за допомогою перемикача режимів (7) на задній панелі миші.
- Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки миші (1, 3 і 2).
- Почнемо процесування (3) почне блимати.
- Підключіть донгл 2.4GHz до порту USB-A вашого комп'ютера. Після успішного сполучення індикатор вийде.

***Якщо спарювання не вдається після кількох спроб, будь ласка, зверніться до вашого продавця або підтримки HATOR.**

Частота опитування 4000Hz і 8000Hz

Щоб реалізувати повний потенціал високої частоти опитування і забезпечити оптимальну продуктивність системи, необхідні певні умови:

- Рекомендується підключити бездротовий адаптер до порту USB 3.x у режимі XHCI.
- Reikalingi galingi BT procesoriai, turintys bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didę IPC.
- Novietojiet bevvadu izstrēpību tuvāk datoram, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu tēpus.
- Izmantojiet 1600-6400 DPI vārtības, et saavūtu minimālu latentsu ja maksimālu precizitāti.

Системні рекомендації:

Системні рекомендації 8K:	Системні рекомендації 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
або краще	або краще
Монітор: 144Hz+	Монітор: 240Hz+

Бездротовий режим BT

- Увімкніть режим BT за допомогою перемикача режимів (7).
- Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки миші (1, 3 і 2).
- Почнемо процесування (3) почне блимати.
- Підключіть донгл 2.4GHz до порту USB-A вашого комп'ютера. Після успішного сполучення індикатор вийде.
- Підключіть донгл 2.4GHz до порту USB-A вашого комп'ютера. Після успішного сполучення індикатор вийде.
- Підключіть донгл 2.4GHz до порту USB-A вашого комп'ютера. Після успішного сполучення індикатор вийде.

Після успішного з'єднання миша автоматично підключиться до вибраного пристрою, щойно ви перейдете в режим BT.

ВАЖЛИВО

Зверніть увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4GHz. Цей діапазон також використовують Wi-Fi обладнання, такі як маршрутизатори, бездротові мережеві адаптери і ноутбуків, ігрові консолі тощо. Щоб уникнути можливих перешкод, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5GHz (ac/ax).

FI YHTEYDEN MUODOSTAMINEN PELIHIIREEN

Langallinen tila

- Litā hiiri tietokoneesi USB-A-porttiin.
- Kytke langallinen tila päälle hiiren takana olevalla tilakytkimellä (7).

Käyttöjärjestelmä tunnistaa hiiren automaattisesti.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät hiirtä langattomassa tilassa, varmista, että hiiri on ladattu.

2.4GHz langaton tila

- 2.4GHz dongle'i langattomaan USB-A-porttiin.
- Kytke 2.4GHz langaton tila päälle hiiren takana olevalla tilakytkimellä (7).

Käyttöjärjestelmä tunnistaa hiiren automaattisesti.

Daha iyi oyun performansı için, dongli'ni farenize daha yakın bir yere yerleştirin.

DIKKAT: Dongle bağlşya ancak fare çalışmıyorsa, fare ve dongle'i manuel olarak eşleştirirney deneyin:

- Farenizi arkasındaki mod anahatını (7) kullanarak 2.4GHz kablosuz moda geçin.
- Sol orta ve sağ tıklama düğmelerine (1, 3 ve 2) basılı tutun.
- Stipriai spauskite (3) pradės mirksėti.
- 2.4GHz dongle'i bağlayınızın USB-A portuna bağlayın. Başarılı eşleştirilden sonra, göstergesi ışığı sönmeye başlayacaktır.

***Eğer eşleştirme birkaç denemeden sonra başarısız olursa, lütfen satıcınıza veya HATOR destek ile iletişime geçin.**

***Jos pariliitos epäonnistuu useiden yritysten jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai HATORin tukeen.**

4000 Hz ja 8000 Hz raportointinopeus

Korkean kyselytaajuuuden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi ja järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi tarvitaan tietyt olosuhteet:

- Rekomenduojama prijungiti laidinį imtuvą prie USB 3.x portuna, doğrudan anakarta bağlamamız önerilir.
- Reikalingi galingi BT procesoriai, turintys bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didę IPC.
- Naudokite imtuvą padėkite arčiau peles.
- Naudokite 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimalią delės ir maksimalią tikslumą.

Sistemos reikavimai:

Sistemos reikavimai 8K:	Sistemos reikavimai 8K:
OS: Windows® 10/11	OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K	CPU: Intel® Core™ i5 12400
AMD Ryzen™ 5 3600X	AMD Ryzen™ 5 5600X
arba geriau	arba geriau
Monitorius: 144Hz+	Monitorius: 240Hz+

BT langallinen tila

- Kytke BT-tila päälle hiiren takana olevalla tilakytkimellä (7).
- Paina ja pidä alhaalla vasenta, keskimääräinen ja oikea painiketta (1, 3 ja 2).
- Pagaidite bridi, kol rādītājis rādīs (3) ātri mirgot zila krāsā.
- Priņkjiet 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado. Po sėkmingo susiejimo indikatorius išsijungs.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces jūsu datorā.
- Atrodiet HATOR® Quasar pēli starā un ieviešdiesies tajā.
- Pēc veiksmīgas savienāšanas pāri pelei automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsieties uz BT režīmu.

***Ja savienošana neizdodas pēc vairākiem mēģinājumiem, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai HATOR atbalstu.**

HUOMIO

Şu cihazın dikkatini çektiğimiz, bu cihazın 2.4GHz frekans aralığında çalıştığıdır. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, düzbuylü bilgisayarlar, kablosuz ağ adaptörleri, oyun konsolları gibi cihazların da çalıştığı frekans aralığıdır. Bu frekans aralığını aynı zamanda Wi-Fi cihazları da kullanmaktadır. Bu frekans aralığını aynı zamanda Wi-Fi cihazları da kullanmaktadır.

SWE ANSLUTNING AV DIN SPELMUS

Kabelanslutet läge

- Anslut musen till din dators USB-A-port.
- Växla till trådlöst läge med hjälp av lägesomkopplaren (7) på baksidan av musen.

Operativsystemet vill automatiskt upptäcka musen.

OBS: Innan du använder musen i trådlöst läge, se till att musen är laddad.

2.4GHz trådlöst läge

- Anslut 2.4GHz-dongeln till USB-A-porten på din dator.
- Växla till 2.4GHz trådlöst läge med hjälp av tillståndskontakten (7) på baksidan av musen.

Operativsystemet kommer automatiskt att upptäcka musen.

För bättre prestanda, placera dongeln närmare musen.

OBS: Om dongeln är ansluten men musen inte fungerar, försök att para ihop musen och dongeln manuellt:

- Växla till 2.4GHz trådlöst läge med hjälp av lägesomkopplaren (7).
- Håll ner vänster, mitten och höger knapp (1, 3 och 2).
- Vänta tills rullrulle (3) börjar blinka snabbt i blått.
- Anslut 2.4GHz-d