

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na przykład firanek.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Urządzenie może zostać użyte ponownie, gdy ulegnie schłodzeniu.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada Dyrektywie 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do hot dogów

HOT DOG

mod. 186

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

- A. Ruszt na kielbaski
- B. Otwory na bułki
- C. Otwór na ruszt z kielbaskami
- D. Dźwignia
- E. Pokrętko regulacji opiekania
- F. Przycisk zatrzymania opiekania
- G. Szczypce
- H. Szuflada na okruszki

DZIAŁANIE

Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie (kilka minut) odbyło się bez półproduktów.

Włożyć rozkrojone bułki do otworów B.

Włożyć kielbaski do rusztu.

Włożyć ruszt z kielbaskami do otworu C.

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Ustawić za pomocą pokrętki E stopień opiekania.

Opuścić dźwignię D.

Po zakończonym opiekaniu wyciągnąć ruszt z kielbaskami za pomocą szczypiec.

Przed kolejnym uruchomieniem odczekać około minutę.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Ruszt należy myć w wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Szufladę na okruszki należy opóźnić po każdym użyciu.

Obudowę urządzenia przecierać za pomocą wilgotnej szmatki.