

Stacja lokalna

W sekcji Stacja lokalna są stacje radiowe dodane za pomocą funkcji Ustawienia stacji lokalnej. Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu dostępne są różne opcje internetowe.

stacje radiowe są posortowane według regionów, które można w ten sposób łatwiej wywołać. W tej pozycji menu wybierz żądaną listę programów za pomocą przycisków ▼▲.

Potwierdź wpis przyciskiem ENTER.

Radio internetowe

Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i za pomocą przycisków ►◄ wybierz opcję Radio internetowe. Potwierdź ustawienia, naciskając przycisk ENTER na przycisku

lub naciskając przycisk ENTER na urządzeniu. W menu radia internetowego można wybrać wszystkie stacje internetowe i zarządzać nimi. Dostępna jest szeroka gama stacji radiowych. W tym celu radio musi być podłączone do sieci online.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i610

Stacja lokalna

W sekcji Stacja lokalna są stacje radiowe dodane za pomocą funkcji Ustawienia stacji lokalnej. Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu dostępne są różne opcje internetowe.

stacje radiowe są posortowane według regionów, które można w ten sposób łatwiej wywołać. W tej pozycji menu wybierz żądaną listę programów za pomocą przycisków ▼▲.

Potwierdź wpis przyciskiem ENTER.

Radio internetowe

Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i za pomocą przycisków ►◄ wybierz opcję Radio internetowe. Potwierdź ustawienia, naciskając przycisk ENTER na przycisku

lub naciskając przycisk ENTER na urządzeniu. W menu radia internetowego można wybrać wszystkie stacje internetowe i zarządzać nimi. Dostępna jest szeroka gama stacji radiowych. W tym celu radio musi być podłączone do sieci online.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i610

Stacja lokalna

W sekcji Stacja lokalna są stacje radiowe dodane za pomocą funkcji Ustawienia stacji lokalnej. Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu dostępne są różne opcje internetowe.

stacje radiowe są posortowane według regionów, które można w ten sposób łatwiej wywołać. W tej pozycji menu wybierz żądaną listę programów za pomocą przycisków ▼▲.

Potwierdź wpis przyciskiem ENTER.

Radio internetowe

Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub na urządzeniu i za pomocą przycisków ►◄ wybierz opcję Radio internetowe. Potwierdź ustawienia, naciskając przycisk ENTER na przycisku

lub naciskając przycisk ENTER na urządzeniu. W menu radia internetowego można wybrać wszystkie stacje internetowe i zarządzać nimi. Dostępna jest szeroka gama stacji radiowych. W tym celu radio musi być podłączone do sieci online.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i610

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których powietrze zawiera cząstki stałe (np. mąkę lub pył drzewny).
Awarye mogą być zauważalne w postaci nagrzewania się urządzenia lub dymu wydobywającego się z urządzenia lub zasilacza urządzenia, a głośne lub nietypowe dźwięki mogą być również oznaką awarii.
W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego. Zasilacz należy dotykać wyłącznie za obudowę.
Nigdy nie wyciągaj zasilacza z gniazda za kabel.
Urządzenie nie może być używane po wystąpieniu usterki, dopóki nie zostanie sprawdzone lub naprawione przez autoryzowaną osobę.
Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może skroplić się wilgoć.
W takim przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.
W przypadku dłuższej nieobecności lub burzy z piorunami należy odłączyć urządzenie od gniazdką i upewnić się, że nie ma ono kontaktu z wilgocią, wodą lub rozbryzgami wody oraz że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione cieczą - np. wazony. Jeśli do urządzenia lub zasilacza się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast odłączyć zasilacz.
gniazdo. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu specjalście.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy upewnić się, że urządzenie lub zasilacz nie są narażone na kapiącą lub przyskakającą wodę oraz że nie ma otwartych źródeł ognia.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których powietrze zawiera cząstki stałe (np. mąkę lub pył drzewny).
Awarye mogą być zauważalne w postaci nagrzewania się urządzenia lub dymu wydobywającego się z urządzenia lub zasilacza urządzenia, a głośne lub nietypowe dźwięki mogą być również oznaką awarii.
W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego. Zasilacz należy dotykać wyłącznie za obudowę.
Nigdy nie wyciągaj zasilacza z gniazda za kabel.
Urządzenie nie może być używane po wystąpieniu usterki, dopóki nie zostanie sprawdzone lub naprawione przez autoryzowaną osobę.
Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może skroplić się wilgoć.
W takim przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.
W przypadku dłuższej nieobecności lub burzy z piorunami należy odłączyć urządzenie od gniazdką i upewnić się, że nie ma ono kontaktu z wilgocią, wodą lub rozbryzgami wody oraz że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione cieczą - np. wazony. Jeśli do urządzenia lub zasilacza się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast odłączyć zasilacz.
gniazdo. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu specjalście.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy upewnić się, że urządzenie lub zasilacz nie są narażone na kapiącą lub przyskakającą wodę oraz że nie ma otwartych źródeł ognia.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których powietrze zawiera cząstki stałe (np. mąkę lub pył drzewny).
Awarye mogą być zauważalne w postaci nagrzewania się urządzenia lub dymu wydobywającego się z urządzenia lub zasilacza urządzenia, a głośne lub nietypowe dźwięki mogą być również oznaką awarii.
W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego. Zasilacz należy dotykać wyłącznie za obudowę.
Nigdy nie wyciągaj zasilacza z gniazda za kabel.
Urządzenie nie może być używane po wystąpieniu usterki, dopóki nie zostanie sprawdzone lub naprawione przez autoryzowaną osobę.
Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może skroplić się wilgoć.
W takim przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.
W przypadku dłuższej nieobecności lub burzy z piorunami należy odłączyć urządzenie od gniazdką i upewnić się, że nie ma ono kontaktu z wilgocią, wodą lub rozbryzgami wody oraz że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione cieczą - np. wazony. Jeśli do urządzenia lub zasilacza się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast odłączyć zasilacz.
gniazdo. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu specjalście.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy upewnić się, że urządzenie lub zasilacz nie są narażone na kapiącą lub przyskakającą wodę oraz że nie ma otwartych źródeł ognia.

Podłączenie anteny

Przykręć dostarczoną antenę teleskopową do złącza antenowego z tyłu urządzenia.

Podłącz urządzenie

Podłącz dołączony zasilacz do odpowiedniego gniazda z tyłu urządzenia. Następnie podłącz zasilacz do gniazda 230 V. Następnie wyciągnij antenę teleskopową z tyłu radia na pełną długość, aby zapewnić najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać nadajniki naziemne za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe

Aby korzystać z funkcji internetowych radia, urządzenie musi być podłączone do sieci. Do nawiązania połączenia można użyć kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika WIFI. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do złącza LAN.

Wybór języka

Włącz główny wyłącznik z tyłu urządzenia. Radio uruchomi się. Użyj przycisków góra/dół na pilocie, aby wybrać język menu. Potwierdź żądany język menu za pomocą przycisku ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór sieci

Wybierz typ połączenia, które chcesz nawiązać z radiem. Jeśli podłączyłeś kabel LAN, wybierz Sieć kablowa; Jeśli chcesz połączyć się przez WIFI, wybierz Sieć bezprzewodowa. Po wybraniu połączenia przez WIFI (sieć bezprzewodową) wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci WIFI. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Wprowadź hasło WIFI. Użyj przycisków ▼▲, aby wybrać znak, a przycisk► umożliwia przejście dalej. Potwierdź wpis przyciskiem ENTER. Należy pamiętać, że proces rejestracji routera może chwilę potrwać. Do menu głównego można powrócić, naciskając przycisk menu na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Menu zostanie automatycznie opuszczone po 10 sekundach i nastąpi przełączenie ostatnio wybrany tryb radia.

Podłączenie anteny

Przykręć dostarczoną antenę teleskopową do złącza antenowego z tyłu urządzenia.

Podłącz urządzenie

Podłącz dołączony zasilacz do odpowiedniego gniazda z tyłu urządzenia. Następnie podłącz zasilacz do gniazda 230 V. Następnie wyciągnij antenę teleskopową z tyłu radia na pełną długość, aby zapewnić najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać nadajniki naziemne za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe

Aby korzystać z funkcji internetowych radia, urządzenie musi być podłączone do sieci. Do nawiązania połączenia można użyć kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika WIFI. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do złącza LAN.

Wybór języka

Włącz główny wyłącznik z tyłu urządzenia. Radio uruchomi się. Użyj przycisków góra/dół na pilocie, aby wybrać język menu. Potwierdź żądany język menu za pomocą przycisku ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór sieci

Wybierz typ połączenia, które chcesz nawiązać z radiem. Jeśli podłączyłeś kabel LAN, wybierz Sieć kablowa; Jeśli chcesz połączyć się przez WIFI, wybierz Sieć bezprzewodowa. Po wybraniu połączenia przez WIFI (sieć bezprzewodową) wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci WIFI. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Wprowadź hasło WIFI. Użyj przycisków ▼▲, aby wybrać znak, a przycisk► umożliwia przejście dalej. Potwierdź wpis przyciskiem ENTER. Należy pamiętać, że proces rejestracji routera może chwilę potrwać. Do menu głównego można powrócić, naciskając przycisk menu na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Menu zostanie automatycznie opuszczone po 10 sekundach i nastąpi przełączenie ostatnio wybrany tryb radia.

Podłączenie anteny

Przykręć dostarczoną antenę teleskopową do złącza antenowego z tyłu urządzenia.

Podłącz urządzenie

Podłącz dołączony zasilacz do odpowiedniego gniazda z tyłu urządzenia. Następnie podłącz zasilacz do gniazda 230 V. Następnie wyciągnij antenę teleskopową z tyłu radia na pełną długość, aby zapewnić najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać nadajniki naziemne za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe

Aby korzystać z funkcji internetowych radia, urządzenie musi być podłączone do sieci. Do nawiązania połączenia można użyć kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika WIFI. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do złącza LAN.

Wybór języka

Włącz główny wyłącznik z tyłu urządzenia. Radio uruchomi się. Użyj przycisków góra/dół na pilocie, aby wybrać język menu. Potwierdź żądany język menu za pomocą przycisku ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór sieci

Wybierz typ połączenia, które chcesz nawiązać z radiem. Jeśli podłączyłeś kabel LAN, wybierz Sieć kablowa; Jeśli chcesz połączyć się przez WIFI, wybierz Sieć bezprzewodowa. Po wybraniu połączenia przez WIFI (sieć bezprzewodową) wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci WIFI. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Wprowadź hasło WIFI. Użyj przycisków ▼▲, aby wybrać znak, a przycisk► umożliwia przejście dalej. Potwierdź wpis przyciskiem ENTER. Należy pamiętać, że proces rejestracji routera może chwilę potrwać. Do menu głównego można powrócić, naciskając przycisk menu na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Menu zostanie automatycznie opuszczone po 10 sekundach i nastąpi przełączenie ostatnio wybrany tryb radia.